


THE PRIME CHOICE
HIBERG

ХОЛОДИЛЬНИК

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ.....	3
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА.....	6
ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА.....	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	15
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	16
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА.....	18
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	25
ЧИСТКА И УХОД.....	26
ХРАНЕНИЕ.....	27
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ.....	28
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.....	28
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	28
УТИЛИЗАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА.....	30
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	31
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ «HIBERG».....	32
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	33



КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение техники HIBERG. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы. Качество продукции HIBERG соответствует требованиям наиболее высоких мировых стандартов качества, сочетая в себе утонченный дизайн, функциональность и доступную цену.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации и уходу за изделием. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации. Обязательно передайте его вместе с изделием, если оно перейдет к другому хозяину.

Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данное изделие, ознакомлены с руководством и мерами безопасности.

Производитель и импортер не несут ответственность перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с руководством должным образом. Если руководство было утеряно или испорчено, тем самым препятствуя ознакомлению с ним, Вы всегда можете обратиться в справочную службу либо самостоятельно ознакомиться с руководством на официальном сайте www.hiberg.ru.

Если Вы столкнулись с неправильной работой изделия, еще раз внимательно изучите руководство. Если содержащейся в нем информации недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по федеральному номеру **8-800-700-12-25** (звонок по России бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР HIBERG!

На нашем веб-сайте www.hiberg.ru Вы сможете:

- найти рекомендации по использованию изделий и информацию о техническом обслуживании;
- найти руководства по эксплуатации;
- получить информацию о новинках и особенностях техники HIBERG;
- воспользоваться сервисной поддержкой потребителей и оставить заявление на сервисное обслуживание.

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запчасти. При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер и серийный номер. Данная информация находится на технической этикетке изделия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Общие правила техники безопасности и ежедневного использования

Храните продукты питания в соответствии с рекомендациями их производителя. Никогда не используйте механические или иные приспособления для ускорения процесса оттаивания, если иное не одобрено изготовителем.

Не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно. Это опасно для Вас и может повредить холодильник. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.

Перемещайте прибор с осторожностью – холодильник имеет значительную массу.

Холодильник предназначен для использования только внутри помещения.

Не допускайте повреждения трубки холодильного контура.

Не располагайте продукты вблизи от распределителя холодного воздуха. Соблюдайте размещение допустимого количества продуктов, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.

Не размещайте горячие предметы вблизи пластиковых деталей данного прибора.



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ

Не рекомендуется пользоваться прибором детям, людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.

Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте во избежание опасности удушья.



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Холодильник, находившийся на холоде, перед подключением к электросети необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 6 часов. Не подключайте холодильник к сети сразу после транспортировки во избежание сбоев в работе системы охлаждения. Подключение изделия к сети возможно не ранее, чем через 4 часа после транспортировки.

Холодильник должен быть подключен только к однофазной сети переменного тока ~220-240 В / 50 Гц. Если в сети случаются скачки напряжения, то рекомендуется использовать стабилизатор напряжения с автоматической регулировкой напряжения.

Питание в розетке должно соответствовать показателям прибора,

розетка также должна быть с заземлением. Не наращивайте шнур питания.

Убедитесь, что вилка шнура питания не зажата и не повреждена. В противном случае, включение может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или перегреву и даже вызвать пожар.

Отключайте холодильник (из сети электропитания в том числе) перед очисткой или его перемещением.

При отключении холодильника от сетевой розетки всегда придерживайте вилку. Не тяните за шнур питания.

Не используйте холодильник, если плафон/крышка лампы внутреннего освещения отсутствует либо лампа неисправна.

Любой электрический компонент (вилка, шнур питания, компрессор и пр.) может быть заменен или отремонтирован только представителем сертифицированной сервисной службы. Должны использоваться только оригинальные запасные части.

Не используйте/не размещайте другие электрические приборы внутри холодильника, если это не одобрено для этой цели заводом-изготовителем.



ХЛАДАГЕНТ И РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Холодильник содержит небольшое количество хладагента (R600a) в холодильном контуре.

Если холодильник содержит хладагент R600a, который не опасен для окружающей среды, но горюч, убедитесь, что трубки с хладагентом не были повреждены во время транспортировки и монтажа, иначе утечка хладагента может привести к пожару.

В случае утечки хладагента (R600a) держите зажженные свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем и иные источники воспламенения на безопасном расстоянии от холодильника. Тщательно проветрите помещение, чтобы избежать риска возникновения пожара и повреждения глаз.

Не храните в холодильнике предметы, которые обладают легковоспламеняющимся составом (например, спреи и аэрозоли) или взрывчатые вещества.

Площадь помещения, в котором установлен холодильник, должна составлять не менее 1 м³ из расчета на каждые 8 г хладагента (R600a). Количество хладагента в Вашем холодильнике указано на технической этикетке.

УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Удалите упаковку и выполните проверку прибора. При обнаружении механических повреждений не включайте холодильник в сеть. Обратитесь в магазин, в котором он был приобретен. В этом случае сохраните все упаковочные материалы.

Вентиляция холодильника

В целях повышения эффективности системы охлаждения и сохранения энергии необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию вокруг холодильника для отвода тепла. По этой причине вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства.

Рекомендуемое расстояние: не менее 75 мм от задней стены, не менее 100 мм до потолка, не менее 50 мм по бокам. Перед холодильником должно быть достаточно пространства для открывания дверцы не менее чем на 135°.


ВНИМАНИЕ! Обеспечьте свободный доступ к сетевой вилке и розетке, чтобы иметь возможность отключить прибор от электросети в любой момент.

Устанавливайте Ваш холодильник в сухом месте на достаточном расстоянии от источников большой влажности.

Размещайте холодильник вдали от прямых солнечных лучей, дождя или снега. Также устанавливайте холодильник на расстоянии от источников тепла, таких как печи, камины или обогреватели.

Место установки изделия должно иметь ровную или почти ровную поверхность.

Примечание: данная модель холодильника не может использоваться в качестве встраиваемой модели.



Примечание: данный холодильник выполняет свои функции при условии соблюдения требований климатического класса. Соответствие климатического класса температурным условиям приведено в таблице ниже.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +16°C до +43°C

Выравнивание холодильника



Выравнивание прибора необходимо для устранения возможной вибрации. Регулировку рекомендуется проводить вдвоем.

Рекомендуем Вам произвести следующие действия следующим образом:

1. Слегка наклонив холодильник назад, с помощью колесиков в задней нижней части холодильника подкатите его на место установки.

ВНИМАНИЕ! Колесики не предназначены для передвижения холодильника влево или вправо, а должны использоваться только для передвижения вперед-назад.

2. Вращайте передние регулируемые ножки против часовой стрелки, пока они не коснутся пола. Чтобы опустить передний край изделия, вращайте передние регулируемые ножки по часовой стрелке.



3. Отклоните холодильник назад на 10 мм или 0,5°, сделав 1-2 дополнительных оборота регулируемых ножек. Это позволит дверям холодильника возвращаться в закрытое положение.

При необходимости перемещения отрегулируйте ножки обратно, чтобы холодильник можно было беспрепятственно перекатить. Снова выполните вышеуказанные действия по установке после перемещения холодильника на новое место.



После установки

После установки холодильника, необходимо произвести подготовку к первому использованию, следуя рекомендациям по уходу за холодильником, которые указаны в разделе «ЧИСТКА И УХОД».

Перевешивание двери

При необходимости можно изменить стороны открывания двери с правой (согласно поставке) на левую.

ВНИМАНИЕ! Холодильник должен быть отключен от сети во время перевешивания двери.

Для выполнения данной операции Вам понадобятся следующие инструменты: отвертка с плоским шлицем, крестообразная отвертка, гаечный ключ и следующие аксессуары, предусмотренные к поставке вместе с холодильником:




Левая крышка
верхней петли (1 шт.)




Левый
ограничитель (1 шт.)



Винт (2 шт.)



Крышка
ручки (2 шт.)





Ручка (1 шт.)


Примечание: прежде чем Вы положите холодильник на заднюю панель, чтобы обеспечить себе доступ к нижней части холодильника, убедитесь, чтобы холодильник был помещен на упаковочный пенопласт или похожий материал, чтобы избежать механических повреждений.

Необходимо произвести следующие операции для перевешивания двери:


1. Поставьте холодильник вертикально.
2. Отсоедините верхнюю крышку и заглушку угловую, которые расположены наверху холодильника.




3. С помощью отвертки отсоедините правую крышку верхней петли. Отсоедините электрические коннекторы дверного выключателя и дисплея.




4. Придерживая дверь руками, открутите болты, которыми фиксируется верхняя петля, и отложите ее в сторону. Аккуратно снимите дверь и поместите ее на мягкую поверхность фронтальной панели кверху.




5. С помощью отвертки выкрутите винт, как показано на рисунке, и отсоедините правый ограничитель. Установите на противоположную сторону левый ограничитель из пластикового пакета с аксессуарами.




6. Поставьте холодильник таким образом, чтобы обеспечить доступ к его нижней части. Открутите болты и отсоедините нижнюю петлю. Выкрутив регулируемую ножку, переставьте ее с левой стороны на правую.




7. Открутите гаечным ключом штифт нижней петли и переставьте его с правой стороны на левую. Установите нижнюю петлю на левой стороне холодильника.




8. Открутите гаечным ключом штифт верхней петли и переустановите его с верхней стороны верхней петли на нижнюю, как показано на рисунке. Извлеките дверной выключатель из правой крышки верхней петли и установите его в левую крышку верхней петли, которая находится в пластиковом пакете с аксессуарами.




9. Выкрутите болт из верхней декоративной крышки на левой стороне. Переустановите крышку на правую сторону.




10. Отсоедините дверной уплотнитель, переверните его на 180° и установите на дверь.





11. Установите дверь и переместите электрические коннекторы с правой стороны на левую.





12. Установите верхнюю петлю на левую сторону, как показано на рисунке, и аккуратно отрегулируйте ее таким образом, чтобы уплотнитель плотно прилегал ко внутренней поверхности двери и не задевал петлю.



13. Присоедините электрические коннекторы дверного выключателя и дисплея и установите на место левую крышку верхней петли.




14. Установите на правую сторону верхнюю крышку и заглушку угловую.




Установка ручки

В целях безопасности во время транспортировки ручки упаковываются отдельно в пластиковый пакет с аксессуарами. Вы можете установить ручку следующим образом:


1. Снимите колпачки/заглушки с холодильника и положите в пластиковый пакет.




2. Примерьте ручку к холодильнику таким образом, чтобы все отверстия совпали. Прикрутите ручку винтами, идущими в комплекте.



3. Установите крышку ручки, зафиксировав ее, как показано на картинке. Соответствующий хлопок/щелчок означает, что ручка зафиксирована.



ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Корпус | 10. Ножка регулируемая |
| 2. LED-лампа (опционально) | 11. Дверь |
| 3. Полка стеклянная | 12. Полка дверная верхняя |
| 4. Держатель для бутылок (опционально) | 13. Уплотнитель дверной |
| 5. Крышка зоны свежести | 14. Полка дверная средняя |
| 6. Зона свежести (ящик) | 15. Резервуар для воды |
| 7. Крышка ящика выдвижного с контролем уровня влажности | 16. Ручка |
| 8. Ящик выдвижной верхний | 17. Полка дверная нижняя |
| 9. Ящик выдвижной нижний | 18. Панель управления (LED) |
| | 19. Диспенсер для воды |

Примечание: благодаря постоянной модификации наших холодильников, Ваш холодильник может незначительно отличаться от описания в данной инструкции по эксплуатации, но его функции и правила эксплуатации остаются прежними.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодильник, модель	RF 40DD NFS	RF 40DD NFW
Общие данные		
Общий/полезный объем, л	384/352	
Тип	однокамерный	
Тип управления	электронный / сенсорный	
Система размораживания	Total NO FROST	
Диапазон номинальных напряжений, В	220-240	
Номинальная частота, Гц	50	
Номинальный ток, А	0,75	
Климатический класс	ST	
Класс энергопотребления	A+	
Уровень энергопотребления, кВт*ч/год	161	
Номинальная входная мощность, Вт	100	
Уровень шума, дБ	42	
Хладагент (кол-во, г)	R600a (73)	
Количество компрессоров, шт.	1	
Количество дверей, шт.	1	
Количество камер, шт.	1	
Панель управления	да	
Настраиваемый термостат	да	
Холодильное отделение		
Полезный объем, л	352	
Полезный объем холодильной камеры, л	337	
Зона свежести (ящик)	да	
Полезный объем зоны свежести, л	15	
LED-подсветка	да	
Отделение для овощей и фруктов (ящик выдвигной), шт.	2	
Полка (стекло), шт.	3	
Полка на дверце (пластик), шт.	4	
Держатель для бутылок, шт.	1	
Диспенсер для воды	да / 2 л	
Подставка для яиц	1/6 + 1/8	
Размеры и вес		
Без упаковки (без ручки), мм (Ш×Г×В)	595x650x1850	
С упаковкой, мм (Ш×Г×В)	640x690x1931	
Вес нетто, кг	64	
Вес брутто, кг	70	
Цвет	S - серебристый	W - белый
Особенности		
Многopotочная система охлаждения	да	
Возможность перевешивания двери	да	
Внешний дисплей	да	
Режим "Отпуск"	да	
Суперохлаждение	да	
Звуковая сигнализация открытой двери	да	
Ящик с контролем уровня влажности	да	
Защита от детей	да	


Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т.д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т.д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления состоит из 2-х частей: кнопок и дисплея, на котором отображается предустановленная в холодильнике температура и индикаторы, соответствующие определенному режиму.



1. Отображение установленной температуры
2. Индикатор режима суперохлаждения
3. Индикатор режима «Отпуск»
4. Индикатор блокировки панели управления
5. Кнопка настройки температуры в холодильнике
6. Кнопка выбора режима суперохлаждения
7. Кнопка сброса сигнализации и выбора режима «Отпуск»
8. Кнопка блокировки панели управления

Примечание: все кнопки активны только при выключенной блокировке панели управления. Если на дисплее горит индикатор , нажмите и держите кнопку «LOCK 3s» в течение 3 секунд, чтобы активировать кнопки панели управления.

Рекомендуем, чтобы при первом включении, температура в холодильнике была установлена на +4 °C. Если Вы хотите изменить температуру, следуйте инструкциям ниже.

ВНИМАНИЕ! Настраивая температуру, Вы устанавливаете среднюю температуру для всего холодильника. Температура внутри каждого отделения может отличаться от значений температуры, отображающихся на дисплее, в зависимости от количества и плотности продуктов и места их размещения. Температура окружающей среды может также повлиять на фактическую температуру внутри холодильника.

Взаимодействие с панелью управления


1. FRIDGE (Холодильник)

Последовательно нажимайте кнопку «FRIDGE», чтобы установить в холодильной камере желаемую температуру в диапазоне от +2°C до +8°C с шагом настройки в 1°C.

На дисплее будет отображаться выбираемое значение. Через 5 секунд после последнего нажатия на кнопку установится последнее выбранное значение температуры.

2. SUPER (Суперохлаждение)

Суперохлаждение – функция ускоренного охлаждения продуктов в холодильной камере. В этом режиме продукты в Вашем холодильнике охлаждаются быстрее и смогут храниться дольше обычного.

Нажмите кнопку «SUPER» для активации данного режима. На дисплее загорится соответствующий индикатор  и отобразится температура (2°C).

Отключить режим суперохлаждения можно вручную нажатием кнопки «SUPER», либо режим выключится автоматически через 3 часа.

Примечание: в режиме суперохлаждения шум работающего холодильника может быть немного громче, чем в стандартном режиме - это нормальное явление.


Примечание: в данном режиме нельзя изменять температуру нажатием кнопки «FRIDGE».

3. ALARM/Vacation 3s (сигнализация/режим «Отпуск»)

Однократно нажмите кнопку «ALARM/Vacation 3s» для отключения сработавшей сигнализации.

Если Вы собираетесь уехать на длительный период времени в отпуск или деловую поездку, Вы можете активировать режим «Отпуск». В холодильнике будет стабильно поддерживаться температура +17°C. Это позволит избежать появления внутри холодильника неприятного затхлого запаха, освободит от необходимости открывать дверцу на долгий период, а также приведет к сокращению расхода холодильником электроэнергии.

ВНИМАНИЕ! Не храните продукты в холодильнике во время работы режима «Отпуск», иначе они пропадут.

Вы можете активировать этот режим, удерживая кнопку «ALARM/Vacation 3s» в течение 3 секунд до тех пор, пока на дисплее не отобразятся индикатор  и температура 17°C.

Однократно нажмите кнопку «**SUPER**» для отключения режима «**Отпуск**» и включения режима суперохлаждения. Отключить режим «**Отпуск**» можно, удерживая кнопку «**ALARM/Vacation 3s**» в течение 3 секунд.

Примечание: в данном режиме нельзя изменять температуру нажатием кнопки «**FRIDGE**».

4. Сигнализация открытой двери

Если дверь холодильника остается открытой в течение более 90 секунд, срабатывает звуковая сигнализация.

Чтобы выключить сработавшую сигнализацию открытой двери, закройте дверь или однократно нажмите кнопку «**ALARM/Vacation 3s**».

5. Блокировка панели управления

Данная функция может использоваться в качестве защиты от случайного нажатия. Активировать / деактивировать данную функцию можно нажатием кнопки «**LOCK 3s**» в течение 3 секунд.

Примечание: все кнопки активны только при выключенной блокировке панели управления. Блокировка панели управления производится автоматически через 25 секунд после последнего нажатия на любую кнопку на панели управления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

В данном разделе Вы найдете рекомендации по использованию наиболее полезных функций/опций холодильника. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними.

В холодильнике рекомендуется хранить следующие продукты в соответствующих отделениях:

Дверные полки: продукты с натуральными консервантами, такие как джемы, соки, напитки, приправы. Не рекомендуется хранить скоропортящиеся продукты.

Зона свежести: сыр, мясо, предназначенное для готовки в ближайшее время, фрукты и овощи.

Ящик для овощей и фруктов: фрукты, зелень и овощи.

Стеклянные полки: молочные продукты, яйца, продукты, которые не нужно готовить, например, готовые к употреблению продукты, мясные деликатесы.

Ящик выдвижной для овощей и фруктов с контролем уровня влажности

Верхний выдвижной ящик в холодильной камере предназначен для хранения фруктов и овощей, благодаря возможности регулировки уровня влажности.

Чтобы установить низкую влажность в ящике, переместите регулятор на крышке ящика влево. Чтобы установить высокую влажность, переместите регулятор вправо.




Ящики выдвижные

Выдвижные ящики могут быть использованы для хранения большого количества продуктов.



Полки


Полки в холодильной камере могут быть расположены по желанию пользователя на соответствующих направляющих на стенках холодильной камеры.



Дверные полки

Полки на двери можно снять для чистки. Разборка производится следующим образом: аккуратно потяните полку в указанном на рисунке направлении, пока она не извлечется из пазов на двери.

После чистки установите полку обратно.



Держатель для бутылок


Держатель может использоваться для фиксации бутылок. Вы можете разместить его на направляющих на стенках холодильной камеры, предназначенных для размещения полок.

Диспенсер для воды

Перед использованием диспенсера для воды воспользуйтесь рекомендациями, которые указаны в разделе «Чистка и уход».

Для пополнения резервуара диспенсера водой, откройте крышку, расположенную в дверной полке над резервуаром для воды. Наполните резервуар питьевой водой через соответствующее отверстие.

Наполняя питьевой водой резервуар для воды, следует учесть, что его объем составляет не более 2,0 л.



ВНИМАНИЕ!

- не наливайте воду выше указанного уровня во избежание перелива;
- перед тем, как налить воду, убедитесь, что полка дверная средняя и резервуар для воды надежно зафиксированы в пазах на двери холодильника;
- не наполняйте резервуар молоком, соком, газированной водой, алкогольными напитками и другими жидкостями, кроме чистой питьевой воды – это может привести к поломке диспенсера;
- не наливайте горячую воду в резервуар для воды – только прохладную или комнатной температуры.

Чтобы налить воду в стакан, поднесите стакан или кружку подходящего размера к диспенсеру для воды и слегка надавите емкостью для воды на пуш-краник. Чтобы прекратить подачу воды, уберите емкость для воды из диспенсера – пуш-краник вернется в обратное положение.




Парное размещение с морозильником/холодильником


Вы можете установить Ваш холодильник вместе с другим холодильником или морозильником рядом, как показано на схеме.



Конструкция моделей HIBERG RF 40DD NFW и FR 40DX NFW, а также RF 40DD NFS и FR 40DX NFS предусматривает возможность комбинированного размещения по схеме, указанной ниже, при помощи специальных аксессуаров соответствующего Вашим приборам цвета (не поставляются в комплекте, для приобретения свяжитесь с продавцом).



Аксессуары, необходимые для установки



- A. Планка декоративная верхняя (1 шт)
- B. Планка соединительная (3 шт)
- C. Планка декоративная нижняя (1 шт)
- D. Планка соединительная нижняя (1 шт)
- E. Полоска декоративная фронтальная (1 шт)
- F. Болты/винты фланцевые (8 шт)
- G. Винты нарезные (4 шт)

Убедитесь, что двери и ручки приборов установлены согласно Вашей потребности. Воспользуйтесь правилами перевешивания дверей, указанными в разделе «УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА».



ВНИМАНИЕ! Перед началом установки отключите приборы от сети питания во избежание поражения электрическим током.

Проверьте наличие достаточного места для комбинированного размещения приборов и открытия дверей на угол не менее 90°. Оставьте между приборами примерно 10 мм свободного пространства.



Разместите прибор, дверь которого открывается налево, слева, а прибор, дверь которого открывается направо, – справа.

Установка


1. Открутив болты, снимите верхние декоративные крышки, расположенные на верхней части приборов. Снимите заглушки винтовых отверстий, расположенные над регулируемыми ножками.




2. Расположите планку соединительную (B) на верхней части приборов и зафиксируйте ее двумя болтами/винтами фланцевыми (F), как показано на рисунке.




3. Убедитесь, что холодильник и морозильник установлены на одном уровне. При необходимости Вы можете подкрутить регулируемые ножки по часовой или против часовой стрелки, как указано в разделе «УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА».




4. Расположите планку соединительную нижнюю (D) в передней нижней части приборов и зафиксируйте ее двумя болтами/винтами фланцевыми (F), как показано на рисунке.




5. Расположите планки соединительные (B) на задней нижней части приборов и зафиксируйте их четырьмя винтами нарезными (G), как показано на рисунке.




6. Вставьте полосу декоративную фронтальную (E) между приборами, как показано на рисунке.



7. Расположите планку декоративную верхнюю (A) на верхней части приборов и зафиксируйте ее четырьмя болтами/винтами фланцевыми (F).



8. Установите планку декоративную нижнюю (C) поверх планки соединительной нижней (D) в передней нижней части приборов.



ВНИМАНИЕ! Никогда не закрывайте дверь холодильника при выдвинутых ящиках и полках. Это может привести к повреждению как их самих, так и холодильника.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Энергосбережение

Для экономии электроэнергии советуем Вам следовать следующим рекомендациям:

Не держите двери холодильника подолгу открытыми.

Не размещайте холодильник вблизи источников тепла (прямые солнечные лучи, плиты, радиаторы и т.д.).

Не устанавливайте температуру ниже (холоднее), чем Вам на самом деле необходимо.

Не размещайте в холодильнике недавно приготовленные (теплые) продукты питания.

Устанавливайте холодильник в хорошо вентилируемых помещениях.

Вы можете извлечь некоторые ящики и полки, чтобы обеспечить больший объем хранения продуктов и снизить потребление энергии.

Хранение продуктов

Не превышайте срок хранения, указанный производителем продуктов.

Размещайте продукты внутри холодильника таким образом, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.

Упаковывайте продукты, имеющие сильный запах.

Не ставьте в холодильник горячие продукты, так как температура внутри холодильника резко повышается, - это приводит к более интенсивной работе компрессора, и как следствие, повышению энергопотребления.

Рекомендованное время хранения продуктов при соблюдении рекомендуемых производителем настроек температуры составляет не более 3 дней для холодильной камеры. Под воздействием иных факторов рекомендованное время хранения продуктов может сократиться.

Фрукты и овощи тщательно вымойте и поместите в выдвижной ящик.

Молоко в бутылках должно быть закрыто крышкой и храниться на дверных полках.

Не рекомендуется хранить в холодильнике бананы, лук, картофель, чеснок.

ЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется производить чистку холодильника не менее 1 раза в 2 месяца, следуя рекомендациям, указанным в данном разделе.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током отключите холодильник от сети перед началом и во время чистки!

ВНИМАНИЕ! Не используйте пароочиститель для чистки холодильника.

ВНИМАНИЕ! Перед повторным включением убедитесь, что прибор сухой.

Внешняя очистка

Протирайте цифровой дисплей и панель управления чистой мягкой тканью.

Наносите воду на ткань (тряпку), а не на поверхность холодильника. Это обеспечит равномерное распределение влаги по поверхности.

Нанесите на двери, ручки и корпус холодильника мягкое моющее средство в небольшом количестве, а затем насухо вытрите мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ! Не используйте острые предметы в процессе чистки, чтобы не поцарапать поверхность холодильника. При необходимости используйте пластиковый скребок.

ВНИМАНИЕ! Не используйте растворители, автомобильные моющие средства, отбеливатели, эфирные масла, абразивные чистящие средства или органические растворители, такие как бензол для очистки холодильника. Они могут повредить поверхность холодильника и/или привести к пожару.

Внутренняя очистка

Протрите холодильник изнутри слабым раствором бикарбоната соды, а затем смойте теплой водой, используя выжатую губку или тряпку. Протрите насухо все перед помещением полок, ящиков и корзин на место. Тщательно протрите все поверхности и съемные части.

Чистка дверных уплотнителей


Регулярно производите чистку дверных уплотнителей. Липкие продукты питания и напитки, касаясь уплотнителя, могут затем вызывать прилипание уплотнителя к дверной рамке холодильника и повреждать уплотнитель при открывании двери. Протирайте уплотнитель мягким моющим средством и теплой водой, затем насухо вытирайте.

ВНИМАНИЕ! Только после того, дверные уплотнители полностью высушены, Вы можете включить холодильник в сеть.

Чистка диспенсера для воды


Перед использованием диспенсера для воды очистьте резервуар для воды, расположенный на двери внутри холодильника, следующим способом:

1. Извлеките дверную полку среднюю, расположенную над резервуаром для воды, аккуратно потянув ее вверх. Затем извлеките резервуар для воды вместе с крышкой из пазов на двери. Отсоедините крышку, тщательно промойте резервуар, крышку и дверную полку.




2. Дайте вышеуказанным частям высохнуть перед установкой обратно в холодильник.

3. После очистки установите обратно резервуар для воды, крышку и дверную полку, как показано на рисунках.



4. Регулярно вытирайте приемную емкость и пуш-краник сухим полотенцем.



ХРАНЕНИЕ

При выключении холодильника на продолжительный срок, необходимо выполнить следующие действия:

- извлеките все продукты;
- отключите прибор от сети;
- тщательно протрите холодильник изнутри;
- убедитесь, что двери зафиксированы в полуоткрытом состоянии, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортируйте холодильник в оригинальной упаковке в вертикальном рабочем положении любым видом крытого транспорта. Надежно закрепляйте изделие во избежание возможного падения или перемещения внутри транспортного средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не наклоняйте холодильник на угол свыше 45° во избежание повреждения компрессора или всей системы.

Не подвергайте холодильник ударному воздействию.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Пожалуйста, в случае возникновения неисправностей ознакомьтесь с информацией, приведенной в разделе «Устранение неисправностей».

Возможно, содержащиеся в ней советы помогут решить проблемы, которые могут возникнуть в работе холодильника.

При обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.

В течение гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

При необходимости проведения ремонтных работ отключите изделие от сети, переложите содержимое в другое место и наберите номер единой справочной службы

8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный),

либо свяжитесь с продавцом. Будьте готовы предоставить необходимую информацию по приобретенному Вами холодильнику, а именно характер неисправности, номер модели, серийный номер и дату покупки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если у Вас возникли проблемы с Вашим холодильником или Вы обеспокоены тем, что холодильник работает неправильно, Вы можете выполнить несколько простых операций, прежде чем обращаться в сервисный центр. Перед поиском неисправностей отключите прибор от сети питания.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать холодильник. Если Вы не смогли устранить проблему, выполнив нижеуказанные действия, обратитесь к квалифицированному электрику, сервисному менеджеру или в магазин, где был приобретен холодильник.

Проблема	Возможные причины и варианты решений
Устройство не работает правильно	Убедитесь в том, что кабель питания подключен к розетке должным образом.
	Вызовите квалифицированного специалиста для проверки исправности розетки.
	Проверьте предохранитель и замените его, если это необходимо.
	Температура окружающей среды слишком низкая. Попробуйте установить температуру ниже (холоднее).
	Если холодильник не работает в процессе автоматической разморозки, или же в течение короткого времени после того, как холодильник включен для защиты компрессора, – это нормально.
Неприятные запахи из холодильника	Возможно, необходимо произвести чистку.
	Запахи могут исходить от продуктов, контейнеров, упаковок и т.д.
Шумы из холодильника	Следующие шумы являются нормой: <ul style="list-style-type: none"> • шум работы компрессора • шум циркуляции воздуха во время работы вентилятора • булькающий звук похож на кипение воды • потрескивание во время автоматического размораживания • щелчки перед стартом работы компрессора Некоторые посторонние шумы могут быть устранены посредством регулирования высоты ножек, отодвиганием холодильника от стены или других объектов.
Мотор работает безостановочно	В следующих случаях шум работающего мотора является нормой: <ul style="list-style-type: none"> • температура установлена ниже необходимой • большой объем теплых продуктов был недавно помещен в холодильник • температура окружающей среды очень высока • двери открыты продолжительное время, либо часто открываются • первое включение холодильника либо включение после длительного перерыва
Температура внутри слишком высока	Понижьте температуру согласно рекомендациям в разделе «Панель управления». Возможно, Вы оставили двери открытыми надолго, слишком часто открывали двери, что-то мешает дверям закрыться, холодильник установлен без соблюдения необходимой дистанции от стен, электроприборов и т.д.
Температура внутри слишком низкая	Повысьте температуру согласно рекомендациям в разделе «Панель управления».
	Выключите режим «Суперохлаждение»
Двери с трудом закрываются	Проверьте угол наклона холодильника. Фронтальная часть холодильника должна быть не более 10-15 мм выше задней, чтобы дверь возвращалась в закрытое положение.
Лампа освещения не работает	Внутреннее освещение – светодиодное. Для замены лампы обратитесь к квалифицированному специалисту.
Вода капает на пол	Сливной поддон не выровнен либо что-то мешает сливу воды по трубке в поддон.

УТИЛИЗАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА



Утилизация холодильного прибора производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной администрацией.

Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие двери, боковые части оборудования

подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;

- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;

- компрессор, пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;

- элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по утилизации стекла;

- лампы освещения утилизируются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация холодильного прибора после окончания срока службы (эксплуатации), поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.


Этот прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

THE PRIME CHOICE
HIBERG

МОРОЗИПЬНИК

СОДЕРЖАНИЕ

Краткое введение.....	3
Рекомендации по технике безопасности.....	4
Установка морозильника.....	6
Описание морозильника.....	14
Технические характеристики.....	15
Панель управления.....	16
Использование морозильника.....	19
Полезные советы и рекомендации.....	21
Чистка и уход.....	22
Хранение.....	23
Правила транспортировки.....	24
Перед обращением в сервисный центр.....	24
Устранение неисправностей.....	24
Утилизация морозильника.....	26
Условия гарантийных обязательств.....	27
Сервисные центры «HIBERG».....	28
Гарантийный талон.....	29



КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение техники HIBERG. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы. Качество продукции HIBERG соответствует требованиям наиболее высоких мировых стандартов качества, сочетая в себе утонченный дизайн, функциональность и доступную цену.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации и уходу за изделием. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации. Обязательно передайте его вместе с изделием, если оно перейдет к другому хозяину.

Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данное изделие, ознакомлены с руководством и мерами безопасности.

Производитель и импортер не несут ответственность перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с руководством должным образом. Если руководство было утеряно или испорчено, тем самым препятствуя ознакомлению с ним, Вы всегда можете обратиться в справочную службу либо самостоятельно ознакомиться с руководством на официальном сайте www.hiberg.ru.

Если Вы столкнулись с неправильной работой изделия, еще раз внимательно изучите руководство. Если содержащейся в нем информации недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по федеральному номеру **8-800-700-12-25** (звонок по России бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР HIBERG!

На нашем веб-сайте www.hiberg.ru Вы сможете:

- найти рекомендации по использованию изделий и информацию о техническом обслуживании;
- найти руководства по эксплуатации;
- получить информацию о новинках и особенностях техники HIBERG;
- воспользоваться сервисной поддержкой потребителей и оставить заявление на сервисное обслуживание.

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запчасти. При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер и серийный номер. Данная информация находится на технической этикетке изделия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Общие правила техники безопасности и ежедневного использования

Храните продукты питания в соответствии с рекомендациями их производителя. Никогда не используйте механические или иные приспособления для ускорения процесса оттаивания, если иное не одобрено изготовителем.

Не пытайтесь отремонтировать морозильник самостоятельно. Это опасно для Вас и может повредить морозильник. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.

Перемещайте прибор с осторожностью – морозильник имеет значительную массу.

Морозильник предназначен для использования только внутри помещения.

Не допускайте повреждения трубки холодильного контура.

Не располагайте продукты вблизи от распределителя холодного воздуха. Соблюдайте размещение допустимого количества продуктов, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.

Не размещайте горячие предметы вблизи пластиковых деталей данного прибора.

Не размещайте емкости с жидкостями, особенно газированными или шипучими напитками, в морозильной камере, так как это может привести к росту давления в емкости, и как следствие, взрыву самой емкости и повреждению морозильника.

Не употребляйте фруктовый лед или кубики простого льда прямо из морозильника и не прикасайтесь к его содержимому, если Ваши руки влажные, так как это может привести к ожогу холодом (обморожению).



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ

Не рекомендуется пользоваться прибором детям, людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.

Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте во избежание опасности удушья.



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Морозильник, находившийся на холоде, перед подключением к электросети необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 6 часов. Не подключайте морозильник к сети сразу после транспортировки во избежание сбоев в работе системы охлаждения. Подключение изделия к сети возможно не ранее,

чем через 4 часа после транспортировки.

Морозильник должен быть подключен только к однофазной сети переменного тока ~220-240 В / 50 Гц. Если в сети случаются скачки напряжения, то рекомендуется использовать стабилизатор напряжения с автоматической регулировкой напряжения.

Питание в розетке должно соответствовать показателям прибора, розетка также должна быть с заземлением. Не наращивайте шнур питания.

Убедитесь, что вилка шнура питания не зажата и не повреждена. В противном случае, включение может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или перегреву и даже вызвать пожар.

Отключайте морозильник (из сети электропитания в том числе) перед очисткой или его перемещением.

При отключении морозильника от сетевой розетки всегда придерживайте вилку. Не тяните за шнур питания.

Не используйте морозильник, если плафон/крышка лампы внутреннего освещения отсутствует либо лампа неисправна.

Любой электрический компонент (вилка, шнур питания, компрессор и пр.) может быть заменен или отремонтирован только представителем сертифицированной сервисной службы. Должны использоваться только оригинальные запасные части.

Не используйте/не размещайте другие электрические приборы (например, аппараты для приготовления мороженого) внутри морозильника, если это не одобрено для этой цели заводом-изготовителем.



ХЛАДАГЕНТ И РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Морозильник содержит небольшое количество хладагента (R600a) в холодильном контуре.

Если морозильник содержит хладагент R600a, который не опасен для окружающей среды, но горюч, убедитесь, что трубки с хладагентом не были повреждены во время транспортировки и монтажа, иначе утечка хладагента может привести к пожару.

В случае утечки хладагента (R600a) держите зажженные свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем и иные источники воспламенения на безопасном расстоянии от морозильника. Тщательно проветрите помещение, чтобы избежать риска возникновения пожара и повреждения глаз.

Не храните в морозильнике предметы, которые обладают легковоспламеняющимся составом (например, спреи и аэрозоли) или взрывчатые вещества.

Площадь помещения, в котором установлен морозильник, должна составлять не менее 1 м³ из расчета на каждые 8 г хладагента (R600a). Количество хладагента в Вашем морозильнике указано на технической этикетке.

УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНИКА

Удалите упаковку и выполните проверку прибора. При обнаружении механических повреждений не включайте морозильник в сеть. Обратитесь в магазин, в котором он был приобретен. В этом случае сохраните все упаковочные материалы.

Вентиляция морозильника

В целях повышения эффективности системы охлаждения и сохранения энергии необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию вокруг морозильника для отвода тепла. По этой причине вокруг морозильника должно быть достаточно свободного пространства.

Рекомендуемое расстояние: не менее 75 мм от задней стены, не менее 100 мм до потолка, не менее 50 мм по бокам. Перед морозильником должно быть достаточно пространства для открывания дверцы не менее чем на 135°.


ВНИМАНИЕ! Обеспечьте свободный доступ к сетевой вилке и розетке, чтобы иметь возможность отключить прибор от электросети в любой момент.

Устанавливайте Ваш морозильник в сухом месте на достаточном расстоянии от источников большой влажности.

Размещайте морозильник вдали от прямых солнечных лучей, дождя или снега. Также устанавливайте морозильник на расстоянии от источников тепла, таких как печи, камины или обогреватели.

Место установки изделия должно иметь ровную или почти ровную поверхность.

Примечание: данная модель морозильника не может использоваться в качестве встраиваемой модели.



Примечание: данный морозильник выполняет свои функции при условии соблюдения требований климатического класса. Соответствие климатического класса температурным условиям приведено в таблице ниже.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +10°C до +43°C

Выравнивание морозильника



Выравнивание прибора необходимо для устранения возможной вибрации. Регулировку рекомендуется проводить вдвоем.

Рекомендуем Вам произвести следующие действия следующим образом:

1. Слегка наклонив морозильник назад, с помощью колесиков в задней нижней части морозильника подкатите его на место установки.

ВНИМАНИЕ! Колесики не предназначены для передвижения морозильника влево или вправо, а должны использоваться только для передвижения вперед-назад.

2. Вращайте передние регулируемые ножки против часовой стрелки, пока они не коснутся пола. Чтобы опустить передний край изделия, вращайте передние регулируемые ножки по часовой стрелке.



3. Отклоните морозильник назад на 10 мм или 0,5°, сделав 1-2 дополнительных оборота регулируемых ножек. Это позволит дверям морозильника возвращаться в закрытое положение.

При необходимости перемещения отрегулируйте ножки обратно, чтобы морозильник можно было беспрепятственно перекатить. Снова выполните вышеуказанные действия по установке после перемещения морозильника на новое место.



После установки


После установки морозильника, необходимо произвести подготовку к первому использованию, следуя рекомендациям по уходу за морозильником, которые указаны в разделе «Чистка и уход».

Перевешивание двери

При необходимости можно изменить стороны открывания двери с левой (согласно поставке) на правую.

ВНИМАНИЕ! Морозильник должен быть отключен от сети во время перевешивания двери.



Для выполнения данной операции Вам понадобятся следующие инструменты: отвертка с плоским шлицем, крестообразная отвертка, гаечный ключ и следующие аксессуары, предусмотренные к поставке вместе с морозильником:




Примечание: прежде чем Вы положите морозильник на заднюю панель, чтобы обеспечить себе доступ к нижней части морозильника, убедитесь, чтобы морозильник был помещен на упаковочный пенопласт или похожий материал, чтобы избежать механических повреждений.

Необходимо произвести следующие операции для перевешивания двери:


1. Поставьте морозильник вертикально.
2. Отсоедините верхнюю крышку и заглушку угловую, которые расположены наверху морозильника.




3. С помощью отвертки отсоедините левую крышку верхней петли. Отсоедините электрические коннекторы дверного выключателя и дисплея.




4. Придерживая дверь руками, открутите болты, которыми фиксируется верхняя петля, и отложите ее в сторону. Аккуратно снимите дверь и поместите ее на мягкую поверхность фронтальной панели кверху.




5. С помощью отвертки выкрутите винт, как показано на рисунке, и отсоедините левый ограничитель. Установите на противоположную сторону правый ограничитель из пластикового пакета с аксессуарами.




6. Поставьте морозильник таким образом, чтобы обеспечить доступ к его нижней части. Открутите болты и отсоедините нижнюю петлю. Выкрутив регулирующую ножку, переставьте ее с правой стороны на левую.




7. Открутите гаечным ключом штифт нижней петли и переставьте его с левой стороны на правую. Установите нижнюю петлю на правой стороне морозильника.




8. Открутите гаечным ключом штифт верхней петли и переустановите его с верхней стороны верхней петли на нижнюю, как показано на рисунке. Извлеките дверной выключатель из левой крышки верхней петли и установите его в правую крышку верхней петли, которая находится в пластиковом пакете с аксессуарами.




9. Выкрутите болт из верхней декоративной крышки на правой стороне. Переустановите крышку на левую сторону.




10. Отсоедините дверной уплотнитель, переверните его на 180° и установите на дверь.





11. Установите дверь и переместите электрические коннекторы с левой стороны на правую.





12. Установите верхнюю петлю на правую сторону, как показано на рисунке, и аккуратно отрегулируйте ее таким образом, чтобы уплотнитель плотно прилегал ко внутренней поверхности двери и не задевал петлю.



13. Присоедините электрические коннекторы дверного выключателя и дисплея и установите на место правую крышку верхней петли.




14. Установите на левую сторону верхнюю крышку и заглушку угловую.




Установка ручки

В целях безопасности во время транспортировки ручки упаковываются отдельно в пластиковый пакет с аксессуарами. Вы можете установить ручку следующим образом:


1. Снимите колпачки/заглушки с морозильника и положите в пластиковый пакет.




2. Примерьте ручку к морозильнику таким образом, чтобы все отверстия совпали. Прикрутите ручку винтами, идущими в комплекте.



3. Установите крышку ручки, зафиксировав ее, как показано на картинке. Соответствующий хлопок/щелчок означает, что ручка зафиксирована.



ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА



- | | |
|---|--|
| 1. Дверь | 9. Ледогенератор поворотный (опционально) |
| 2. Полка дверная верхняя | 10. Полка стеклянная верхнего отделения морозильника |
| 3. Уплотнитель дверной | 11. Крышка верхнего выдвижного ящика |
| 4. Полка дверная нижняя | 12. Ящик выдвижной верхний |
| 5. Ручка | 13. Ящик выдвижной нижний |
| 6. Полка нижнего отделения морозильника (опционально) | 14. Ножка регулируемая |
| 7. Корпус | |
| 8. LED-лампа (опционально) | |

Примечание: благодаря постоянной модификации наших морозильников, Ваш морозильник может незначительно отличаться от описания в данной инструкции по эксплуатации, но его функции и правила эксплуатации остаются прежними.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морозильник, модель	FR 40DX NFS	FR 40DX NFW
Общие данные		
Общий объем брутто, л	304	
Тип	морозильник	
Тип управления	электронный / сенсорный	
Система размораживания	Total NO FROST	
Диапазон номинальных напряжений, В	220-240	
Номинальная частота, Гц	50	
Номинальный ток, А	0,7	
Климатический класс	SN, N, ST, T	
Класс энергопотребления	A+	
Уровень энергопотребления, кВт*ч/год	315	
Номинальная входная мощность, Вт	110	
Мощность нагревательной системы, Вт	160	
Уровень шума, дБ	43	
Хладагент (кол-во, г)	R600A (74)	
Компрессор	GMCC	
Количество компрессоров, шт.	1	
Количество дверей, шт.	1	
Количество камер, шт.	1	
Панель управления	да	
Настраиваемый термостат	да	
Морозильное отделение		
Морозильное отделение	**** (4 звезды)	
Полезный объем, л	262	
Ящик выдвжной, шт.	4	
Полка (стекло), шт.	2 + 3	
Полка на дверце (пластик), шт.	2	
Ледогенератор	да	
Мощность замораживания, кг/сутки	24	
Автономное сохранение холода, ч	12	
Размеры и вес		
Без упаковки (без ручки), мм (Ш×Г×В)	595x650x1850	
С упаковкой, мм (Ш×Г×В)	640x690x1931	
Вес нетто, кг	71	
Вес брутто, кг	77	
Цвет	S - серебристый	W - белый
Особенности		
Многopotочная система охлаждения	да	
Возможность перевешивания двери	да	
Внешний дисплей	да	
Режим "Отпуск"	нет	
Режим "ECO"	да	
Суперзамораживание	да	
Звуковая сигнализация высокой температуры	да	
Звуковая сигнализация открытой двери	да	
Защита от детей	да	


Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т.д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т.д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления состоит из 2х частей: кнопок и дисплея, на котором отображается предустановленная в морозильнике температура и индикаторы, соответствующие определенному режиму.



1. Отображение установленной температуры
2. Индикатор режима суперзаморозки
3. Индикатор ECO-режима
4. Индикатор блокировки панели управления
5. Кнопка настройки температуры морозильника
6. Кнопка выбора режима суперзаморозки
7. Кнопка сброса сигнализации и выбора ECO-режима
8. Кнопка блокировки панели управления

Примечание: все кнопки активны только при выключенной блокировке панели управления. Если на дисплее горит индикатор , нажмите и держите кнопку «LOCK 3s» в течение 3 секунд, чтобы активировать кнопки панели управления.

Рекомендуем, чтобы при первом включении, температура в морозильнике была установлена на -18°C . Если Вы хотите изменить температуру, следуйте инструкциям ниже.

ВНИМАНИЕ! Настраивая температуру, Вы устанавливаете среднюю температуру для всего морозильника. Температура внутри каждого отделения может отличаться от значений температуры, отображающихся на дисплее, в зависимости от количества и плотности продуктов и места их размещения. Температура окружающей среды может также повлиять на фактическую температуру внутри морозильника.

В случае полной загрузки морозильной камеры, рекомендуется дать возможность морозильнику поработать в течение 24 часов.

Взаимодействие с панелью управления

1. FREEZER (Морозильник)

Чтобы установить в морозильной камере желаемую температуру последовательно нажимайте кнопку «**FREEZER**», выбирая значения температуры в диапазоне от -14°C до и - 22°C с шагом в 1°C.

На дисплее будет отображаться выбираемое значение. Через 5 секунд после последнего нажатия на кнопку установится последнее выбранное значение температуры.

2. SUPER (Суперзаморозка)

Суперзаморозка – функция быстрого замораживания продуктов. В морозильных камерах с данной функцией продукт может быть заморожен на полную глубину. При этом высокая скорость замораживания исключает возможность образования крупных кристаллов льда и разрывов тканей. Продукты не примерзают к поверхностям камеры, при размораживании практически не выделяют сок, не теряют формы и пищевой ценности, не изменяют цвет. Помимо этого, исключается возможность примерзания «продукта-новичка», недавно помещённого в морозильную камеру к ужезамороженным продуктам. В камерах с функцией суперзаморозки срок хранения продуктов значительно увеличивается.

Нажмите кнопку «**SUPER**» для активации данного режима. Через 5 секунд загорится соответствующий индикатор ❄️ и на дисплее отобразится значение температуры «-25°C».


Отключить режим суперзаморозки можно вручную нажатием кнопки «**SUPER**», либо режим выключится автоматически через 50 часов.

Примечание: в режиме суперзаморозки шум работающего морозильника может быть немного громче, чем в стандартном режиме - это нормальное явление.

Примечание: В данном режиме нельзя изменять температуру нажатием кнопки «FREEZER».

3. ALARM/ECO 3s (сигнализация/ECO-режим)

Однократно нажмите кнопку «**ALARM/ECO 3s**» для отключения сработавшей сигнализации.

При включенном **ECO**-режиме морозильник работает в энергосберегающем режиме, что незаменимо в тех случаях, когда Вы планируете отсутствовать дома длительное время. Вы можете активировать эту функцию, удерживая кнопку «**ALARM/ECO 3s**» в течение 3 секунд до тех пор, пока не отобразится индикатор  на дисплее.

Когда функция «**ECO-режим**» активирована, морозильник будет самостоятельно поддерживать необходимую температуру в зависимости от температуры окружающей среды (T_{oc}) в соответствии с данными, указанными в таблице ниже. Это позволит избежать появления внутри морозильника неприятного затхлого запаха, освободит от необходимости открывать дверцу, а также приведет к сокращению расхода морозильником электроэнергии.

Температура окр. среды (T_{oc})	$T_{oc} \leq 13^{\circ}\text{C}$	$14^{\circ}\text{C} < T_{oc} \leq 20^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} < T_{oc} \leq 27^{\circ}\text{C}$	$28^{\circ}\text{C} < T_{oc} \leq 34^{\circ}\text{C}$	$T_{oc} > 35^{\circ}\text{C}$
Температура окр. среды (T_{oc})	-18°C	-18°C	-18°C	-16°C	-15°C

Вы можете выключить **ECO-режим**, удерживая кнопку «**ALARM ECO 3s**» в течение 3 секунд.

Примечание: В данном режиме нельзя изменять температуру нажатием кнопки «FREEZER».

4. Сигнализация открытой двери

Если дверь морозильника остается открытой в течение более 90 секунд, срабатывает звуковая сигнализация.

Чтобы выключить сработавшую сигнализацию открытой двери, закройте дверь или однократно нажмите кнопку «**ALARM/ECO 3s**».

5. Сигнализация высокой температуры

Если температура в работающей морозильной камере будет слишком высокой в течение 6 часов из-за сбоя в питании или по другим причинам, то сработает звуковая сигнализация высокой температуры, а на дисплее попеременно будут отображаться значение «**ht**» и зафиксированная датчиком температура.

Чтобы выключить сработавшую звуковую сигнализацию высокой температуры, нажмите кнопку «**ALARM/ECO 3s**».

Сигнализация высокой температуры на дисплее автоматически исчезнет только в том случае, если температура опустится до нормального значения (-10°C).

6. Блокировка панели управления

Данная функция может использоваться в качестве защиты от случайного нажатия. Активировать / деактивировать данную функцию можно нажатием кнопки «**LOCK 3s**» в течение 3 секунд.

Примечание: все кнопки активны только при выключенной блокировке панели управления. Блокировка панели управления производится автоматически через 25 секунд после последнего нажатия на любую кнопку на панели управления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА

В данном разделе Вы найдете рекомендации по использованию наиболее полезных функций/опций морозильника. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними.

Морозильная камера предназначена для продуктов, которые необходимо хранить в замороженном состоянии, таких как мясо, рыба, мороженое, пицца, овощи и фрукты, мороженое и т.д.

Ящик выдвижной верхний


Выдвижные ящики, установленные на телескопических направляющих, могут быть использованы для хранения большого количества продуктов.




Ящик выдвижной нижний

Извлечение нижнего ящика производится следующим способом:


1. Выдвиньте нижний ящик до упора.
2. Поднимите эластичные защелки на направляющих с обеих сторон ящика.
3. Извлеките нижний ящик.



1.




2.



3.


Полки

Полки в морозильной камере могут быть расположены по желанию пользователя на соответствующих направляющих на стенках морозильной камеры.




Дверные полки

Полки на двери можно снять для чистки. Разборка производится следующим образом: аккуратно потяните полку в указанном на рисунке направлении, пока она не извлечется из пазов на двери. После чистки установите полку обратно.



Лоток для льда поворотный (ледогенератор)


Данный лоток используется для приготовления и хранения льда в форме кубиков. Для приготовления льда:



1. Вытащите лоток из морозильной камеры.
2. Выровняйте его.
3. Наполните лоток питьевой водой не выше максимального уровня воды.
4. Поместите заполненный водой лоток обратно в морозильную камеру.
5. Подождите около 3 часов, поверните ручки лотка по часовой стрелке, и кубики льда выпадут в короб, расположенный в нижней части ледогенератора.

Парное размещение с морозильником/холодильником

Вы можете установить Ваш морозильник вместе с другим морозильником или холодильником рядом, как показано на схеме.



ВНИМАНИЕ! Никогда не закрывайте дверь морозильной камеры при выдвинутых ящиках, лотках для льда, телескопических направляющих. Это может привести к повреждению как их самих, так и морозильника.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Энергосбережение

Для экономии электроэнергии советуем Вам следовать следующим рекомендациям:

Не держите двери морозильника подолгу открытыми.

Не размещайте морозильник вблизи источников тепла (прямые солнечные лучи, плиты, радиаторы и т.д.).

Не устанавливайте температуру ниже (холоднее), чем Вам на самом деле необходимо.

Не размещайте в морозильнике недавно приготовленные (теплые) продукты питания.

Устанавливайте морозильник в хорошо вентилируемых помещениях.

Вы можете извлечь некоторые ящики и полки, чтобы обеспечить больший объем хранения продуктов и снизить потребление энергии.

Замораживание продуктов

При первом запуске или после долго перерыва, дайте морозильнику проработать не менее 2 часов на максимальных настройках перед загрузкой в него продуктов.

Не ставьте в морозильник горячие продукты, так как температура внутри морозильника резко повышается, - это приводит к более интенсивной работе компрессора, и как следствие, повышению энергопотребления.

Закрывайте или упаковывайте продукты, имеющие сильный и/или резкий запах.

Размещайте продукты внутри морозильника таким образом, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.

Рекомендуется замораживать только качественные, свежие и очищенные пищевые продукты.

Рекомендуется делить продукты на небольшие порции/части, что позволит им быстро и полностью замораживаться, а также быстро порционно размораживаться.

Храните продукты в герметичной (воздухонепроницаемой) алюминиевой упаковке или полиэтиленовой пищевой пленке.

Не позволяйте свежим не замороженным продуктам касаться уже замороженных, чтобы избежать нагрева (повышение температуры) последних.

Постные продукты хранятся дольше жирных, соль сокращает срок хранения продуктов.

Будьте осторожны с замороженными продуктами – соприкосновение с ними открытых кожных покровов может привести к ожогу холодом (обморожению).

Хранение замороженных продуктов

Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранились продавцом.

Время, которое провел продукт вне морозильной камеры, оказывает влияние на его качество – постарайтесь переместить его из магазина в морозильную камеру как можно скорее.

Размороженные продукты быстро портятся. Замораживать их повторно не рекомендуется.

Не превышайте срок хранения, указанный производителем продуктов.

Рекомендуется указывать даты на упаковке продуктов, чтобы отслеживать время их хранения.

ЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется производить чистку морозильника не менее 1 раза в 2 месяца, следуя рекомендациям, указанным в данном разделе.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током отключите морозильник от сети перед началом и во время чистки!

ВНИМАНИЕ! Не используйте пароочиститель для чистки морозильника.

ВНИМАНИЕ! Перед повторным включением убедитесь, что прибор сухой.

Внешняя очистка

Протирайте цифровой дисплей и панель управления чистой мягкой тканью.

Наносите воду на ткань (тряпку), а не на поверхность морозильника. Это обеспечит равномерное распределение влаги по поверхности.

Нанесите на двери, ручки и корпус морозильника мягкое моющее средство в небольшом количестве, а затем насухо вытрите мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ! Не используйте острые предметы в процессе чистки, чтобы не поцарапать поверхность морозильника. При необходимости используйте пластиковый скребок.

ВНИМАНИЕ! Не используйте растворители, автомобильные моющие средства, отбеливатели, эфирные масла, абразивные чистящие средства или органические растворители, такие как бензол для очистки морозильника. Они могут повредить поверхность морозильника и/или привести к пожару.

Внутренняя очистка

Протрите морозильник изнутри слабым раствором бикарбоната соды, а затем смойте теплой водой, используя выжатую губку или тряпку. Протрите насухо все перед помещением полок, ящиков и корзин на место. Тщательно протрите все поверхности и съемные части.

Несмотря на то, что данный морозильник оснащен функцией автоматического размораживания, небольшой слой инея может образовываться на стенках морозильной камеры при частом или продолжительном открытии двери. Если слой инея слишком большой, то Вам необходимо выполнить следующие действия:

- извлечь все продукты, полки, аксессуары, корзины, отключить морозильник от электросети и оставить двери открытыми. Проветрить помещение, чтобы ускорить процесс размораживания;
- по завершении размораживания очистить морозильную камеру согласно рекомендациям, приведенным выше.

ВНИМАНИЕ! Не используйте острые предметы для удаления инея из морозильной камеры. Только после полного осушения внутренней поверхности морозильной камеры Вы можете подключить морозильник к сети.

Чистка дверных уплотнителей

Регулярно производите чистку дверных уплотнителей. Липкие продукты питания и напитки, касаясь уплотнителя, могут затем вызывать прилипание уплотнителя к дверной рамке морозильника и повреждать уплотнитель при открывании двери. Протирайте уплотнитель мягким моющим средством и теплой водой, затем насухо вытирайте.

ВНИМАНИЕ! Только после того, дверные уплотнители полностью высушены, Вы можете включить морозильник в сеть.

ХРАНЕНИЕ

При выключении морозильника на продолжительный срок, необходимо выполнить следующие действия:

- извлеките все продукты;
- отключите прибор от сети;
- тщательно протрите морозильник изнутри;
- убедитесь, что двери зафиксированы в полуоткрытом состоянии, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортируйте морозильник в оригинальной упаковке в вертикальном рабочем положении любым видом крытого транспорта. Надежно закрепляйте изделие во избежание возможного падения или перемещения внутри транспортного средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не наклоняйте морозильник на угол свыше 45° во избежание повреждения компрессора или всей системы.

Не подвергайте морозильник ударному воздействию.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Пожалуйста, в случае возникновения неисправностей ознакомьтесь с информацией, приведенной в разделе «Устранение неисправностей».

Возможно, содержащиеся в ней советы помогут решить проблемы, которые могут возникнуть в работе морозильника.

При обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.

В течение гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

При необходимости проведения ремонтных работ отключите изделие от сети, переложите содержимое в другое место и наберите номер единой справочной службы

8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный),

либо свяжитесь с продавцом. Будьте готовы предоставить необходимую информацию по приобретенному Вами морозильнику, а именно характер неисправности, номер модели, серийный номер и дату покупки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если у Вас возникли проблемы с Вашим морозильником или Вы обеспокоены тем, что морозильник работает неправильно, Вы можете выполнить несколько простых операций, прежде чем обращаться в сервисный центр. Перед поиском неисправностей отключите прибор от сети питания.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать морозильник. Если Вы не смогли устранить проблему, выполнив нижеуказанные действия, обратитесь к квалифицированному электрику, сервисному менеджеру или в магазин, где был приобретен морозильник.

Проблема	Возможные причины и варианты решений
Устройство не работает правильно	Убедитесь в том, что кабель питания подключен к розетке должным образом.
	Вызовите квалифицированного специалиста для проверки исправности розетки.
	Проверьте предохранитель и замените его, если это необходимо.
	Температура окружающей среды слишком низкая. Попробуйте установить температуру ниже (холоднее).
	Если морозильная камера не работает в процессе автоматической разморозки, или же в течение короткого времени после того, как морозильник включен для защиты компрессора, – это нормально.
Неприятные запахи из морозильника	Возможно, необходимо произвести чистку.
	Запахи могут исходить от продуктов, контейнеров, упаковок и т.д.
Шумы из морозильника	Следующие шумы являются нормой: <ul style="list-style-type: none"> • шум работы компрессора • шум циркуляции воздуха во время работы небольшого вентилятора в морозильной камере или других частях морозильника • булькающий звук похож на кипение воды • потрескивание во время автоматического размораживания • щелчки перед стартом работы компрессора Некоторые посторонние шумы могут быть устранены посредством регулирования высоты ножек, отодвиганием морозильника от стены или других объектов.
Мотор работает безостановочно	В следующих случаях шум работающего мотора является нормой: <ul style="list-style-type: none"> • температура установлена ниже необходимой • большой объем теплых продуктов был недавно помещен в морозильник • температура окружающей среды очень высока • двери открыты продолжительное время, либо часто открываются • первое включение морозильника либо включение после длительного перерыва
Слой инея наблюдается внутри морозильника	Убедитесь, что продукты не препятствуют циркуляции воздуха. Проконтролируйте, чтобы дверь была плотно закрыта. Для удаления инея, пожалуйста, обратитесь к разделу «Чистка и уход».
Температура внутри слишком высока	Понижьте температуру согласно рекомендациям в разделе «Панель управления». Возможно, Вы оставили двери открытыми надолго, слишком часто открывали двери, что-то мешает дверям закрыться, морозильник установлен без соблюдения необходимой дистанции от стен, электроприборов и т.д.
Температура внутри слишком низкая	Повысьте температуру согласно рекомендациям в разделе «Панель управления».
	Выключите режим «Суперзаморозка»
Двери с трудом закрываются	Проверьте угол наклона морозильника. Фронтальная часть морозильника должна быть не более 10-15 мм выше задней, чтобы дверь возвращалась в закрытое положение.
Лампа освещения не работает	Внутреннее освещение – светодиодное. Для замены лампы обратитесь к квалифицированному специалисту.
Вода капает на пол	Сливной поддон не выровнен либо что-то мешает сливу воды по трубке в поддон.

УТИЛИЗАЦИЯ МОРОЗИЛЬНИКА



Утилизация холодильного прибора производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной администрацией.

Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие двери, боковые части оборудования

подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;

- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;

- компрессор, пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;

- элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по утилизации стекла;

- лампы освещения утилизируются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация морозильного прибора после окончания срока службы (эксплуатации), поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами).

Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие наличие соглашения сторон либо договора.

ПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы изделий HIBERG составляет 7 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок - 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 3-х (трех) лет с даты производства. Месяц и год изготовления зашифрован в серийном номере и указан на технической этикетке.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих прямому назначению;
- если неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошел в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, повлекшей за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети;
- если произошел естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ, ЕСЛИ:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки требуется экспертиза, в результате которой доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ «HIBERG»

Компания-производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и существующих телефонов.

Если у Вас возникли вопросы по гарантийному сервисному обслуживанию либо Вы хотите приобрести запчасти или комплектующие к продукции HIBERG, обратитесь в любой авторизованный сервисный центр или же позвоните по единому телефону сервисной службы:

8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный)

ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ:

1. Характер неисправности (как можно точнее)
2. Номер модели
3. Серийный номер
4. Имя Покупателя, адрес, номер телефона
5. Дату покупки
6. Удобную дату для визита специалиста

Manufacturer: HOMA APPLIANCES CO., LTD

Address: No.54 NORTH DONGFU ROAD, NANTOU, ZHONGSHAN, GUANGDONG, 528427, CHINA

Изготовитель: ХОМА ЭППЛЯЯНСИЗ КО., ЛТД.

Адрес: № 54 НОРС ДОНФУ РОУД, НАНЬТОУ, ЧЖУНШАНЬ, ГУАНДУН, 528427, КИТАЙ

Импортер: ООО «Интер-Трейд»

Адрес: 347800, Россия, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152

Тел.: +7 (863) 203-71-01/02/03, +7 (86365) 4-05-05

Месяц и год изготовления зашифрованы в серийном номере и указаны на технической этикетке.

Пример расшифровки серийного номера:

FR40DXNFW0521P1S0001, где

FR40DXNFW – наименование модели

0521 – месяц и год изготовления

P1 – номер партии

S0001 – индивидуальный номер

Изготовлено в Китае

По коммерческим вопросам, а также вопросам сотрудничества в рамках программы HiberG обращайтесь по телефону: +7 (863) 203-71-01.



www.hiberG.ru



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Наименование и юридический адрес организации продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать продающей организации: _____

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, производящего ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

Купон №1

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон №2

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон №3

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.



HIBERG

THE PRIME CHOICE*

Мы рады предложить Вам другие продукты торговой марки «HIBERG», среди которых:



ХОЛОДИЛЬНИКИ



МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



ВЫТЯЖКИ



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



СВЧ



КУЛЕРЫ



ПЛАНЕТАРНЫЕ МИКСЕРЫ



БЛЕНДЕРЫ



ТЕЛЕВИЗОРЫ



ПЛИТЫ



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

8-800-700-12-25
www.hiberg.ru