

irit®

IR-5100

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по эксплуатации  
Manual Instruction



irit®

[www.irit.com.ru](http://www.irit.com.ru)

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
Импортер: ООО «ЕвроИмпорт»(Россия), 121248, г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.15

Тостер электрический  
Electric toaster



IR-5100

**Description**

1. Start knob
2. Cancel button
3. Light/Dark selector

**IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. These include the following:

- Make sure that the main's voltage matches the voltage specified on the toaster
- Never immerse the appliance in water or other liquids. Do not wash it in washing machine
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment
- Place the appliance on a flat, stable surface
- Prior to first use, the toaster should be used for a few minutes without bread in it. There will be some smoke at first; this is entirely normal.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- Do not touch the hot surface.
- Do not use outdoors.
- Use only pre-sliced bread.
- Do not insert oversized foods, metal foil packages, or metal utensils into the toaster. This may result in electric shock.
- Do not remove food from the toaster while the plunger is down.
- Do not remove the crumb tray while the toaster is plugged in. Disconnect from power supply, wait for it to cool, then remove the crumb tray.
- Do not use the toaster near curtains, upholstery or other decorative fabrics, as they can easily catch fire and cause a safety hazard.
- Bread may burn. Therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials. They must be watched.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

IR-5100

**Operation**

- Place your toaster on a flat, dry, stable surface.
- Plug the toaster in, and adjust it to your required toasting time, using the timing control knob (3)
- Place bread or other food suitable for toasting into the slot, then press down the start control /knob (1). It will remain down until the bread is toasted.
- If you wish to stop the toasting process, press the Cancel button (2). This will automatically eject the toast, and cancel the heating elements.
- If the bread sticks in the toaster, unplug it, wait for it to cool, and then remove the bread.

**NEVER USE METAL UTENSILS TO REMOVE THE BREAD.****CLEANING INSTRUCTIONS**

- Unplug from the power outlet (mains).
- Turn over the toaster to remove the crumbs. Wipe clean and replace, never operate the toaster without crumb tray in place.
- DO NOT use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the toaster.
- Never spray or apply cleaner directly onto or into the toaster – cleaner should be applied to a soft cloth.
- The outside of the toaster should be wiped with a soft, damp cloth, and polished with a soft, dry cloth.
- After cleaning, wait a few minutes for the toaster to dry completely before use.

**The date of manufacture is marked on the packaging**

**The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.**

**For household use only.**

**Service life 2 years.**

**Made in China.**

**Rated parameters:**

**Voltage – 220-240V/50Hz**

**Power – 650W**



**Описание**

1. Ручка включения
2. Кнопка отмены
3. Регулировка степени обжаривания

**Меры безопасности**

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией для правильного и безопасного использования электроприборов.

Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности

- Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение, указанное на нем, соответствует напряжению в Вашем доме.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Не мойте его в посудомоечной машине.
- Не пользуйтесь прибором, если повреждены шнур, вилка или другие части прибора. Если шнур поврежден или необходима его замена, то производиться она может только специалистами сервисного центра.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность.
- При первом использовании включите тостер на несколько минут без хлеба.
- Появление незначительного количества дыма является нормальным.
- Тостер значительно нагревается особенно в области отверстий для ломтиков.
- Не оставляйте без присмотра включенный прибор. Держите его вне досягаемости детей.
- Используйте прибор строго по назначению.
- Не пользуйтесь тостером вне помещения.
- Не накрывайте ничем тостер во время использования.
- Не ставьте прибор вблизи обогревательных приборов, электрических и газовых плит.
- Не допускайте соприкосновения шнура с горячей поверхностью.
- Не рекомендуется использовать приспособления, не входящие в комплект.
- Перемещая прибор, не тяните за шнур. Не сгибайте шнур и не накручивайте его вокруг тостера.
- Не касайтесь горячей поверхности тостера.
- Не ставьте прибор рядом с легковоспламеняющимися предметами.
- Не помещайте в тостер хлеб, намазанный маслом, и ломтики слишком больших размеров. Пожалуйста, соблюдайте эти правила во избежание пожара.
- Отключайте прибор, если вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Не используйте для чистки прибора металлические мочалки, чтобы избежать риска короткого замыкания.

- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.

**Приготовление тостов**

- Включите тостер в сеть с напряжением 220 В.
- Установите регулятор обжаривания на нужный уровень. Степень поджаренности возрастает с увеличением цифр.
- Поместите ломтики хлеба в тостер и надавите на кнопку включения до ее фиксации в нижнем положении.
- Когда тосты готовы, тостер автоматически отключится, и хлеб выпскочит.
- Чтобы прервать процесс, нажмите кнопку отмены.
- При поджаривании обратите внимание, что тонкие или сухие ломтики поджариваются быстрее.
- Если в процессе поджаривания тостер задымился, отключите его от сети, почистите и проверьте на наличие неисправностей.

**Чистка**

- После использования отключите тостер от сети и дайте ему охладиться.
- Если хлебных крошек много, удалите их.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Не мойте его в посудомоечной машине.
- Протрите внешнюю поверхность тостера влажной тканью.
- При чистке не используйте металлические мочалки и острые предметы, так как Вы можете поцарапать прибор.

**Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя**

**Прибор предназначен только для бытовых целей**

**Не оставлять без присмотра!**

**Дата изготовления указана на упаковке**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц  
Потребляемая мощность: 650 Вт

**СРОК ГАРАНТИИ: 1 ГОД**

**СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА**

**Сделано в Китае**

