

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЛОГИЧНЫЙ • ПРАКТИЧНЫЙ • ЭКОНОМИЧНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТКА  
**ECO-135HP**

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **ECON**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ.....	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	3
УСТРОЙСТВО ПЛИТКИ .....	4
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПОСУДЫ.....	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТКИ .....	4
ЧИСТКА И УХОД.....	4
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	5
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	5
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	6

## НАЗНАЧЕНИЕ

Электрическая плитка предназначена для приготовления пищи и разогревания пищевых продуктов в домашних условиях.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Электроплитка разработана для бытового применения внутри помещений, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы подальше от детей.
- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальный ток) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Электроплитка должна быть заземлена. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом. Если вы не можете подключить прибор к розетке с надежным заземлением, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от электроплитки, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить плитку от электросети.
- При подключении плитки к электросети запрещается подключать к этой же розетке другие приборы.
- Избегайте подключения электроплитки через удлинитель. При необходимости использования сетевого удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля. Используя удлинитель, убедитесь, что он обеспечивает надежное заземление корпуса электроплитки.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему возгоранию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром, вилкой или треснувшей конфоркой. Если поврежден сетевой шнур или конфорка, для их замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить прибор самосто- ятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.
- Неквалифицированный ремонт может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать устройство в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и ёмкостей с водой (например, в ванной, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях, рядом с прудом или бассейном и т. д.).
- Запрещается прикасаться к электроплитке мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать на него воду, в особенности на нагревательные элементы, т.к. даже случайная капля воды, попавшая на электрические элементы, может привести к утечке тока из замыканию.
- Устанавливайте электроплитку на ровную устойчивую огнеупорную поверхность вдали от воспламеняющихся предметов и источников воды или открытого огня. Запрещается устанавливать плитку на неустойчивую поверхность, ковер, виниловую скатерть или другую поверхность, не устойчивую к высоким температурам.
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг электроплитки свободное пространство не менее 10 см со всех сторон.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия плитки.

- Запрещается класть горючие предметы на плитку.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- По окончании использования плитки переведите все ее переключатели в положение «**0**» и отключите вилку питания от розетки.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Во время работы электроплитка может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Будьте особенно внимательны при разогреве масла и другой жирной пищи, т.к. их брызги могут вызывать ожоги.
- Запрещается перемещать плитку, если на ней стоит кастрюля или сковорода.
- Запрещается разогревать пустую кастрюлю или сковороду на плитке.
- Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с нагревательными элементами плитки.
- Запрещается разогревать на плитке масло в открытой посуде, т.к. это может привести к возгоранию.
- Запрещается чем-либо накрывать работающую электроплитку.
- Запрещается использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Не допускайте, чтобы работающая электроплитка соприкасалась с воспламеняющимися материалами, занавесками и т.п.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Перед тем, как переместить прибор или привести его чистку, отключите его от электросети.
- Перед тем, как убрать плитку на хранение, подождите, пока она остынет.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать электроплитку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретую плитку или опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- Во избежание повреждения плитки при транспортировке рекомендуется производить транспортировку в упаковке изготовителя, а также соблюдать меры предосторожности:
  - обергайте плитку от резких толчков, ударов и падений;
  - избегайте длительного пребывания под дождем или мокрым снегом или под воздействием иной агрессивной среды.

#### **ВНИМАНИЕ:**

**Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам, ожогам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования электроплитки, снимаются с гарантийного обслуживания.**

**Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильного или нецелевого использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.**

## ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПОСУДЫ



- 0 – Включение нагревательных элементов
- 1 – Варка на медленном огне деликатесных блюд
- 2 – Медленное приготовление
- 3 – Варка или тушение на медленном огне большого объема продуктов
- 4 – Быстрый разогрев продуктов
- 5 – Кипячение

Во время работы конфорки загорается соответствующий индикатор. Когда будет достигнута нужная температура, индикатор работы погаснет. Далее конфорка будет циклично оставаться и нагреваться для поддержания температуры на установленном уровне.

По окончании работы поверните регуляторы нагрева в положение OFF и отключите прибор от электросети.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТКИ

### Перед первым использованием

Установите прибор на ровную устойчивую горизонтальную огнеупорную поверхность.

Подключите вилку питания к электрической розетке.

Перед первым использованием поверните регуляторы нагрева обеих конфорок в положение 5 (максимальное) и прокалите электроплитку в течение 3-5 минут. При этом на конфорки не следует устанавливать никакую посуду. При первом включении из плитки может выходить небольшое количество дыма илиходить запах. Это нормально. Через несколько минут плитка очистится и будет готова к работе.

### Приготовление на плитке

Подключите вилку питания к электрической розетке.

Поставьте наполненную посуду подходящего типа на конфорку плитки.

Регулятором нагрева установите подходящий режим. Положение регулятора 1 соответствует минимальной температуре, а положение 5 – максимальной. Положение OFF соответствует выключению конфорки.

## ЧИСТКА И УХОД

Перед проведением чистки обязательно отключите плитку от электросети и дайте ей остывть.

Проводите чистку плитки после каждого использования.

Протрите окрашенную поверхность плитки влажной тканью с применением мягкого моющего средства. Для удаления жира можно использовать пищевую соду.

Запрещается мыть плитку под краном или погружать ее в воду.

Запрещается использовать абразивные чистящие средства или острые предметы для чистки плитки.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц

Количество конфорок: 1

Диаметр конфорки: 155 мм

Мощность: 1000 Вт

**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

TP TC 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [www.econ.su](http://www.econ.su).



Изготовитель:

Смарт Интернэшнл Диstriбьюшн Лимитед. Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг.

SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED.

Office C, 18/F, EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная

на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП», 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

**Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.**

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Изделие	<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТКА</b>		
Модель	<b>ECON ECO-135HP</b>		
Серийный номер			
Версия	<b>V1F01</b>	Дата производства	<b>01.2021</b>
Срок гарантии	<b>12 месяцев</b>	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца	Подпись продавца		

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.  
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.



www.econ.su