

# smile

## Утюг дорожный SI 1801

Инструкция по эксплуатации



### Технические характеристики

Модель	SI 1801
Напряжение:	220V
Мощность:	1000 W

- Перед использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

### **Общие указания по технике безопасности**

- Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, тянуть нужно за штекер, а не за кабель.
- Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, ни в коем случае не оставляйте их наедине с электрическими приборами без надзора. Выберите место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него достать. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
- Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений. **Если прибор имеет какие-либо повреждения, то им нельзя пользоваться!**
- **Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь в аккредитованный сервисный центр.**
- Из соображений безопасности, замена дефектного сетевого кабеля допускается только на заводе-изготовителе или в аккредитованном сервисном центре.
- Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.д. Не оставляйте прибор рядом с обогревательными приборами.
- **Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, всегда выключайте его.**

- Используйте только оригинальную оснастку.
- Не пользуйтесь прибором на улице.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости; Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.

### **Специальные указания по технике безопасности для данного прибора**

Никогда не оставляйте включенный утюг без присмотра.

Не давайте его детям, так как они могут получить ожоги от поверхности горячего утюга или обжечься горячим паром, особенно при вертикальном глажении.

Всегда отключайте утюг от сети если Вы:

- наливаете воду в резервуар или сливаете ее; оставляете утюг без присмотра даже на короткое время; Не тяните за шнур, для того, чтобы отключить прибор из розетки.

Шнур от утюга не должен свешиваться вниз и быть доступен для детей. Не погружайте утюг в воду.

Не пользуйтесь утюгом, если:

- шнур неисправен;
- его уронили или на нем имеются видимые повреждения;
- он течет;

### **Обзор деталей прибора (Рис.1)**

1. Прозрачный резервуар для воды
2. Регулятор нагрева
3. Поворачиваемая ручка
4. Кнопка разбрызгивателя / Подачи пара
5. Отверстие для воды
6. Лампочка индикатор
7. Рабочая поверхность
8. Насадка-щетка



## **Порядок работы**

### **Перед использованием:**

- Аккуратно снимите защитную пленку с рабочей поверхности.

### **Наполнение резервуара**

Поверните утюг вертикально носиком вниз, держа утюг за ручку, чтобы наполнить резервуар водой через отверстие.

Наполните резервуар водой.

Не наполняйте водяной бачок выше метки «max».

### **Как пользоваться:**

Поверните регулятор нагрева до первого деления.

Рассортируйте белье перед глажением, если это необходимо.

Установите необходимую температуру, следуя международной знаковой системе на этикетке одежды или по типу ткани:

- синтетика (низкая температура нагрева);
- шелк, шерсть (средняя температура);
- хлопок, лен (высокая температура).

### **Выбор температуры для отпаривания**

- Поверните регулятор температуры на цветной сектор. Эта функция может быть использована для тканей любого типа. Тонкие синтетические ткани гладьте, повернув регулятор до начала цветного сектора. Когда лампочка-индикатор отключится, поверните регулятор интенсивности пара в положение "максимум". Держите утюг горизонтально, проверьте действие пара на изнаночной стороне изделия.
- Действие пара возможно только при горизонтальном положении утюга **ВКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ**
- Включите утюг в розетку, лампочка-индикатор загорится. Когда лампочка погаснет - это свидетельствует о том, что утюг нагрелся и готов к работе.
- Лампочка-индикатор будет загораться и гаснуть, регулируемая термостатом утюга, показывая нагрев и отключение утюга.

### **Отключение функции отпаривания**

- Действие пара может быть приостановлено: если поставить утюг на подставку вертикально; если привести регулятор интенсивности пара в положение "минимум".

### **Функция разбрызгивателя**

- Нажмите кнопку разбрызгивателя медленно, чтобы получить широкий фонтанчик, нажмите быстро, чтобы получить направленную струю.

### **Функция "Удар паром"**

- Нажмите кнопку подачи пара и отпустите ее во время начала глажения. Вы получите мощную струю пара, проникающую внутрь ткани. Соблюдайте секундный интервал между нажатиями кнопки для получения максимального эффекта.

### **Вертикальное глажение**

- Утюг может быть использован для вертикального глажения. Это особенно необходимо для разглаживания морщинок на шторах, драпировках стен и т.д.

### **Сухое глажение**

- Отключите регулятор пара и продолжайте гладить.

### **Использование насадки-щетки**

- Для использования насадки-щетке наденьте щетку на подошву утюга и зафиксируйте ее замком-блокиратором. При помощи щетки-насадки имеется возможность разгладить помятое белье и одежду. При глажении насадка-щетка разглаживает бельё и собирает налипшие нитки, кусочки скатавшейся ткани.

### **НИКОГДА НЕ ГЛАДЬТЕ ОДЕЖДУ НА СЕБЕ**

### **Чистка прибора**

Перед чисткой выньте вилку из розетки и подождите, пока утюг полностью остынет.

Протрите корпус утюга и подошву слегка влажной тканью. Не используйте агрессивные и абразивные чистящие средства.

Чтобы удалить с подошвы утюга остатки крахмала, протрите подошву влажной тканью с добавлением уксуса.

Следите за тем, чтобы не повредить подошву утюга: избегайте контакта подошвы с металлическими предметами.

Время от времени чистите резервуар для воды. Залейте в него воду встряхните несколько раз и вылейте содержимое.

### **Хранение прибора.**

#### **После глажения**

- Отключите утюг от электросети. Поверните ручку регулятора пара в положение "макс", слейте воду, поверните регулятор в положение "мин". Поставьте утюг в прохладное место для полного остывания.
- Для того чтобы не повредить рабочую поверхность, всегда храните утюг в вертикальном положении на его подставке.

#### **Положение шнура**

- Не наматывайте шнур на утюг. Следите, чтобы шнур не перекручивался.

#### **Гарантийное обязательство**

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год. В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия. Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся дета-

лей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

### **После гарантии**

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.

