



Инструкция по эксплуатации



**Bluetooth стерео наушники
с микрофоном**

HB-311

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.

5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.
6. Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.
7. Не пользуйтесь наушниками в грозу.
8. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1. On/Off (Вкл./Выкл.).
2. Микрофон.
3. Порт micro USB для зарядки.
4. Светодиодный индикатор.
5. Слот для карт micro SD.
6. Аудиовход 3,5 мм.
7. Многофункциональная кнопка.

ЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ

1. Гарнитура оснащена встроенным литиевым аккумулятором с возможностью зарядки.
2. В первый раз аккумулятор следует заряжать на протяжении 3 часов.
3. Подключите кабель для зарядки к порту для зарядки. Во время зарядки индикатор светится красным цветом. Полная зарядка аккумулятора занимает около 2 часов.
4. Когда аккумулятор полностью заряжен, яркость индикатора уменьшается до почти полного отключения. Отключите кабель для зарядки от гарнитуры и от источника питания. Гарнитура готова к использованию.

СОПРЯЖЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

Гарнитуру можно использовать для совершения звонков и прослушивания музыки с телефонов, поддерживающих профиль Bluetooth A2DP и оснащенных встроенным музыкальным плеером.

1. Включите телефон или музыкальный плеер. Гарнитура должна быть выключена.

2. Переведите выключатель гарнитуры в положение On (Вкл.). Индикатор мигает синим цветом.
3. Включите Bluetooth на телефоне или плеере и переведите его в режим обнаружения устройств Bluetooth.
4. Выберите HB-311 из списка устройств, обнаруженных телефоном или плеером.
5. Когда гарнитура подключена к устройству и готова к использованию, индикатор мигает синим цветом с периодичностью 5 секунд.

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ ПО BLUETOOTH

Для прослушивания музыки подключите гарнитуру к устройству, поддерживающему профиль Bluetooth A2DP (см. раздел «Сопряжение гарнитуры»). Для воспроизведения музыки используйте элементы управления воспроизведением на подключенном устройстве. При поступлении входящего вызова или совершении звонка во время прослушивания музыки воспроизведение приостанавливается до завершения звонка.

Функция	Описание
Воспроизведение или пауза	Однократно нажмите клавишу Play/ Pause (Воспроизведение/Пауза).
Регулировка громкости	Нажмите и удерживайте клавишу Volume (+) для увеличения громкости. Нажмите и удерживайте клавишу Volume (-) для уменьшения громкости.
Следующая композиция	Однократно нажмите клавишу Volume (+).
Предыдущая композиция	Однократно нажмите клавишу Volume (-).

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ С КАРТЫ MICRO SD

1. Вставьте карту micro SD с аудиофайлами в слот правильной стороной.
2. Воспроизведение музыки с карты начнется автоматически.
3. Чтобы переключиться в режим Bluetooth, когда карта подключена, нажмите и удерживайте кнопку Play/Pause (Воспроизведение/Пауза) в течение 2 секунд.
4. Чтобы вновь переключиться в режим воспроизведения с карты, нажмите и удерживайте кнопку Play/Pause (Воспроизведение/Пауза) в течение 2 секунд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:

1. Версия Bluetooth: 4.0
2. Эффективный радиус действия: 10 м
3. Время воспроизведения музыки / разговора: около 5 часов
4. Время зарядки: около 2 часов
5. Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
6. Поддержка карты памяти: MicroSD до 32Гб

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 x Bluetooth стерео наушники с микрофоном
- 1 x USB кабель для зарядки
- 1 x Аудио кабель 3,5мм
- 1 x Руководство по эксплуатации
- 1 x Гарантийный талон

Примечание.

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

Примечание.

Данное изделие не содержит драгоценных металлов

Пайдалану бойынша нұсқаулық



**Микрофоны бар Bluetooth
стерео құлаққабы
HB-311**

«Harper» компаниясының өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Құлаққапты қолданар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және құрылғыға қызмет көрсету бойынша сұрақтар туындаған жағдайда оған жүгіну үшін сақтап қойыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.

1. Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз, себебі ақаулардың пайда болу қаупі бар.
2. Ақау пайда болған жағдайда авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз.
3. Құрылғы мен аксессуарларды қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде және жануарлардан алыс жерде сақтаңыз. Құрылғының ұсақ бөлшектерінен тұншығу қаупі бар.
4. Құрылғы қалыпты температуралық режимде пайдалануға арналған. Төмен температуралық режим (0оС төмен немесе 45оС жоғары температура, ылғалдылық деңгейі өте жоғары) ақауларға себеп бо-

луы мүмкін және құрылғының электронды компоненттерін істен шығаруы мүмкін.

5. Құрылғыны ылғалдан сақтаңыз, оны сулы қолыңызбен ұстамаңыз.
6. Индикатордың жыпылықтауы көзге кері әсерін тигізуі мүмкін. Жыпылықтап тұрған индикаторды көзге жақын ұстамаңыз.
7. Құлаққапты найзағайлы ауа райында қолданбаңыз.
8. Құлаққаппен музыканы қатты тыңдау есту мүшелерін зақымдауы мүмкін.

БАСҚАРУ ТҮЙМЕЛЕРІ

1. Қосу / өшіру.
2. Микрофон.
3. Зарядтауға арналған микро USB порты.
4. LED индикаторы.
5. Micro SD карталары үшін слот.

6. Аудио кірісі 3,5 мм.
7. Көп функциялы түйме.

ГАРНИТУРАНЫ ЗАРЯДТАУ

1. Гарнитура зарядтау мүмкіндігі бар бекітілген литий батареямен жабдықталған.
2. Батареяны бірінші рет 3 сағат бойы зарядтау керек.
3. Зарядтау кабелін зарядтау портына қосыңыз. Зарядтау кезінде индикатор қызыл болып жанады. Батареяны толық зарядтау үшін шамамен 2 сағат қажет.
4. Батарея толығымен зарядталғанда, индикатордың жарықтығы дерлік аяқтауға дейін азаяды. Зарядтау кабелін құлаққаптан және қуат көзінен ажыратыңыз. Гарнитура пайдалануға дайын.

ГАРНИТУРАНЫ ЖҰПТАСТЫРУ

Гарнитура Bluetooth A2DP профилін қолдайтын және кіріктірілген музыка ойнатқышымен

жабдықталған телефондардан қоңырау шалып, музыка тыңдауға арналған.

1. Телефонды немесе музыкалық ойнатқышты қосыңыз. Гарнитура өшірулі болуы керек.
2. Гарнитура қосқышын «Қосу» күйіне бұраңыз. Индикатор көк түспен жыпылықтайды.
3. Телефондағы немесе ойнатқыштағы Bluetooth қосыңыз және оны Bluetooth құрылғыларын табу үшін орнатыңыз.
4. Телефон немесе ойнатқыш табылған құрылғылар тізімінен HB-311 таңдаңыз.
5. Гарнитура құрылғыға қосылып, пайдалануға дайын болғанда индикатор 5 секундтық кезеңділікпен көк түспен жыпылықтайды.

МУЗЫКАНЫ BLUETOOTH АРҚЫЛЫ ТЫҢДАУ

Музыка тыңдау үшін Bluetooth A2DP профилін қолдайтын құрылғыға гарнитураны қосыңыз («Гарнитураны жұптастыру» бөлімін қараңыз). Музыканы ойнату үшін жалғанған құрылғыдағы ойнату басқару элементтерін пайдаланыңыз.

Музыка тыңдаған кезде кіріс қоңырауды қабылдағанда немесе қоңырау шалғанда, ойнату қоңырау аяқталғанша тоқтатылады.

Функция	Сипаттама
Ойнату немесе кідірту Дыбысты басқару	Пернені бір рет басыңыз Play/Pause. Дыбыс деңгейін жоғарылату үшін Volume (+) пернесін басып тұрыңыз. Дыбыс деңгейін азайту үшін Volume (-) түймесін басып тұрыңыз.
Келесі композиция Алдыңғы композиция	Volume (+) пернесін бір рет басыңыз. Volume (-) пернесін бір рет басыңыз.

MICRO SD КАРТАСЫНАН МУЗЫКА ТЫҢДАУ

1. Micro SD картасын аудио файлдармен дұрыс ұяшыққа салыңыз.
2. Музыканы картадан ойнату автоматты түрде басталады.
3. Bluetooth режиміне ауысу үшін, карта қосылғанда, Play / Pause түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
4. Картаны ойнату режиміне ауысу үшін Play / Pause түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

1. Bluetooth нұсқасы: 4.0
2. Тиімді диапазон: 10 м
3. Музыка / сөйлесу уақыты: шамамен 5 сағат
4. Зарядтау уақыты: шамамен 2 сағат
5. Жиілік диапазоны: 20 Гц - 20 кГц
6. Жад картасын қолдау: 32 Гб дейінгі MicroSD

ПАКЕТ МАЗМҰНЫ:

- 1 x Bluetooth стереоқұлаққап микрофонмен
- 1 x USB зарядтау кабелі
- 1 x Аудио кабель 3,5 мм
- 1 x Пайдалану нұсқаулығы
- 1 x Кепілдік талоны

Ескерту:

Техникалық ерекшеліктер мен дизайнды үздіксіз жетілдірумен сәйкес, алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізуге болады.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ



Бұл құрылғы, қайта өңделіп, кәдеге жаратуға болатын, жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден жасалған. Мына нышан, электр және электрондық жабдық қолданып болғаннан кейін тұрмыстық қалдықтардан бөлек өңделіп, оны кәдеге жаратуға болады дегенді білдіреді.

Ескерту.

Бұл әнімде бағалы металдар жоқ



Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 2 года.
Гарантийный срок – 1 год.
Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.
Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Производитель:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР

Сделано в КНР

Тауар «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңға сәйкес сертификатталған.

Қызмет көрсету мерзімі – 2 жыл.
Кепілдік мерзімі – 1 жыл.
Кепілді қызмет көрсету кепілдік талонына сәйкес жүргізіледі.
Кепілдік талоны мен пайдалану бойынша нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

Өндіруші:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, ҚХР

ҚХР жасалған

