
Электронные весы CLATRONIC PW 3368



Руководство по эксплуатации

Общие правила техники безопасности

Перед использованием электроприбора тщательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его, а также гарантийный талон, чек и по возможности коробку с внутренней упаковкой. При передаче данного прибора другим людям приложите к нему руководство по эксплуатации.

- Прибор предназначен исключительно для домашнего применения в предусмотренных целях. Данный прибор не подходит для коммерческого использования. Не используйте прибор вне помещения. Избегайте воздействия жара, прямых солнечных лучей, влажности (не погружайте его в какую-либо жидкость) и острых углов.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обращайтесь к авторизованному техническому специалисту.
- Уделите особое внимание разделу «Особые правила техники безопасности».

Дети

• В целях безопасности ваших детей, держите все компоненты упаковки (пластиковые пакеты, наполнители, пенопласт и т.д.) в недоступном для них месте.



Осторожно!

Внимание! Не позволяйте маленьким детям играть с пленкой, это **грозит удушьем!**

• Необходимо наблюдать за детьми, чтобы они не играли с устройством.

Символы, использованные в данном руководстве по эксплуатации

Важная информация, влияющая на вашу безопасность, помечена соответствующим образом. Необходимо строго следовать данным указаниям, чтобы предотвратить несчастные случаи и повреждение устройства:



Осторожно:

Этот символ предупреждает о возможной угрозе здоровью и риске получения травм.



Внимание:

Этот символ указывает на возможность повреждения прибора или других предметов.



Примечание: Этот символ указывает на подсказки и полезную информацию.

Особые правила техники безопасности



Осторожно:

Если стеклянная поверхность стала влажной или покрыта каплями воды, ее следует протереть, чтобы избежать падения.



Внимание:

- Весы представляют собой точный измерительный прибор, и с ними следует обращаться с осторожностью. Не роняйте и не прыгайте на них.
- Для предотвращения повреждения прибора не нагружайте его свыше 150 кг (330.7 фунтов, 23,62 стоуна).

- Прикасаться только к стеклянной поверхности весов.
- При переноске или хранении весов располагайте их только в горизонтальном положении.

Ввод в эксплуатацию

Отсек для батареи (на задней стороне весов)



Примечание:

Батарея в отсеке для батареи защищена пленкой для безопасной транспортировки. Это продлевает срок службы батареи.

Для подготовки весов к первой эксплуатации эту пленку следует удалить.

Эксплуатация

- Весы предназначены для точного измерения набранного или потерянного веса.
- Расположите весы на твердой, ровной поверхности (избегайте ковров). Неровный пол ухудшает точность измерения.
- Включите весы, нажав ступней или пальцами ноги на стеклянную поверхность.
- Запустится самопроверка весов и дисплея (8...). Вскоре после этого на дисплее появятся цифры «0.0» (kg) (0.0 lb, 0.0 st).



Примечание:

На задней части весов (возле отсека для батареи) расположена маленькая кнопка. Включив устройство, нажмите на эту кнопку для переключения между единицами измерения веса «kg», «lb» и «st».

- Встаньте на весы. Распределите свой вес равномерно и подождите, пока весы определят его.
- Цифры на дисплее будут мигать, пока не будет показан точный вес.
- Для продления срока службы батареи весы автоматически выключаются спустя 10 секунд после того, как вы сошли с них.



Примечание:

- Появление букв «EEEE» означает, что вес превышает 150 кг.
- Если сообщение «EEEE» не исчезает, извлеките батареи из отсека для батарей примерно на 10 секунд.
- Если во время взвешивания на дисплее появляются символы «0.0» (kg) (0.0 lb., 0: 0 st), это означает, что вы встали на стеклянную поверхность слишком рано. Самопроверка не была завершена. Дисплей выключится.

Замена батареи

В приборе используется литиевая батарея с большим сроком службы. Если на дисплее появляются буквы «LO», это означает, что необходимо заменить батарею следующим путем:

- Откройте отсек для батареи на задней стороне весов. Сдвиньте крышку отсека для батареи в направлении, указанном стрелкой.
- Замените батарею на батарею того же типа – «CR 2032». Соблюдайте полярность (указания о полярности находятся в отсеке для батареи).
- Закройте крышку отсека для батареи.
- Если вы не пользуетесь весами в течение долгого времени, батарею следует извлечь.



Внимание:

Батареи нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Выбрасывайте использованные батареи в специализированные баки или сдавайте вашему дилеру.



Осторожно:

- Не подвергайте батареи воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. Не бросайте их в огонь, при этом возникает **риск взрыва!**
- Держите батареи в местах, недоступных для детей. Батареи – не игрушка.
- Не вскрывайте батареи с применением силы.

- Избегайте контакта с металлическими предметами (кольцами, гвоздями, винтами и т.д.). При этом возникает **риск короткого замыкания!**
- При коротком замыкании батареи могут значительно нагреваться или даже загораться. Это может вызвать ожоги.
- Для вашей безопасности полюса батарей во время транспортировки следует заклеивать при помощи липкой ленты.
- Если батарея потекла, избегайте попадания жидкости в глаза или на слизистые оболочки. При контакте рук с жидкостью следует их тщательно вымыть, а глаза промыть чистой водой. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.

Советы по эксплуатации

- Весы рассчитаны на максимальный вес в 150 кг (330,7 фунтов, 23,62 стоуна).
- Взвешивайтесь без одежды и обуви перед приемом пищи в одно и то же время дня. Лучшее время для взвешивания – утром сразу после сна.
- Весы округляют вес до ближайших 100 граммов.
- Если вы взвесились дважды и получили два разных результата, ваш вес находится между двумя этими значениями.

Очистка



Внимание:

- Не погружайте весы в воду: это может повредить электронные компоненты.
- Не используйте для очистки проволочную щетку или какие-либо абразивные предметы.
- Не используйте какие-либо кислотные или абразивные чистящие средства.
- Для очистки прибора используйте слегка влажную ткань. Не допускайте попадания в прибор влаги или жидкости!
- Для очистки используйте выпускаемые моющие средства и мыло.
- После очистки тщательно протрите прибор сухой и мягкой тканью.

Технические характеристики

Модель:.....PW 3368
 Источник питания:.....CR 2032 3 В
 Мин./макс. весовая нагрузка.....2,5 кг(5,5 фунтов/0,4 стоуна)/150 кг (330,7 фунта/23,62 стоуна)
 Масса нетто:.....1,5 кг

Данное устройство соответствует всем текущим директивам СЕ, таким как директивам относительно электромагнитной совместимости и оборудованию низкого напряжения, а также было произведено с учетом последних правил безопасности.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления!