



VIGOR®

формула комфорта

HX-8209

КУХОННЫЕ ВЕСЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

!!!Перед началом использования прибора внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её для обращения к ней впоследствии в случае необходимости!!!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Весы предназначены исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией. Весы не предназначены для промышленного использования.
- Используйте весы только по назначению.
- Перед первым использованием весов внимательно прочтайте данную инструкцию.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к их поломке.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Во избежание повреждения прибора - не бросайте на весы тяжелые предметы.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис центр.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Инструкция по эксплуатации

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Основание
2. Платформа для взвешивания
3. Пластиковая чаша
4. Шкала



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

1. Установите весы на ровную, твердую горизонтальную поверхность. Не ставьте весы на ковер или любую другую мягкую поверхность.
2. Установите чашу на платформу.
3. Поместите продукт в чашу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Весы предназначены для взвешивания до 2 кг.
Деление шкалы = 20г.

ЧИСТКА

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов.



Инструкция по эксплуатации

Протирайте весы слегка влажной тканью.

- Не погружайте прибор в воду и не промывайте под струей воды.
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.

ПРИМЕЧАНИЕ: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный вес	2кг
Точность измерения	20г
Срок службы	2 года
Дата изготовления	30.09.2013

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках индивидуального пользования и соблюдении правил эксплуатации, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

VIGOR®

Для заметок



VIGOR®

Для заметок

VIGOR®

Для заметок



VIGOR HUNGARY KFT
1125, BUDAPEST, VAROSKUTI 18/B, HUNGARY
www.vigor.ru