

REMINGTON®



DuraBlade



MB050

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Подходит для использования в ванной и душе. 
- 3 Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
- 4 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 5 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
- 6 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 7 При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.
- 8 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- 9  Данное устройство следует заряжать с помощью утвержденных переходников с защитной изоляцией PA-0510E (для ЕС) или PA-0510K (для Великобритании) с выходом 5,0VDC постоянного тока, 1A (выход адаптера).
- 10 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машинка для стрижки бороды

- 1 Выключатель
- 2 Нож
- 3 Насадки (1, 2, 4, 6 mm) (На рисунке не показано)
- 4 Светодиодный индикатор заряда
- 5 Индикатор заряда при зарядке по USB

👁 НАЧАЛО РАБОТЫ

✦ ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- ✦ Примечание. Перед первым использованием прибора рекомендуется полностью зарядить его. См. значения времени зарядки, приведенные в настоящем руководстве.
- Убедитесь, что изделие выключено.
- Подключите изделие к кабелю USB, а затем подсоедините конец кабеля с разъемом USB к порту USB, на который подается напряжение.

✦ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЗАРЯДКИ

Уровень зарядки	Индикатор
Зарядка	LED shows solid
Низкий заряд	LED flashes rapidly
Полностью заряжен	LED will turn off

- Время работы прибора при полной зарядке — до 60 минут.
- Время зарядки при полностью разряженной батарее — 4 часа.
- ✦ Примечание. Для продления срока службы батарей полностью разряжайте и полностью заряжайте их каждые 6 месяцев.

⚠ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Включите устройство, нажав переключатель вкл./выкл.
- Перед началом стрижки расчешите бороду или усы гребнем.
- ✦ **ПРИКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ НАСАДОК**
 - Выберите насадку в соответствии с необходимой длиной подравнивания волос. Установите насадку сверху ножа и аккуратно насадите ее на нож до щелчка.
 - Для снятия насадки возьмитесь за нее и аккуратно потяните за нее вверх по направлению от гурмера.
- ✦ **ПОДРАВНИВАНИЕ БОРОДЫ**
 - Выберите насадку в соответствии с необходимой длиной подравнивания волос.

- Если вы впервые занимаетесь стрижкой, установите максимальное значение длины стрижки.
- Включите устройство.
- Приложите плоскую сторону фиксированной насадки к коже.
- Медленно проведите устройством сквозь волосы. При необходимости, повторите процедуру в различных направлениях.
- Если волосы накапливаются в гребне триммера во время подравнивания, выключите прибор, снимите насадку и очистите ее.

✳ ИДЕАЛЬНО ГЛАДКОЕ БРИТЬЕ

- Для идеально гладкого бритья бороды или щетины произвольной длины выполняйте перечисленные выше действия без крепления насадки к блоку лезвий.
- Приложите плоскую сторону ножа к коже и медленно проведите грумером через волосы против направления их роста.

✳ ПОДРАВНИВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КРАЕВ

- Удерживайте грумер задней стороной ножа к себе без крепления каких-либо насадок.
- Начните, слегка прижимая лезвия к коже, используйте движения в направлении кромки бороды, чтобы подравнивать желаемые места в области лица.
- Придайте желаемую форму.

✳ ПОДРАВНИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕЛЯ ДЛЯ БРИТЬЯ

- При бритье с использованием геля следуйте тем же указаниям, что и при сухом бритье.
- ✳ Внимание! По завершении бритья с использованием геля сполосните нож под теплой водой, чтобы очистить прибор от излишков геля и мусора.
- Для поддержания изделия в оптимальном состоянии рекомендуется повторно смазывать лезвия после очистки. Капните на лезвия несколько капель масла для режущих или швейных машин. Избыток масла вытрите.

👁 УХОД ЗА ТРИММЕРОМ

- Для продления срока службы грумера его необходимо чистить после каждого использования.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
- При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети. Убедитесь, что триммер полностью разряжен.
- Снимите насадку-гребень.
- Отсоедините блок лезвий.
- Подденьте нижнюю прорезь под зажимами.
- Зажмите оголившиеся язычки и вытяните внутреннюю рамку наружу.
- Отсоедините батарею от печатной платы и внутренней рамки.
- Батарея подлежит безопасной утилизации.

Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No MB050

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

100-240B~50/60Гц 1A

17/INT/ MB050 T22-0004813 Version 03 /17

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,

or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2017 Spectrum Brands, Inc.