

# smile

## Кухонные механические весы KS 3207

Инструкция по эксплуатации



### Технические характеристики

Модель	KS 3207
Максимальный вес:	5 кг
Цена деления:	40 г

- Перед использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

### **Указания по технике безопасности**

Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования. Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов.

Обращайтесь с весами осторожно, так как они являются измерительным инструментом. Не роняйте их и не перегружайте выше максимально допустимого веса. Весы рассчитаны на максимальный вес 5 кг.

Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь за помощью в сервисный центр.

### **Порядок работы**

данные весы предназначены для взвешивания твердых, сыпучих и жидких продуктов питания и приправ.

Установите весы на твердую, ровную поверхность.

Проконтролируйте нулевое «0» показание весов: в ненагруженном состоянии стрелка весов должна точно находиться на метке «0». В противном случае подрегулируйте положение стрелки при помощи винта в верхней части весов.

Положите взвешиваемый продукт на чашу весов. Когда стрелка весов остановится, снимите показания с круглой шкалы.

Обращайтесь с весами осторожно, так как они являются измерительным инструментом. Не роняйте их и не перегружайте выше максимально допустимого веса.

### **Уход за прибором**

Для чистки прибора снаружи пользуйтесь влажной тряпкой. Не используйте для чистки моющие средства или пасты. Промойте чашу весов под слегка теплой, проточной водой, а затем тщательно протрите ее насухо. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.

### **Гарантийное обязательство**

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

### **После гарантии**

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.

