

# **SHIVAKI**®

## **Двухстворчатый холодильник с морозильной камерой**




**SBS-615DNFW  
SBS-615DNFX**



**EAC**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**





## Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

**Каждому** обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: [www.product-registration.eu](http://www.product-registration.eu) и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, климатическую технику, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

“SHIVAKI ( JAPAN ) IND. LTD”

Mohnish Mada



## **Содержание**

|   |    |
|---|----|
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ..... | 2  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА .....           | 6  |
| УСТАНОВКА .....                               | 7  |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....                        | 8  |
| ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ .....             | 9  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....                            | 10 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.....          | 12 |
| НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....    | 13 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....               | 14 |
| СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ .....                | 15 |

**Пожалуйста, после прочтения инструкции, сохраните ее для дальнейшего использования.**

## **Общая информация по технике безопасности**

В целях соблюдения техники безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации, перед установкой и первым использованием прибора необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией, включая все примечания и предупреждения. Для предотвращения нежелательных ошибок и несчастных случаев, необходимо убедиться, что все лица, использующие прибор, ознакомлены с его функциями и мерами безопасности. Следует сохранять данную инструкцию и прилагать ее к прибору в случае его передаче другим лицам или продаже в целях информирования пользователей на протяжении срока службы прибора.

Для обеспечения личной безопасности и сохранности собственности, необходимо соблюдать меры предосторожности, представленные в настоящей инструкции, т.к. производитель не несет ответственности за ущерб в случае неправильной эксплуатации.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых условиях, таких как:

В кухнях для сотрудников, офисах и других рабочих помещениях;  
В жилых домах, квартирах и гостиницах;  
В кафетериях и других не розничных заведениях.

### **Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями**

- Настоящий прибор может быть использован детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации прибора и возможных рисках.
- Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с прибором.
- Чистка и обслуживание прибора не должны осуществляться детьми младше 8 лет и без присмотра.
- Необходимо хранить упаковку в недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.
- В случае утилизации прибора необходимо отключить его от сети, обрезать сетевой шнур (как можно ближе к прибору) и снять дверцы для предотвращения запирания играющих детей или поражения их электрическим током.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не перекрывайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или внутри прибора.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных производителем.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не допускается повреждение контура хладагента.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не допускается использование электрических устройств (например, морожениц) в камерах прибора, за исключением рекомендованных производителем.

- Не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с воспламеняющимся газом.
- Хладагент изобутан (R600a), циркулирующий в контуре хладагента прибора, является легковоспламеняющимся природным газом, соответствующим требованиям охраны окружающей среды.
- При транспортировке и установке прибора необходимо убедиться в целостности всех компонентов контура хладагента.
- Необходимо избегать установки и эксплуатации вблизи открытого пламени и источников огня
- Необходимо тщательно проветривать помещение, в котором расположен прибор
- Не допускается любое изменение спецификаций и модификация прибора. Любое повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Все электрические компоненты (вилка, сетевой шнур, компрессор и т.д.) могут быть заменены только квалифицированным специалистом.

- Запрещается наращивать сетевой шнур.
- Необходимо убедиться, что сетевая вилка не прижата или повреждена задней стороной прибора. Прижатая или поврежденная вилка может перегреться и привести к возгоранию.
- Необходимо убедиться в наличии свободного доступа к сетевой вилке.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур.
- Если розетка слабо закреплена, запрещается включать вилку в сеть. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.
- Эксплуатация прибора при неисправной лампе подсветки не допускается.
- Прибор имеет большую массу. Необходимо соблюдать меры предосторожности при его перемещении.
- Запрещается извлекать или прикасаться к продуктам в морозильной камере мокрыми/влажными руками, т.к. это может привести к повреждению кожи или обморожению.
- Необходимо избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей на прибор.

### **Повседневная эксплуатация**

- Запрещается размещать горячие предметы на пластиковых деталях прибора.
- Запрещается размещать продукты в непосредственной близости от задней стенки и вентиляционных отверстий.
- Не допускается повторное замораживание продуктов после их размораживания.
- Необходимо хранить фасованные замороженные продукты в соответствии с рекомендациями производителя продуктов.
- Необходимо строго следовать рекомендациям производителя прибора по хранению. См. соответствующую инструкцию.
- Запрещается помещать сильно- и средне- газированные напитки в морозильную камеру, т.к. это создает давление на тару, что может привести к ее взрыву и повреждению прибора.

## **Чистка и уход**

- Перед проведением обслуживания необходимо отключить прибор от сети.
- Чистка прибора металлическими инструментами не допускается.
- Запрещается использовать острые предметы для удаления наледи. Необходимо использовать пластиковый скребок.

## **Установка**

**Важно!** Для осуществления электрического соединения необходимо ознакомиться с инструкциями, приведенными в соответствующем разделе.

- Снять упаковку и убедиться в отсутствии повреждений. В случае обнаружения повреждений запрещается включать прибор в сеть. Необходимо незамедлительно сообщить о повреждениях по месту приобретения. В данном случае упаковку необходимо сохранять.
- Перед включением прибора в сеть после транспортировки рекомендуется подождать не менее четырех часов.
- Для предотвращения перегрева, необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха вокруг прибора. Для получения информации по обеспечению вентиляции, см. соответствующий раздел.
- По возможности, задняя сторона прибора должна быть повернута к стене для предотвращения контакта с нагретыми компонентами (компрессор, конденсатор) и получения ожогов.
- Прибор не должен быть расположен вблизи отопительных батарей или кухонной плиты.
- После установки прибора необходимо убедиться в доступности сетевой вилки.

## **Обслуживание**

- Проведение любых электротехнических работ, необходимых для обслуживания прибора, должно осуществляться квалифицированным электриком или компетентным лицом.
- Для обслуживания прибора должен привлекаться специалист сервисного центра и необходимо использовать только оригинальные запасные части.

## **Энергосбережение**

- Не рекомендуется помещать в прибор горячие блюда;
- Не рекомендуется размещать продукты вплотную друг к другу, т.к. это препятствует циркуляции воздуха;
- Не рекомендуется размещать продукты вплотную к задней стенке камеры;
- При отключении электричества не рекомендуется открывать дверцы прибора;
- Не рекомендуется частое открывание дверцы;
- Не рекомендуется держать дверцы открытыми в течение длительного времени;
- Не рекомендуется устанавливать терmostat в минимальное положение;
- Некоторые аксессуары, такие как ящики и полки, могут быть извлечены для увеличения места хранения и снижения потребления энергии.

## **Охрана окружающей среды**

Хладагент и уплотнители прибора не содержат газы, которые могут нанести вред озоновому слою. Запрещается утилизировать данный прибор с городским мусором и бытовыми отходами. Пеноизоляция содержит легковоспламеняющиеся газы. Утилизацию прибора необходимо осуществлять в соответствии с местными нормами. Необходимо избегать повреждений узла охлаждения, в частности теплообменника.

Материалы прибора, помеченные знаком  являются перерабатываемыми.

Знак на приборе или его упаковке указывает на то, что прибор не может быть утилизирован с бытовыми отходами. Прибор должен быть доставлен в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации по утилизации данного прибора необходимо обратиться в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобретался прибор.

## **Материалы упаковки**

Материалы, помеченные данным знаком , являются перерабатываемыми. Упаковку необходимо утилизировать в соответствующие контейнеры для отходов.

## **Утилизация прибора**

1. Отключить сетевую вилку от розетки.
2. Обрезать сетевой шнур и утилизировать прибор.

## Краткое описание холодильника



1. Лампа освещения морозильной камеры
2. Вентиляционные отверстия морозильной камеры
3. Полка морозильной камеры
4. Панель управления
5. Генератор льда (опционально)
6. Уплотнитель двери морозильной камеры
7. Дверная полка морозильной камеры
8. Ящик морозильной камеры
9. Дверная полка морозильной камеры
10. Декоративная решетка
11. Регулируемые ножки


12. Лампа освещения холодильной камеры
13. Дверная полка с крышкой
14. Вентиляционные отверстия холодильной камеры
15. Полка холодильной камеры
16. Мультифункциональный ящик (опционально)
17. Дверные полки
18. Винная полка (опционально)
19. Овощной ящик
20. Уплотнитель двери холодильной камеры
21. Дежатель бутылок (опционально)

**Примечание!** Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенный прибор может отличаться от показанного на изображении.


## Установка

### Требования по размещению

- Выбрать место, предотвращающее воздействие прямых солнечных лучей;
- Выбрать место, обеспечивающее достаточное пространство для беспрепятственного открытия дверей прибора;
- Выбрать место с ровной поверхностью;
- Обеспечить достаточное пространство для установки прибора на ровной поверхности;
- При установке обеспечить пространство слева, справа, сзади и сверху прибора. Это позволит снизить потребление энергии.



**Примечание!** Для обеспечения лучшего самозакрывания двери рекомендуется отклонить холодильник назад примерно на 10мм относительно вертикальной оси. Сделать это можно с помощью регулируемых ножек.



## Расположение

Необходимо устанавливать прибор в помещении, в котором окружающая температура соответствует климатическому классу, указанному на табличке прибора:

| Климатический класс | Окружающая температура |
|---------------------|------------------------|
| SN                  | + 10°C ... +32°C       |
| N                   | + 16°C ... +32°C       |
| ST                  | + 16°C ... +38°C       |
| T                   | + 16°C ... +43°C       |

## Панель управления



При первом включении подсветка всех индикаторов будет включена. Если в течении 60 секунд ни одна кнопка не будет нажата и двери будут оставаться закрытыми, подсветка погаснет автоматически.

Панель управления функционально разделена на две зоны, имеет 7 индикаторов и 4 сенсорных кнопки.

Правый индикатор температуры показывает выбранный режим для холодильной камеры.

Левый индикатор температуры показывает выбранный режим для морозильной камеры.

При первом включении рекомендуется установить средние значения температурных режимов. Для холодильной камеры +4°C, для морозильной камеры -18°C.

**Примечание!** Выбранный вами температурный режим не является абсолютным значением. Это средняя температура и в различных местах камеры может отличаться. Зависит это от того, сколько продуктов загружено в камеры, расположения холодильника. Также может оказывать влияние температура в помещении.

## Разблокировка

Когда на панели управления светится символ все кнопки заблокированы. Для разблокировки нажмите и удерживайте в течении 5 секунд значок .

## Выбор камеры для настройки температурного режима

При разблокированной панели управления для выбора холодильной или морозильной камеры нажмите кнопку ROOM. Для переключения между камерами повторно нажмите кнопку ROOM.



## Холодильная камера

Для установки желаемого температурного режима в холодильной камере, после её выбора, нажмайте кнопки Temp + или Temp -. Доступный температурный диапазон от +2°C до +8°C. Ниже схематично приведены доступные режимы.



## Морозильная камера

Для установки желаемого температурного режима в морозильной камере, после её выбора, нажмайте кнопки Temp + или Temp -. Доступный температурный диапазон от -15°C до -25°C. Ниже схематично приведены доступные режимы.



## Выбор специальных режимов

Для выбора специальных режимов работы холодильника при разблокированной панели управления последовательно нажимайте кнопку . По завершении выбора подождите 10 секунд. Подтверждением выбранного режима будет двукратный звуковой сигнал. Также загорится соответствующий индикатор.

### Режим “Суперохлаждение”

Выбор данного режима позволит быстрее охладить вновь помещенные продукты и дольше сохранить их свежесть. При отключении данного режима камера вернется к предыдущим настройкам. Отключить данный режим можно, нажав кнопку ROOM при разблокированной панели и выбрав холодильное отделение.

### Режим “Суперзаморозка”

Режим “Суперзаморозка” позволяет быстрее заморозить ваши продукты и сохранить больше полезных веществ и витаминов.

При использовании этого режима обращайте внимание на максимальную производительность по замораживанию за 24 часа.

Режим “Суперзаморозка” автоматически отключается после 32 часов работы и в камере устанавливается температурный режим -24°C. Отключить данный режим можно, нажав кнопку ROOM при разблокированной панели и выбрав морозильное отделение.

### Режим “Каникулы”

Режим “Каникулы” позволяет экономить электроэнергию в случае, когда вы на длительное время покидаете квартиру. В этом режиме в морозильной камере устанавливается температура -15°C.

**Внимание!** Хранить продукты в холодильной камере при активации данного режима не рекомендуется.

## Энергосберегающий режим

Данный режим, так же, как и режим “Каникулы”, предназначен для экономии электроэнергии во время вашего длительного отсутствия дома. Но в отличии от режима “Каникулы”, при активации данной функции в камерах холодильника устанавливаются следующие температурные режимы: +8°C для холодильной камеры и -18°C для морозильной камеры.

## Интеллектуальный режим

При активации данного режима в камерах холодильника устанавливаются средние значения, достаточные для сохранения свежести ваших продуктов. В случае необходимости вы можете деактивировать данный режим и самостоятельно выбрать желаемые параметры. Для этого, при разблокированной панели, нажмите кнопку ROOM и установите необходимые параметры.

## Звуковая сигнализация

Ваш холодильник оснащен звуковой сигнализацией для информирования о различных причинах некорректной работы прибора. В случае срабатывания звуковой сигнализации дополнительно на панели управления высветится соответствующий индикатор. Для сброса функции выберите её с помощью панели управления.

### Звуковая сигнализация открытой двери

Если какая-либо из дверей холодильника будет оставаться открытой более 1 минуты, сработает звуковая сигнализация, подавая трехкратный звуковой сигнал каждую минуту. Сигнализация автоматически выключится после 10 минут работы.

### Звуковая сигнализация сбоя температурных настроек


В случае резкого повышения температуры в морозильной камере, связанного со сбоем в подаче электроэнергии или какими-либо другими причинами, сработает звуковая сигнализация и вместо значения температуры на панели управления отобразится “--”.

Звуковой сигнал в этом случае будет работать в течении 10 минут.

**Внимание!** Срабатывание звуковой сигнализации при повторном включении холодильника не является неисправностью. Просто произведите сброс данной функции.

## Эксплуатация

После установки и перед началом эксплуатации холодильника необходимо закрепить декоративную планку нижней части холодильника. Сделать это можно с помощью крестовой отвертки, в соответствии с приведенным ниже рисунком.



## **Холодильная камера**


Холодильное отделение предназначено для хранения овощей, фруктов и мяса. Продукты внутри камеры должны быть упакованы в отдельные упаковки для того, чтобы избежать потери влаги или смешения запахов с другими продуктами.

**Примечание!** Не закрывайте двери холодильника, когда полки или ящики частично выдвинуты. Это может привести к повреждениям элементов холодильника.

Холодильная камера оснащена несколькими стеклянными полками и несколькими дверными полками, которые могут быть установлены в разные положения. Также они могут быть легко сняты для чистки и мойки холодильной камеры.

## **Приспособление для фиксации бутылок**

Данное приспособление вы можете использовать по своему усмотрению на одной из нижних дверных полок холодильного отделения. Оно позволяет фиксировать бутылки и избегать их падения при открывании и закрывании двери.




## **Морозильная камера**

Морозильная камера предназначена для заморозки и длительного хранения различных продуктов таких как: мясо, мороженое и других.

**Примечание!** Не храните в морозильной камере бутилированные жидкости, так как это может привести к взрыву тары и повреждениям камеры.

Съемный генератор льда \* (опционально).


1) Выньте съемный генератор льда, расположенный в нижнем ящике морозильной камеры.



2) Наполните лотки генератора льда водой. Вода не должна превышать верхний уровень лотков.



3) Поместите наполненный генератор льда обратно в камеру. Готовый лед можно доставать непосредственно из лотков или из специальной емкости под ними. Для этого поверните ручку генератора по часовой стрелке.



## Полезные советы и рекомендации

### Энергопотребление

Не оставляйте двери холодильника открытыми длительное время. Это может привести к повышенному энергопотреблению.

Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла.

Не помещайте в холодильник горячие продукты. Предварительно охладите их до комнатной температуры.

### Хранение продуктов

Храните продукты в отдельных упаковках, особенно продукты имеющие сильный запах.

Не размещайте продукты вплотную друг к другу, а также не перекрывайте вентиляционные отверстия камер. Это может привести к ухудшению циркуляции воздуха и, как следствие, нарушению условий хранения.

Используйте маркировку датой для тары, которая используется для хранения продуктов. Это позволит избежать порчи продуктов.

Не прикасайтесь к замороженным продуктам мокрыми руками. Это может привести к термическим ожогам.

Фрукты и овощи рекомендуется хранить в ящиках, которые расположены в нижней части холодильной камеры.

Избегайте повторного замораживания размороженных продуктов.

В морозильной камере храните продукты небольшими порциями, достаточными для приготовления за один раз.

Не превышайте сроки хранения, рекомендованные производителями продуктов.

## Техническое обслуживание и уход за холодильником

### Размораживание морозильной камеры

Камеры холодильника размораживаются автоматически и не требуют дополнительной ручной разморозки.

### Чистка

Внутри холодильника регулярно производите чистку, чтобы устранить неприятный запах.

- Пожалуйста, отключите прибор от электросети перед чисткой.
- Пожалуйста, используйте мягкую ткань и нейтральные моющие средства для чистки, затем промойте чистой водой и протрите насухо.

### Лампы освещения

- В данной модели используются светодиодные лампы.
- В случае необходимости замены ламп освещения обратитесь за квалифицированной помощью к специалистам сервисного центра.

## **Выключение холодильника**

### **Отключение на длительный период времени**

- Пожалуйста, отключите питание.
- Извлеките все продукты и произведите чистку холодильника.
- Оставьте двери холодильной и морозильной камер открытыми.

### **При утилизации холодильника**

Если холодильник больше не будет использоваться, пожалуйста, отсоедините от него дверцы, чтобы предотвратить случайное запирание в нем ребенка.

## **Неисправности и их устранение**

**Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими советами по устранению неполадок!**

**Обратите внимание, что работа холодильника может сопровождаться посторонними звуками, связанными с работой компрессора и циркуляцией хладагента. Также боковые стенки холодильника могут нагреваться и это не является неисправностью, а обусловлено конструктивными особенностями производства корпуса.**

| Неисправность                  | Возможная причина   |
|--------------------------------|---|
| <b>Холодильник не работает</b> | Посмотрите подключена ли вилка к сетевой розетке;<br>Проверьте напряжение в сети, если низкое, свяжитесь с местной электрокомпанией.  |
| <b>Плохое охлаждение</b>       | Температура может быть настроена на слишком высокое значение (уменьшите);<br>Очень много продуктов в холодильнике;<br>Недавно поставлены горячие или теплые продукты;<br>Двери остаются открытыми слишком часто или очень надолго;<br>Рядом находится источник тепла. |
| <b>Слишком много шума</b>      | Проверьте ровно ли установлен холодильник;<br>Выдвижные ящики или полки установлены не правильно;<br>Бутылки и/или посуда касаются друг друга.  |
| <b>Неприятный запах</b>        | Проверьте герметичность упаковки продуктов с сильным запахом;<br>Проверьте, не находятся ли в холодильнике испорченные продукты;<br>Требуется помыть внутреннюю поверхность холодильной камеры.   |

**Если вы не смогли самостоятельно устранить неисправность, пользуясь указаниями в разделе “Неисправности и их устранение”, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу. Если поврежден кабель питания, ремонт должен выполнить квалифицированный специалист, чтобы избежать любой опасности.**

## Случаи, не нуждающиеся в ремонте

Жидкий хладагент в трубках холодильника течет очень быстро и иногда содержит пузырьки, которые при их выходе могут привести к нерегулярным шумам.

Если холодильник установлен в помещении с высокой влажностью, края двери могут быть влажными. Протрите их сухой тканью.

### Правильная утилизация данного продукта



#### Правильная утилизация данного продукта

Эта маркировка означает, что изделие не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, данное устройство должно быть переработано надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь по месту приобретения прибора. Там могут принять этот прибор для экологически безопасной переработки.

**Примечание:** изображения в руководстве имеют справочный характер. Модель и комплектация конкретной модели приобретенной вами, может иметь отличия от изображений в инструкции.

## Технические характеристики

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ                        | 562 Л   |
| ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ              | 370 Л   |
| ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ              | 192 Л  |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                | 220-240 В   |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА                   | 50 Гц   |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ              | SN, N, ST   |
| ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО            | R600a / 68 г  |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ                 | 150 Вт  |
| КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ<br>ЭФФЕКТИВНОСТИ | A+  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ         | 435 кВт*ч/год   |
| УРОВЕНЬ ШУМА                          | 43 Дб   |
| ВЕС НЕТТО                             | 100 кг  |

# Список технических центров

| <b>Название</b>                 | <b>Город</b>         | <b>Адрес</b>  | <b>Код города</b> | <b>Телефон</b>                     |
|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|------------------------------------|
| ООО «ВидеоТехника – Сервис»     | Абакан               | г. Абакан, ул. Баумана, д.3.  | 3902              | 279132                             |
| ООО «Рембыттехника»             | Азов                 | г.Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28                               | 86342             | 4-14-90                            |
| ИП Сеськов Владимир             | Азов                 | г. Азов,ул. З. Космодемьянской, д. 62                                   | 86342             | 4-49-40                            |
| ООО "Технологии в жизни"        | Амурск               | г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.29, оф.30                              |                   | 8(924)223-54-94, 8(914)155-16-33   |
| Техносервис                     | Арзамас              | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4   | 83147             | 3-07-40; 4-00-73; 3-51-65          |
| Форет                           | Армавир              | г. Армавир, ул. Комсомольская, д.115                                    | 86137             | 9-79-99; 3-36-96                   |
| СЦ "Мир"                        | Архангельск          | г.Архангельск, ул. Гагарина, д. 1                                       | 8182              | 27-55-10, 27-60-66                 |
| ИП Загородняя С.М.              | Архангельск          | г. Архангельск, Первомайская ул. , д. 22                                | 8182              | 43-09-61                           |
| Эфир                            | Астрахань            | г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А  | 8512              | 30-10-15; 30-10-14                 |
| ООО "Хайтек-Сервисный центр"    | Астрахань            | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А | 8512              | 63-25-30; 63-10-00, 63-12-00       |
| Сервисная компания ЭЛКОМ        | Астрахань            | г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А                                     | 8512              | 63-27-27                           |
| АСЛ "КРАВТ-СЕРВИС"              | Балашов              | г.Балашов, ул. Луначарского, д.102                                      | 917               | 213-17-78                          |
| Диод                            | Барнаул              | г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113                                       | 3852              | 63-59-88; 63-94-02; 23-58-20       |
| ООО «Альфасервис»               | Барнаул              | г.Барнаул, ул. Попова, д.55   | 3852              | 60-13-49; 48-50-67                 |
| Сервисный центр "Клен"          | Барнаул              | г.Барнаул, ул.Власихинская, 49а/16                                      | 3852              | 319-912, 256-795                   |
| ИП Криковцов С.А.               | Барнаул              | г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8                                     | 3852              | 24-79-33                           |
| ООО "Максимум"                  | Барнаул              | г.Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А   | 3852              | 33-66-08                           |
| Проксима                        | Белгород             | г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3                       | 4722              | 34-03-22                           |
| ООО "РЕМБЫТСЕРВИС"              | Белгородск           | г. Белгородск, ул. Ленина, д.43   | 41641             | 2-52-02                            |
| ООО «ЛАРУС ПЛЮС»                | Бийск                | г.Бийск, пер.Кирова, д.8  | 3854              | 35-69-70                           |
| Сервисный Центр "Технополис"    | Благовещенск         | г.Благовещенск, ул.Калинина, д.127                                      | 6142              | 534945                             |
| Лексика-Электроникс             | Братск               | г. Братск, ул. Пионерская, 23/40  | 3953              | 45-99-07; 45-98-96                 |
| СЦ «Мастер-Сервис 32»           | Брянск               | г.Брянск ул. Костычева, д.23\1  | 4832              | 30-77-88; 30-77-89                 |
| ООО "Себар"                     | Брянск               | г. Брянск, ул. Бежицкая д.1, корпус 10                                  |                   | 89003577312                        |
| РемБытТехника                   | Бугуруслан           | г. Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 2                                    | 35352             | 9-10-99;89228022158                |
| ТелеMag                         | Буденновск           | г. Буденновск, ул. Кирова, д.235  | 86559             | 4-16-24                            |
| ИП Цивенов Д.С.                 | Буденновск           | г.Буденновск, ул.Октябрьская, д.84                                      | 86559             | 2-08-02                            |
| ИП Гилазова Н.М.                | Бузулук              | г.Бузулук, 2 микрорайон, д. 34  | 35-342            | 57-147; 57-787                     |
| ООО "Кондор"                    | Великие Луки         | г.Великие Луки, пер. Вокзальный, д.13                                   | 81153             | 92706                              |
| ТКТ "Орбита"                    | Великий              | г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а                                  | 8162              | 94-80-10; 61-12-00; 33-59-18;      |
| ООО «Арктика –Сервис»           | Владикавказ          | г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15  | 8672              | 25-01-07, 75-77-77, 55-08-70       |
| Рост-Сервис                     | Владимир             | г. Владимира, ул. Юбилейная, 60   | 4922              | 21-44-24; 30-50-55                 |
| Домовой сервис                  | Владимир             | г. Владимира, ул. Батурина, д.39  | 4922              | 44-72-80; 44-72-81                 |
| ИП Спицына Раиса Александровна  | Волгоград            | г.Волгоград, ул.Томская, д.4а   | 8442              | 8-917-333-78-80; 98-16-47          |
| ИП Долинский Владимир           |                      | г.Волгоград, ул.Историческая 140а; г. Элиста 3-й микрорайон д. 21а      |                   |                                    |
| Николаевич                      | Волгоград            | г. Волгоград, ул. Карла Маркса, д.30                                    |                   | 8(961)6865000; 8(902)6543911       |
| ИП Ибрагимов М.А.               | Волгодонск           | г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30                                   | 86392             | 52929                              |
| Вологда                         | Вологда              | г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7                                      | 8172              | 52-19-19; 53-99-39; 53-99-69       |
| ИП Есипенко А. В.               | Вологда              | г.Вологда, ул. Клубова, д.87  | 8172              | 55-82-06; 55-82-07                 |
| Орбита-сервис                   | Воронеж              | г. Воронеж, ул. Донбасская, 1   | 4732              | 776625                             |
| ООО "КомпЛайн"                  | Воронеж              | г.Воронеж, пр-т Труда, д. 39  | 4732              | 41-00-51, 78-50-54, 39-78-90       |
| ООО "Техноплюс"                 | Грозный              | г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75                                      |                   | 8(928)024-55-66                    |
| ООО "Алиф"                      | Грозный              | г.Грозный, ул. Маяковского, д.17в                                       | 8712              | 22-49-21                           |
| Грозный Сервис                  | Грозный              | г. Грозный, ул. Маяковского, д.100                                      |                   | 8(928)943-61-01, 8(926)405-22-10   |
| Техноцентр «Радуга»             | Дзержинск            | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2                                       | 8313              | 28-11-46; 28-14-20                 |
| Эл Ком Сервис                   | Димитровград         | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63                                 | 84-235            | 2-86-59; 9-14-64                   |
| ООО «МИКРОН-ЕВПАТОРИЯ»          | Евпатория            | г. Евпатория, просп. Победы, д. 67                                      | 36569             | 4-47-74; 8(978)116-79-00           |
| ИП Лаврович Константин          | Ейск                 | г.Ейск ул.Маяковского, д.55   | 86132             | 5-05-00                            |
| Техносервис                     | Ейск                 | г.Ейск, ул. Пушкина, д.84   | 86132             | 2-11-71;(918)-416-49-55            |
| Мастер-Сервис                   | Екатеринбург         | г. Екатеринбург, ул.Д.Зверева д.31 литер А оф.2                         | 343               | 385-1289                           |
| Remlinger                       | Екатеринбург         | г.Екатеринбург, Трактористов, д.19                                      | 343               | 361-51-49                          |
| ИП Фоминых В.И.                 | Екатеринбург         | г. Екатеринбург, ул. Рассветная 7, 4П                                   | 343               | 286-1369                           |
| ООО фирма «Полюс»               | Елец                 | г.Елец, ул.Октябрьская, д.47  | 47467             | 4-12-08                            |
| ООО Техно Торговый Центр Стикол | Ессентуки            | г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а                                      | 87934             | 4-15-55                            |
| Жигули-Гарант                   | Жигулевск            | г. Жигулевск, ул. Мира, 21  | 84862             | 2-28-73                            |
| ПРОТОР СЕРВИС                   | Зеленоград           | г. Зеленоград, корп. 1534   | 499               | 717-82-12                          |
| Просто как Раз-Два-Три          | Иваново              | г. Иваново, ул. Суворова д. 42  | 4932              | 58-57-56                           |
| ООО «Контур+»                   | Иваново              | г. Иваново, ул. Комсомольская, д.12                                     | 4932              | 417066, 416046                     |
| ИП Сташков Н.В.                 | Иваново              | г. Иваново м. Автодтино д.24, корп. 1                                   | 4932              | 26-18-18                           |
| ООО "Элгуд"                     | Ижевск               | г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152  | 3412              | 771010                             |
| ООО «Радуга»                    | Ижевск               | г. Ижевск, Воткинское ш., д.302   | 3412              | 432039,904465                      |
| Мидас                           | Иошкар-Ола           | г.Иошкар-Ола, ул. Советская, д. 173                                     | 8362              | 45-73-68; 41-77-43                 |
| НТИС                            | Иркутск              | г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149                                    | 3952              | 51-36-93; 51-31-09                 |
| ООО "АЛЬТЕКС"                   | Иркутск              | г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01                               | 3952              | 29-42-95                           |
| ИП Фехретдинов Альберт Гаярович | Иркутск              | г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281                                       | 3952              | 51-15-24                           |
| 12 Волт Сервис                  | Казань               | г. Казань, ул. Ютазинская, д.18А  | 843               | 512-00-99; 512-17-45               |
| ООО «Луазо»                     | Казань               | г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»                                  |                   | 562-47-07, 562-46-45, 562-46-44,   |
| ООО "Элнет"                     | Казань               | г. Казань, ул. Серова, д. 51/11, помещение 2                            | 843               | 260-04-12                          |
| ООО "ТТЦ "Bera"                 | Калининград          | г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.41-45                                 | 4012              | 35-85-05, 58-22-04, 46-19-81       |
| ИП Устомов Е.Н.                 | Каменск-             | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73                               | 86365             | 3-19-11                            |
| АЛЬФА                           | Камышин              | г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В   | 84457             | 9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94 |
| Дмитриев Ю.С.                   | Канаш                | г. Канаш, ул. Полевая, д.20   | 83-533            | 4-16-19; 2-31-67                   |
| Электропарк                     | Канаш                | г. Канаш, пр. Ленина, д.71а   |                   | 8(906)388610                       |
| T-Сервис                        | Канск                | г. Канск, ул. Московская, 66  | 39161             | 3-39-13                            |
| Коммон                          | Кемерово             | г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8  | 3842              | 62-45-74                           |
| Сервисный центр Мастеръ         | Кемерово             | г. Кемерово, ул. Волошиной,д. 4, пр.Ленина, д.                          | 3842              | 30-19-43; 30-19-91; 37-79-28       |
| Экран-Сервис                    | Киров                | г. Киров, ул. Некрасова, д. 42  | 8332              | 57-78-10; 54-70-77; 54-21-56       |
| Эксперт                         | Киров                | г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а                                    | 8332              | 54-69-56; 37-01-01                 |
| ООО «ЦПС-Киров»                 | Киров                | г. Киров, ул. Московская, д. 9  | 8332              | 355513                             |
| ООО «Гамбит»                    | Комсомольск-на-Амуре | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3                             | 4217              | 59-56-51                           |
| СЦ Быт Кубани                   | Кореновск            | г.Кореновск, ул.Пурыхина, д.2 У   | 86142             | 4-49-13                            |

| <b>Название</b>               | <b>Город</b>      | <b>Адрес</b>  | <b>Код города</b> | <b>Телефон</b>                     |
|-------------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------------------------|
| ИП Бондаренко А.В.            | Кореновск         | г. Кореновск, ул. Пурыхина, д. 2 "А"  | 86142             | 4-43-59                            |
| ИП Благовещенская М.Н.        | Кострома          | г. Кострома, ул. Коммунаров, д.5  | 4942              | 300-107,639-723                    |
| М-сервис-ЮГ                   | Краснодар         | г. Краснодар, ул. Лукияновенко, д. 103, офис 55                               | 861               | 222-64-13                          |
| Город мастеров                | Красноярск        | г. Красноярск, ул. Яковleva, д. 59  | 3912              | 90-06-47; 44-54-12                 |
| ДОН-ТВ СЕРВИС                 | Красноярск        | г.Красноярск ,ул.Железнодорожников, д.11                                      | 3912              | 21-46-51                           |
| СМС-сервис                    | Курган            | г. Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10                                    | 3522              | 47-27-25                           |
| ООО "Заурал Монтаж Сервис"    | Курган            | г.Курган, ул.Пичугина, д.9  | 3522              | 55-58-44                           |
| Маяк+                         | Курск             | г. Курск, ул.Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул.                             | 4712              | 35-04-91, 50-85-90                 |
| Альфа-Сервис                  | Курск             | г.Курск,ул.Литовская, д.12а   | 4712              | 31-20-23, 30-41-00                 |
| Уманибайт Сервис              | Ленинградская     | Краснодарский край, станица Ленинградская,                                    | 86145             | 3-78-74                            |
| Электрон-Сервис Майкоп        | Майкоп            | г. Майкоп, ул. Димитрова, 25  | 8772              | 575837;556238                      |
| ИП Андрющенко А.С.            | Майкоп            | г. Майкоп, ул. Курганская, д.328  | 8772              | 53-06-39                           |
| ООО "Росам"                   | Махачкала         | г.Махачкала, пр. Калинина, д.20   | 8722              | 933073                             |
| АСЦ Техник ISE                | Махачкала         | г. Махачкала, пр-т. Акушинского,14линия, д.21                                 | 8722              | 642394,642895                      |
| ИП Купузов С.В.               | Мончегорск        | г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.12Б   | 81536             | 7-29-54                            |
| АВС-Сервис                    | Москва            | г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1   | 495               | 421-84-88; 423-66-00; 421-77-51    |
| Лидер-Сервис                  | Мурманск          | г. Мурманск, ул. Книповича, д.46  | 8152              | 44-47-49; 40-00-83                 |
| ТриО                          | Набережные Челны  | г. Набережные Челны, пр. Вахитова д.20  | 8552              | 59-77-13;35-90-02;35-90-42;38-12-  |
| АСЦ «Эксперт»                 | Назрань           | г. Назрань, ул. Заводская №2  |                   | +7(964)058-55-55                   |
| Смоленский Г.В                | Находка           | г. Находка, ул. Павлова, 11   | 4236              | 69-78-67                           |
| ТЦ "STINOL"                   | Нерюнгри          | г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.18   | 41147             | 6-89-71                            |
| Бытовая автоматика            | Нижний Новгород   | г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А  | 831               | 461-88-48; 277-57-79               |
| ООО "TRANSCSERVIS"            | Нижний Новгород   | г. Н.Новгород, ул. Артельная, д.1, офис 101                                   | 831               | 463-61-77                          |
| СЦ "SIB-Мастер"               | Новосибирск       | г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61                                      | 383               | 355-52-99, 357-14-98               |
| ООО «Бирюса»                  | Новосибирск       | г.Новосибирск, ул.Первомайская,220  | 383               | 337-16-16                          |
| Рембыттехника Плюс            | Озерск            | г. Озерск, ул. Калинина, 12В  | 35130             | 7-99-51                            |
| Бытовая техника               | Омск              | г.Омск, Проспект Космический, д.99/2, ул.                                     | 3812              | 57-95-40; 32-20-63; 41-87-06       |
| ООО «Сервисный центр Сибтекс» | Омск              | г. Омск, ул. 24-я Линия, 59   | 3812              | 36-98-04, 36-91-04, 36-70-44       |
| Мастер                        | Орел              | г. Орел. ул. Латышских стрелков, 1  | 4862              | 751480                             |
| ЕвроСервис                    | Орел              | г.Орел, ул.Приборостроительная, д.10  | 4862              | 40-86-81;40-86-82;43-40-66         |
| ООО "APC"                     | Орел              | г. Орел, ул. Революции, д. 1  | 4862              | 55-60-14                           |
| ООО "Сервисбыттехника"        | Оренбург          | г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18   | 3532              | 66-30-66                           |
| ООО "Гранд-Сервис"            | Орск              | Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11                                  | 3537              | 25-00-70                           |
| ИП Бердников В.В.             | Орск              | г Орск, ул Волкова, д. 2  | 3537              | 35-69-89,35-13-18                  |
| Техсервис                     | Пенза             | г. Пенза ул. Володарского, д.32   | 8412              | 56-04-90; 20-60-90; 52-10-50       |
| Импорт-сервис                 | Пермь             | г. Пермь, ул. Инженерная, д.10  | 342               | 266-12-60; 265-69-83               |
| Евро-Сервис                   | Пермь             | г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. большевистская, 194, ул. Анри Барбюса, 60    | 342               | 238-33-80; 236-30-33; 236-13-94    |
| ООО "СК-сервис"               | Пермь             | г. Пермь, ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б                                 | 342               | 221-40-99                          |
| ТД "Форум"                    | Прокопьевск       | г. Прокопьевск, пр. Ленина, д.2   | 3846              | 69-30-61; 69-29-37                 |
| Ремонт и Сервис               | Псков             | г. Псков, ул.Труда, 11  | 8112              | 538650, 538630                     |
| АСЦ "ЮГ-Сервис"               | Пятигорск         | г.Пятигорск, ул.Дровянникова, д.20  | 8793              | 33-55-43, (928) 357-36-16          |
| ИП Сериков А.Ю.               | Пятигорск         | г. Пятигорск ул. 5-ый Переулок, д.13  | 8793              | 987-011; 8(918)743-69-46           |
| Мастер                        | Ростов-на-Дону    | г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша,                                 | 863               | 219-21-12;8-800-100-51-52          |
| ИП Репенко В.Н                | Ростов-на-Дону    | г. Ростов-на-Дону, ул. Амирияна, д. 1 "А"                                     | 863               | 230-31-31,8-961-280-31-31          |
| Синтез                        | Рубцовск          | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212   | 38557             | 4-05-43                            |
| ИП Матвина И.Л.               | Рузаевка          | г. Рузаевка, ул. Красноармейская, д.67  | 83451             | 2-55-12, 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61 |
| Транс-экспедиция              | Рыбинск           | г. Рыбинск, пр-т Серова, 8  | 4855              | 55-65-72; 26-32-83; 28-65-10       |
| ИП Гречев О.А.                | Рязань            | г. Рязань, ул. Новая, 51 Г  | 4912              | 21-02-19; 28-39-93                 |
| ООО «Гарант-Техно»            | Рязань            | г. Рязань, ул. Пушкина, д.14,   | 4912              | 76-88-01,76-34-83                  |
| Видикон-Сервис                | Самара            | г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137   | 846               | 262-62-62                          |
| Видео-Сервис Самара           | Самара            | г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5  | 846               | 225-12-73                          |
| ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»        | Самара            | г.Самара, ул. 22 партъезда, д. 21   | 846               | 265-68-86                          |
| Авторизованный Центр «Пионер  | Санкт-Петербург   | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 52,                               | 812               | 324-75-33                          |
| ООО «СЦ «Курсор-Сервис»       | Санкт-Петербург   | г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33                                  | 812               | 701-73-97,708-20-19                |
| Видео-Сервис                  | Саранск           | г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А   | 8342              | 24-98-58; 57-19-19                 |
| ООО "Телевателье Союз"        | Сарапул           | г.Сарапул, ул. Советская, д.88  | 3414              | 732614;89124529150                 |
| ИП Гусев В.А.                 | Сасово, Рязанская | г. Сасово, ул. Малышева, д.49   | 49133             | 2-27-70;5-14-31                    |
| Варенбод В.И.                 | Северодвинск      | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12   | 8184              | 58-72-21; 27-84-62                 |
| Телемир-Сервис                | Симферополь       | Республика Крым, г. Симферополь, г. Симферополь, ул. Ковыльная, д. 72         | 0652              | 69-07-78, (050)424-68-30           |
| Ремонт бытовой техники        | Соликамск         | г.Соликамск, ул. Белинского, д.11   | 34253             | 28526                              |
| ООО «Техно-Сервис»            | Ставрополь        | г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6                                     | 8652              | 395530                             |
| СЦ "К-Сервис"                 | Ставрополь        | г. Ставрополь, ул. Ленина дом № 468, ТЦ                                       | 8652              | 567-095                            |
| Экспресс-Сервис               | Старый Оскол      | г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7  | 4725              | 42-41-00                           |
| Вега-Сервис                   | Тамбов            | г.Тамбов, ул Киквидзе, 69   | 4752              | 73-94-01; 73-94-03                 |
| ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»         | Тверь             | г. Тверь, б-р Шмидта д.18   | 4822              | 475858, 476565, 89106476565        |
| Стэко-сервис                  | Тверь             | г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100   | 4822              | 32-00-23,35-40-81                  |
| ИП Яковлев С.Н.               | Тихорецк          | г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2  | 86196             | 7-20-53                            |
| Бытовик                       | Тобольск          | г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ „Симпатия“, пав. № 42 АСЦ „Бытовик“      | 3456              | 27-34-39                           |
| ГлавБытСервис                 | Томск             | г. Томск, ул. Некрасова, д. 12  | 3822              | 266865, 266462                     |
| ООО "К-сервис"                | Тула              | г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89   | 4872              | 32-56-07                           |
| ООО "Быт-Сервис"              | Тула              | г. Тула ул Штыковая, д. 45  | 4872              | 470206, (953) 431 44 81            |
| Ваш дом                       | Тюмень            | г. Тюмень, ул. Ватутина, д.55   | 3452              | 99-49-09; 46-69-91                 |
| СЦ Канифоль                   | Тюмень            | г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24                                       |                   | +7 (929) 269-56-60                 |
| СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС            | Ульяновск         | г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7   | 8422              | 73-29-19, 73-44-22                 |
| Компания "Пил"                | Урай              | г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29  | 34676             | 3-15-15                            |
| ООО «Техносервис»             | Уссурийск         | г. Уссурийск, ул. Советская, д.96   | 4234              | 33-53-05, 33-51-80                 |
| ООО «ПРОремонт Уфа»           | Уфа               | г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59                                       | 3472              | 524697                             |
| Сервис-Центр Регион           | Уфа               | г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д.73                                      | 347               | 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60    |
| ЦТО «Альфа-Сервис»            | Ханты-Мансийск    | г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-й мкр., д. 46 (34676) 222-61 |                   | 30-00-01;30-00-05;35-67-00;35-67-  |
| ООО «Инфолайн»                | Чебоксары         | г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11   | 3467              | 01;(34676) 222-61                  |
|                               |                   |   | 8352              | 62-26-41, 62-38-90                 |

| <b>Название</b>            | <b>Город</b> | <b>Адрес</b>  | <b>Код города</b> | <b>Телефон</b>                        |
|----------------------------|--------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| ООО «ВТИ-Сервис»           | Чебоксары    | г. Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25   | 8352              | 410373;431532                         |
| Рембыттехника              | Челябинск    | г. Челябинск, ул. Производственная, 85  | 351               | 239-39-90; 239-39-66                  |
| ООО "Ваш Мастер"           | Череповец    | г.Череповец, ул. Батюшкова, д.7   | 8202              | 31-36-07,64-22-73                     |
| ИП Эдиев Анвар Хамитбиевич | Черкесск     | г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, д.13  | 87875             | 7-44-82                               |
|                            |              | г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж, г.Чита, ул.Трактовая, 54, ТЦ Кардинал.(холодильники) |                   |                                       |
| ST Сервисный центр         | Чита         |   | 3022              | 72-02-03                              |
| Сервисный центр «ДимКат»   | Чита         | г. Чита, Трактовая, 54 ТЦ « Кардинал»   | 8-914-462-5649    |                                       |
| ИП Дукарт Д.Н.             | Чусовой,     | г.Чусовой, ул. Мира, д.8, маг. Орбита   | (919) 4658462     |                                       |
| СЦ «Экспресс-сервис»       | Шадринск     | г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака   | 35253             | 32552,61717                           |
| НОРД-сервис                | Шадринск     | г. Шадринск, ул. Свердлова, д.107   | 35253             | 3-53-32                               |
| ИП Поляков О.В.            | Шахты        | г. Шахты, пр-т Победа революции, 111, к. 1, ком.  | 8636              | 23-72-27; 28-87-12                    |
| Пузревский С.И.            | Шахты        | г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200  | 8636              | 22-30-00                              |
| АВИ-Электроникс            | Ялта         | г. Ялта, ул. Жадановского, 3  |                   | +79788423032                          |
| ТАУ                        | Ярославль    | г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5  | 4852              | 79-66-77/78/79; 52-22-76/77; 79-21-00 |
| ООО "Рослан-Сервис"        | Ярославль    | г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 34  | 4852              | 44-00-40                              |
| СЦ "ЯрСервис"              | Ярославль    | г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в   | 4852              | 900-242, 283-300, 284-400             |

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону: (495)7852356

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед  
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18  
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor  
Road, Wanchai, Hong Kong)

Произведено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед  
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18  
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor  
Road, Wanchai, Hong Kong)

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.