

Встраиваемый духовой шкаф

Руководство по эксплуатации и установке

NV75K5571RS / NV75K5571BS

SAMSUNG

Содержание

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Использование руководства | 3 | Интеллектуальное приготовление | 24 |
| В данном руководстве используются следующие обозначения: | 3 | Приготовление вручную | 24 |
| Инструкции по технике безопасности | 3 | Программы автоматического приготовления | 29 |
| Важные меры предосторожности | 3 | Пробные блюда | 34 |
| Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование) | 6 | Коллекция популярных рецептов для программ автоматического приготовления | 35 |
| Функция автоматической экономии энергии | 6 | | |
| Установка | 6 | Обслуживание | 38 |
| Комплектация | 6 | Очистка | 38 |
| Подключение к источнику питания | 7 | Замена | 40 |
| Установка в отсек кухонной мебели | 8 | | |
| Подготовка к использованию | 10 | Устранение неисправностей | 41 |
| Начальные установки | 10 | Контрольные пункты | 41 |
| Запах нового духового шкафа | 10 | Информационные коды | 43 |
| Интеллектуальная система безопасности | 10 | | |
| Принадлежности | 10 | | |
| Режим двойного приготовления | 12 | | |
| Управление | 12 | Приложение | 44 |
| Панель управления | 12 | | |
| Общие настройки | 13 | | |
| Режимы приготовления (за исключением режима Гриль) | 16 | | |
| Режимы приготовления (Гриль) | 18 | | |
| Диапазон допустимых значений температуры для режима двойного приготовления | 19 | | |
| Остановка процесса приготовления | 20 | | |
| Специальные функции | 21 | | |
| Автоматическое приготовление | 21 | | |
| Очистка | 22 | | |
| Таймер | 24 | | |
| Включение/выключение звука | 24 | | |

Использование руководства

Благодарим вас за выбор встраиваемого духового шкафа компании SAMSUNG.

Данное руководство пользователя содержит важную информацию по безопасности, а также инструкции по эксплуатации и обслуживанию устройства.

Перед началом эксплуатации духового шкафа прочтайте это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

В данном руководстве используются следующие обозначения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к **получению серьезной травмы, смерти и/или повреждению имущества**.

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к **получению травмы и/или повреждению имущества**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Полезные советы, рекомендации и другая информация, которая поможет пользователю в работе с устройством.

Инструкции по технике безопасности

Установка данного духового шкафа должна выполняться только квалифицированным электриком. Специалист по установке отвечает за подключение устройства к сетевому источнику питания с учетом соответствующих рекомендаций по технике безопасности.

Важные меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы о правилах использования лицом, отвечающим за их безопасность.

Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Если кабель питания данного устройства неисправен, его необходимо заменить на специальный шнур или кабель, который можно приобрести у фирмы-изготовителя или сотрудника официальной сервисной службы. (Только для моделей со стационарной проводкой.)

В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций. (Только для моделей с кабелями питания.)

При установке устройства необходимо обеспечить возможность его отключения от сети питания. Для удобства отключения устройство необходимо установить так, чтобы сетевая вилка была легко доступна. Также можно встроить выключатель в стационарную проводку в соответствии с правилами прокладки электропроводки.

Инструкции по технике безопасности

При установке не следует использовать клейкие вещества для фиксации устройства, поскольку этот способ крепления считается ненадежным.

Во время использования духовой шкаф нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри духового шкафа.

Внешние части устройства могут сильно нагреваться при использовании. Не оставляйте детей без присмотра рядом с устройством.

Если устройство имеет функцию приготовления пищи на пару или функцию самоочистки, перед их использованием из духового шкафа следует удалить чрезмерные загрязнения, а также все посторонние предметы. Наличие функции очистки зависит от модели устройства.

Если устройство имеет функцию самоочистки, то при ее выполнении поверхности устройства могут нагреваться, поэтому не следует оставлять детей рядом с устройством без присмотра. Наличие функции очистки зависит от модели устройства.

Используйте только те термодатчики, которые рекомендованы для данного духового шкафа. (Только для моделей с термодатчиком.)

Не допускается использовать паровые очистители.

Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы обязательно отключите устройство.

Не используйте абразивные очистители, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы духового шкафа, так как на стекле могут появиться царапины и трещины.

Духовой шкаф и его детали могут сильно нагреваться при использовании.

Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Не оставляйте детей до 8 лет без постоянного присмотра рядом с устройством.


Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.

При работе устройства внешние поверхности могут сильно нагреваться.

При работе устройства дверца или наружная поверхность могут сильно нагреваться.

Устройство и кабель следует хранить в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

Для данного устройства не предусмотрено управление с помощью внешнего таймера или пульта дистанционного управления.



Выступы решетки (стопоры по обеим сторонам) должны быть направлены к дверце, чтобы решетка оставалась в нейтральном положении во время приготовления тяжелых блюд.

ВНИМАНИЕ

- Не следует выполнять подключение духового шкафа, если он был поврежден при транспортировке.
- Подключение данного устройства к сетевому источнику питания должно выполняться электриком, имеющим соответствующую квалификацию.
- В случае неисправности или поломки устройства его эксплуатацию следует прекратить.
- Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным техническим специалистом. Неправильный ремонт может подвергнуть пользователя и других лиц существенной опасности. При поломке духового шкафа обращайтесь в сервисный центр или к торговому представителю компании SAMSUNG.
- Не допускайте контакта электропроводов и кабелей с духовым шкафом.
- Для подключения духового шкафа к сетевому источнику питания следует использовать одобренный автоматический выключатель или предохранитель. Запрещается использовать несколько штепсельных адаптеров или удлинителей.
- Перед проведением ремонта или очистки следует отключать устройство от сети.
- Соблюдайте осторожность при подключении электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с духовым шкафом.
- Если устройство оснащено функцией приготовления пищи на пару, не пользуйтесь им, если картридж подачи воды поврежден. (Только для моделей с функцией приготовления на пару.)
- При повреждении или неисправности картриджа не используйте его и обратитесь в ближайший сервисный центр. (Только для моделей с функцией приготовления на пару.)
- Данная модель духового шкафа предназначена только для приготовления пищи в домашних условиях.
- Во время работы внутренние стенки духового шкафа сильно нагреваются, и при соприкосновении с ними можно получить ожоги. Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов или внутренних стенок духового шкафа, пока они не остынут.

Не храните легковоспламеняющиеся материалы в духовом шкафу.

При использовании духового шкафа при высокой температуре в течение продолжительного периода времени поверхности духового шкафа нагреваются.

Открывая дверцу во время приготовления пищи, соблюдайте осторожность, так как может произойти внезапный выброс горячего воздуха и пара.

В процессе приготовления блюд, содержащих алкоголь, под действием высоких температур алкоголь может испаряться и воспламеняться при контакте с нагретыми деталями духового шкафа.

В целях безопасности не следует чистить устройство струей воды или пара под высоким давлением.

Во время работы духового шкафа дети должны находиться на безопасном расстоянии от него.

Замороженные блюда (например, пиццу) следует готовить на большой решетке. При использовании противня для выпекания может произойти его деформация из-за большой разницы температур.

Не допускайте попадания воды на дно разогретого духового шкафа. Это может привести к повреждению эмалированной поверхности.

В процессе приготовления блюда дверца духового шкафа должна быть закрыта.

Не покрывайте дно духового шкафа алюминиевой фольгой и не ставьте на него противни или формы для выпекания. Алюминиевая фольга препятствует теплообмену, в результате чего могут быть повреждены эмалированные поверхности. Кроме того, это отрицательно влияет на качество приготовляемой пищи.

Фруктовые соки могут оставлять несмываемые пятна на эмалированных поверхностях духового шкафа.

Для приготовления влажных пирогов используйте глубокую сковороду.

Не ставьте посуду на открытую дверцу духового шкафа.

При открытии или закрытии дверцы следите, чтобы дети находились на безопасном расстоянии от нее, поскольку они могут ушибиться или прищемить пальцы.

Не наступайте, не опирайтесь, не садитесь и не ставьте тяжелые предметы на дверцу духового шкафа.

Не прилагайте излишних усилий, открывая дверцу.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не отключайте устройство от сетевого источника питания даже после завершения процесса приготовления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в процессе приготовления не оставляйте дверцу открытой.

Инструкции по технике безопасности

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)



(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Функция автоматической экономии энергии

- Если в процессе работы устройства пользователь не выполняет никаких действий в течение определенного промежутка времени, оно прекращает работу и переходит в режим ожидания.
- Освещение: во время приготовления можно выключить освещение духового шкафа с помощью кнопки Освещение духового шкафа. В целях экономии энергии лампа освещения духового шкафа отключается через несколько минут после запуска программы приготовления.

Установка


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установку данного духового шкафа должен осуществлять квалифицированный специалист. Он несет ответственность за подключение духового шкафа к основному источнику питания и за соблюдение соответствующих местных правил техники безопасности.

Комплектация

Убедитесь в наличии всех деталей и принадлежностей, входящих в комплект поставки устройства. В случае возникновения проблем при работе устройства или в ходе использования принадлежностей обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung или к продавцу.

Внешний вид устройства



01 Панель управления

02 Ручка дверцы

03 Дверца

Принадлежности

В комплект поставки духового шкафа входят различные дополнительные принадлежности, с помощью которых можно готовить различные блюда.



Решетка




Решетка-вставка *



Противень для выпекания *




Универсальный противень *




Глубокий противень *




Жарочный вертел *



Жарочный вертел и шампур для шашлыка *



Выдвижные направляющие *




Разделитель

ПРИМЕЧАНИЕ

Наличие принадлежностей, отмеченных звездочкой (*), зависит от модели духового шкафа.

Подключение к источнику питания



01 КОРИЧНЕВЫЙ или ЧЕРНЫЙ

02 СИНИЙ или БЕЛЫЙ

03 ЖЕЛТЫЙ или ЗЕЛЕНЫЙ

| Номинальный ток (A) | Минимальная площадь поперечного сечения |
|---------------------|---|
| $10 < A \leq 16$ | 1,5 мм ² |
| $16 < A \leq 25$ | 2,5 мм ² |

Проверьте информацию о выходной мощности в спецификации на табличке, прикрепленной к духовому шкафу.

С помощью отвертки откройте заднюю крышку духового шкафа и выкрутите винты крепления скобы кабеля. Затем подключите провода электропитания к соответствующим клеммам.

Клемма со значком (⏚) предназначена для подключения к заземлению. Сначала подключите желтый и зеленый провода (заземление), которые должны быть длиннее других проводов. При подключении к штепсельной розетке духовой шкаф следует установить таким образом, чтобы розетка находилась в легкодоступном месте. Компания Samsung не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие из-за неправильного заземления или его отсутствия.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наступайте на провода, не допускайте их перекручивания и держите их на достаточном расстоянии от нагревающихся частей духового шкафа.


Установка

Установка в отсек кухонной мебели

При установке духового шкафа в отсек встроенной мебели его пластиковые поверхности и клей, используемый для крепления, должны выдерживать температуру до 90 °C, а смежная мебель должна выдерживать температуру до 75 °C. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения мебели в результате нагревания духового шкафа.


Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию духового шкафа. Для этого оставьте зазор, составляющий примерно 50 мм, между нижней полкой и стенкой отсека. При установке духового шкафа под варочной панелью следуйте инструкциям по установке для варочной панели.

Минимальные размеры отсека



Духовой шкаф (мм)

| | | | |
|----------|----------|----------|-----------|
| A | 560 | G | Макс. 506 |
| B | 175 | H | Макс. 494 |
| C | 370 | I | 21 |
| D | Макс. 50 | J | 545 |
| E | 595 | K | 572 |
| F | 595 | L | 550 |




Отсек встроенной мебели (мм)

| | |
|----------|----------------------|
| A | Мин. 550 |
| B | Мин. 560 |
| C | Мин. 50 |
| D | Мин. 590 – Макс. 600 |
| E | Мин. 460 x Мин. 50 |

ПРИМЕЧАНИЕ

Во встроенным шкафу должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия (**E**), обеспечивающие отвод тепла и циркуляцию воздуха.




Шкаф под раковиной (мм)

| | |
|----------|--------------------|
| A | Мин. 550 |
| B | Мин. 560 |
| C | Мин. 600 |
| D | Мин. 460 x Мин. 50 |


ПРИМЕЧАНИЕ

Во встроенным шкафу должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия (**D**), обеспечивающие отвод тепла и циркуляцию воздуха.


Установка духового шкафа



Оставьте зазор **(A)** не менее 5 мм между духовым шкафом и каждой из стенок отсека.



Также оставьте зазор **(B)** не менее 3 мм, чтобы дверца легко открывалась и закрывалась.



Установите духовой шкаф в отсек кухонной мебели и надежно закрепите его с обеих сторон 2 винтами.

По завершении установки снимите защитную пленку, защитную ленту и другие упаковочные материалы, а также выньте дополнительные принадлежности из духового шкафа. Перед извлечением духового шкафа из отсека кухонной мебели отключите его от сети электропитания и выкрутите 2 винта с обеих сторон.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для надлежащей работы духового шкафа необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Ни при каких обстоятельствах не следует закрывать вентиляционные отверстия.

■ ПРИМЕЧАНИЕ

Фактический внешний вид духового шкафа может отличаться в зависимости от модели.

Подготовка к использованию

Начальные установки

При первом включении духового шкафа на дисплее отображается время по умолчанию ("12:00") и мигают цифры, обозначающие часы ("12"). Выполните приведенные ниже действия для установки текущего времени.



1. Пока цифры часов мигают, поворотом переключателя значений (правый переключатель) установите значение часов, а затем нажмите **OK** для перехода к установке значения минут.



2. Пока цифры минут мигают, поверните переключатель значений, чтобы установить значение минут, а затем нажмите **OK**.

Чтобы изменить текущее время после начальной установки, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, а затем выполните описанные выше действия.

Запах нового духового шкафа

Перед первым использованием необходимо очистить камеру духового шкафа, чтобы устраниить запах, свойственный новому прибору.


1. Извлеките из духового шкафа все принадлежности.
2. Включите режим Конвекция или Стандартный, установив температуру 200 °C, на один час. Эта процедура позволит сжечь все вещества, оставшиеся в духовом шкафу после изготовления.
3. По завершении выключите духовой шкаф.

Интеллектуальная система безопасности

При открытии дверцы работающего духового шкафа включается освещение камеры духового шкафа, а вентилятор и нагревательные элементы выключаются. Это позволяет избежать травм, например ожогов, и уменьшить потребление электроэнергии. Такой принцип работы не означает неисправность системы. Чтобы возобновить работу духового шкафа в обычном режиме, закройте дверцу.

Принадлежности

Перед первым использованием принадлежностей их следует очистить, используя теплую воду, моющее средство и чистую мягкую ткань.



- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Уровень 1 | 02 | Уровень 2 |
| 03 | Уровень 3 | 04 | Уровень 4 |
| 05 | Уровень 5 | | |

- При установке принадлежностей следует правильно располагать их внутри духового шкафа.
- Между принадлежностью и дном духового шкафа, а также любой другой дополнительной принадлежностью следует оставлять зазор не менее 1 см.
- Будьте предельно осторожны, вынимая посуду и/или принадлежности из духового шкафа. При соприкосновении с горячими блюдами или принадлежностями можно получить ожог.
- Во время нагрева принадлежности могут деформироваться. После охлаждения деформация исчезает без ущерба для внешнего вида и функциональности.

Основные функции

Чтобы получить еще больше удовольствия от процесса приготовления блюд, ознакомьтесь с принципами использования всех принадлежностей.

| | |
|----------------------------------|---|
| Решетка | Решетка предназначена для приготовления блюд в режиме гриля и жаренья. Выступы решетки (стопоры по обеим сторонам) должны быть расположены по направлению к дверце. |
| Решетка-вставка * | Решетка-вставка используется вместе с противнем, чтобы предотвратить попадание жидкости на дно духового шкафа. |
| Противень для выпекания * | Противень для выпекания (глубина: 20 мм) можно использовать для приготовления пирогов, печенья и другой выпечки. Устанавливайте противень в духовой шкаф наклонным краем к дверце. |
| Универсальный противень * | Универсальный противень (глубина: 30 мм) можно использовать для выпекания и жаренья. Во избежание попадания жидкости на дно духового шкафа установите решетку-вставку. Устанавливайте противень в духовой шкаф наклонным краем к дверце. |
| Глубокий противень * | Глубокий противень (глубина: 50 мм) можно использовать с решеткой-вставкой или без нее для приготовления жаркого. Устанавливайте противень в духовой шкаф наклонным краем к дверце. |
| Жарочный вертел * | Жарочный вертел предназначен для приготовления блюд на гриле, например курицы. Вертел используется только в режиме единой камеры на уровне 4, на котором предусмотрен переходник для его установки. Перед приготовлением в режиме гриля необходимо отвинтить ручку с вертela. |

Жарочный вертел и шампур для шашлыка *

Установите противень на уровень 1, чтобы в него стекал сок; при приготовлении большой порции мяса противень можно поставить на дно духового шкафа. Не рекомендуется использовать вертел для приготовления блюд весом более 1,5 кг.

- Насадите на вертел кусок мяса. На тупой конец вертала можно навинтить ручку, чтобы было легче вставлять его в мясо.
- По краям можно положить слегка отваренный картофель и овощи.
- Установите подставку на средний уровень V-образным выступом вперед. Установите вертел на подставку острым концом к задней стенке камеры духового шкафа и осторожно двигайте его вперед до тех пор, пока он не войдет во врачающий механизм на задней стенке камеры. Тупой конец вертала должен располагаться на V-образном выступе. (На вертеле есть два выступа, которые должны располагаться ближе к дверце духового шкафа, предотвращая выдвижение вертала вперед. Выступы также служат фиксаторами для ручки.)
- Перед началом приготовления отвинтите ручку.
- После приготовления навинтите ручку обратно, чтобы было удобнее снимать вертел с подставки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что ручка жарочного вертала установлена надлежащим образом. Используя вертел, соблюдайте осторожность. Вилки и зубцы остро заточены и могут привести к травмам.
Чтобы избежать ожогов, при извлечении горячего вертала используйте рукавицы.

Выдвижные направляющие *

Используйте выдвижные направляющие для установки противня следующим образом:

- Выдвиньте направляющие из духового шкафа.
- Установите противень на направляющие и задвиньте его в духовой шкаф.
- Закройте дверцу.

Разделитель

Разделитель предназначен для разделения духового шкафа на две отдельные камеры. Используйте разделитель для приготовления блюд в режиме двойного приготовления.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ


Наличие принадлежностей, отмеченных звездочкой (*), зависит от модели духового шкафа.



Подготовка к использованию

Режим двойного приготовления

Вы можете одновременно готовить два разных блюда в верхней и нижней камере или использовать только одну камеру.



Установите разделитель на уровне 3, чтобы разделить внутреннее пространство духового шкафа на две камеры. Духовой шкаф автоматически определяет наличие разделителя и по умолчанию включает верхнюю камеру.


ПРИМЕЧАНИЕ

Возможность использования режима двойного приготовления зависит от рецепта блюда. Дополнительную информацию см. в разделе "Руководство по приготовлению" данного руководства.

Управление

Панель управления

Существует множество вариантов дизайна передней панели, которая может быть выполнена из разных материалов с использованием различных цветовых решений. В целях повышения качества внешний вид духового шкафа может быть изменен без предварительного уведомления.



| | |
|---------------------------------|--|
| 01 Переключатель режима | Поверните для выбора режима приготовления или функции. |
| 02 Быстрый прогрев | Режим быстрого прогрева позволяет быстро нагреть духовой шкаф до заданной температуры. <ul style="list-style-type: none"> Нажмите, чтобы включить или выключить функцию быстрого прогрева. Можно использовать только в режиме единой камеры. (Конвекция, Стандартный, Верхний нагрев+конвекция, Нижний нагрев+конвекция) Функция отключена, если установлена температура ниже 100 °C. |
| 03 Таймер | Таймер позволяет проверять время или контролировать длительность приготовления блюда. |
| 04 Верхняя/нижняя камера | После установки разделителя загораются соответствующие индикаторы. Для приготовления блюда можно использовать верхнюю или нижнюю камеру. |
| 05 Дисплей | Отображает необходимую информацию о выбранных режимах или настройках. |
| 06 OK | Нажмите, чтобы подтвердить настройки. |
| 07 Назад | Отмена текущих настроек и возврат в главное меню. |

| | |
|------------------------------------|--|
| 08 Температура | Установка температуры. |
| 09 Время приготовления | Нажмите, чтобы задать время приготовления. |
| 10 Освещение духового шкафа | Нажмите для включения или выключения освещения внутри духового шкафа. Освещение духового шкафа включается автоматически, когда вы открываете дверцу или когда устройство начинает работу. По истечении заданного периода бездействия освещение автоматически отключается в целях экономии электроэнергии. |
| 11 Защита от детей | Во избежание несчастных случаев функция защиты от детей блокирует все элементы управления устройством. При этом блокировку можно отключить, установив переключатель режима в положение выключения. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить блокировку панели управления. |
| 12 Переключатель значений | Используйте переключатель значений для следующих задач: <ul style="list-style-type: none">• Установка времени приготовления или температуры.• Выбор подпункта следующих меню: Очистка, Автоматическое приготовление, Специальная функция или Гриль.• Выбор размера порции для программы автоматического приготовления. |


ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы прикасаетесь к дисплею в пластиковых перчатках или кухонных рукавицах, устройство может не отреагировать на ваши действия должным образом.

Общие настройки

При необходимости заданную по умолчанию температуру и/или время приготовления можно менять при выборе режима приготовления. Выполните приведенные ниже действия для регулировки температуры и/или времени приготовления для выбранного режима приготовления.

Температура



1. Поверните переключатель режима для выбора режима или функции. На дисплее отобразится температура, заданная по умолчанию для выбранного режима или функции.
2. Поверните переключатель значений для установки нужной температуры.
3. Для подтверждения изменений нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в течение нескольких секунд не будет производиться настройка других параметров, духовой шкаф автоматически начнет приготовление с параметрами, установленными по умолчанию.
- Чтобы изменить заданную температуру, нажмите кнопку и выполните описанные выше действия.
- Точную температуру внутри духового шкафа можно измерить с помощью разрешенного термометра и метода, определенного уполномоченным органом. При использовании для измерения других термометров возможно получение неточных показаний.

Управление


Время приготовления




1. Поверните переключатель режима для выбора режима или функции.



2. Нажмите кнопку и, затем, поверните переключатель значений для установки нужного времени (максимум 23 часа 59 минут).



3. Кроме того, вы можете задать время завершения приготовления. Нажмите кнопку и установите время завершения с помощью переключателя значений. Для получения дополнительной информации см. раздел **Отсрочка завершения**.




4. Для подтверждения изменений нажмите **OK**.


ПРИМЕЧАНИЕ

- При желании можно готовить без установки времени приготовления. В этом случае духовой шкаф начнет приготовление при заданной температуре без данных о времени приготовления, поэтому по завершении приготовления духовой шкаф необходимо будет выключить вручную.
- Чтобы изменить заданное время приготовления, нажмите кнопку и выполните описанные выше действия.


Время завершения



1. Поверните переключатель режима для выбора режима или функции.



2. Дважды нажмите и установите нужное время завершения с помощью переключателя значений.



3. Для подтверждения изменений нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При желании можно готовить без установки времени приготовления. В этом случае духовой шкаф начнет приготовление при заданной температуре без данных о времени приготовления, поэтому по завершении приготовления духовой шкаф необходимо будет выключить вручную.
- Чтобы изменить заданное время завершения, дважды нажмите и выполните описанные выше действия.

Отсрочка завершения


Функция отсрочки завершения позволяет сделать процесс приготовления пищи еще более удобным.

Пример 1

Предположим, в 14:00 вы выбрали рецепт блюда, время приготовления которого составляет один час, и вы хотите, чтобы это блюдо было приготовлено к 18:00. Чтобы установить время завершения, измените значение времени, заданное для параметра Ready At (Готово в), на 18:00. Духовой шкаф начнет приготовление в 17:00 и завершит работу в 18:00 согласно установленным параметрам.

| | | |
|----------------------|--|--|
| Текущее время: 14:00 | Заданное время приготовления: 1 час | Заданное время отсрочки завершения: 18:00 |
|----------------------|--|--|


Духовой шкаф автоматически начнет приготовление в 17:00 и завершит работу в 18:00.



Пример 2

| | | |
|----------------------|---|--|
| Текущее время: 14:00 | Заданное время приготовления: 2 часа | Заданное время отсрочки завершения: 17:00 |
|----------------------|---|--|

Духовой шкаф автоматически начнет приготовление в 15:00 и завершит работу в 17:00.




ВНИМАНИЕ


- В режиме двойного приготовления параметр Отсрочка завершения недоступен.
- Следите за тем, чтобы готовые блюда не находились в духовом шкафу слишком долго. Блюдо может испортиться.

Удаление времени приготовления


Настройку времени приготовления можно удалить. Используйте эту функцию, чтобы вручную остановить работу духового шкафа в любой момент в процессе приготовления.



1. Во время работы духового шкафа нажмите для отображения времени приготовления, заданного по умолчанию.



2. С помощью переключателя значений установите значение времени приготовления на "00:00". Или просто нажмите .



3. Нажмите **OK**.


ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме двойного приготовления в первую очередь необходимо выбрать верхнюю или нижнюю камеру, для которой необходимо удалить настройку времени приготовления.


Управление

Удаление времени завершения


Настройку времени завершения можно удалить. Используйте эту функцию, чтобы вручную остановить работу духового шкафа в любой момент в процессе приготовления.



1. Во время работы духового шкафа дважды нажмите для отображения установленного времени завершения.



2. С помощью переключателя значений установите значение времени завершения на текущее время. Или просто нажмите .




3. Нажмите **OK**.


ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме двойного приготовления в первую очередь необходимо выбрать верхнюю или нижнюю камеру, для которой необходимо удалить настройку времени завершения.

Режимы приготовления (за исключением режима Гриль)



1. С помощью переключателя режима выберите режим приготовления.
2. При необходимости установите время приготовления и/или температуру. Более подробную информацию см. в разделе **Общие настройки**.
3. Кроме того, можно выполнить быстрый прогрев духового шкафа. Для этого нажмите кнопку и выберите нужную температуру. На дисплее отображается соответствующий индикатор .



Духовой шкаф начинает предварительный прогрев, во время которого на дисплее отображается значок . Предварительный прогрев завершается, когда температура внутри духового шкафа достигает заданного значения.

После завершения предварительного прогрева воспроизводится звуковой сигнал и индикатор перестает отображаться на дисплее.


Предварительный прогрев духового шкафа рекомендуется выполнять во всех режимах приготовления, кроме отдельных случаев, указанных в руководстве по приготовлению.

ПРИМЕЧАНИЕ

В процессе приготовления можно изменить время приготовления и/или температуру.

Режим двойного приготовления




Для разделения духового шкафа на верхнюю и нижнюю камеру можно использовать разделитель, входящий в комплект поставки. Это позволяет использовать одновременно два разных режима приготовления или только одну камеру для приготовления блюда.



1. Установите разделитель на уровне 3, чтобы разделить внутреннее пространство духового шкафа на две камеры.



2. Выберите режим приготовления с помощью переключателя режима.
Для верхней камеры можно выбрать режимы Гриль, Конвекция и Верхний нагрев + конвекция, а для нижней — режимы Конвекция, Нижний нагрев + конвекция и Нижний нагрев.
3. Нажмите , чтобы выбрать верхнюю камеру, или нажмите , чтобы выбрать нижнюю камеру.
Для выбранной камеры отображается значок ►.
4. При необходимости установите время приготовления и/или температуру. Более подробную информацию см. в разделе **Общие настройки**.
5. По завершении нажмите **OK**.



Духовой шкаф начинает предварительный прогрев, во время которого на дисплее отображается значок . Предварительный прогрев завершается, когда температура внутри духового шкафа достигает заданного значения.

Предварительный прогрев духового шкафа рекомендуется выполнять во всех режимах приготовления, кроме отдельных случаев, указанных в руководстве по приготовлению.

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможность использования режима двойного приготовления зависит от выбранного режима приготовления. Дополнительную информацию см. в разделе **Руководство по приготовлению** данного руководства.

Режимы приготовления (за исключением режима Гриль)


Режимы приготовления, помеченные звездочкой (*), доступны при использовании быстрого предварительного прогрева и недоступны при установке температуры менее 100 °C.

| Режим | Диапазон температур (°C) | | Рекомендуемая температура (°C) | | |
|---|----------------------------|----------------|--------------------------------|--------|-----|
| | Двойная камера | | | | |
| | Единая камера | Верхняя камера | Нижняя камера | | |
| | Конвекция | * 30–250 | 40–250 | 40–250 | 170 |
| Тепло поступает от заднего нагревательного элемента и равномерно распределяется с помощью конвекционного вентилятора. Используйте этот режим для выпекания или жаренья при приготовлении одновременно нескольких блюд на разных уровнях. | | | | | |
| | Стандартный | * 30–250 | - | - | 200 |
| Тепло поступает от верхнего и нижнего нагревательного элемента. Эту функцию следует использовать для обычного выпекания и жаренья при приготовлении практически всех типов блюд. | | | | | |
| | Верхний нагрев + конвекция | * 40–250 | 40–250 | - | 190 |
| Тепло поступает от верхнего нагревательного элемента и равномерно распределяется с помощью конвекционного вентилятора. Используйте этот режим для жаренья блюд с хрустящей корочкой сверху (например, мясных блюд или лазаньи). | | | | | |

Управление

| Режим | | Диапазон температур (°C) | | | Рекомендуемая температура (°C) |
|-------|------------------------------|---|----------------|---------|--|
| | | Единая камера | Двойная камера | | |
| | | Верхняя камера | Нижняя камера | | |
| | Нижний нагрев + конвекция | * 40–250 | - | 40–250 | 190 |
| | | Тепло поступает от нижнего нагревательного элемента и равномерно распределяется с помощью конвекционного вентилятора. Используйте этот режим для приготовления пиццы, выпекания хлеба или торты. | | | |
| | Нижний нагрев | 100–230 | - | 100–230 | Единая камера: 190 Нижняя камера: 170 |
| | | Тепло поступает от нижнего нагревательного элемента. Используйте этот режим в конце выпекания или приготовления для подрумянивания открытого пирога или пиццы снизу. | | | |
| | Профессиональное обжаривание | 80–200 | - | - | 160 |
| | | В режиме профессионального обжаривания автоматически запускается цикл предварительного прогрева духового шкафа до температуры 220 °C. По достижении этой температуры включается верхний нагревательный элемент и конвекционный вентилятор для обжаривания продуктов, например мяса. После обжаривания мясо готовится при низкой температуре. Используйте этот режим для приготовления блюд из говядины, птицы или рыбы. | | | |
| | Конвекция Эко | 30–250 | - | - | 170 |
| | | В режиме Конвекция Эко используется оптимизированная система нагрева, позволяющая более экономично расходовать электроэнергию во время приготовления. Время приготовления немного увеличивается, но это не влияет на результат. Обратите внимание, что в этом режиме не требуется выполнять предварительный прогрев. | | | |
| | ПРИМЕЧАНИЕ | Режим нагрева Конвекция Эко используется для определения класса энергoeffективности в соответствии с требованиями стандарта EN60350-1. | | | |


Режимы приготовления (Гриль)




1. Установите переключатель режима в положение .
2. С помощью переключателя значений выберите Большой гриль (G 1) или Гриль с функцией Эко (G 2), а затем нажмите **OK**.
3. С помощью переключателя значений установите температуру, а затем нажмите **OK**.

Режим двойного приготовления


Использование функции гриля в режиме двойного приготовления позволяет готовить небольшие порции блюд при более экономичном потреблении электроэнергии. По умолчанию функция большого гриля доступна только в верхней камере, поскольку духовой шкаф использует только верхний нагревающий элемент.



- Чтобы включить режим двойного приготовления, установите разделитель на уровень 3.



- Установите переключатель режима в положение . По умолчанию автоматически выбирается только режим Большой гриль (G 1).
- С помощью переключателя значений установите температуру, а затем нажмите **OK**.



Режимы приготовления (Гриль)

| Режим | | Диапазон температур (°C) | | Рекомендуемая температура (°C) | |
|-------|----------------------|---|----------------|--------------------------------|-----|
| | | Единая камера | Двойная камера | | |
| | | | Верхняя камера | Нижняя камера | |
| G 1 | Большой гриль | 100–270 | 200–250 | - | 240 |
| | | Тепло поступает от гриля с большой площадью нагрева. Используйте этот режим для подрумянивания продуктов сверху (например, мясных блюд, лазаньи или гратена). | | | |
| G 2 | Гриль с функцией Эко | 100–270 | - | - | 240 |
| | | Тепло поступает от гриля с малой площадью нагрева. Используйте этот режим для приготовления блюд, требующих меньше тепла, например рыбы и багетов с начинкой. | | | |

Диапазон допустимых значений температуры для режима двойного приготовления

Вы можете одновременно использовать верхнюю и нижнюю камеру для приготовления блюд в разных режимах.

В режиме двойного приготовления диапазон температур одной камеры зависит от температуры, установленной для другой камеры. Например, возможность обжарки в верхней камере зависит от диапазона температур приготовления в режиме, выбранном для нижней камеры. Однако каждую из камер можно использовать только при температуре, заданной в диапазоне от 40 (минимум) до 250 (максимум).


| Если для верхней камеры установлено значение (°C) | Для нижней камеры действует ограничение (°C) | |
|---|--|----------|
| | Минимум | Максимум |
| 40 | 40 | 45 |
| 60 | 50 | 75 |
| 80 | 65 | 105 |
| 100 | 80 | 135 |
| 120 | 90 | 160 |
| 140 | 105 | 190 |
| 160 | 120 | 220 |
| 180 | 135 | 250 |
| 200 | 145 | 250 |
| 220 | 160 | 250 |
| 250 | 170 | 250 |

Управление

Управление

| Если для нижней камеры установлено значение (°C) | Для верхней камеры действует ограничение (°C) | |
|--|---|----------|
| | Минимум | Максимум |
| 40 | 40 | 45 |
| 60 | 50 | 75 |
| 80 | 65 | 105 |
| 100 | 80 | 135 |
| 120 | 90 | 160 |
| 140 | 105 | 190 |
| 160 | 120 | 220 |
| 180 | 135 | 250 |
| 200 | 145 | 250 |
| 220 | 160 | 250 |
| 250 | 170 | 250 |


Остановка процесса приготовления




В процессе приготовления установите переключатель режима в положение "O". Духовой шкаф выключится через несколько секунд. Во избежание случайного выбора неправильной команды духовой шкаф ожидает несколько секунд, чтобы пользователь смог при необходимости отменить остановку приготовления.

Остановка приготовления в одной из камер


Следуйте приведенным ниже инструкциям для остановки приготовления в режиме двойного приготовления.



1. Нажмите , чтобы остановить приготовление.




2. Нажмите , чтобы выбрать верхнюю камеру, или нажмите , чтобы выбрать нижнюю камеру. Значок , отображающийся для выбранной камеры, начнет мигать.




3. Нажмите **OK**. Духовой шкаф остановит процесс приготовления в выбранной камере.

Специальные функции


Добавление специальных или дополнительных функций позволяет сделать процесс приготовления еще проще. Специальные функции недоступны в режиме двойного приготовления.



1. Установите переключатель режима в положение .




2. С помощью переключателя значений выберите функцию, а затем нажмите **OK**. Отобразится значение температуры по умолчанию.
3. При необходимости установите время приготовления и/или температуру. Более подробную информацию см. в разделе **Общие настройки**.
4. Нажмите **OK**, чтобы запустить функцию.




| Режим | | Диапазон температур (°C) | Рекомендуемая температура (°C) | Инструкции |
|-------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| F 1 | Сохранение тепла | 40–100 | 80 | Используйте данный режим только для поддержания температуры только что приготовленных блюд. |
| F 2 | Подогрев посуды | 30–80 | 60 | Используйте этот режим для подогрева посуды или принадлежностей духового шкафа. |

Автоматическое приготовление


Менее опытные пользователи могут выбрать один из 50 готовых рецептов для автоматического приготовления. Эта функция позволяет тратить меньше времени на приготовление блюд или быстрее освоить функции и режимы устройства. Время приготовления и температура устанавливаются автоматически в соответствии с выбранным рецептом.



1. Установите переключатель режима в положение .




2. С помощью переключателя значений выберите программу, а затем нажмите **OK**.



3. С помощью переключателя значений выберите размер порции. Диапазон значений веса зависит от программы.
4. Нажмите **OK**, чтобы начать процесс приготовления.

Управление


Режим двойного приготовления




- Чтобы включить режим двойного приготовления, установите разделитель на уровень 3.



- Установите переключатель режима в положение **AUTO**.



- Нажмите **[]**, чтобы выбрать верхнюю камеру, или нажмите **[]**, чтобы выбрать нижнюю камеру. Для выбранной камеры отображается значок **▶**.



- Выберите программу для верхней камеры с помощью переключателя значений, а затем нажмите **OK**.



- С помощью переключателя значений выберите размер порции. Диапазон значений веса зависит от программы.
- Нажмите **OK**, чтобы начать процесс приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения дополнительной информации см. раздел "Программы автоматического приготовления" в данном руководстве.


Очистка

Доступны два режима очистки. Эта функция позволяет сэкономить время, исключая необходимость регулярной ручной чистки. В процессе выполнения на дисплее отображается оставшееся время.


| Функция | Инструкции |
|-------------------------------|--|
| C 1 Очистка паром | Эта функция позволяет использовать пар для удаления небольших загрязнений. |
| C 2 Пиролитическая очистка | Пиролитическая очистка обеспечивает высокотемпературную термальную очистку. Данная функция позволяет сжечь остатки жирной пищи, что значительно упрощает ручную очистку. |

Очистка паром


Эта функция позволяет использовать пар для удаления небольших загрязнений.



- Налейте 400 мл воды на дно духового шкафа и закройте дверцу.




- Установите переключатель режима в положение **C1**.



- Поверните переключатель значений, чтобы выбрать очистку паром (C 1), а затем нажмите **OK**, чтобы запустить процесс.

Очистка паром выполняется в течение 26 минут.



- 4.** Протрите внутренние поверхности духового шкафа сухой тканью.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не открывайте дверцу до полного завершения цикла очистки. Температура воды внутри устройства достаточно высокая, чтобы вызвать ожог.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ


- Если в духовом шкафу скопилось большое количество жира, например после запекания или обжаривания на гриле, перед включением функции паровой очистки духового шкафа рекомендуется удалить въевшиеся загрязнения с помощью чистящего средства.
- После завершения цикла оставьте дверцу открытой. Это позволит эмалированной поверхности камеры полностью высохнуть.
- При высокой температуре внутри духового шкафа очистка не запускается. Дайте устройству остыть и повторите попытку.
- Не наливайте воду на дно устройства слишком резко. Делайте это аккуратно. В противном случае вода вытечет наружу.

Пиролитическая очистка


Пиролитическая очистка обеспечивает высокотемпературную термальную очистку. Данная функция позволяет сжечь остатки жирной пищи, что значительно упрощает ручную очистку.




- Вытащите все дополнительные принадлежности, включая боковые направляющие, и вручную устранимте крупные загрязнения внутри камеры приготовления духового шкафа. В противном случае во время выполнения очистки может возникнуть риск возгорания и пожара.
- Установите переключатель режима в положение



- 3.** Поверните переключатель значений, чтобы выбрать пиролитическую очистку (C 2), а затем нажмите **OK**.



- 4.** Поверните переключатель значений, чтобы выбрать время очистки. Доступны 3 варианта: 1 ч 50 мин, 2 ч 10 мин и 2 ч 30 мин.
- 5.** Нажмите **OK**, чтобы начать процесс очистки.



- 6.** По завершении дождитесь, пока духовой шкаф остынет, затем протрите дверцу по краям влажной тканью.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не прикасайтесь к духовому шкафу, поскольку во время выполнения этого цикла он сильно нагревается.
- Во избежание несчастных случаев не оставляйте детей без присмотра рядом с духовым шкафом.
- По завершении цикла не отключайте питание духового шкафа, пока работает охлаждающий вентилятор.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ


- При запуске цикла духовой шкаф нагревается изнутри. Для обеспечения безопасности дверца блокируется. Когда цикл завершится и духовой шкаф остынет, дверца разблокируются.
- Перед очисткой убедитесь, что внутри духового шкафа ничего нет. Дополнительные принадлежности могут деформироваться из-за высокой температуры внутри духового шкафа.




Управление

Таймер

Таймер позволяет проверять время или контролировать длительность приготовления блюда.



1. Нажмите **OK**.




2. С помощью переключателя значений установите время, а затем нажмите **OK**.

Максимальное значение времени, доступное для установки: 23 часа 59 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По истечении заданного периода времени устройство подаст звуковой сигнал, и на дисплее начнет мигать сообщение "00:00".
- Установки таймера можно изменить в любое время.

Включение/выключение звука



- Чтобы включить звук, нажмите и удерживайте кнопку **Oven Light** (Освещение духового шкафа) в течение 3 секунд.
- Чтобы включить звук, снова нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд.

Интеллектуальное приготовление

Приготовление вручную

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об акриламиде

Акриламид образуется в процессе выпекания крахмалосодержащих продуктов, например картофельных чипсов, картошки фри и хлеба, и является вредным для здоровья человека веществом. Поэтому рекомендуется готовить эти блюда при низких температурах, избегая пережаривания, образования коричневой корочки или подгорания.

■ ПРИМЕЧАНИЕ

- Предварительный прогрев духового шкафа рекомендуется выполнять во всех режимах приготовления, кроме отдельных случаев, указанных в руководстве по приготовлению.
- При использовании функции "Гриль с функцией Эко" блюдо следует размещать в центре противня.

Советы по использованию дополнительных принадлежностей

В комплект поставки духового шкафа может входить разное количество дополнительных принадлежностей. Вы можете заметить, что некоторые из принадлежностей, указанные в приведенной ниже таблице, не входят в комплект поставки. Однако если указанная в руководстве по приготовлению принадлежность не входит в комплект поставки вашего духового шкафа, можно использовать имеющиеся у вас принадлежности, которые позволят достичь таких же результатов.

- Противень для выпекания и универсальный противень взаимозаменяемы.
- При приготовлении блюд с большим содержанием масла рекомендуется установить противень под решеткой для сбора излишков масла. Если в комплект поставки входит решетка-вставка, вы можете использовать ее вместе с противнем.
- Если в комплект поставки входит универсальный противень или глубокий противень, или оба этих противня, для приготовления блюд с высоким содержанием масла лучше всего использовать более глубокий противень.

Выпечка

Для получения наилучших результатов рекомендуется предварительно прогреть духовой шкаф.

| Блюдо | Принадлежности | Уровень | Тип нагрева | Температура (°C) | Время (мин) |
|---|--|---------|-------------|------------------|-------------|
| Бисквит | Решетка, форма Ø 25–26 см | 2 | | 160–170 | 35–40 |
| Мраморный кекс | Решетка, форма для выпечки с отверстием посередине | 3 | | 175–185 | 50–60 |
| Тарт (открытый пирог) | Решетка, форма для тарта Ø 20 см | 3 | | 190–200 | 50–60 |
| Пирог из дрожжевого теста на противне с фруктами и обсыпкой | Универсальный противень | 2 | | 160–180 | 40–50 |
| Фруктовый пирог с крошкой | Решетка, форма для запекания 22–24 см | 3 | | 170–180 | 25–30 |
| Сконы (булочки) | Универсальный противень | 3 | | 180–190 | 30–35 |
| Лазанья | Решетка, форма для запекания 22–24 см | 3 | | 190–200 | 25–30 |
| Безе | Универсальный противень | 3 | | 80–100 | 100–150 |
| Суфле | Решетка, формочки для суфле | 3 | | 170–180 | 20–25 |
| Пирог из дрожжевого теста с яблоками, на противне | Универсальный противень | 3 | | 150–170 | 60–70 |
| Домашняя пицца (1–1,2 кг) | Универсальный противень | 2 | | 190–210 | 10–15 |

| Блюдо | Принадлежности | Уровень | Тип нагрева | Температура (°C) | Время (мин) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| Пирожки из слоеного теста с начинкой | Универсальный противень | 2 | | 180–200 | 20–25 |
| Киш | Решетка, форма для запекания 22–24 см | 2 | | 180–190 | 25–35 |
| Яблочный пирог | Решетка, форма Ø 20 см | 2 | | 160–170 | 65–75 |
| Охлажденная пицца | Универсальный противень | 3 | | 180–200 | 5–10 |

Жарка

| Блюдо | Принадлежности | Уровень | Тип нагрева | Температура (°C) | Время (мин) |
|---|-----------------------------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| Мясо (говядина/свинина/баранина) | | | | | |
| Говяжья вырезка, 1 кг | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | | 160–180 | 50–70 |
| Филейная часть телятины на косточке, 1,5 кг | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | | 160–180 | 90–120 |
| Жареная свинина, 1 кг | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | | 200–210 | 50–60 |
| Свиная вырезка, 1 кг | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | | 160–180 | 100–120 |
| Ножка ягненка с косточкой, 1 кг | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | | 170–180 | 100–120 |



Интеллектуальное приготовление

| Блюдо | Принадлежности | Уровень | Тип нагрева | Температура (°C) | Время (мин) |
|--|--|---------|-------------|------------------|-------------|
| Птица (курица/утка/индейка) | | | | | |
| Курица, целиком, 1,2 кг* | Решетка + Универсальный противень (для стекающей жидкости) | 3 1 | | 205 | 80–100* |
| Кусочки курицы | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | | 200–220 | 25–35 |
| Утиная грудка | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | | 180–200 | 20–30 |
| Небольшая индейка целиком, 5 кг | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | | 180–200 | 120–150 |
| Овощи | | | | | |
| Овощи, 0,5 кг | Универсальный противень | 3 | | 220–230 | 15–20 |
| Запеченный картофель половинками, 0,5 кг | Универсальный противень | 3 | | 200 | 45–50 |
| Рыба | | | | | |
| Рыбное филе, запеченное | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | | 200–230 | 10–15 |
| Жареная рыба | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | | 180–200 | 30–40 |

* По истечении половины времени приготовления необходимо перевернуть блюдо.

Приготовление в режиме гриля

Рекомендуется предварительно прогреть духовой шкаф перед приготовлением в режиме "Большой гриль". Переверните по прошествии половины времени приготовления.

| Блюдо | Принадлежности | Уровень | Тип нагрева | Температура (°C) | Время (мин) |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| Хлеб | | | | | |
| Тост | Решетка | 5 | | 270 | 2–4 |
| Тосты с сыром | Универсальный противень | 4 | | 200 | 4–8 |
| Говядина | | | | | |
| Стейк* | Решетка + Универсальный противень | 4 1 | | 240–250 | 15–20 |
| Гамбургеры* | Решетка + Универсальный противень | 4 1 | | 250–270 | 13–18 |
| Свинина | | | | | |
| Свиные отбивные | Решетка + Универсальный противень | 4 1 | | 250–270 | 15–20 |
| Сосиски | Решетка + Универсальный противень | 4 1 | | 260–270 | 10–15 |
| Птица | | | | | |
| Куриная грудка | Решетка + Универсальный противень | 4 1 | | 230–240 | 30–35 |
| Куриные ножки | Решетка + Универсальный противень | 4 1 | | 230–240 | 25–30 |

* Переверните по прошествии $\frac{2}{3}$ времени приготовления.

Замороженный полуфабрикат

| Блюдо | Принадлежности | Уровень | Тип нагрева | Температура (°C) | Время (мин) |
|---|-----------------------------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| Замороженная пицца, 0,4–0,6 кг | Решетка | 3 | | 200–220 | 15–25 |
| Замороженная лазанья | Решетка | 3 | | 180–200 | 45–50 |
| Замороженные чипсы для приготовления в духовом шкафу | Универсальный противень | 3 | | 220–225 | 20–25 |
| Замороженные крокеты | Универсальный противень | 3 | | 220–230 | 25–30 |
| Замороженный сыр камамбер для приготовления в духовом шкафу | Решетка | 3 | | 190–200 | 10–15 |
| Замороженные багеты с начинкой | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | | 190–200 | 10–15 |
| Замороженные рыбные палочки | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | | 190–200 | 15–25 |
| Замороженный фишбургер | Решетка | 3 | | 180–200 | 20–35 |

Профессиональное обжаривание

Этот режим предусматривает цикл автоматического нагрева до температуры 220 °C. Во время подрумянивания мяса работают верхний нагревательный элемент и конвекционный вентилятор. Затем блюдо пропекается при более низкой температуре, установленной предварительно. В это время работают верхние и нижние нагревательные элементы. Этот режим подходит для приготовления жаркого из мяса и птицы.

| Блюдо | Принадлежности | Уровень | Температура (°C) | Время (ч) |
|-------------------|-----------------------------------|---------|------------------|-----------|
| Ростбиф | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | 80–100 | 3–4 |
| Жаркое из свинины | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | 80–100 | 4–5 |
| Жаркое из ягненка | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | 80–100 | 3–4 |
| Утиная грудка | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | 70–90 | 2–3 |



Интеллектуальное приготовление

Конвекция Эко

В этом режиме используется оптимизированная система нагрева, позволяющая более экономично расходовать электроэнергию во время приготовления пищи. Время приготовления блюд этой категории указано без учета предварительного прогрева, который не рекомендуется выполнять в целях экономии электроэнергии.

Время приготовления и/или температуру можно увеличить или уменьшить по собственному усмотрению.

| Блюдо | Принадлежности | Уровень | Температура (°C) | Время (мин) |
|--|-----------------------------------|---------|------------------|-------------|
| Фруктовый пирог с крошкой, 0,8–1,2 кг | Решетка | 2 | 160–180 | 60–80 |
| Картофель в мундире, 0,4–0,8 кг | Универсальный противень | 2 | 190–200 | 70–80 |
| Сосиски, 0,3–0,5 кг | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | 160–180 | 20–30 |
| Замороженные чипсы для приготовления в духовом шкафу, 0,3–0,5 кг | Универсальный противень | 3 | 180–200 | 25–35 |
| Замороженные дольки картофеля, 0,3–0,5 кг | Универсальный противень | 3 | 190–210 | 25–35 |
| Рыбное филе, запеченное, 0,4–0,8 кг | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | 200–220 | 30–40 |
| Рыбное филе с хрустящей корочкой в панировке, 0,4–0,8 кг | Решетка + Универсальный противень | 3 1 | 200–220 | 30–45 |
| Запеченная говяжья вырезка, 0,8–1,2 кг | Решетка + Универсальный противень | 2 1 | 180–200 | 65–75 |
| Жареные овощи, 0,4–0,6 кг | Универсальный противень | 3 | 200–220 | 25–35 |

Двойное приготовление

Перед использованием функции двойного приготовления установите разделитель. Для получения наилучших результатов рекомендуется предварительно прогреть духовой шкаф.

В следующей таблице представлено 5 программ для режима двойного приготовления, рекомендованных для приготовления различных блюд, жаренья и выпекания. Данные программы позволяют одновременно готовить основное блюдо и гарнир или основное блюдо и десерт.

- При использовании функции двойного приготовления время предварительного прогрева может быть увеличено.

| № | Камера | Блюдо | Принадлежности | Уровень | Тип нагрева | Температура (°C) | Время (мин) |
|---|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| 1 | Верхняя камера | Бисквит | Решетка, для формы Ø 25–26 см | 4 | | 160–170 | 40–45 |
| | Нижняя камера | Домашняя пицца, 1,0–1,2 кг | Универсальный противень | 1 | | 190–210 | 13–18 |
| 2 | Верхняя камера | Жареные овощи, 0,4–0,8 кг | Универсальный противень | 4 | | 220–230 | 13–18 |
| | Нижняя камера | Яблочный пирог | Решетка, форма Ø 20 см | 1 | | 160–170 | 70–80 |
| 3 | Верхняя камера | Пита | Универсальный противень | 4 | | 230–240 | 13–18 |
| | Нижняя камера | Картофельный грatin, 1,0–1,5 кг | Решетка, форма для запекания 22–24 см | 1 | | 180–190 | 45–50 |
| 4 | Верхняя камера | Куриные ножки | Решетка + универсальный противень | 4 4 | | 230–250 | 30–35 |
| | Нижняя камера | Лазанья, 1,0–1,5 кг | Решетка, форма для запекания 22–24 см | 1 | | 190–200 | 30–35 |
| 5 | Верхняя камера | Рыбное филе, запеченное | Решетка + универсальный противень | 4 4 | | 210–230 | 15–20 |
| | Нижняя камера | Пирожки из слоеного теста с яблоками | Универсальный противень | 1 | | 170–180 | 25–30 |

Для экономии энергии можно использовать только верхнюю или нижнюю камеру. При использовании раздельных камер время приготовления можно увеличить. Для получения наилучших результатов рекомендуется предварительно прогреть духовой шкаф.

Верхняя камера

| Блюдо | Принадлежности | Уровень | Тип нагрева | Температура (°C) | Время (мин) |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| Пирожки | Универсальный противень | 4 | | 170 | 30–35 |
| Сконы (булочки) | Универсальный противень | 4 | | 180–190 | 30–35 |
| Лазанья | Решетка | 4 | | 190–200 | 30–35 |
| Куриные ножки* | Решетка + универсальный противень | 4 4 | | 230–250 | 30–35 |

* Не следует использовать предварительный прогрев духового шкафа.

Нижняя камера

| Блюдо | Принадлежности | Уровень | Тип нагрева | Температура (°C) | Время (мин) |
|----------------------------|-------------------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| Пирожки | Универсальный противень | 1 | | 170 | 30–35 |
| Мраморный кекс | Решетка | 1 | | 160–170 | 60–70 |
| Яблочный пирог | Решетка | 1 | | 160–170 | 70–80 |
| Домашняя пицца, 1,0–1,2 кг | Универсальный противень | 1 | | 190–210 | 13–18 |

Программы автоматического приготовления

Режим единой камеры

В следующей таблице представлено 40 программ автоматического приготовления, жаренья и выпекания различных блюд.

Здесь указаны порции продуктов, весовые диапазоны и даны соответствующие рекомендации. Режимы и время приготовления блюд предварительно запрограммированы для удобства использования. Некоторые из рецептов для программ автоматического приготовления приведены в руководстве пользователя.

Программы автоматического приготовления с 1 по 19, а также 38 и 39 предусматривают предварительный прогрев духового шкафа, ход которого отображается на дисплее. Блюдо следует ставить в духовой шкаф после звукового сигнала, информирующего о завершении предварительного прогрева.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Доставая блюда из духового шкафа, всегда используйте кухонные рукавицы.

| Код | Блюдо | Вес (кг) | Принадлежности | Уровень |
|--|---------------------------------|----------|----------------|---------|
| A 1 | Картофельный грatin | 1,0–1,5 | Решетка | 3 |
| Подготовьте и выложите все ингредиенты картофельного грата в жаростойкую форму размером 22–24 см. Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте форму в центр решетки. | | | | |
| A 2 | Овощной грatin | 0,8–1,2 | Решетка | 3 |
| Подготовьте и выложите все ингредиенты овощного грата в жаростойкую форму размером 22–24 см. Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте форму в центр решетки. | | | | |
| A 3 | Запеканка из макаронных изделий | 1,2–1,5 | Решетка | 3 |
| Подготовьте и выложите все ингредиенты запеканки из макаронных изделий в жаропрочную форму размером 22–24 см. Запустите программу. После воспроизведения звукового сигнала завершения предварительного прогрева поставьте форму в центр решетки. | | | | |



Интеллектуальное приготовление

| Код | Блюдо | Вес (кг) | Принадлежности | Уровень |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------------|---------|
| A 4 | Лазанья | 1,0–1,5 | Решетка | 3 |
| | | Подготовьте и выложите все ингредиенты домашней лазаньи в жаропрочную форму размером 22–24 см. Запустите программу. После воспроизведения звукового сигнала завершения предварительного прогрева поставьте форму в центр решетки. | | |
| A 5 | Рататуй | 1,2–1,5 | Решетка | 3 |
| | | Выложите все ингредиенты рататая в огнеупорную кастрюлю с крышкой. Запустите программу. После воспроизведения звукового сигнала завершения предварительного прогрева поставьте форму в центр решетки. Запекайте с закрытой крышкой. Перемешайте перед подачей на стол. | | |
| A 6 | Яблочный пирог | 1,2–1,4 | Решетка | 2 |
| | | Подготовьте и выложите все ингредиенты яблочного пирога в круглую металлическую форму для выпечки размером 24–26 см. Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте форму в центр решетки. | | |
| A 7 | Круассаны | 0,3–0,4 | Универсальный противень | 3 |
| | | Сделайте круассаны (например, из охлажденного готового теста). Застелите универсальный противень бумагой для выпекания. Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте противень в духовой шкаф. | | |
| A 8 | Пирожки из слоеного теста с яблоками | 0,3–0,4 | Универсальный противень | 3 |
| | | Застелите универсальный противень бумагой для выпекания и выложите на нее пирожки из слоеного теста с яблоками. Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте противень в духовой шкаф. | | |
| A 9 | Лоранский пирог | 1,2–1,5 | Решетка | 2 |
| | | Приготовьте тесто для пирога и выложите его в круглую форму для киша диаметром 25 см. Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, добавьте начинку и поставьте форму в центр решетки. | | |

| Код | Блюдо | Вес (кг) | Принадлежности | Уровень |
|------|---------------------------|---|-------------------------|---------|
| A 10 | Белый хлеб | 0,6–0,7 | Решетка | 3 |
| | | Приготовьте тесто и выложите его в прямоугольную форму из черного металла для выпечки (длиной 25 см). Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте форму в центр решетки. | | |
| A 11 | Зерновой хлеб | 0,8–0,9 | Решетка | 3 |
| | | Приготовьте тесто и выложите его в прямоугольную форму из черного металла для выпечки (длиной 25 см). Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте форму в центр решетки. | | |
| A 12 | Булочки | 0,3–0,5 | Универсальный противень | 3 |
| | | Сделайте булочки (например, из охлажденного готового теста). Застелите универсальный противень бумагой для выпекания. Запустите программу. После звукового сигнала завершения предварительного прогрева, поставьте противень в духовой шкаф. | | |
| A 13 | Фруктовый пирог с крошкой | 0,8–1,2 | Решетка | 3 |
| | | Выложите свежие ягоды и фрукты (малину, ежевику, кусочки яблок или груши) в форму размером 22–24 см. Сверху посыпьте крошкой из песочного теста. Запустите программу. После воспроизведения звукового сигнала завершения предварительного прогрева поставьте форму в центр решетки. | | |
| A 14 | Сконы (булочки) | 0,5–0,6 | Универсальный противень | 3 |
| | | Застелите противень бумагой для выпекания и выложите на нее сконы (диаметром 5–6 см). Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте противень в духовой шкаф. | | |
| A 15 | Бисквит | 0,5–0,6 | Решетка | 3 |
| | | Приготовьте тесто и выложите его в круглую форму из черного металла для выпечки (диаметром 26 см). Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте форму в центр решетки. | | |

| Код | Блюдо | Вес (кг) | Принадлежности | Уровень |
|---|--|--|-----------------------------------|---------|
| A 16 | Мраморный кекс | 0,7–0,8 | Решетка | 2 |
| | | Приготовьте тесто и выложите его в круглую металлическую форму с отверстием или форму для кексов. Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте форму в центр решетки. | | |
| A 17 | Голландский кекс | 0,7–0,8 | Решетка | 2 |
| | | Приготовьте тесто и выложите его в прямоугольную форму из черного металла для выпечки (длиной 25 см). Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте форму в центр решетки. | | |
| A 18 | Основа для открытого фруктового пирога | 0,4–0,5 | Решетка | 3 |
| | | Выложите тесто в черную металлическую форму для выпечки пирогов, предварительно смазанную маслом. Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте форму в центр решетки. | | |
| A 19 | Брауни (шоколадный пирог) | 0,7–0,8 | Решетка | 3 |
| | | Выложите тесто в жаропрочную форму размером 20–24 см. Запустите программу. После воспроизведения звукового сигнала завершения предварительного прогрева поставьте форму в центр решетки. | | |
| A 20 | Запеченная говяжья вырезка | 0,9–1,1 | Решетка + Универсальный противень | 2 |
| | | 1,1–1,3 | | 1 |
| Посолите мясо и приправьте его специями, а затем поставьте в холодильник на 1 час. Выложите на решетку жирной стороной вверх. | | | | |
| A 21 | Медленно прожаренный ростбиф | 0,9–1,1 | Решетка + Универсальный противень | 2 |
| | | 1,1–1,3 | | 1 |
| Посолите мясо и приправьте его специями, а затем поставьте в холодильник на 1 час. Выложите на решетку жирной стороной вверх. | | | | |
| A 22 | Бараньи отбивные | 0,4–0,6 | Решетка + Универсальный противень | 4 |
| | | 0,6–0,8 | | 1 |
| Замаринуйте бараньи отбивные с травами и специями, а затем выложите их на решетку. | | | | |

| Код | Блюдо | Вес (кг) | Принадлежности | Уровень |
|--|---|----------|-----------------------------------|---------|
| A 23 | Ножка ягненка с косточкой | 1,0–1,5 | Решетка + Универсальный противень | 3 |
| | | 1,5–2,0 | | 1 |
| Замаринуйте мясо ягненка, а затем выложите на решетку. | | | | |
| A 24 | Запеченная свинина с хрустящей корочкой | 0,8–1,0 | Решетка + Универсальный противень | 3 |
| | | 1,0–1,2 | | 1 |
| Выложите свинину жирной стороной вверх на решетку. | | | | |
| A 25 | Свиные ребрышки | 0,8–1,0 | Решетка + Универсальный противень | 3 |
| | | 1,0–1,2 | | 1 |
| Выложите свиные ребрышки на решетку. | | | | |
| A 26 | Курица, целиком | 0,9–1,1 | Решетка + Универсальный противень | 2 |
| | | 1,1–1,3 | | 1 |
| Промойте и почистите курицу. Смажьте курицу растительным маслом и посыпьте специями. Выложите грудкой вниз на решетку и переверните, после того как раздастся звуковой сигнал. | | | | |
| A 27 | Куриная грудка | 0,4–0,6 | Решетка + Универсальный противень | 4 |
| | | 0,6–0,8 | | 1 |
| Замаринуйте грудки, а затем выложите их на решетку. | | | | |
| A 28 | Куриные ножки | 0,6–0,8 | Решетка + Универсальный противень | 4 |
| | | 0,8–1,0 | | 1 |
| Смажьте маслом и посыпьте приправами, а затем выложите на противень. | | | | |
| A 29 | Утиная грудка | 0,3–0,4 | Решетка + Универсальный противень | 4 |
| | | 0,4–0,5 | | 1 |
| Выложите утиные грудки жирной стороной вверх на решетку. Первый параметр предназначен для средней прожарки, второй параметр — для полной прожарки. | | | | |



Интеллектуальное приготовление

| Код | Блюдо | Вес (кг) | Принадлежности | Уровень |
|--|----------------------------------|----------|--------------------------------------|---------|
| A 30 | Филе форели | 0,3–0,5 | Универсальный противень | 4 |
| | | 0,5–0,7 | | |
| Выложите филе форели кожей вверх на универсальный противень. | | | | |
| A 31 | Форель | 0,3–0,5 | Решетка + Универсальный противень | 4 1 |
| | | 0,5–0,7 | | |
| Помойте и почистите рыбу, а затем выложите ее на решетку так, чтобы голова одной рыбы касалась хвоста другой. Сбрызните лимонным соком, посолите внутри и посыпьте травами. Сделайте надрезы на кожице ножом. Смажьте маслом и натрите солью. | | | | |
| A 32 | Камбала | 0,3–0,5 | Универсальный противень | 3 |
| | | 0,5–0,7 | | |
| Застелите универсальный противень бумагой для выпекания и положите на нее камбалу. Сделайте неглубокие надрезы ножом. | | | | |
| A 33 | Филе лосося | 0,4–0,6 | Решетка + Универсальный противень | 4 1 |
| | | 0,6–0,8 | | |
| Помойте и почистите филе или стейки. Положите филе на решетку кожей вверх. | | | | |
| A 34 | Жареные овощи | 0,4–0,6 | Универсальный противень | 4 |
| | | 0,6–0,8 | | |
| Промойте и нарежьте цукини, баклажан, перец, лук и томаты черри ломтиками. Смажьте оливковым маслом и посыпьте травами и специями. Равномерно распределите ломтики на противне. | | | | |
| A 35 | Запеченный картофель половинками | 0,6–0,8 | Универсальный противень | 3 |
| | | 0,8–1,0 | | |
| Разрежьте крупные картофелины (весом 200 г каждая) пополам вдоль. Выложите на противень срезом вверх, смажьте оливковым маслом, посыпьте травами и специями. | | | | |

| Код | Блюдо | Вес (кг) | Принадлежности | Уровень |
|--|--|----------|-------------------------|---------|
| A 36 | Замороженные чипсы для приготовления в духовом шкафу | 0,3–0,5 | Универсальный противень | 3 |
| | | 0,5–0,7 | | |
| Равномерно распределите на противне замороженные чипсы для приготовления в духовом шкафу. | | | | |
| A 37 | Замороженные дольки картофеля | 0,3–0,5 | Универсальный противень | 3 |
| | | 0,5–0,7 | | |
| Равномерно распределите замороженные дольки картофеля по противню. | | | | |
| A 38 | Замороженная пицца | 0,3–0,6 | Решетка | 3 |
| | | 0,6–0,9 | | |
| Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, положите замороженную пиццу в центр решетки. Первый параметр предназначен для тонкой пиццы по-итальянски, второй — для пиццы на толстом тесте, запекаемой в сковороде. | | | | |
| A 39 | Домашняя пицца | 0,8–1,0 | Универсальный противень | 2 |
| | | 1,0–1,2 | | |
| Приготовьте домашнюю пиццу на дрожжевом тесте и выложите ее на противень. В весовых диапазонах учитывается тесто и начинка (соус, овощи, ветчина и сыр). Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте противень в духовой шкаф. | | | | |
| A 40 | Ферментация дрожжевого теста | 0,5–0,6 | Решетка | 2 |
| | | 0,7–0,8 | | |
| Замесите тесто в миске и обтяните ее пищевой пленкой. Поставьте миску в центр решетки. Первый параметр предназначен для теста пиццы или пирога, второй параметр — теста для хлеба. | | | | |

Двойное приготовление

В следующей таблице представлены 10 программ автоматического приготовления, жаренья и выпекания различных блюд. Можно использовать только верхнюю или только нижнюю камеру или использовать обе камеры одновременно.

Для каждой программы в таблице указаны порции продуктов, весовые диапазоны и даны соответствующие рекомендации. Режимы и время приготовления блюд предварительно запрограммированы для удобства использования. Некоторые из рецептов для программ автоматического приготовления приведены в руководстве пользователя.

Все программы автоматического приготовления для режима двойного приготовления предусматривают предварительный прогрев духового шкафа, ход которого будет отображаться на дисплее.

Блюдо следует ставить в духовой шкаф после звукового сигнала, информирующего о завершении предварительного прогрева.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Доставая блюда из духового шкафа, всегда используйте кухонные рукавицы.

| Код | Блюдо | Вес (кг) | Принадлежности | Уровень |
|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|---------|
| Верхняя камера | | | | |
| A 1 | Картофельный гратен | 1,0–1,5 | Решетка | 4 |
| | | Подготовьте и выложите все ингредиенты картофельного гратена в жаростойкую форму размером 22–24 см. Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте форму в центр решетки. | | |
| A 2 | Лазанья | 1,0–1,5 | Решетка | 4 |
| | | Подготовьте и выложите все ингредиенты домашней лазаньи в жаропрочную форму размером 22–24 см. Запустите программу. После воспроизведения звукового сигнала завершения предварительного прогрева поставьте форму в центр решетки. | | |
| A 3 | Куриные ножки | 0,6–0,8 | Решетка + Универсальный противень | 4 |
| | | 0,8–1,0 | | 4 |
| Смажьте маслом и посыпьте приправами, а затем выложите на решетку. | | | | |
| A 4 | Запеченный картофель половинками | 0,6–0,8 | Универсальный противень | 4 |
| | | 0,8–1,0 | | |
| Разрежьте крупные картофелины (весом 200 г каждая) пополам вдоль. Выложите на противень срезом вверх, смажьте оливковым маслом, посыпьте травами и специями. | | | | |

| Код | Блюдо | Вес (кг) | Принадлежности | Уровень | | | |
|---|--|---|-------------------------|---------|--|--|--|
| A 5 | Замороженные чипсы для приготовления в духовом шкафу | 0,3–0,5 | Универсальный противень | 4 | | | |
| | | 0,5–0,7 | | | | | |
| Равномерно распределите на противне замороженные чипсы для приготовления в духовом шкафу. | | | | | | | |
| Нижняя камера | | | | | | | |
| A 1 | Яблочный пирог | 1,2–1,4 | Решетка | 1 | | | |
| | | Подготовьте и выложите все ингредиенты яблочного пирога в круглую металлическую форму для выпечки размером 24–26 см. Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте форму в центр решетки. | | | | | |
| A 2 | Пирожки из слоеного теста с яблоками | 0,3–0,4 | Универсальный противень | 1 | | | |
| | | Застелите универсальный противень бумагой для выпекания и выложите на нее пирожки из слоеного теста с яблоками. Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте противень в духовой шкаф. | | | | | |
| A 3 | Лоранский пирог | 1,2–1,5 | Решетка | 1 | | | |
| | | Приготовьте тесто для пирога и выложите его в круглую форму для киша диаметром 25 см. Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, добавьте начинку и поставьте форму в центр решетки. | | | | | |
| A 4 | Замороженная пицца | 0,3–0,6 | Решетка | 1 | | | |
| | | 0,6–0,9 | | | | | |
| Положите замороженную пиццу в центр решетки. Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, вставьте решетку в духовой шкаф. Первый параметр предназначен для тонкой пиццы по-итальянски, второй — для пиццы на толстом тесте, запекаемой в сковороде. | | | | | | | |
| A 5 | Домашняя пицца | 0,8–1,0 | Универсальный противень | 1 | | | |
| | | 1,0–1,2 | | | | | |
| Приготовьте домашнюю пиццу на дрожжевом тесте и выложите ее на противень. В весовых диапазонах учитывается тесто и начинка (соус, овощи, ветчина и сыр). Запустите программу. После того как раздастся звуковой сигнал завершения предварительного прогрева, поставьте противень в духовой шкаф. | | | | | | | |



Интеллектуальное приготовление

Пробные блюда

В соответствии со стандартом EN 60350-1

1. Выпечка

Рекомендации для выпечки приведены с учетом предварительного прогрева духового шкафа. Не используйте функцию быстрого прогрева. Всегда устанавливайте противень в духовой шкаф наклонным краем к дверце.

| Тип продуктов | Принадлежности | Уровень | Тип нагрева | Температура (°C) | Время (мин) |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Пирожки | Универсальный противень | 3 | | 165 | 25–30 |
| | | 2 | | 165 | 28–33 |
| | | 1+4 | | 155 | 35–40 |
| Песочное печенье | Универсальный противень + Универсальный противень | 1+4 | | 140 | 28–33 |
| Низкокалорийный бисквит | Решетка + форма для выпечки с защелкой (с темным покрытием, Ø 26 см) | 2 | | 160 | 35–40 |
| | | 2 | | 160 | 35–40 |
| | | 1+4 | | 155 | 45–50 |
| Яблочный пирог | Решетка + 2 формы для выпечки с защелкой *(с темным покрытием, Ø 20 см) | 1 при расположении по диагонали | | 160 | 70–80 |
| | Универсальный противень + Решетка + 2 формы для выпечки с защелкой **(с темным покрытием, Ø 20 см) | 1+3 | | 160 | 80–90 |

* Две формы с пирогами размещают слева в задней части решетки и справа в передней ее части.

** Две формы с пирогами размещают по центру решетки одна над другой.

2. Приготовление в режиме гриля

Предварительно разогрейте пустой духовой шкаф в течение 5 минут в режиме "Большой гриль".

| Тип продуктов | Принадлежности | Уровень | Тип нагрева | Температура (°C) | Время (мин) |
|----------------------------------|--|---------|-------------|------------------|----------------------|
| Тосты из белого хлеба | Решетка | 5 | | 270 (макс.) | 1–2 |
| Гамбургеры с говядиной* (12 шт.) | Решетка + Универсальный противень (для стекающей жидкости) | 4 1 | | 270 (макс.) | 1-й 15–18 2-й 5–8 |

* По истечении 2/3 времени приготовления необходимо перевернуть блюдо.

3. Жарка

| Тип продуктов | Принадлежности | Уровень | Тип нагрева | Температура (°C) | Время (мин) |
|---------------|--|---------|-------------|------------------|-------------|
| Целая курица | Решетка + Универсальный противень (для стекающей жидкости) | 3 1 | | 205 | 80–100* |

* По истечении половины времени приготовления необходимо перевернуть блюдо.

Коллекция популярных рецептов для программ автоматического приготовления

Картофельный грatin

Ингредиенты 800 г картофеля, 100 мл молока, 100 мл сливок, 50 г взбитых яиц, по 1 ст. л. соли, перца и мускатного ореха, 150 г тертого сыра, сливочное масло, тимьян

Способ приготовления Очистите картофель и нарежьте его на дольки толщиной 3 мм. Смажьте всю поверхность формы для запекания (22–24 см) маслом. Разложите ломтики на чистом кухонном полотенце, накройте сверху другим кухонным полотенцем и оставьте. Подготовьте остальные ингредиенты. Положите все остальные ингредиенты, кроме тертого сыра, в большую миску и хорошо перемешайте. Выложите ломтики картофеля в форму так, чтобы они аккуратно перекрывали друг друга, и залейте картофель получившейся смесью из остальных ингредиентов. Посыпьте тертым сыром и запеките. Перед подачей на стол украсьте готовое блюдо несколькими листьями свежего тимьяна.

Овощной грatin

Ингредиенты 800 г овощей (цыбулины, помидоры, лук, морковь, перец, предварительно приготовленный картофель), 150 мл сливок, 50 г взбитых яиц, по 1 ст. л. соли, приправ и зелени (перец, петрушка или розмарин), 150 г тертого сыра, 3 ст. л. оливкового масла, несколько листьев тимьяна

Способ приготовления Помойте овощи и нарежьте их ломтиками толщиной 3–5 мм. Выложите ломтики в форму для запекания (22–24 см) и полейте оливковым маслом. Смешайте все остальные ингредиенты, кроме тертого сыра, и залейте овощи получившейся смесью. Посыпьте тертым сыром и запеките. Перед подачей на стол украсьте готовое блюдо несколькими листьями свежего тимьяна.

Лазанья

Ингредиенты 2 ст. л. оливкового масла, 500 г говяжьего фарша, 500 мл томатного соуса, 100 мл говяжьего бульона, 150 г сухих листов теста для лазаньи, 1 луковица (нашинкованная), 200 г тертого сыра, по 1 ч. л. сушеный петрушки, орегано и базилика

Способ приготовления Приготовьте томатно-мясной соус. Нагрейте масло в сковороде, затем обжарьте говяжий фарш и нацинкованный лук в течение 10 минут до золотистого цвета. Добавьте томатный соус, говяжий бульон и сушёные травы. Доведите смесь до кипения и готовьте на медленном огне в течение 30 минут. Приготовьте тесто для лазаньи, следя инструкциям на упаковке. Положите лист лазаньи в форму, выложите на него мясной соус, посыпьте тертым сыром, а затем повторите все снова в таком же порядке. Посыпьте верхний лист лазаньи оставшимся сыром и запеките.



Интеллектуальное приготовление

Яблочный пирог

Ингредиенты

- Тесто: 275 г муки, ½ ст. л. соли, 125 г сахарной пудры, 8 г ванильного сахара, 175 г охлажденного сливочного масла, 1 яйцо (взбитое)
- Начинка: 750 г крепких яблок, 1 ст. л. лимонного сока, 40 г сахара, ½ ст. л. корицы, 50 г изюма без косточек, 2 ст. л. панировочных сухарей

Способ приготовления

В большую емкость просейте муку с солью. Добавьте сахарную пудру и ванильный сахар. Положите в получившуюся смесь масло и порежьте его с помощью 2 ножей на маленькие кубики. Добавьте ¾ взбитого яйца. Смешайте все ингредиенты в кухонном комбайне до образования однородной рыхлой массы. Замесите тесто руками и сформируйте из него шар. Оберните его пищевой пленкой и положите в холодильник на 30 минут.

Смажьте форму с защелкой (диаметром 24–26 см) маслом и присыпьте мукой. Раскатайте ¾ теста в пласт толщиной 5 мм. Распределите его по форме так, чтобы тесто покрыло дно и стенки.

Очистите яблоки и удалите из них сердцевину. Нарежьте их на кубики примерно ¾ x ¾ см. Сбрьзните яблоки лимонным соком и хорошо перемешайте. Промойте и высушите изюм. Добавьте к яблокам сахар, корицу и изюм. Хорошо перемешайте. Посыпьте нижний слой теста панировочными сухарями. Слегка прижмите.

Раскатайте остатки теста. Нарежьте пласт теста на небольшие полоски. Выложите полоски крест-накрест на начинку. Равномерно смажьте пирог остатками взбитого яйца.

Лоранский пирог

Ингредиенты

- Тесто: 200 г обычной муки, 80 г сливочного масла, 1 яйцо
- Начинка: 75 г нежирного бекона, нарезанного кубиками, 125 мл сливок, 125 г густой сметаны, 2 яйца (взбитых), 100 г тертого швейцарского сыра, соль и перец

Способ приготовления

Приготовьте тесто. Насыпьте муку в миску, добавьте масло и яйцо, а затем перемешайте все до получения мягкого теста. Поставьте в холодильник на 30 минут. После чего раскатайте тесто и уложите его в керамическую форму для киша (диаметром 25 см), предварительно смазанную маслом. Проколите основание пирога вилкой в нескольких местах. Смешайте бекон, яйца, сливки, густую сметану, сыр, соль и перец. Выложите получившуюся смесь в форму с тестом и запеките.

Фруктовый пирог с крошкой

Ингредиенты

- Начинка: 200 г муки, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 2 г соли, 2 г молотой корицы
- Фруктовая начинка: 600 г смеси из разных фруктов

Способ приготовления

Смешайте все ингредиенты до образования крошки для обсыпки пирога. Выложите фрукты в форму и посыпьте сверху крошкой.

Домашняя пицца

| | |
|--------------------|--|
| Ингредиенты | <ul style="list-style-type: none"> Тесто для пиццы: 300 г муки, 7 г сухих дрожжей, 1 ст. л. оливкового масла, 200 мл теплой воды, 1 ст. л. сахара и соли Начинка: 400 г нарезанных ломтиками овощей (баклажан, цукини, лук, помидоры), 100 г ветчины или бекона (нарезанного на небольшие кусочки), 100 г тертого сыра |
|--------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| Способ приготовления | <p>Насыпьте в миску муку, добавьте дрожжи, масло, сахар, соль и теплую воду. Перемешайте все до получения мягкого влажного теста. Замесите тесто с помощью миксера или вручную (5–10 минут). Закройте миску крышкой и поставьте ее в духовой шкаф, разогретый до 35 °C, на 30 минут, чтобы тесто поднялось. Раскатайте тесто в пласт прямоугольной формы на посыпанной мукой поверхности и положите его на противень или в сковороду для пиццы. Смажьте тесто томатным пюре и выложите сверху ветчину, грибы, оливки и помидоры. Равномерно посыпьте тертым сыром и запеките.</p> |
|-----------------------------|---|

Запеченная говяжья вырезка

| | |
|-----------------------------|---|
| Ингредиенты | 1 кг говяжьей вырезки или филе, 5 г соли, 1 г перца, по 3 г розмарина и тимьяна |
| Способ приготовления | Посыпьте говядину солью, перцем и розмарином и положите в холодильник на 1 час. Выложите мясо на решетку. Поставьте в духовой шкаф и начните приготовление. |

Жареные бараньи отбивные с травами

| | |
|-----------------------------|---|
| Ингредиенты | 1 кг отбивных из баранины (6 штук), 4 больших дольки чеснока (раздавленные), 1 ст. л. свежего тимьяна (измельченного), 1 ст. л. свежего розмарина (измельченного), 2 ст. л. соли, 2 ст. л. оливкового масла |
| Способ приготовления | Перемешайте соль, чеснок, травы и масло в отдельной емкости. Обвалийте получившейся смеси каждую отбивную. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на срок от 30 минут до 1 часа. |

Свиные ребрышки

| | |
|-----------------------------|---|
| Ингредиенты | 2 порции свиных ребрышек, 1 ч. л. черного перца горошком, 3 лавровых листа, 1 луковица (нашинкованная), 3 долек чеснока (измельченные), 85 г коричневого сахара, 3 ст. л. вустерского соуса, 2 ст. л. томатного пюре, 2 ст. л. оливкового масла |
| Способ приготовления | Приготовьте соус для барбекю. Разогрейте масло в сковороде и добавьте лук. Готовьте до размягчения. Затем добавьте остальные ингредиенты. Обжарьте все ингредиенты, а затем готовьте на медленном огне в течение 30 минут до загустения. Замаринуйте ребрышки в соусе для барбекю и оставьте на срок от 30 минут до 1 часа. |



Обслуживание

Очистка

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед очисткой убедитесь, что духовой шкаф и принадлежности остыли.
- Не используйте абразивные чистящие средства, жесткие щетки, ткани или губки с грубыми волокнами, металлические мочалки, ножи или любые другие абразивные материалы.

Внутренняя поверхность духового шкафа

- Для очистки внутренних поверхностей духового шкафа используйте чистую ткань и мягкое чистящее средство или теплую мыльную воду.
- Не чистите уплотнение дверцы руками.
- Во избежание повреждения эмалированных поверхностей духового шкафа используйте только обычные чистящие средства для духовых шкафов.
- Для удаления въевшихся загрязнений используйте специальное средство для чистки духового шкафа.

Внешняя поверхность духового шкафа

Для чистки внешних поверхностей духового шкафа (дверцы, ручки и дисплея) используйте чистую ткань и мягкое моющее средство или теплую мыльную воду. Вытирайте поверхности бумажным полотенцем или сухой тканью.

Вокруг ручки и кнопок могут появиться пятна жира и грязи, это происходит под действием горячего воздуха, поступающего из духового шкафа. Рекомендуется очищать ручку и кнопки каждый раз после использования духового шкафа.

Принадлежности

Мойте принадлежности после каждого использования и вытирайте их насухо полотенцем. Для удаления въевшихся загрязнений замочите принадлежности в теплой мыльной воде на 30 минут, а затем вымойте их.

Поверхность, покрытая катализитической эмалью (только для соответствующих моделей)

Съемные детали устройства покрыты темно-серой катализитической эмалью. На них могут попадать брызги масла и жира, разлетающиеся под действием циркулирующего воздуха в режиме конвекции. Однако при температуре 200 °C и выше эти загрязнения сгорают.




- Извлеките из духового шкафа все принадлежности.
- Очистите внутренние поверхности духового шкафа.
- Включите режим конвекции, установив самую высокую температуру, на один час.

Дверца

Дверцу духового шкафа следует снимать только для проведения процедуры очистки. Чтобы снять дверцу для очистки, выполните следующие действия.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дверца духового шкафа тяжелая.



- Откройте дверцу и затем откройте зажимы на обеих петлях дверцы.


- Прикройте дверцу на угол примерно 70°. Удерживая дверцу духового шкафа с двух сторон, поднимите и потяните ее вверх до тех пор, пока петли полностью не выйдут из отверстий.

- Очистите дверцу мягкой тканью, смоченной в теплой мыльной воде.


- После завершения очистки повторите шаги 1 и 2 в обратном порядке для установки дверцы на место. Убедитесь, что зажимы на обеих петлях полностью закрыты.

Стекло дверцы


В зависимости от модели конструкция дверцы духового шкафа включает в себя 3–4 листа стекла, расположенных один за другим. Стекла дверцы следует снимать только для проведения процедуры очистки. Чтобы снять стекло для очистки, выполните следующие действия.




- С помощью отвертки открутите винты, расположенные на левой и правой стороне дверцы.




- Снимите крышки, сдвинув их в направлении, указанном стрелкой.
- Снимите первый лист стекла с дверцы.



- Снимите второй лист, сдвинув его в направлении, указанном стрелкой.




- Снимите третий лист, сдвинув его в направлении, указанном стрелкой.
- Очистите стекло мягкой тканью, смоченной в теплой мыльной воде.



- После очистки установите стекла следующим образом:
 - Расположение петель см. на рисунке. В указанном порядке установите лист 3 под крепежным зажимом 1, лист 2 между крепежными зажимами 1 и 2, а лист 1 закрепите с помощью зажима 3. Стекла должны быть расположены так, чтобы сторона листа, покрытая трафаретной печатью, была направлена вниз.

ВНИМАНИЕ

Чтобы правильно определить сторону листа для установки, найдите метку "PYRO" в углу каждого листа. Правильное направление: PYRO-**-**
Неправильное направление: **-**-ОЯУq



- После установки листа 2 надавите на крепежные зажимы и удостоверьтесь, что стекло надежно зафиксировано.
- Повторите приведенные выше шаги 1 и 2 в обратном порядке для установки крышки на место.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание утечки тепла проверьте правильность установки стекол.



Обслуживание

Водосборник




01 Водосборник

В водосборник попадает не только жидкость, образующаяся в процессе приготовления, но и остатки пищи. Выполняйте регулярную очистку водосборника.


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае обнаружения утечки воды из водосборника, обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung.

Боковые направляющие (только для соответствующих моделей)



- Нажмите на верхнюю часть левой направляющей и опустите ее вниз, наклонив под углом 45°.




- Потяните и извлеките нижнюю часть левой направляющей.
- Выполните те же действия с правой направляющей.
- Очистите обе боковые направляющие.
- После завершения очистки повторите шаги 1 и 2 в обратном порядке для установки боковых направляющих на место.

■ ПРИМЕЧАНИЕ

Духовой шкаф работает без установки боковых направляющих и решеток в нужное положение.

Замена

Лампы




- Снимите стеклянный колпачок, повернув его против часовой стрелки.
- Замените лампочку.
- Очистите стеклянный колпачок.
- После завершения очистки выполните действия шага 1 в обратном порядке для установки колпачка на место.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед заменой лампы выключите духовой шкаф и отключите кабель питания.
- Используйте только лампы мощностью 25–40 Вт / 220–240 В с жаростойкостью 300 °C. Вы можете приобрести одобренные к использованию лампы в местном сервисном центре компании Samsung.
- При замене галогенной лампы всегда используйте сухую ткань. Данную меру предосторожности необходимо соблюдать, чтобы на лампе не оставались отпечатки пальцев и следы пота с рук, которые могут привести к сокращению срока службы лампы.

Лампа на боковой стенке духового шкафа



- Возьмитесь за нижнюю часть плафона лампы, расположенной на боковой стенке камеры духового шкафа, и снимите его, помогая себе плоским заостренным предметом, например ножом.
- Замените боковую лампу.
- Установите плафон на место.

Устранение неисправностей

Контрольные пункты

В случае возникновения проблем в работе устройства, сначала сверьтесь со списком, приведенным ниже, и выполните предложенные действия по устранению неполадок. Если проблему не удается устранить, обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung.

| Проблема | Причина | Решение |
|---|--|--|
| Кнопки не функционируют должным образом. | • Если в зазоры между кнопками попало постороннее вещество или посторонний предмет | • Удалите постороннее вещество или посторонний предмет и повторите попытку. |
| | • Модель с сенсорным управлением: если на внешнюю панель попала влага | • Удалите влагу и повторите попытку. |
| | • Если включена функция блокировки | • Проверьте, включена ли функция блокировки. |
| Время не отображается. | • Если отсутствует электропитание | • Проверьте, подается ли питание на устройство. |
| Духовой шкаф не работает. | • Если отсутствует электропитание | • Проверьте, подается ли питание на устройство. |
| Духовой шкаф перестает работать во время выполнения какой-либо функции. | • В случае отключения кабеля питания от розетки электросети | • Подключите устройство к электросети. |
| Во время работы устройства происходит сбой в подаче электропитания. | • Если процесс приготовления занимает слишком много времени | • После завершения длительного процесса приготовления дайте духовому шкафу остыть. |
| | • Если охлаждающий вентилятор не работает | • Послушайте, издает ли охлаждающий вентилятор какой-либо звук во время работы. |
| | • Если духовой шкаф установлен в месте с плохой вентиляцией | • При установке устройства следует оставить зазоры в соответствии с информацией, приведенной в руководстве по установке. |
| | • Если к одной розетке электросети подключено сразу несколько приборов | • Используйте отдельную розетку электросети для подключения устройства. |

| Проблема | Причина | Решение |
|--|---|--|
| На духовой шкаф не подается питание. | • Если отсутствует электропитание | • Проверьте, подается ли питание на устройство. |
| Внешняя поверхность духового шкафа слишком сильно нагревается во время работы. | • Если духовой шкаф установлен в месте с плохой вентиляцией | • При установке устройства следует оставить зазоры в соответствии с информацией, приведенной в руководстве по установке. |
| Дверца плохо открывается. | • Если между дверцей и камерой духового шкафа есть остатки пищи | • Тщательно очистите духовой шкаф и попробуйте снова открыть дверцу. |
| Освещение внутри духового шкафа тусклое или не работает. | • Если лампа попеременно включается и выключается | • Лампа выключается автоматически по прошествии определенного периода времени для экономии электроэнергии. Чтобы включить ее снова, нажмите кнопку освещения духового шкафа. |
| | • Если поверхность лампы загрязнена посторонними веществами | • Очистите камеру духового шкафа и проверьте, удалось ли устранить неисправность. |
| При использовании духового шкафа произошло поражение электрическим током. | • При установке устройство не было заземлено надлежащим образом. • Если используется незаземленная розетка электросети | • Проверьте, правильно ли заземлена розетка электросети. |
| Из устройства капает вода. | • Во время приготовления некоторых блюд внутри устройства может скапливаться вода или образовываться пар. Это не является неисправностью. | • Дайте духовому шкафу остыть, а затем протрите его сухим кухонным полотенцем. |
| Через зазор между дверцей и корпусом духового шкафа выходит пар. | | |
| В духовом шкафу скапливается вода. | | |



Устранение неисправностей

| Проблема | Причина | Решение |
|---|--|--|
| Яркость освещения в духовом шкафе постоянно меняется. | <ul style="list-style-type: none"> Уровень яркости освещения зависит от выходной мощности. | <ul style="list-style-type: none"> Изменение уровня выходной мощности во время приготовления не является неисправностью, поэтому не стоит беспокоиться. |
| Процесс приготовления завершен, но охлаждающий вентилятор по-прежнему работает. | <ul style="list-style-type: none"> Вентилятор продолжает работать определенный период времени в автоматическом режиме для вентиляции воздуха внутри духового шкафа. | <ul style="list-style-type: none"> Это не является неисправностью устройства, поэтому не стоит беспокоиться. |
| Духовой шкаф не производит нагрев. | <ul style="list-style-type: none"> Если дверца открыта | <ul style="list-style-type: none"> Закройте дверцу и выполните перезапуск устройства. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Если элементы управления духовым шкафом еще не настроены | <ul style="list-style-type: none"> Перейдите к главе, посвященной управлению устройством, и выполните сброс параметров духового шкафа. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Если перегорел предохранитель на домашнем распределительном щите или сработал автоматический выключатель. | <ul style="list-style-type: none"> Замените предохранители или включите автоматический выключатель. Если эта проблема повторяется, вызовите электрика. |
| Во время работы из устройства выходит дым. | <ul style="list-style-type: none"> При первом включении устройства | <ul style="list-style-type: none"> В начале эксплуатации нагревательный элемент может выделять дым. Это не является неисправностью. Обычно после 2-3 раз использования духового шкафа такая ситуация больше не возникает. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Если на нагревательном элементе есть остатки пищи | <ul style="list-style-type: none"> Дайте духовому шкафу полностью остыть и удалите с нагревательного элемента остатки пищи. |

| Проблема | Причина | Решение |
|---|--|---|
| Во время использования духового шкафа присутствует запах гари или пластика. | <ul style="list-style-type: none"> При использовании нежаропрочных емкостей из пластмассы или других материалов | <ul style="list-style-type: none"> Используйте стеклянные емкости, устойчивые к воздействию высоких температур. |
| Духовой шкаф не работает надлежащим образом. | <ul style="list-style-type: none"> При частом открывании дверцы во время приготовления | <ul style="list-style-type: none"> Старайтесь как можно реже открывать дверцу во время приготовления, если только вы не готовите блюда, которые надо постоянно переворачивать. При частом открывании дверцы температура внутри духового шкафа снижается, и это может повлиять на конечный результат. |
| Духовой шкаф нагревается в режиме пиролитической очистки. | <ul style="list-style-type: none"> Это происходит потому, что пиролитическая очистка выполняется при высоких температурах. | <ul style="list-style-type: none"> Это не является неисправностью устройства, поэтому не стоит беспокоиться. |
| Во время пиролитической очистки присутствует запах гари. | <ul style="list-style-type: none"> Пиролитическая очистка выполняется при высоких температурах, чтобы остатки пищи сгорали, поэтому может присутствовать соответствующий запах. | <ul style="list-style-type: none"> Это не является неисправностью устройства, поэтому не стоит беспокоиться. |
| Функция очистки паром не работает. | <ul style="list-style-type: none"> Это происходит, потому что температура внутри духового шкафа еще слишком высокая. | <ul style="list-style-type: none"> Дайте духовому шкафу остыть, а затем включите эту функцию. |
| Режим двойного приготовления не работает. | <ul style="list-style-type: none"> Если разделитель установлен неправильно | <ul style="list-style-type: none"> Установите разделитель надлежащим образом и включите режим. |
| Режим единой камеры не работает. | <ul style="list-style-type: none"> Если разделитель установлен в духовой шкаф. | <ul style="list-style-type: none"> Выньте разделитель и включите режим. |

Информационные коды

В случае возникновения неисправности в работе устройства на дисплее отобразится информационный код. См. приведенную ниже таблицу и выполните предложенные действия.

| Код | Значение | Решение |
|------|--|--|
| C-d1 | Неполадки в работе функции блокировки дверцы | Выключите, а затем снова включите духовой шкаф. В случае повторного возникновения неполадки отключите устройство от электросети не менее чем на 30 секунд, а затем снова подключите его к электросети. Если проблему не удалось устранить, обратитесь в сервисный центр. |
| C-20 | Неполадки в работе датчика | |
| C-21 | | |
| C-22 | | |
| C-F1 | Возникает только в процессе чтения/записи памяти EEPROM | |
| C-F0 | В случае отсутствия связи между основной и вспомогательной печатной платой | |
| C-F2 | Возникает в случае проблем со связью между сенсорным элементом управления <-> основным или вспомогательным микроконтроллером | Выключите, а затем снова включите духовой шкаф. В случае повторного возникновения неполадки отключите устройство от электросети не менее чем на 30 секунд, а затем снова подключите его к электросети. Если проблему не удалось устранить, обратитесь в сервисный центр. |
| C-d0 | Неисправность в работе кнопки Данная проблема возникает, когда кнопка удерживается нажатой в течение некоторого времени. | Очистите кнопки и убедитесь, что вокруг/на них нет воды. Выключите духовой шкаф и повторите попытку. Если проблему не удается устранить, обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung. |

| Код | Значение | Решение |
|------|--|---|
| -dC- | Если разделитель вынимается из духового шкафа во время приготовления в режиме двойного приготовления. Если разделитель устанавливается в духовой шкаф во время приготовления в режиме единой камеры. | Не вынимайте разделитель из духового шкафа во время приготовления в режиме двойного приготовления. Выключите, а затем снова включите духовой шкаф. В случае повторного возникновения неполадки отключите устройство от электросети не менее чем на 30 секунд, а затем снова подключите его к электросети. Если проблему не удалось устранить, обратитесь в сервисный центр. |
| S-01 | Автоматическое выключение Духовой шкаф работал в соответствии с заданной температурой в течение длительного времени. <ul style="list-style-type: none"> • Ниже 105 °C — 16 часов • От 105 °C до 240 °C — 8 часов • От 245 °C до макс. значения — 4 часа | Это не является сбоем в работе системы. Выключите духовой шкаф и выньте блюдо. Затем повторите попытку. |

Приложение

| | |
|---|--|
|  | Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции. |
|  | Символ "петля Мебиуса" указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения. |

| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
|--|--|
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребление электроэнергии, кВтч стандартный разогрев принудительная циркуляция воздуха (при стандартной загрузке) | 0.99 0.83 |
| Полезный объем жарочного электрощекфа V, л | 75 л |
| Тип полезного объема жарочного электрощекфа, л | большой |
| Адрес и наименование лаборатории | (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гонгги-до, Корея, 443-742 |
| Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 апреля 2010 г. № 357 | |
| На продукте присутствует наклейка с информацией о его энергетической эффективности ※ оборудование класса I | |

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы: 7 лет

Заметки

Заметки

Заметки

**SAMSUNG****EAC**

Производитель : Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Электроникс Ко, Лтд

Адрес производителя :

(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гёнгги-до, Корея, 443-742

Адрес мощностей производства :

20230 313 Moo 1, Сухафiban 8 Road, SriRacha Industri Park, T. Bung A. SriRacha, Chonburi, Thailand

Страна производства : Таиланд

Импортер в России :

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

Адрес: 125009, г. Москва, Россия, ул. Воздвиженка 10, 4 этаж

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

| СТРАНА | ТЕЛЕФОН | ВЕБ-САЙТ |
|------------|--|--|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88) | www.samsung.com/ru/support |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | www.samsung.com/support |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700) | |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru/support |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| MONGOLIA | +7-495-363-17-00 | |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |

DG68-00739A-00

Вбудована піч

Посібник зі встановлення та користування

NV75K5571RS / NV75K5571BS

SAMSUNG

Зміст

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Як користуватися цим посібником | 3 | Готуємо з розумом | 24 |
| У тексті посібника користувача використовуються такі символи: | 3 | Приготування вручну | 24 |
| Вказівки з техніки безпеки | 3 | Програми автоматичного приготування | 29 |
| Важливі застереження з техніки безпеки | 3 | Вказівки щодо приготування страв | 34 |
| Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання) | 6 | Добірка поширеніх рецептів для приготування з автоматичними програмами | 35 |
| Автоматична функція заощадження електроенергії | 6 | | |
| Встановлення | 6 | Догляд | 38 |
| Комплект постачання | 6 | Чищення | 38 |
| Під'єднання живлення | 7 | Заміна | 40 |
| Монтування печі в шафку | 8 | | |
| Перед початком роботи | 10 | Усуnenня несправностей | 41 |
| Початкові налаштування | 10 | Що слід перевірити | 41 |
| Запах нової печі | 10 | Інформаційні коди | 43 |
| Розумний механізм безпеки | 10 | | |
| Приладдя | 10 | Додаток | 44 |
| Режим дворівневого приготування | 12 | | |
| Робочі режими | 12 | | |
| Панель керування | 12 | | |
| Стандартні налаштування | 13 | | |
| Режими приготування (окрім гриля) | 16 | | |
| Режими приготування (гриль) | 18 | | |
| Температурний діапазон для режиму дворівневого приготування | 19 | | |
| Щоб зупинити приготування | 20 | | |
| Спеціальні функції | 21 | | |
| Режим автоматичного приготування | 21 | | |
| Чищення | 22 | | |
| Таймер | 24 | | |
| Увімкнення/вимкнення звуку | 24 | | |

Як користуватися цим посібником

Дякуємо, що вибрали вбудовану піч SAMSUNG.

У цьому посібнику з користування піччю міститься важлива інформація про безпеку та інструкції, призначенні допомогти вам під час роботи та технічного обслуговування пристроя.

Перш ніж використовувати піч, прочитайте цей посібник і зберігайте його для довідки в майбутньому.

У тексті посібника користувача використовуються такі символи:

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть привести до **отримання серйозної травми користувачем, смерті користувача та/або пошкодження майна**.

⚠ УВАГА

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть привести до **отримання травми користувачем та/або пошкодження майна**.

● ПРИМІТКА

Корисні підказки, рекомендації чи інформація, які допомагають користувачам належним чином використовувати виріб.

Вказівки з техніки безпеки

Цю піч повинен встановлювати лише електрик із відповідною ліцензією. Спеціаліст зі встановлення несе відповідальність за підключення пристроя до мережі з дотриманням відповідних рекомендацій із техніки безпеки.

Важливі застереження з техніки безпеки

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей пристрій не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися пристроям.

За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися пристроям.

Якщо доданий кабель пошкоджено, його потрібно замінити на спеціальний кабель або комплект від виробника чи уповноваженого представника з обслуговування (лише для моделей із фіксованою проводкою).

Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст (лише для моделей із кабелем живлення).

Пристрій має бути встановлено таким чином, щоб завжди була змога відключити його від мережі живлення. Для відключення пристроя використовуйте штекер, який має бути легкодоступним, або перемикач, встановлений у фіксовану проводку згідно правил.

Вказівки з техніки безпеки

Не використовуйте для фіксації пристрою клейкі елементи, оскільки вони не є надійними.

Під час роботи пристрій нагрівається. Уникайте контакту з нагрівальними елементами всередині пристрою.

Доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися. Не підпускати до печі малих дітей.

Якщо пристрій має функцію приготування на парі або самоочищення, перед увімкненням режиму очищення необхідно видалити рештки їжі; також під час очищення парою і самоочищення в печі не має бути ніякого посуду. Робота функції чищення залежить від моделі пристрою.

Якщо пристрій має функцію самоочищення, в режимі чищення поверхні можуть нагріватися більше, ніж звичайно, і не слід допускати дітей близько до печі. Робота функції чищення залежить від моделі пристрою.

Використовуйте лише датчик температури, який рекомендований для цієї печі (стосується лише моделей із датчиком готовності м'яса).

Не використовуйте очищувач парою.

Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом.

Не використовуйте для миття скла дверцят жорсткі абразивні миючі засоби та гострі металеві шкрабки, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити дроблення скла.

Пристрій і його легкодоступні частини нагріваються під час використання.

Уникайте контакту з нагрівальними елементами.

Дітей до 8 років, які не перебувають під постійним наглядом дорослих, не слід підпускати до пристрою.


Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм, лише якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватися пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям грatisя цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих.

Під час роботи пристрою його зовнішня поверхня може сильно нагріватися.

Під час роботи пристрою дверцята і зовнішня поверхня можуть сильно нагріватися.

Слідкуйте, щоб пристрій і його кабель живлення перебували поза межами досяжності дітей молодших 8 років.

Пристрої не призначено для управління за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.



Встановлюйте решітку-гриль частинами, які виступають (тримачами з обох сторін), до переду так, щоб вона підтримувала нерухоме положення для великих навантажень.

УВАГА

Якщо піч було пошкоджено під час транспортування, не підключайте її.

До джерела живлення цей пристрій має підключати лише електрик із відповідною ліцензією.

У разі виявлення дефекту чи пошкодження пристрію не вмикайте його.

Ремонт має виконувати тільки технічний персонал із відповідною ліцензією. Невідповідний ремонт може спричинити значну небезпеку для вас та інших. Якщо піч потребує ремонту, зверніться в центр обслуговування SAMSUNG або до місцевого дилера.

Електричні проводи та кабелі не мають торкатись печі.

Піч слід під'єднати до джерела живлення через схвалений автоматичний переривач або запобіжник. Не використовуйте адаптери для кількох штекерів або подовжувачі.

На час ремонту або чищення живлення пристрою слід вимикати.

Будьте уважні, коли підключаєте електропристрої до розетки біля печі.

Якщо цей пристрій обладнано функцією приготування на парі, не використовуйте його, якщо картридж подачі води пошкоджено (стосується лише моделей, які обладнано функцією приготування на парі).

Якщо картридж тріснув або поламався, не використовуйте його і зверніться до найближчого центру обслуговування (стосується лише моделей, які обладнано функцією приготування на парі).

Цю піч розроблено виключно для приготування їжі в домашніх умовах.

Під час роботи внутрішні поверхні печі нагріваються і можуть спричинити опіки. Не торкайтесь нагрівальних елементів або внутрішньої поверхні печі, допоки вони не охолонуть.

Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі.

Під час роботи за високої температури впродовж тривалого часу поверхня печі нагрівається.

Під час приготування їжі будьте обережні, коли відкриваєте дверцята печі, оскільки може статися викид гарячого повітря і пари.

Якщо ви готуєте страви, які містять спирт, зважте на те, що через високу температуру спирт може випаруватись, і пара може загорітись у разі контактування з гарячими частинами печі.

Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які використовують воду під високим тиском чи пару.

Під час роботи печі діти мають перебувати на безпечній відстані.

Заморожені продукти, наприклад піцу, слід готувати на великій решітці. Якщо використовується форма для випікання, вона може зазнати деформації внаслідок значного коливання температури.

Не лійте воду на дно печі, якщо воно гаряче. Інакше можна пошкодити емальовану поверхню.

Під час приготування їжі дверцята печі мають бути зачинені.

Не застеляйте дно печі алюмінієвою фольгою і не ставте форми для випікання або піддони.

Алюмінієва фольга блокує тепло, що може пошкодити емальовану поверхню і стати причиною поганих результатів приготування страв.

Фруктовий сік залишає плями, які можуть не змітись з емальованої поверхні печі.

Готуючи дуже вологі пироги, використовуйте глибокий посуд.

Не ставте посуд на відкриті дверцята печі.

Закриваючи або відкриваючи дверцята, слідкуйте, щоб поруч не було дітей; діти можуть вдаритися об дверцята чи прищемити пальці.

Не слід ставати, спиратися, сидати або ставити важкі речі на дверцята.

Не застосовуйте надмірну силу, відкриваючи дверцята.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не від'єднуйте пристрій від мережі живлення навіть після завершення процесу приготування їжі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Закривайте дверцята на час роботи печі.

Вказівки з техніки безпеки

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Автоматична функція заощадження електроенергії

- Якщо упродовж певного часу, поки пристрій увімкнено, не буде введено жодної команди, пристрій припинить роботу і перейде в режим очікування.
- Підсвітка: під час процесу приготування їжі можна вимкнути підсвітку в печі, натиснувши відповідну кнопку. Задля заощадження електроенергії підсвітка печі вимикається через кілька хвилин після початку приготування.

Встановлення


▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цю піч має встановлювати кваліфікований спеціаліст. Спеціаліст зі встановлення несе відповідальність за підключення печі до мережі із дотриманням відповідних рекомендацій із техніки безпеки, чинних у вашому регіоні.

Комплект постачання

Упевнітесь, що в комплект включені усі частини та приладдя. Якщо з піччю чи приладдям виникають проблеми, зверніться до місцевого центру обслуговування Samsung чи до продавця.

Короткий огляд печі



01 Панель керування

02 Ручка дверцят

03 Дверцята

Приладдя

Піч постачається з приладдям, яке допомагає приготувати різноманітні страви.



Решітка-гриль



Решітка *



Форма для випікання *




Універсальна форма *




Глибока форма *




Рожен для смаження *



Рожен для смаження і
приготування шашлика *



Телескопічні рейки *




Розділювач

ПРИМІТКА

Наявність приладдя із зірочкою (*) залежить від моделі печі.

Під'єднання живлення



01 КОРИЧНЕВИЙ або ЧОРНИЙ

02 СИНІЙ або БЛІЙ

03 ЖОВТИЙ і ЗЕЛЕНИЙ

Підключіть піч до електричної розетки. Якщо штепсельна розетка недоступна через обмеження струму, слід використовувати багатополюсний перемикач (відстань між контактами має становити не менше 3 мм) відповідно до вимог із техніки безпеки. Використовуйте кабель живлення достатньої довжини, який підтримує характеристики H05 RR-F чи H05 VV-F, мін. 1,5 – 2,5 мм².

| Номінальний струм (A) | Мінімальна площа поперечного розрізу |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 10 < A ≤ 16 | 1,5 мм ² |
| 16 < A ≤ 25 | 2,5 мм ² |

Технічні характеристики вихідної потужності дивіться на паспортній таблиці.

Відкрийте задню кришку печі за допомогою викрутки і викрутіть гвинти на затискачі кабелю. Тоді підключіть кабелі живлення до відповідних контактів.

Контакт (GND) призначений для заземлення. Спершу підключіть жовту і зелену лінії (заземлення), які мають бути довшими за інші. Якщо ви користуєтесь штепсельною розеткою, встановлюйте піч так, щоб розетка була легкодоступною. Компанія Samsung не несе відповідальність за нещасні випадки, спричинені відсутнім чи неналежно встановленим заземленням.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не наступайте і не скручуйте кабелі під час встановлення і тримайте їх подалі від тих частин печі, які генерують тепло.


Встановлення

Монтування печі в шафку

У разі встановлення печі у вбудовану шафку перевірте, чи пластмасові поверхні і клейкі частини витримують температуру 90 °C і чи прилеглі меблі витримують температуру 75 °C. Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження меблів, які сталися внаслідок тепла, яке генерує піч.


Піч має належним чином провітрюватися. Для належної вентиляції залиште простір близько 50 мм між нижньою полицею шафки і опорною стіною. Встановлюючи піч під варильною поверхнею, дотримуйтесь вказівок зі встановлення варильної поверхні.

Вимоги щодо розмірів для встановлення



Піч (мм)

| | | | |
|----------|----------|----------|-----------|
| A | 560 | G | Макс. 506 |
| B | 175 | H | Макс. 494 |
| C | 370 | I | 21 |
| D | Макс. 50 | J | 545 |
| E | 595 | K | 572 |
| F | 595 | L | 550 |




Вбудована шафка (мм)

| | |
|----------|----------------------|
| A | Мін. 550 |
| B | Мін. 560 |
| C | Мін. 50 |
| D | Мін. 590 – Макс. 600 |
| E | Мін. 460 x Мін. 50 |

ПРИМІТКА

Вбудована шафка для печі має мати вентиляційні отвори (**E**) для відведення тепла і циркуляції повітря.




Шафка під умивальником (мм)

| | |
|----------|--------------------|
| A | Мін. 550 |
| B | Мін. 560 |
| C | Мін. 600 |
| D | Мін. 460 x Мін. 50 |


ПРИМІТКА

Вбудована шафка для печі має мати вентиляційні отвори (**D**) для відведення тепла і циркуляції повітря.


Встановлення печі



Упевнітесь, що між пристроєм та кожною стороною шафки залишено зазор (A) принаймні 5 мм.



Забезпечте зазор (B) товщиною щонайменше 3 мм так, щоб дверцята плавно відкривалися і закривались.



Встановіть пристрій до кінця у шафку і надійно зафіксуйте його з обох боків 2 гвинтами.

Після завершення встановлення зніміть пакувальну плівку, стрічку та інший пакувальний матеріал і вийміть із печі приладдя, яке додається. Щоб вийняти піч із шафки, спершу від'єднайте живлення від печі і викрутіть 2 гвинти з обох боків печі.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для нормальної роботи печі слід забезпечити належну вентиляцію. За жодних умов не блокуйте вентиляційні отвори.

■ ПРИМІТКА

Фактичний вигляд печі може бути дещо іншим залежно від моделі.

Перед початком роботи

Початкові налаштування

Коли ви вмикаете піч уперше, на екрані з'явиться час за замовчуванням «12:00» і при цьому години («12») блиматимуть. Щоб встановити поточний час, дотримуйтесь вказівок нижче.



1. Коли години блимають, за допомогою регулятора (регулятор праворуч) встановіть години, тоді натисніть **OK**, щоб перейти до хвилин.



2. Коли блимають хвилини, за допомогою регулятора встановіть хвилини, тоді натисніть **OK**.



Щоб змінити поточний час після початкового налаштування, натисніть і утримуйте кнопку упродовж 3 секунд, тоді виконайте вказівки вище.

Запах нової печі

Перш ніж використовувати піч уперше, почистьте її всередині, щоб усунути запах нової печі.


1. Вийміть усе приладдя з печі.
2. Увімкніть піч у режимі конвекції за температури 200 °C або звичайному режимі за температури 200 °C на годину. Таким чином буде спалено будь-які залишки виробництва.
3. Після цього вимкніть піч.

Розумний механізм безпеки

Якщо ви відкриєте дверцята, поки піч працює, увімкнеться підсвітка, а вентилятор та нагрівальні елементи припинять працювати. Це дозволяє уникнути травм, наприклад опіків, а також непотрібних витрат електроенергії. У такому разі просто закройте дверцята, і піч продовжить роботу, бо це не є помилка системи.

Приладдя

Уперше використовуючи приладдя, помийте його ретельно в теплій воді з миючими засобами м'якою чистою ганчіркою.



- | | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 01 | Рівень 1 | 02 | Рівень 2 |
| 03 | Рівень 3 | 04 | Рівень 4 |
| 05 | Рівень 5 | | |

- Встановіть приладдя у правильному положенні у піч.
- Залиште принаймні 1 см вільного місця між приладдям і дном печі, а також між самим приладдям.
- Будьте обережні, виймаючи посуд і/або приладдя з печі. Гарячі страви чи приладдя можуть спричинити опіки.
- Під час нагрівання приладдя може втратити свою первинну форму. Коли приладдя охолоне, воно знову набуде початкового вигляду і працюватиме, як раніше.

Основні вказівки з використання

Задля кращих результатів приготування ознайомтеся з вказівками щодо користування кожним окремим пристроям.

| | |
|------------------------------|---|
| Решітка-гриль | Решітка-гриль призначена для приготування страв на грилі і смаження. Встановлюйте решітку-гриль частинами, які виступають (тримачами з обох сторін), до переду. |
| Решітка * | Решітка використовується з лотком, що дозволяє уникнути потрапляння крапель на дно печі. |
| Форма для випікання * | Форма для випікання (глибина: 20 мм) використовується для випікання пирогів, печива тощо. Ставте скошеною стороною до переду. |
| Універсальна форма * | Універсальна форма (глибина: 30 мм) використовується в основному для смаження страв. Використовуйте решітку з лотком, щоб уникнути потрапляння крапель на дно печі. Ставте скошеною стороною до переду. |
| Глибока форма * | Глибока форма (глибина: 50 мм) використовується для смаження з або без решітки з лотком. Ставте скошеною стороною до переду. |
| Рожен для смаження * | Рожен для смаження використовується для приготування страв, наприклад курки, на грилі. Використовуйте рожен для смаження лише в режимі однорівневого приготування на рівні 4, де наявний адаптер для рожна. Викрутіть ручку рожна, щоб вийняти виріб. |

Рожен для смаження і приготування шашлика *

Ставте лоток у положення 1, щоб збирати сік зі страв, або на дно печі для приготування великих порцій м'яса. Рожен рекомендовано використовувати для м'яса вагою до 1,5 кг.

1. Вставте рожен у м'ясо. Щоб легше було встановити рожен, вкрутчуйте ручку з тупого кінця.
2. Розкладіть пропарену картоплю та овочі навколо м'яса.
3. Встановіть підставку на середньому рівні «v»-подібним боком уперед. Опустіть рожен на підставку так, щоб гострий кінець був спрямований до заду, і обережно потисніть, доки кінчик рожна не потрапить на обертовий механізм ззаду печі. Тупий кінець рожна має бути розташований на «v»-подібній деталі. (Рожен має два вушка, які мають знаходитись ближче до дверцят печі для запобігання руху рожна вперед; вушка також слугують як лапки ручки).
4. Перед приготуванням страви викрутіть ручку.
5. Після приготування їжі прикрутіть ручку назад, щоб легше було зняти рожен із підставки.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перевірте, чи належним чином розташована ручка рожна. Будьте уважні, користуючись рожном. Виделки і шпильки гострі і можуть завдати травм користувачу!
Щоб уникнути опіків, виймаючи рожен, використовуйте рукавиці, адже він дуже гарячий.

Телескопічні рейки *

Використовуйте телескопічні рейки таким чином:

1. Витягніть рейки з печі.
2. Поставте форму на рейки і посуньте їх у піч.
3. Закройте дверцята.

Розділювач

Розділювач дозволяє розділити піч на два відділення. Використовуйте розділювач у режимі дворівневого приготування.

ПРИМІТКА


Наявність пристроя із зірочкою (*) залежить від моделі печі.



Перед початком роботи

Режим дворівневого приготування

Можна використовувати обидва відділення, верхнє і нижнє, для приготування двох різних страв, або просто вибрати одне відділення, у якому готуватимете.



Вставте розділювач на рівні 3, щоб розділити камеру на два відділення. Піч виявить розділювач і за замовчуванням активує верхнє відділення.


ПРИМІТКА

Використовуйте режим дворівневого приготування згідно рецептів. Докладніше читайте в розділі «Довідник із приготування страв» у цьому посібнику.

Робочі режими

Панель керування

Передня панель може бути різного кольору та виготовлена з різного матеріалу. З метою вдосконалення ми можемо змінити вигляд передньої панелі без повідомлення.



| | |
|-----------------------------------|--|
| 01 Перемикач режимів | Повертайте, щоб вибирати режим приготування чи функцію. |
| 02 Швидке розігрівання | Функція швидкого розігрівання швидко розігріває піч до потрібної температури. <ul style="list-style-type: none"> Натискайте, щоб увімкнути або вимкнути функцію швидкого розігрівання. Ця функція доступна лише в режимі однорівневого приготування. (Конвекція, звичайний режим, верхній нагрівальний елемент+конвекція, нижній елемент нагрівання+конвекція) Функція вимкнена для температури нижче 100 °C. |
| 03 Таймер | Таймер допомагає перевірити час або тривалість приготування страви. |
| 04 Верхнє/нижнє відділення | Зі встановленням розділювача вмикаються індикатори. Для приготування страви можна вибрати верхнє або нижнє відділення. |
| 05 Дисплей | Відображення відомостей про вибрані режими чи налаштування. |
| 06 OK | Натисніть для підтвердження налаштувань. |
| 07 Назад | Скасування поточних налаштувань і повернення до головного екрана. |
| 08 Температура | Дозволяє налаштовувати температуру. |
| 09 Час приготування | Натисніть, щоб встановити час приготування. |

| | |
|---------------------------|---|
| 10 Освітлення печі | Натискайте, щоб увімкнути або вимкнути внутрішнє освітлення печі. Освітлення в печі вмикається автоматично, коли закриваються дверцята, чи вмикається піч. З метою заощадження електроенергії освітлення автоматично вимикається, як міне певний час бездіяльності пристрою. |
| 11 Замок від дітей | Для уникнення нещасних випадків замок від дітей вимикає усі елементи управління. Однак піч можна вимкнути, перевівши перемикач вибору режиму в положення «ВИМК». Натисніть і утримуйте упродовж 3 секунд, щоб увімкнути замок, або знову натисніть і утримуйте упродовж 3 секунд, щоб вимкнути замок на панелі керування. |
| 12 Регулятор | Використовуйте регулятор для: <ul style="list-style-type: none"> встановлення часу або температури приготування; вибору підпункту меню верхнього рівня: чищення, автоматичне приготування, спеціальні функції чи гриль; вибору порції для програм автоматичного приготування. |




ПРИМІТКА

Якщо торкнеться дисплея у кухонних чи інших рукавичках, він може не розпізнати команду належним чином.

Стандартні налаштування

Змінювати температуру та/або час приготування страви в усіх режимах приготування – звичайна практика. Дотримуйтесь вказівок нижче, щоб налаштовувати температуру та/або час приготування страви для вираного режиму.

Температура



- Повертайте перемикач режимів, щоб вибрати режим або функцію. З'являтиметься стандартне значення температури для кожного налаштування.

- Повертайте регулятор, щоб вибрати потрібну температуру.


- Натисніть **OK**, щоб підтвердити зміни.

ПРИМІТКА

- Якщо за кілька секунд ви не введете інших налаштувань, піч автоматично почне приготування страви зі стандартними налаштуваннями.
- Щоб змінити встановлену температуру, натисніть кнопку  і дотримуйтесь вказівок вище.
- Точну температуру всередині печі можна визначити за допомогою спеціального термометра і методики, що визначені уповноваженою організацією. Інші термометри можуть не визначати температуру правильно.

Робочі режими

Час приготування



- Повертайте перемикач режимів, щоб вибрати режим або функцію.



- Натисніть кнопку , тоді за допомогою регулятора встановіть потрібний час до 23 годин 59 хвилин.



- Або ж можна відкласти час приготування страви. Натисніть кнопку і за допомогою регулятора встановіть час завершення. Докладніше читайте в розділі «Відкладення приготування страви».




- Натисніть **OK**, щоб підтвердити зміни.


ПРИМІТКА

- Можна готувати, не встановлюючи часу приготування, якщо бажаєте. У такому разі піч почне готувати за заданої температури без даних про час; коли страва буде готова, ви повинні вручну зупинити піч.
- Щоб змінити встановлений час приготування страви, натисніть кнопку і виконайте дії нижче.


Час завершення



- Повертайте перемикач режимів, щоб вибрати режим або функцію.



- Два рази натисніть кнопку і повертайте регулятор, щоб встановити час завершення приготування страви.



- Натисніть **OK**, щоб підтвердити зміни.

ПРИМІТКА

- Можна готувати, не встановлюючи часу завершення. У такому разі піч почне готувати за заданої температури без даних про час; коли страва буде готова, ви повинні вручну зупинити піч.
- Щоб змінити час завершення приготування страви, два рази натисніть кнопку і виконайте дії вище.

Відкладення приготування страви


Функція відкладення приготування страви робить процес приготування їжі ще зручнішим.

Випадок 1

Припустімо, що ви вибрали рецепт, розрахований на одну годину приготування, о 14:00 і хочете, щоб піч завершила приготування о 18:00. Щоб встановити час завершення приготування страви, змініть значення часу готовності страви на 18:00. Піч розпочне приготування о 17:00 і завершить о 18:00.

Поточний час: 14:00 Тривалість приготування:
1 год. Час завершення: 18:00


Піч автоматично розпочне приготування о 17:00 і завершить о 18:00.



Випадок 2

Поточний час: 14:00 Тривалість приготування:
2 год. Час завершення: 17:00

Піч автоматично розпочне приготування о 15:00 і завершить о 17:00.




УВАГА


- Функція відкладеного приготування страви недоступна у режимі дворівневого приготування.
- Не тримайте готову страву в пічі надто довго. Їжа може зіпсуватися.

Очищення даних про тривалість приготування


Дані про тривалість приготування можна очистити. Це корисно, коли потрібно зупинити роботу печі вручну в будь-яку мить під час приготування.



1. Коли піч працює, натисніть кнопку , щоб відобразити тривалість приготування за замовчуванням.



2. За допомогою регулятора встановіть значення «00:00». Або просто натисніть .



3. Натисніть **OK**.


ПРИМІТКА

У режимі дворівневого приготування спершу слід вибрати верхнє або нижнє відділення, для якого потрібно очистити дані про тривалість приготування.


Робочі режими

Очищення даних про час завершення


Дані про час завершення можна очистити. Це корисно, коли потрібно зупинити роботу печі вручну в будь-яку мить під час приготування.



- Коли піч працює, натисніть два рази кнопку щоб відобразити на екрані налаштований час завершення.



- Повертайте регулятор, щоб змінити час завершення на поточний час. Або просто натисніть .




- Натисніть **OK**.



ПРИМІТКА

У режимі дворівневого приготування спершу слід вибрати верхнє або нижнє відділення, для якого слід очистити дані про час завершення.

Режими приготування (окрім гриля)



- За допомогою перемикача режимів виберіть режим приготування.
- Встановіть тривалість приготування та/або температуру, якщо потрібно. Докладніше читайте в розділі «Стандартні налаштування».
- За потреби можна увімкнути функцію швидкого розігрівання. Для цього натисніть кнопку і встановіть потрібну температуру. На екрані з'явиться відповідна індикація .




Піч почне розігріватися з позначкою , поки внутрішня температура не досягне потрібної. Коли попереднє розігрівання буде закінчено, індикація зникне і пролунає звуковий сигнал. Функцію попереднього розігрівання рекомендовано використовувати для усіх режимів приготування, якщо у довіднику з приготування страв не вказано інше.

ПРИМІТКА

Тривалість та/або температуру можна змінювати під час приготування.

Режим дворівневого приготування



Використовуйте розділювач, який додається, щоб розділити камеру на верхнє та нижнє відділення. Це дає змогу користувачам одночасно готувати дві різні страви або просто обрати відділення, в якому готуватиметься страва.



1. Вставте розділювач на рівні 3, щоб розділити камеру на два відділення.



2. За допомогою перемикача режимів виберіть режим приготування. Можна вибрати режим гриля, конвекції і верхнього нагрівального елемента + конвекції для верхнього відділення і режим конвекції, нижнього нагрівального елемента + конвекції, режим нижнього нагрівального елемента для нижнього відділення.
3. Натисніть , щоб вибрати верхнє відділення, або , щоб вибрати нижнє відділення. Для вибраного відділення з'явиться позначка .
4. Встановіть тривалість приготування та/або температуру, якщо потрібно. Докладніше читайте в розділі «Стандартні налаштування».
5. Завершивши, натисніть **OK**.



Піч почне розігріватися з позначкою , поки внутрішня температура не досягне потрібної. Функцію попереднього розігрівання рекомендовано використовувати для усіх режимів приготування, якщо у довіднику з приготування страв не вказано інше.

ПРИМІТКА

Наявність функції дворівневого приготування залежить від режиму приготування. Докладніше читайте в розділі «Довідник із приготування страв» у цьому посібнику.

Режими приготування (окрім гриля)

Режими приготування з зірочкою (*) доступні для швидкого розігрівання і недоступні для температур, нижчих за 100 °C.


| Режим | Температурний діапазон (°C) | | | Рекомендована температура (°C) |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Однорівневий режим | Дворівневий режим | Верхнє відділення | |
| | * 30–250 | 40–250 | 40–250 | 170 |
| Конвекція | Задній нагрівальний елемент генерує тепло, яке рівномірно розподіляється вентилятором режиму конвекції. Використовуйте цей режим для випікання і смаження на різних рівнях одночасно. | | | |
| | * 30–250 | - | - | 200 |
| Звичайний режим | Тепло генерують верхній і нижній нагрівальні елементи. Цю функцію потрібно використовувати для звичайного випікання та смаження більшості страв. | | | |
| | * 40–250 | 40–250 | - | 190 |
| Верхній нагрівальний елемент + конвекція | Верхній нагрівальний елемент генерує тепло, яке рівномірно розподіляється вентилятором режиму конвекції. Використовуйте цей режим для смаження з утворенням хрусткої скоринки (наприклад, м'ясо чи лазань). | | | |

Робочі режими

Робочі режими

| Режим | | Температурний діапазон (°C) | | | Рекомендована температура (°C) |
|-------|---|--|-------------------|------------------|--|
| | | Однорівневий режим | Дворівневий режим | | |
| | | | Верхнє відділення | Нижнє відділення | |
| | Нижній нагрівальний елемент + конвекція | * 40–250 | - | 40–250 | 190 |
| | | Нижній нагрівальний елемент генерує тепло, яке рівномірно розподіляється вентилятором режиму конвекції. Використовуйте цей режим для приготування піци, хліба чи пирогів. | | | |
| | Нижній нагрівальний елемент | 100–230 | - | 100–230 | Однорівневий режим: 190 Нижнє відділення: 170 |
| | | Тепло генерує нижній нагрівальний елемент. Використовуйте цей режим, до прикладу, наприкінці випікання, щоб підрум'янити нижню частину кішу чи піци. | | | |
| | Професійне смаження | 80–200 | - | - | 160 |
| | | У режимі професійного смаження виконується цикл попереднього розігрівання, доки не буде досягнуто температури 220 °C. Тоді вмикаються верхній нагрівальний елемент і вентилятор режиму конвекції для смаження страви, наприклад м'яса. Після смаження м'ясо готуватиметься за низькою температури. Використовуйте цей режим для приготування яловичини, птиці та риби. | | | |
| | Еко-конвекція | 30–250 | - | - | 170 |
| | | Режим еко-конвекції використовує оптимізовану систему нагрівання для заощадження електроенергії під час приготування страв. Тривалість приготування буде дещо більшою, проте результат залишатиметься таким самим. Зауважте, що для цього режиму не потрібне попереднє розігрівання. | | | |
| | ПРИМІТКА | Режим еко-конвекції передбачений відповідно до вимог класифікації енергоефективності згідно зі стандартом EN60350-1. | | | |


Режими приготування (гриль)



- За допомогою перемикача режимів виберіть .
- За допомогою регулятора виберіть великий гриль (G 1) або еко-гриль (G 2) і натисніть **OK**.
- Повертаючи регулятор, встановіть температуру і натисніть **OK**.

Режим дворівневого приготування


Використання режиму гриля у дворівневому режимі корисне для приготування малих порцій страви, адже дозволяє заощадити електроенергію. За замовчуванням у верхньому відділенні доступний лише режим великого гриля, оскільки піч використовує лише верхній нагрівальний елемент.



1. Встановіть розділювач на рівні 3, щоб увімкнути режим дворівневого приготування.



2. За допомогою перемикача режимів виберіть . За замовчуванням автоматично вибирається лише великий гриль (G 1).



3. Повертаючи регулятор, встановіть температуру і натисніть **OK**.

Режими приготування (гриль)

| Режим | | Температурний діапазон (°C) | | | Рекомендована температура (°C) | |
|-------|---------------|---|-------------------|------------------|--------------------------------|--|
| | | Однорівневий режим | Дворівневий режим | | | |
| | | | Верхнє відділення | Нижнє відділення | | |
| G 1 | Великий гриль | 100–270 | 200–250 | - | 240 | |
| | | Тепло генерує велика область гриля. Використовуйте цей режим для підрум'янення верхньої частини страв (наприклад, м'яса, лазанії чи запіканки). | | | | |
| G 2 | Еко-гриль | 100–270 | - | - | 240 | |
| | | Тепло генерує мала область гриля. Використовуйте цей режим для приготування страв, для яких потрібно менше тепла, наприклад риби чи канапок. | | | | |

Температурний діапазон для режиму дворівневого приготування

Можна одночасно використовувати верхнє та нижнє відділення для приготування різних страв. У режимі дворівневого приготування на налаштування температури одного відділення впливає налаштування температури в іншому відділенні. Наприклад, температуру смаження у верхньому відділенні буде обмежено режимом, вибраним у нижньому відділенні. Кожне відділення обмежує налаштування температури від 40 до 250 градусів.


| Якщо у верхньому відділенні встановлено (°C) | У нижньому відділенні температуру буде обмежено до (°C) | |
|--|---|-------------|
| | Мінімально | Максимально |
| 40 | 40 | 45 |
| 60 | 50 | 75 |
| 80 | 65 | 105 |
| 100 | 80 | 135 |
| 120 | 90 | 160 |
| 140 | 105 | 190 |
| 160 | 120 | 220 |
| 180 | 135 | 250 |
| 200 | 145 | 250 |
| 220 | 160 | 250 |
| 250 | 170 | 250 |

Робочі режими

Робочі режими

| Якщо у нижньому відділенні встановлено (°C) | У верхньому відділенні температуру буде обмежено до (°C) | |
|--|--|-------------|
| | Мінімально | Максимально |
| 40 | 40 | 45 |
| 60 | 50 | 75 |
| 80 | 65 | 105 |
| 100 | 80 | 135 |
| 120 | 90 | 160 |
| 140 | 105 | 190 |
| 160 | 120 | 220 |
| 180 | 135 | 250 |
| 200 | 145 | 250 |
| 220 | 160 | 250 |
| 250 | 170 | 250 |


Щоб зупинити приготування




Коли піч працює, встановіть перемикач режимів у положення «○». За кілька секунд піч вимкнеться. Це дозволяє уникнути застосування неправильних команд; піч чекає кілька секунд, щоб користувач міг змінити налаштування.

Щоб зупинити приготування в окремому відділенні

Щоб зупинити приготування в режимі дворівневого приготування, дотримуйтесь цих вказівок.




1. Натисніть , щоб зупинити приготування ії.



2. Натисніть або , щоб вибрати верхнє відділення, або , щоб вибрати нижнє відділення.

Для вибраного відділення блимматиме позначка .





3. Натисніть **OK**. У вибраному відділенні приготування завершиться.

Спеціальні функції

Додавайте спеціальні чи додаткові функції для покращання результатів приготування. Спеціальні функції недоступні в режимі дворівневого приготування.




- За допомогою перемикача режимів виберіть .
- За допомогою регулятора виберіть функцію, тоді натисніть **OK**. З'явиться значення температури за замовчуванням.
- Встановіть тривалість приготування та/або температуру, якщо потрібно. Докладніше читайте в розділі «Стандартні налаштування».
- Натисніть **OK**, щоб увімкнути функцію.





| Режим | Температурний діапазон (°C) | Рекомендована температура (°C) | Вказівки |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| F 1 Утримання страви теплою | 40–100 | 80 | Використовуйте лише для утримання теплою щойно приготовованої страви. |
| F 2 Розігрівання посуду | 30–80 | 60 | Використовуйте для розігрівання тарілок чи іншого посуду. |

Режим автоматичного приготування

Для недосвідчених кухарів піч пропонує 50 автоматичних програм приготування страв. Скористайтесь цією функцією, щоб заощадити час і зусилля. Тривалість і температуру приготування буде налаштовано відповідно до вираного рецепту.




- За допомогою перемикача режимів виберіть .
- За допомогою регулятора виберіть програму, тоді натисніть **OK**.
- Повертайте регулятор, щоб вибрати розмір порції. Діапазон ваги залежить від програми.
- Натисніть **OK**, щоб почати приготування.



Робочі режими


Режим дворівневого приготування



1. Встановіть розділювач на рівні 3, щоб увімкнути режим дворівневого приготування.



2. За допомогою перемикача режимів виберіть .




3. Натисніть , щоб вибрати верхнє відділення, або , щоб вибрати нижнє відділення.

Для вибраного відділення з'явиться позначка .



4. За допомогою регулятора виберіть програму для верхнього відділення і натисніть **OK**.



5. Повертайте регулятор, щоб вибрати розмір порції. Діапазон ваги залежить від програми.

6. Натисніть **OK**, щоб почати приготування.

ПРИМІТКА

Докладніше читайте в розділі «Програми автоматичного приготування страв» у цьому посібнику.


Чищення

У печі передбачені два режими чищення. Це заощаджує ваш час, усуваючи потребу регулярно чистити піч вручну. Під час процесу на дисплеї відображатиметься залишковий час.


| Функція | Вказівки |
|-------------------------|---|
| C 1 Чищення парою | Ця функція корисна для чищення парою слабких забруднень. |
| C 2 Піролітичне чищення | Піролітичний режим – це функція очищення з високотемпературним нагріванням. Вона дозволяє спалювати залишки жиру для полегшення чищення вручну. |

Чищення парою


Ця функція корисна для чищення парою слабких забруднень.



1. Налийте 400 мл води на дно печі і закройте дверцята.




2. За допомогою перемикача режимів виберіть .



3. За допомогою регулятора виберіть режим чищення парою (C 1), тоді натисніть **OK**, щоб почати чищення.

Робота режиму чищення парою триває 26 хвилин.



4. Витріть піч всередині сухою ганчіркою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не відкривайте дверцята, поки не завершиться робочий цикл. Вода всередині печі дуже гаряча і може спричинити опіки.

💡 ПРИМІТКА

- Якщо піч сильно забруднена жиром, наприклад після смаження чи приготування на грилі, перш ніж вмикати функцію чищення парою, рекомендовано усунути складні забруднення за допомогою миючого засобу.
- Після завершення робочого циклу залиште дверцята печі привідчиненими. Таким чином внутрішня емальована поверхня краще висохне.
- Якщо піч всередині гаряча, ввімкнути функцію чищення не вдасться. Зачекайте, поки піч охолоне, і спробуйте ще раз.
- Не лійте із силою воду на дно печі. Робіть це обережно. Інакше вода переллеться до переду.

Піролітичне чищення


Піролітичний режим – це функція очищення з високотемпературним нагріванням. Вона дозволяє спалювати залишки жиру для полегшення чищення вручну.



- Вимітте усе приладдя, зокрема бокові доріжки, і вручну витріть великі залишки їжі. Інакше під час чищення вони можуть зайнятися і призвести до пожежі.


2. За допомогою перемикача режимів виберіть .

3. За допомогою регулятора виберіть режим піролітичного чищення (C 2), тоді натисніть **OK**.



- Повертаючи регулятор, виберіть час чищення з-поміж 3 рівнів: 1 год. 50 хв., 2 год. 10 хв. та 2 год. 30 хв.

5. Натисніть **OK**, щоб почати чищення.



- Після завершення чищення зачекайте, щоб піч охолола і протріть дверцята вздовж усіх країв вологою ганчіркою.

⚠ УВАГА

- Не торкайтесь печі під час циклу чищення, оскільки вона дуже нагрівається.
- Для уникнення нещасних випадків слідкуйте, щоб діти перебували якомога далі від печі.
- Не вимикайте живлення печі відразу після завершення циклу, зачекайте, доки вентилятор її не охолодить.

💡 ПРИМІТКА


- Після запуску циклу піч всередині нагрівається. Задля безпеки дверцята блокуються. Після закінчення циклу та охолодження печі дверцята буде розблоковано.
- Перевірте, чи піч порожня, перш ніж її чистити. Через високу температуру всередині печі приладдя може деформуватись.




Робочі режими

Таймер

Таймер допомагає перевірити час або тривалість приготування страви.



1. Натисніть **☒**.




2. За допомогою регулятора встановіть час і натисніть **OK**.

Максимально можна встановити 23 години і 59 хвилин.

ПРИМІТКА

- Після того, як мине встановлений час, піч подасть звуковий сигнал і на дисплеї блиматиме індикація «00:00».
- Налаштування таймера можна змінити в будь-який час.

Увімкнення/вимкнення звуку



- Щоб вимкнути звук, торкніться і утримуйте кнопку підсвітки печі упродовж 3 секунд.
- Щоб увімкнути звук, ще раз торкніться і утримуйте кнопку упродовж 3 секунд.

Готуємо з розумом

Приготування вручну

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо акриламіду

Акриламід утворюється під час випікання їжі, яка містить крохмаль, наприклад картопляних чіпсів, картоплі «фрі» та хліба, і може викликати проблеми зі здоров'ям. Рекомендовано готувати ці страви за низької температури, уникаючи підгорання чи надмірного піддум'янення.

■ ПРИМІТКА

- Функцію попереднього розігрівання рекомендовано використовувати для усіх режимів приготування, якщо у довіднику із приготуванням страв не вказано інше.
- У режимі еко-гриля продукти слід класти посередині відповідного приладдя.

Поради щодо використання приладдя

Піч постачається з приладдям різної кількості та виду. Деякого приладдя, вказаного в таблиці нижче, може не бути в комплекті поставки. Проте навіть якщо в комплекті бракує певного приладдя, вказаного у довіднику із приготуванням страв, використовуйте те приладдя, яке є в наявності, і ви все одно зможете досягти тих самих результатів.

- Форма для випікання і універсальна форма взаємозамінні.
- Під час приготування їжі з високим вмістом олії рекомендовано під решітку-гриль ставити лоток для збору залишків олії. Якщо в комплект поставки входить решітка, використовуйте її разом із лотком.
- Якщо у комплект поставки входить універсальна форма або глибока форма, чи обидві форми, для приготування їжі з високим вмістом олії краще використовувати глибшу посудину.

Випікання

Для кращих результатів рекомендовано розігрівати піч.

| Страва | Приладдя | Рівень | Спосіб розігрівання | Темп. (°C) | Час (хв.) |
|---|---|--------|---------------------|------------|-----------|
| Бісквіт | Решітка-гриль, форма Ø 25–26 см | 2 | | 160–170 | 35–40 |
| Мармуровий кекс | Решітка-гриль, ємність для кексу | 3 | | 175–185 | 50–60 |
| Пиріг | Решітка-гриль, форма для пирога Ø 20 см | 3 | | 190–200 | 50–60 |
| Дріжджовий пиріг із фруктами і посипкою | Універсальна форма | 2 | | 160–180 | 40–50 |
| Фруктовий крамбл | Решітка-гриль, форма для печі 22–24 см | 3 | | 170–180 | 25–30 |
| Британські булочки | Універсальна форма | 3 | | 180–190 | 30–35 |
| Лазанья | Решітка-гриль, форма для печі 22–24 см | 3 | | 190–200 | 25–30 |
| Меренге | Універсальна форма | 3 | | 80–100 | 100–150 |
| Суфле | Решітка-гриль, форми для суфле | 3 | | 170–180 | 20–25 |
| Яблучний пиріг із дріжджового тіста | Універсальна форма | 3 | | 150–170 | 60–70 |
| Піца по-домашньому, 1–1,2 кг | Універсальна форма | 2 | | 190–210 | 10–15 |
| Заморожена випічка з листкового тіста, з начинкою | Універсальна форма | 2 | | 180–200 | 20–25 |

| Страва | Приладдя | Рівень | Спосіб розігрівання | Темп. (°C) | Час (хв.) |
|-----------------|--|--------|---------------------|------------|-----------|
| Кіш | Решітка-гриль, форма для печі 22–24 см | 2 | | 180–190 | 25–35 |
| Яблучний пиріг | Решітка-гриль, форма Ø 20 см | 2 | | 160–170 | 65–75 |
| Охолоджена піца | Універсальна форма | 3 | | 180–200 | 5–10 |

Смаження

| Страва | Приладдя | Рівень | Спосіб розігрівання | Темп. (°C) | Час (хв.) |
|---|------------------------------------|--------|---------------------|------------|-----------|
| М'ясо (яловичина/свинина/баранина) | | | | | |
| Вирізка яловичини, 1 кг | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | | 160–180 | 50–70 |
| Телятина з кісткою, 1,5 кг | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | | 160–180 | 90–120 |
| Смажена свинина, 1 кг | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | | 200–210 | 50–60 |
| Свинина, 1 кг | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | | 160–180 | 100–120 |
| Нога баранини з кісткою, 1 кг | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | | 170–180 | 100–120 |

Готуємо з розумом

| Страва | Приладдя | Рівень | Спосіб розігрівання | Темп. (°C) | Час (хв.) |
|---|--|--------|---------------------|------------|-----------|
| Птиця (курка/качка/індичка) | | | | | |
| Ціла курка, 1,2 кг* | Решітка-гриль + Універсальна форма (для збирання рідини) | 3 1 | | 205 | 80–100* |
| Шматки курки | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | | 200–220 | 25–35 |
| Грудинка качки | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | | 180–200 | 20–30 |
| Невелика ціла індичка, 5 кг | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | | 180–200 | 120–150 |
| Овочі | | | | | |
| Овочі, 0,5 кг | Універсальна форма | 3 | | 220–230 | 15–20 |
| Печена картопля, розрізана навпіл, 0,5 кг | Універсальна форма | 3 | | 200 | 45–50 |
| Риба | | | | | |
| Філе риби, запечене | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | | 200–230 | 10–15 |
| Смажена риба | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | | 180–200 | 30–40 |

* Переверніть, як мине половина часу приготування.

Приготування в режимі гриля

Рекомендовано попередньо розігріти піч у режимі великого гриля. Перевертайте, як мине половина часу приготування.

| Страва | Приладдя | Рівень | Спосіб розігрівання | Темп. (°C) | Час (хв.) |
|---------------------|------------------------------------|--------|---------------------|------------|-----------|
| Хліб | | | | | |
| Тости | Решітка-гриль | 5 | | 270 | 2–4 |
| Сирний тост | Універсальна форма | 4 | | 200 | 4–8 |
| Яловичина | | | | | |
| Стейк* | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 1 | | 240–250 | 15–20 |
| Бургери* | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 1 | | 250–270 | 13–18 |
| Свинина | | | | | |
| Відбивні зі свинини | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 1 | | 250–270 | 15–20 |
| Ковбаски | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 1 | | 260–270 | 10–15 |
| М'ясо птиці | | | | | |
| Куряча грудинка | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 1 | | 230–240 | 30–35 |
| Курячі ніжки | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 1 | | 230–240 | 25–30 |

* Переверніть, як мине $\frac{2}{3}$ часу приготування.

Заморожені готові страви

| Страва | Приладдя | Рівень | Способ розігрівання | Темп. (°C) | Час (хв.) |
|--|---------------------------------------|--------|---------------------|------------|-----------|
| Заморожена піца, 0,4–0,6 кг | Решітка-гриль | 3 | | 200–220 | 15–25 |
| Заморожена лазанья | Решітка-гриль | 3 | | 180–200 | 45–50 |
| Заморожені чіпси для приготування в печі | Універсальна форма | 3 | | 220–225 | 20–25 |
| Заморожені крокети | Універсальна форма | 3 | | 220–230 | 25–30 |
| Заморожений сир камембер для приготування в печі | Решітка-гриль | 3 | | 190–200 | 10–15 |
| Заморожені багети з начинкою | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | | 190–200 | 10–15 |
| Заморожені рибні палички | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | | 190–200 | 15–25 |
| Заморожений рибний бургер | Решітка-гриль | 3 | | 180–200 | 20–35 |

Професійне смаження

Цей режим включає цикл автоматичного розігрівання до температури 220 °C. Під час смаження м'ясо працюють верхній нагрівальний елемент і вентилятор режиму конвекції. Після цього страва готується за встановленої низької температури. Тоді працюють верхній і нижній нагрівальні елементи. Цей режим підходить для смаження м'яса і птиці.

| Страва | Приладдя | Рівень | Темп. (°C) | Час (год.) |
|-------------------|---------------------------------------|--------|------------|------------|
| Смажена яловичина | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | 80–100 | 3–4 |
| Смажена свинина | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | 80–100 | 4–5 |
| Смажена баранина | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | 80–100 | 3–4 |
| Грудинка качки | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | 70–90 | 2–3 |



Готуємо з розумом

Еко-конвекція

У цьому режимі застосовується оптимізована система нагрівання, яка дає змогу економити енергію під час приготування страв. Для цього режиму не рекомендовано використовувати функцію розігрівання з метою заощадження електроенергії.

Температуру і час приготування можна збільшувати та/або зменшувати за потреби.

| Страва | Приладдя | Рівень | Темп. (°C) | Час (хв.) |
|--|------------------------------------|--------|------------|-----------|
| Фруктовий крамбл, 0,8–1,2 кг | Решітка-гриль | 2 | 160–180 | 60–80 |
| Картопля в мундирах, 0,4–0,8 кг | Універсальна форма | 2 | 190–200 | 70–80 |
| Ковбаски, 0,3–0,5 кг | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | 160–180 | 20–30 |
| Заморожені чіпси для приготування в печі, 0,3–0,5 кг | Універсальна форма | 3 | 180–200 | 25–35 |
| Заморожені картопляні дольки, 0,3–0,5 кг | Універсальна форма | 3 | 190–210 | 25–35 |
| Рибне філе, запечене, 0,4–0,8 кг | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | 200–220 | 30–40 |
| Паніроване хrustкте рибне філе, 0,4–0,8 кг | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 1 | 200–220 | 30–45 |
| Смажена яловичина, 0,8–1,2 кг | Решітка-гриль + Універсальна форма | 2 1 | 180–200 | 65–75 |
| Смажені овочі, 0,4–0,6 кг | Універсальна форма | 3 | 200–220 | 25–35 |

Дворівневе приготування

Перш ніж використовувати режим дворівневого приготування, встановіть у піч розділювач. Для кращих результатів рекомендовано розігрівати піч.

У таблиці нижче описано 5 програм дворівневого приготування, рекомендовані для смаження і випікання. Режим дворівневого приготування дозволяє одночасно готувати основні страви і гарніри або основні страви і десерти.

- У режимі дворівневого приготування час розігрівання може бути довшим.

| № | Камера | Страва | Приладдя | Рівень | Способ розігрівання | Темп. (°C) | Час (хв.) |
|---|-------------------|----------------------------------|--|--------|---------------------|------------|-----------|
| 1 | Верхнє відділення | Бісквіт | Решітка-гриль, форма Ø 25–26 см | 4 | | 160–170 | 40–45 |
| | | Піца по-домашньому, 1,0–1,2 кг | Універсальна форма | 1 | | 190–210 | 13–18 |
| 2 | Верхнє відділення | Смажені овочі, 0,4–0,8 кг | Універсальна форма | 4 | | 220–230 | 13–18 |
| | | Яблучний пиріг | Решітка-гриль, форма Ø 20 см | 1 | | 160–170 | 70–80 |
| 3 | Верхнє відділення | Піта | Універсальна форма | 4 | | 230–240 | 13–18 |
| | | Картопляна запіканка, 1,0–1,5 кг | Решітка-гриль, форма для печі 22–24 см | 1 | | 180–190 | 45–50 |
| 4 | Верхнє відділення | Курячі ніжки | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 4 | | 230–250 | 30–35 |
| | | Лазанья, 1,0–1,5 кг | Решітка-гриль, форма для печі 22–24 см | 1 | | 190–200 | 30–35 |
| 5 | Верхнє відділення | Філе риби, запечене | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 4 | | 210–230 | 15–20 |
| | | Листковий пиріг з яблуками | Універсальна форма | 1 | | 170–180 | 25–30 |

Можна також використовувати лише верхнє або нижнє відділення для заощадження електроенергії. У разі використання окремого відділення час приготування може бути довшим. Для кращих результатів рекомендовано розігрівати піч.

Верхнє відділення

| Страва | Приладдя | Рівень | Спосіб розігрівання | Темп. (°C) | Час (хв.) |
|--------------------|------------------------------------|--------|---------------------|------------|-----------|
| Невеличкі пироги | Універсальна форма | 4 | | 170 | 30–35 |
| Британські булочки | Універсальна форма | 4 | | 180–190 | 30–35 |
| Лазанья | Решітка-гриль | 4 | | 190–200 | 30–35 |
| Курячі ніжки* | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 4 | | 230–250 | 30–35 |

* Не розігрівайте піч.

Нижнє відділення

| Страва | Приладдя | Рівень | Спосіб розігрівання | Темп. (°C) | Час (хв.) |
|--------------------------------|--------------------|--------|---------------------|------------|-----------|
| Невеличкі пироги | Універсальна форма | 1 | | 170 | 30–35 |
| Мармуровий кекс | Решітка-гриль | 1 | | 160–170 | 60–70 |
| Яблучний пиріг | Решітка-гриль | 1 | | 160–170 | 70–80 |
| Піца по-домашньому, 1,0–1,2 кг | Універсальна форма | 1 | | 190–210 | 13–18 |

Програми автоматичного приготування

Однорівневе приготування

У таблиці нижче описано 40 автоматичних програм для смаження та випікання страв.

У ній вказано кількість продуктів, вагу та відповідні рекомендації. Для зручності режими приготування і час приготування їхні встановлені попередньо. У посібнику з вказівками ви знайдете кілька рецептів для програм автоматичного приготування.

Програми автоматичного приготування 1–19, 38 і 39 включають етап розігрівання, і на дисплеї відображається відповідна інформація. Після того, як пролунає звуковий сигнал, що сповіщає про завершення розігрівання, покладіть страву в піч.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вимаочи їжу, завжди використовуйте спеціальні рукавиці.

| Код | Страва | Вага (кг) | Приладдя | Рівень |
|-----|----------------------|--|---------------|--------|
| A 1 | Картопляна запіканка | 1,0–1,5 | Решітка-гриль | 3 |
| | | Приготуйте свіжу картопляну запіканку, виклавши її в термостійку форму розміром 22–24 см. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть страву на середину решітки. | | |
| A 2 | Овочева запіканка | 0,8–1,2 | Решітка-гриль | 3 |
| | | Приготуйте свіжу овочеву запіканку, виклавши її в термостійку форму розміром 22–24 см. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть страву на середину решітки. | | |
| A 3 | Запечена паста | 1,2–1,5 | Решітка-гриль | 3 |
| | | Приготуйте пасту і викладіть її в термостійку форму розміром 22–24 см. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть страву на середину решітки. | | |

Готуємо з розумом

| Код | Страва | Вага (кг) | Приладдя | Рівень |
|-----|--|-----------|--------------------|--------|
| A 4 | Лазанья | 1,0–1,5 | Решітка-гриль | 3 |
| | Приготуйте лазанью по-домашньому і вкладіть її в термостійку форму розміром 22–24 см. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть страву на середину решітки. | | | |
| A 5 | Рататуй | 1,2–1,5 | Решітка-гриль | 3 |
| | Викладіть інгредієнти страви в посудину з кришкою. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть страву на середину решітки. Запікайте, накривши кришкою. Помішайте, перш ніж подавати на стіл. | | | |
| A 6 | Яблучний пиріг | 1,2–1,4 | Решітка-гриль | 2 |
| | Приготуйте яблучний пиріг і вкладіть його у круглу металеву форму розміром 24–26 см. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть форму на середину решітки. | | | |
| A 7 | Круасани | 0,3–0,4 | Універсальна форма | 3 |
| | Приготуйте круасани (з готового охолодженого тіста). Розстеліть в універсальній формі папір для випічки. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, поставте форму. | | | |
| A 8 | Листковий пиріг з яблуками | 0,3–0,4 | Універсальна форма | 3 |
| | Викладіть листковий пиріг з яблуками на папір для випічки, розстелений в універсальній формі. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, поставте форму. | | | |
| A 9 | Кіш лорен | 1,2–1,5 | Решітка-гриль | 2 |
| | Приготуйте тісто для кіша, вкладіть його у круглу посудину діаметром 25 см. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, додайте начинку і вкладіть страву на середину решітки. | | | |

| Код | Страва | Вага (кг) | Приладдя | Рівень |
|------|---|-----------|--------------------|--------|
| A 10 | Білий хліб | 0,6–0,7 | Решітка-гриль | 3 |
| | Приготуйте тісто і вкладіть його у прямоугольну посудину для випікання з чорного металу (довжиною 25 см). Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть страву на середину решітки. | | | |
| A 11 | Пшенично-житній хліб | 0,8–0,9 | Решітка-гриль | 3 |
| | Приготуйте тісто і вкладіть його у прямоугольну посудину для випікання з чорного металу (довжиною 25 см). Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть страву на середину решітки. | | | |
| A 12 | Булочки | 0,3–0,5 | Універсальна форма | 3 |
| | Приготуйте рулети (з готового охолодженого тіста). Розстеліть в універсальній формі папір для випічки. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, поставте форму. | | | |
| A 13 | Фруктовий крамбл | 0,8–1,2 | Решітка-гриль | 3 |
| | Викладіть свіжі фрукти (малину, смородину, нарізані яблука чи груші) на термостійку посудину розміром 22–24 см. Посипте зверху посилкою. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть страву на середину решітки. | | | |
| A 14 | Британські булочки | 0,5–0,6 | Універсальна форма | 3 |
| | Викладіть булочки (діаметром 5–6 см) на папір для випічки, яким ви застелили форму. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, поставте форму. | | | |
| A 15 | Бісквіт | 0,5–0,6 | Решітка-гриль | 3 |
| | Приготуйте тісто і вкладіть його у круглу посудину для випікання з чорного металу діаметром 26 см. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть форму на середину решітки. | | | |

| Код | Страва | Вага (кг) | Приладдя | Рівень |
|---|---|--|------------------------------------|--------|
| A 16 | Мармуровий кекс | 0,7–0,8 | Решітка-гриль | 2 |
| | | Приготуйте тісто і викладіть його у круглу металеву форму для кексу. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть форму на середину решітки. | | |
| A 17 | Голландський солодкий хлібець | 0,7–0,8 | Решітка-гриль | 2 |
| | | Приготуйте тісто і викладіть його у прямоугільну посудину для випікання з чорного металу (довжиною 25 см). Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть форму на середину решітки. | | |
| A 18 | Основа для фруктової начинки | 0,4–0,5 | Решітка-гриль | 3 |
| | | Викладіть тісто у форму для випікання з чорного металу, змазану маслом, для випікання основи. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть форму на середину решітки. | | |
| A 19 | Шоколадні тістечка | 0,7–0,8 | Решітка-гриль | 3 |
| | | Приготуйте тісто і викладіть його в термостійку форму розміром 20–24 см. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть страву на середину решітки. | | |
| A 20 | Смажена вирізка яловичини | 0,9–1,1 | Решітка-гриль + Універсальна форма | 2 |
| | | 1,1–1,3 | | 1 |
| Додайте до яловичини приправи і поставте м'ясо в холодильник на 1 годину. Покладіть м'ясо на решітку жирною стороною догори. | | | | |
| A 21 | Смажена яловичина (на повільному вогні) | 0,9–1,1 | Решітка-гриль + Універсальна форма | 2 |
| | | 1,1–1,3 | | 1 |
| Додайте до яловичини приправи і поставте м'ясо в холодильник на 1 годину. Покладіть м'ясо на решітку жирною стороною догори. | | | | |

| Код | Страва | Вага (кг) | Приладдя | Рівень |
|---|------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| A 22 | Відбивні з баранини | 0,4–0,6 | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 |
| | | 0,6–0,8 | | 1 |
| Замаринуйте відбивні з баранини у травах і спеціях і викладіть на решітку. | | | | |
| A 23 | Нога баранини з кісткою | 1,0–1,5 | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 |
| | | 1,5–2,0 | | 1 |
| Покладіть мариновану баранину на решітку-гриль. | | | | |
| A 24 | Смажена свинина зі скоринкою | 0,8–1,0 | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 |
| | | 1,0–1,2 | | 1 |
| Покладіть свинину на решітку жирною стороною догори. | | | | |
| A 25 | Реберця свинини | 0,8–1,0 | Решітка-гриль + Універсальна форма | 3 |
| | | 1,0–1,2 | | 1 |
| Покладіть реберця на решітку. | | | | |
| A 26 | Ціла курка | 0,9–1,1 | Решітка-гриль + Універсальна форма | 2 |
| | | 1,1–1,3 | | 1 |
| Помийте та почистьте курку. Підготуйте курку, змастивши її маслом і посыпавши спеціями. Покладіть курку грудинкою донизу на решітку і переверніть, як тільки піч подасть звуковий сигнал. | | | | |
| A 27 | Куряча грудинка | 0,4–0,6 | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 |
| | | 0,6–0,8 | | 1 |
| Замаринуйте курячу грудинку і покладіть на решітку. | | | | |
| A 28 | Курячі ніжки | 0,6–0,8 | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 |
| | | 0,8–1,0 | | 1 |
| Змастіть олією і спеціями і покладіть у форму. | | | | |

Готуємо з розумом

| Код | Страва | Вага (кг) | Приладдя | Рівень |
|------|----------------|--|------------------------------------|--------|
| A 29 | Грудинка качки | 0,3–0,4 | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 |
| | | 0,4–0,5 | | 1 |
| | | Покладіть грудинку качки на решітку жирною стороною догори. Перше налаштування – для середнього просмажування, а друге – для ретельнішого просмажування. | | |
| A 30 | Філе форелі | 0,3–0,5 | Універсальна форма | 4 |
| | | 0,5–0,7 | | |
| | | Викладіть філе форелі в універсальну форму шкірою догори. | | |
| A 31 | Форель | 0,3–0,5 | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 |
| | | 0,5–0,7 | | 1 |
| | | Сполосніть і почистьте рибу і покладіть її на решітку головою до хвоста. Додайте до риби лимонний сік, сіль і трави. Зробіть на шкірі надрізи ножем. Змастіть олією і посыпте сіллю. | | |
| A 32 | Палтус | 0,3–0,5 | Універсальна форма | 3 |
| | | 0,5–0,7 | | |
| | | Розстеліть в універсальній формі папір для випічки і покладіть у форму палтус. Зробіть надрізи ножем. | | |
| A 33 | Філе лосося | 0,4–0,6 | Решітка-гриль + Універсальна форма | 4 |
| | | 0,6–0,8 | | 1 |
| | | Сполосніть і почистьте філе чи стейки. Викладіть філе на решітку шкірою догори. | | |
| A 34 | Смажені овочі | 0,4–0,6 | Універсальна форма | 4 |
| | | 0,6–0,8 | | |
| | | Сполосніть і приготуйте шматки кабачка, баклажана, перцю, цибулі і помідорів черрі. Змастіть олівковою олією, посыпте травами і спеціями. Розкладіть рівномірно у формі. | | |

| Код | Страва | Вага (кг) | Приладдя | Рівень |
|------|--|--|--------------------|--------|
| A 35 | Печена картопля, розрізана навпіл | 0,6–0,8 | Універсальна форма | 3 |
| | | 0,8–1,0 | | |
| | | Розріжте великі картоплині (по 200 г) навпіл по довжині. Викладіть у форму зрізаною стороною догори і змастіть олівковою олією, посыпте травами і спеціями. | | |
| A 36 | Заморожені чіпси для приготування в печі | 0,3–0,5 | Універсальна форма | 3 |
| | | 0,5–0,7 | | |
| | | Рівномірно розкладіть заморожені чіпси у формі. | | |
| A 37 | Заморожені картопляні дольки | 0,3–0,5 | Універсальна форма | 3 |
| | | 0,5–0,7 | | |
| | | Рівномірно розподіліть картопляні дольки у формі. | | |
| A 38 | Заморожена піца | 0,3–0,6 | Решітка-гриль | 3 |
| | | 0,6–0,9 | | |
| | | Запустіть програму, коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть заморожену піцу на середину решітки. Перше налаштування слід вибирати для тонкої італійської піци, а друге – для товстої піци. | | |
| A 39 | Піца по-домашньому | 0,8–1,0 | Універсальна форма | 2 |
| | | 1,0–1,2 | | |
| | | Приготуйте тісто для піци по-домашньому і покладіть її у форму. У вагу входить тісто і начинка, як от соус, овочі, шинка і сир. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, поставте форму. | | |
| A 40 | Бродіння дріжджового тіста | 0,5–0,6 | Решітка-гриль | 2 |
| | | 0,7–0,8 | | |
| | | Приготуйте тісто, покладіть його в чашу і накрійте плівкою. Поставте посудину на середину решітки. Перше налаштування слід вибирати для піци і тіста для пирогів, а друге – для тіста для хліба. | | |

Дворівневе приготування

У таблиці нижче подано 10 автоматичних програм для смаження та запікання страв. Можна використовувати лише верхнє чи нижнє відділення або обидва відділення одночасно.

У програмі вказано кількість продуктів, вагу та відповідні рекомендації. Для зручності режими приготування і час приготування їжі встановлені попередньо. У посібнику з вказівками ви знайдете кілька рецептів для програм автоматичного приготування.

Усі програми дворівневого приготування включають етап розігрівання, і на дисплей відображається інформація про режим розігрівання.

Після того, як пролунає звуковий сигнал, що сповіщає про завершення розігрівання, покладіть страву в піч.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вимаючи їжу, завжди використовуйте спеціальні рукавиці.

| Код | Страва | Вага (кг) | Приладдя | Рівень |
|---|-----------------------------------|--|---|--------|
| Верхнє відділення | | | | |
| A 1 | Картопляна запіканка | 1,0–1,5 | Решітка-гриль | 4 |
| | | Приготуйте свіжу картопляну запіканку, виклавши її в термостійку форму розміром 22–24 см. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть страву на середину решітки. | | |
| A 2 | Лазанья | 1,0–1,5 | Решітка-гриль | 4 |
| | | Приготуйте лазанью по-домашньому і вкладіть її в термостійку форму розміром 22–24 см. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть страву на середину решітки. | | |
| A 3 | Курячі ніжки | 0,6–0,8 | Решітка-гриль + | 4 |
| | | 0,8–1,0 | Універсальна форма | 4 |
| Змастіть олією і спеціями і покладіть на решітку. | | | | |
| A 4 | Печена картопля, розрізана навпіл | 0,6–0,8 | Універсальна форма | 4 |
| | | 0,8–1,0 | Розріжте велику картоплину (по 200 г) навпіл по довжині. Викладіть у форму зрізаною стороною дотори і змастіть оливковою олією, посыпте травами і спеціями. | |

| Код | Страва | Вага (кг) | Приладдя | Рівень | | | |
|---|--|--|---|--------|--|--|--|
| A 5 | Заморожені чіпси для приготування в печі | 0,3–0,5 | Універсальна форма | 4 | | | |
| | | 0,5–0,7 | | | | | |
| Рівномірно розкладіть заморожені чіпси у формі. | | | | | | | |
| Нижнє відділення | | | | | | | |
| A 1 | Яблучний пиріг | 1,2–1,4 | Решітка-гриль | 1 | | | |
| | | Приготуйте яблучний пиріг і вкладіть його у круглу металеву форму розміром 24–26 см. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, покладіть форму на середину решітки. | | | | | |
| A 2 | Листковий пиріг з яблуками | 0,3–0,4 | Універсальна форма | 1 | | | |
| | | Викладіть листковий пиріг з яблуками на папір для випічки, розстелений в універсальній формі. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, поставте форму. | | | | | |
| A 3 | Кіш лорен | 1,2–1,5 | Решітка-гриль | 1 | | | |
| | | Приготуйте тісто для кіша, вкладіть його у круглу посудину діаметром 25 см. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, додайте начинку і викладіть страву на середину решітки. | | | | | |
| A 4 | Заморожена піца | 0,3–0,6 | Решітка-гриль | 1 | | | |
| | | 0,6–0,9 | Покладіть заморожену піцу посередині решітки. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, вставте решітку. Перше налаштування слід вибирати для тонкої італійської піци, а друге – для товстої піци. | | | | |
| A 5 | Піца по-домашньому | 0,8–1,0 | Універсальна форма | 1 | | | |
| | | 1,0–1,2 | Приготуйте тісто для піци по-домашньому і покладіть її у форму. У вагу входить тісто і начинка, як от соус, овочі, шинка і сир. Запустіть програму, і коли пролунає звуковий сигнал на позначення завершення етапу розігрівання, поставте форму. | | | | |

Готуємо з розумом

Вказівки щодо приготування страв

Відповідно до стандарту EN 60350-1

1. Випікання

Рекомендації щодо випікання наводяться для попередньо розігрітої печі. Не використовуйте функцію швидкого розігрівання. Завжди ставте форми скосеною стороною до дверцят.

| Страва | Приладдя | Рівень | Спосіб розігрівання | Темп. (°C) | Час (хв.) |
|------------------|---|-------------------------------|---|------------|-----------|
| Невеличкі пироги | Універсальна форма | 3 |  | 165 | 25-30 |
| | | 2 |  | 165 | 28-33 |
| | | 1+4 |  | 155 | 35-40 |
| Пісочне печиво | Універсальна форма + Універсальна форма | 1+4 |  | 140 | 28-33 |
| Нежирний бісквіт | Решітка-гриль + Розбірна форма для випікання (з темним покриттям, Ø 26 см) | 2 |  | 160 | 35-40 |
| | | 2 |  | 160 | 35-40 |
| | | 1+4 |  | 155 | 45-50 |
| Яблучний пиріг | Решітка-гриль + 2 розбірні форми для випікання *(з темним покриттям, Ø 20 см) | 1 розташована по діагоналі |  | 160 | 70-80 |
| | Універсальна форма + Решітка-гриль + 2 розбірні форми для випікання **(з темним покриттям, Ø 20 см) | 1+3 |  | 160 | 80-90 |

* Два пироги розташовуються на решітці таким чином: позаду зліва і попереду справа.

** Два пироги розташовуються таким чином: посередині один на один.

2. Приготування в режимі гриля

Попередньо розігрійте порожню піч упродовж 5 хвилин із використанням функції великого гриля.

| Страва | Приладдя | Рівень | Спосіб розігрівання | Темп. (°C) | Час (хв.) |
|-----------------------------------|--|--------|---|-------------|--------------------------|
| Грінки з пшеничного хліба | Решітка-гриль | 5 |  | 270 (макс.) | 1-2 |
| Гамбургери з яловичиною* (12 шт.) | Решітка-гриль + Універсальна форма (для збирання рідини) | 4 1 |  | 270 (макс.) | 1 ст. 15-18 2 ст. 5-8 |

* Переверніть, як мине 2/3 часу приготування.

3. Смаження

| Страва | Приладдя | Рівень | Спосіб розігрівання | Темп. (°C) | Час (хв.) |
|------------|--|--------|---|------------|-----------|
| Ціла курка | Решітка-гриль + Універсальна форма (для збирання рідини) | 3 1 |  | 205 | 80-100* |

* Переверніть, як мине половина часу приготування.

Добірка поширених рецептів для приготування з автоматичними програмами

Картопляна запіканка

- Інгредієнти** 800 г картоплі, 100 мл молока, 100 мл вершків, 50 г збитих цілих яєць, по 1 ст. л. солі, перцю, мускатного горіха, 150 г тертого сиру, масло, чебрець
- Вказівки** Почистіть картоплю і поріжте на шматки товщиною 3 мм. Змастіть маслом дно посудини (22–24 см). Розкладіть шматки на чистий рушник, накройте їх рушником і не відкривайте, поки не приготуєте решту інгредієнтів. Викладіть решту інгредієнтів, окрім тертого сиру, у велику посудину і ретельно перемішайте. Викладіть шматки картоплі у посудину, накладаючи їх один на один, і викладіть суміш поверх картоплі. Посипте тертим сиром і випікайте. Коли страва буде готова, прикрасьте її свіжими листочками чебрецю.

Овочева запіканка

- Інгредієнти** 800 г овочів (кабачки, помідори, цибуля, морква, перець, попередньо проварена картопля), 150 мл вершків, 50 г збитих цілих яєць, по 1 ст. л. солі, спецій (перець, петрушка або розмарин), 150 г тертого сиру, 3 ст. л. оливкової олії, листочки чебрецю
- Вказівки** Помийте овочі і наріжте їх на шматки товщиною 3–5 мм. Покладіть овочі в посудину (22–24 см) і додайте олію. Змішайте решту інгредієнтів, окрім тертого сиру, і додайте до овочів. Посипте тертим сиром і випікайте. Коли страва буде готова, прикрасьте її кількома свіжими листочками чебрецю.

Лазанья

- Інгредієнти** 2 ст. л. оливкової олії, 500 г подрібненої яловичини, 500 мл томатного соусу, 100 мл яловичого бульйону, 150 г сухих листків лазаньї, 1 цибулина (подрібнена), 200 г тертого сиру, по 1 ч. л. сушених листочків петрушки, орегано, базиліку
- Вказівки** Приготуйте соус із м'яса і помідорів. Розігрійте олію на сковорідці, тодіgotуйте подрібнену яловичину і цибулю упродовж 10 хвилин до золотистого кольору. Влийте помідоровий соус і яловичий бульйон, додайте сушенні трави. Доведіть до кипіння, тоді тушкуйте ще 30 хвилин. Готовіть лазанью відповідно до вказівок на упаковці. Викладіть лазанью, м'ясний соус і сир, тоді знову повторіть усі дії з початку. Рівномірно посипте верхній шар пасті сиром, що залишився, і запікайте.

Готуємо з розумом



Готуємо з розумом

Яблучний пиріг

Інгредієнти

- **Тісто:** 275 г борошна, $\frac{1}{2}$ ст. л. солі, 125 г білої цукрової пудри, 8 г ванільного цукру, 175 г холодного масла, 1 яйце (збиті)
- **Начинка:** 750 г твердих цілих яблук, 1 ст. л. лимонного соку, 40 г цукру, $\frac{1}{2}$ ст. л. кориці, 50 г родзинок без кісточок, 2 ст. л. панірувальних сухарів

Вказівки

Просійте борошно з сіллю над великою чашою. Просійте цукрову пудру і ванільний цукор. Розріжте масло 2 ножами на малі кубики і розітріть із борошном. Додайте $\frac{3}{4}$ збитого яйця. Замішайте усі інгредієнти у кухонному комбайні до утворення крихкої маси. Сформуйте руками з тіста кулю. Обгорніть плівкою і покладіть у холодильник на 30 хвилин.

Змастіть розірну форму для випікання (діаметром 24–26 см) жиром і посыпте дно борошном. Розкачайте $\frac{3}{4}$ тісто товщиною 5 мм. Викладіть тісто у форму (на дно і стінки форми).

Почистіть і повиймайте з яблук кісточки. Поріжте яблука на кубики $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ см. Збрізньте яблука лимонним соком і ретельно перемішайте.

Помийте і висушіть смородину і родзинки. Додайте цукор, корицю, родзинки і смородину. Ретельно перемішайте і посыпте тісто на дні панірувальними сухарями. Злегка потисніть.

Розкачайте решту тіста. Поріжте тісто на малі смужки і розкладіть їх навхрест поверх начинки. Змастіть пиріг рештою збитого яйця.

Кіш лорен

Інгредієнти

- **Тісто:** 200 г звичайного борошна, 80 г масла, 1 яйце
- **Начинка:** 75 г нежирного бекону, нарізаного кубиками, 125 мл вершків, 125 г свіжих вершків, 2 яйця, збиті, 100 г тертого швейцарського сиру, сіль і перець

Вказівки

Щоб приготувати тісто, покладіть борошно, масло і яйце у чашу і перемішайте до утворення м'якої маси, тоді залиште тісто у холодильнику на 30 хвилин. Розкачайте тісто і викладіть у змашену жиром керамічну посудину для кішу (діаметром 25 см). Проштрикніть тісто виделкою. Змішайте яйця, вершки, свіжі вершків, сир, сіль і перець. Вилийте суміш на тісто одразу перед випіканням.

Фруктовий крамбл

Інгредієнти

- **Верх:** 200 г борошна, 100 г масла, 100 г цукру, 2 г солі, 2 г порошку кориці
- **Фрукти:** 600 г різноманітних фруктів

Вказівки

Змішайте усі інгредієнти до утворення крихкої маси для прикрашання десерту. Викладіть фрукти в посудину, а зверху посыпку.

Піца по-домашньому

Інгредієнти

- **Тісто для піци:** 300 г муки, 7 г сухих дріжджів, 1 ст. л. оливкової олії, 200 мл теплої води, 1 ст. л. цукру і солі
- **Верх:** 400 г нарізаних овочів (баклажан, кабачок, цибуля, помідор), 100 г шинки або бекону (подрібненого), 100 г тертого сиру

Вказівки

Викладіть борошно, дріжджі, олію, сіль, цукор і влийте теплу воду в чашу і змішайте до утворення вологої маси. Замішуйте тісто міксером чи вручну упродовж 5–10 хвилин. Накрийте кришкою і покладіть у піч на 30 хвилин за температури 35 °C. Розкачайте тісто прямоугольної форми, попередньо посыпавши поверхню борошном, і викладіть тісто у форму. Викладіть помідорове пюре на тісто, тоді викладіть шинку, гриби, оливки і помідори. Посипте рівномірно сиром і запікайте.

Смажена вирізка яловичини

Інгредієнти

- 1 кг вирізки яловичини, 5 г солі, 1 г перцю, по 3 г розмарину, чебрецю

Вказівки

Приправте яловичину сіллю, перцем і розмарином і залиште у холодильнику на 1 годину. Викладіть на решітку-гріль. Покладіть у піч і готовьте.

Смажені відбивні з баранини з травами

Інгредієнти

- 1 кг відбивних із баранини (6 шматків), 4 великих зубці часнику (витиснуті), 1 ст. л. свіжого чебрецю (подрібненого), 1 ст. л. свіжого розмарину (подрібненого), 2 ст. л. солі, 2 ст. л. оливкової олії

Вказівки

Змішайте сіль, часник, трави та олію і викладіть на суміш м'ясо. Переверніть м'ясо, щоб воно вкрилося маринадом з усіх боків, і залиште на 30 хвилин–1 годину за кімнатної температури.

Реберця свинини

Інгредієнти

- 2 шматки свинячих реберць, 1 ст. л. чорного перцю, 3 лаврові листочки, 1 цибулина (подрібнена), 3 зубчики часнику (подрібненого), 85 г коричневого цукру, 3 ст. л. ворсестеширського соусу, 2 ст. л. помідорового пюре, 2 ст. л. оливкової олії.

Вказівки

Пригответе соус для барбекю. Розігрійте олію у сковорідці і додайте цибулю. Готуйте, поки цибуля не стане м'якою, і додайте решту інгредієнтів. Смажте, тоді зменште температуру і тушкуйте ще 30 хвилин. Замаринуйте реберця в соусі барбекю і залиште на 30 хвилин –1 годину.



Догляд

Чищення

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед тим як чистити, перевірте, чи піч і приладдя холодні.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення, жорсткі щітки, подушечки або ганчірки для полірування, сталеву стружку, ножі або будь-які інші засоби, які можуть подряпти поверхню.

Внутрішня частина

- Для чищення внутрішньої частини печі використовуйте чисту ганчірку і слабкий засіб для чищення або теплий мильний розчин.
- Не чистіть вручну ущільнювачі дверцят.
- Щоб не пошкодити емальовані поверхні печі, використовуйте лише стандартні засоби для чищення.
- Щоб видалити стійкий бруд, використовуйте спеціальний засіб для чищення печі.

Зовнішня поверхня печі

Для чищення зовнішньої поверхні, наприклад дверцят, ручки і дисплея, використовуйте чисту ганчірку і слабкий засіб для чищення або теплий мильний розчин; витирайте пристрій кухонним рушником або сухим рушником.

На пристрії, особливо навколо ручки, може залишатися жир і бруд; причиною цього є тепле повітря, яке виходить зсередини. Рекомендовано мити ручку після кожного використання.

Приладдя

Мийте приладдя після кожного використання і витирайте кухонним рушником. Щоб видалити стійкий бруд, замочіть використуване приладдя у теплій мильній воді на 30 хвилин, перш ніж мити.

Каталітична емальована поверхня (стосується лише окремих моделей)

Знімні частини вкриті темно-сірою каталітичною емаллю. Вони можуть бути забруднені олією і жиром; причиною цього є повітря, яке циркулює у режимі конвекції. Ці забруднення згоряють у печі за температури 200 °C і вище.




- Вийміть все приладдя з печі.
- Почистіть піч всередині.
- Виберіть режим конвекції із максимальною температурою і увімкніть цей режим на одну годину.

Дверцята

Не знімайте дверцята з печі; це рекомендовано робити лише для чищення. Щоб зняти дверцята для чищення, дотримуйтесь вказівок нижче.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Дверцята печі важкі.



- Відкрийте дверцята і відкрийте фікатори на обох завісах.


- Закрійте дверцята на приблизно 70°. Притримуйте дверцята печі з боків обома руками, підніміть і потягніть догори, щоб зняти з завіс.

- Чистьте дверцята мильною водою і чистою ганчіркою.


- Після цього виконайте дії кроків 1–2 вище у зворотному порядку, щоб установити двері на місце. Упевніться, що фікатори встановлено на завісах з обох боків.

Скло дверцят


Залежно від моделі дверцята печі обладнано 3–4 пластами скла, розташованими один над одним. Не знімайте скло з дверцят; це рекомендовано робити лише для чищення. Щоб зняти скло з дверцят для чищення, дотримуйтесь вказівок нижче.




1. За допомогою викрутки викрутіть гвинти зліва і справа.




2. Зніміть кришки у напрямку стрілок.
3. Зніміть перший пласт із дверцят.




4. Зніміть другий пласт із дверцят у напрямку стрілки.



5. Зніміть третій пласт із дверцят у напрямку, вказаному стрілкою.
6. Почистіть скло мильною водою і чистою ганчіркою.



- 01** Затискач 1
02 Затискач 2
03 Затискач 3



7. Після завершення встановіть пласти в такому порядку:
 - Погляньте на малюнок і знайдіть завіси.
 - Встановіть пласт 3 під фіксатором 1, пласт 2 – між фіксатором 1 та 2, а пласт 1 – у фіксатор 3 у визначеній послідовності. Друкована сторона має бути повернута до середини.

⚠ УВАГА

Щоб визначити, яким боком ставити скло, знайдіть позначку «PYRO» в кутку кожного скла.

Правильне розташування: PYRO-**-**

Неправильне розташування: **-**-ОЯУР

8. Встановивши пласт 2, потисніть фіксатори донизу і перевірте, чи надійно вони фіксують скло.
9. Щоб встановити кришки на місце, виконайте дії кроків 1–2 вище у зворотньому порядку.


Допомід

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб тепло не втікало, належним чином вставте скло.

Догляд

Лоток для води




01 Лоток для води

У лотку для води збирається не лише надлишок вологи з їжі, але й залишки їжі. Регулярно спорожнюйте і чистьте лоток для води.


▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо ви помітите, що з лотка для води протікає вода, зверніться у місцевий центр обслуговування Samsung.

Бокові доріжки (лише для окремих моделей)



1. Натисніть верхній ряд на доріжці зліва і опустіть на приблизно 45°.




2. Потягніть і зніміть нижній ряд із бокової доріжки ліворуч.
3. Зніміть бокову доріжку праворуч.
4. Почистіть обидві бокові доріжки.
5. Після цього виконайте дії кроків 1–2 вище у зворотному порядку, щоб установити бокові доріжки на місце.

■ ПРИМІТКА

Піч працює без бокових доріжок і решіток.

Заміна

Лампочки




1. Зніміть скляний ковпачок, повернувши його проти годинникової стрілки.
2. Замініть лампочку в печі.
3. Почистіть скляний ковпачок.
4. Після цього виконайте крок 1 вище у зворотному порядку і встановіть скляний ковпачок на місце.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перш ніж замінити лампочку, вимкніть піч і від'єднайте кабель живлення.
- Використовуйте лише термостійкі лампочки 25–40 Вт / 220–240 В, 300 °C. Схвалені лампочки можна придбати в місцевому центрі обслуговування Samsung.
- Перш ніж взяти в руки галогенну лампочку, обгорніть її сухою ганчіркою. Таким чином ви зможете уникнути появі на ній відбитків пальців чи поту, які призводять до скорочення терміну її служби.

Бокова лампочка печі



1. Візьміться однією рукою за нижній кінець кришки бокової лампочки і за допомогою плоского гострого предмета, наприклад ножа, зніміть кришку, як показано на малюнку.
2. Замініть бокову лампочку.
3. Встановіть кришку на місце.

Усунення несправностей

Що слід перевірити

Якщо станеться проблема, спершу перегляньте таблицю нижче і спробуйте одне із запропонованих вирішень. Якщо проблему не вдасться вирішити, зверніться до центру обслуговування Samsung.

| Проблема | Причина | Вирішення |
|--|---|---|
| Неможливо натиснути кнопки. | • Можливо, між кнопками є сторонні часточки | • Усуньте сторонню речовину і повторіть спробу. |
| | • Сенсорна модель: можливо, зовнішня поверхня волога | • Усуньте вологу і повторіть спробу. |
| | • Можливо, встановлено функцію блокування | • Перевірте, чи не встановлено функцію блокування. |
| Не відображається час. | • Можливо, не подається живлення | • Перевірте, чи подається живлення. |
| Піч не працює. | • Можливо, не подається живлення | • Перевірте, чи подається живлення. |
| Піч припиняє працювати посеред робочого процесу. | • Можливо, піч від'єднано від розетки | • Під'єднайте кабель живлення до розетки. |
| Під час роботи вимикається живлення. | • Можливо, піч неперервно працювала надто довго | • Після тривалої роботи дайте печі час охолонути. |
| | • Можливо, не працює вентилятор охолодження | • Послухайте, як звучить вентилятор охолодження. |
| | • Можливо, піч встановлено у місці без належної вентиляції | • Дотримуйтесь вказівок щодо зазорів, зазначених у посібнику зі встановлення. |
| | • Можливо, до однієї розетки підключено кілька кабелів живлення | • Використовуйте один штекер. |
| До печі не подається живлення. | • Можливо, не подається живлення | • Перевірте, чи подається живлення. |

| Проблема | Причина | Вирішення |
|---|---|--|
| Зовнішня поверхня печі надто нагрівається під час роботи. | • Можливо, піч встановлено у місці без належної вентиляції | • Дотримуйтесь вказівок щодо зазорів, зазначених у посібнику зі встановлення. |
| Неможливо належним чином відкрити дверцята. | • Можливо, між дверцятами і внутрішньою поверхнею печі застягли залишки іжі | • Ретельно почистьте піч і знову відкрийте дверцята. |
| Внутрішнє освітлення тьмяне або не вимикається. | • Можливо, лампочка увімкнулася, а тоді вимкнулася | • Лампочка вимикається автоматично за деякий час для заощадження живлення. Її можна увімкнути знову, натиснувши кнопку підсвітки печі. |
| | • Можливо, до лампочки під час готування прилепли сторонні часточки | • Почистіть внутрішню поверхню печі і перевірте ще раз. |
| Піч уражася електричним струмом. | • Можливо, не належним чином виконано заземлення. • Можливо, використовується розетка без заземлення | • Перевірте, чи належним чином заземлено живлення. |
| Протікає вода. | • Залежно від іжі в певних випадках може виділятися волога чи пар. Це не є несправністю виробу. | • Дайте печі охолонути і витріть її сухим рушничком. |
| Через зазор у дверцях виходить пар. | | |
| В печі залишається вода. | | |
| Надто яскраве світло в печі. | • Яскравість світла змінюється зі зміною потужності. | • Зміна потужності під час готування не є несправністю, тому не слід хвилюватися. |



Усунення несправностей

| Проблема | Причина | Вирішення |
|---|--|---|
| Готування завершено, але вентилятор охолодження ще працює. | <ul style="list-style-type: none"> Вентилятор автоматично працює упродовж певного часу, щоб провітрити піч всередині. | <ul style="list-style-type: none"> Це не є несправністю виробу, тому не слід хвилюватися. |
| Піч не нагрівається. | <ul style="list-style-type: none"> Можливо, відкрито дверцята | <ul style="list-style-type: none"> Закрійте дверцята і перезапустіть піч. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Можливо, неправильно встановлені елементи управління печі | <ul style="list-style-type: none"> Дивіться розділ про роботу печі і перезапустіть піч. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Можливо, згорів запобіжник чи пошкоджено переривач. | <ul style="list-style-type: none"> Замініть запобіжник або перезапустіть переривач. Якщо таке трапляється часто, викличте електрика. |
| Під час роботи з печі йде дим. | <ul style="list-style-type: none"> Під час початкового встановлення | <ul style="list-style-type: none"> Коли ви вперше використовуєте піч, з нагрівального елемента може йти дим. Це не є несправністю, і якщо увімкнути піч 2-3 рази, дим припиниться. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Можливо, на нагрівальному елементі є їжа | <ul style="list-style-type: none"> Дайте печі повністю охолонути і видаліть їжу з нагрівального елемента. |
| Під час роботи печі чути запах смаленого або запах пластмаси. | <ul style="list-style-type: none"> Можливо, ви використовуєте пластмасові чи інші ємності, які не є термостійкими | <ul style="list-style-type: none"> Використовуйте скляні ємності, які витримують високу температуру. |

| Проблема | Причина | Вирішення |
|---|--|--|
| Піч не готує належним чином. | <ul style="list-style-type: none"> Можливо, ви надто часто відкриваєте дверцята під час роботи печі | <ul style="list-style-type: none"> Не слід часто відкривати дверцята, якщо немає потреби перевертати страву. Якщо ви часто відкриваєте дверцята, внутрішня температура знижується, а це може негативно вплинути на результати приготування. |
| У режимі піротилічного чищення піч нагрівається. | <ul style="list-style-type: none"> У режимі піротилічного чищення використовуються високі температури. | <ul style="list-style-type: none"> Це не є несправністю виробу, тому не слід хвилюватися. |
| Під час піротилічного чищення чути запах смаленого. | <ul style="list-style-type: none"> У режимі піротилічного чищення використовуються високі температури, тож може чутися запах підгорілих залишків їжі. | <ul style="list-style-type: none"> Це не є несправністю виробу, тому не слід хвилюватися. |
| Не працює функція чищення парою. | <ul style="list-style-type: none"> Це тому, що температура надто висока. | <ul style="list-style-type: none"> Дайте печі охолонути, тоді увімкніть знову. |
| Не працює режим дворівневого приготування. | <ul style="list-style-type: none"> Можливо, розділювач не встановлено належним чином | <ul style="list-style-type: none"> Вставте розділювач правильно і увімкніть режим. |
| Не працює режим однорівневого приготування. | <ul style="list-style-type: none"> Можливо, у піч встановлено розділювач. | <ul style="list-style-type: none"> Вийміть розділювач і увімкніть піч. |

Інформаційні коди

Якщо з піччю стається проблема, на дисплей відображається інформаційний код. Перегляньте таблицю нижче і спробуйте запропоновані рішення.

| Код | Значення | Вирішення |
|------|---|---|
| C-d1 | Несправна функція блокування дверцят | |
| C-20 | Несправні сенсори | Вимкніть піч і перезапустіть її. Якщо проблему вирішити не вдається, вимкніть живлення щонайменше на 30 секунд і тоді знову під'єднайте живлення. |
| C-21 | | Якщо проблему вирішити не вдається, вимкніть живлення щонайменше на 30 секунд і тоді знову під'єднайте живлення. |
| C-22 | | Якщо проблему вирішити не вдалося, зверніться до центру обслуговування. |
| C-F1 | Стається лише під час читання/запису EEPROM. | |
| C-F0 | Можливо, між головною платою керування і додатковою платою керування немає зв'язку. | |
| C-F2 | З'являється у разі проблем зі зв'язком між сенсорною платою <-> головною (Main micom) чи додатковою (Sub micom) платою управління | Вимкніть піч і перезапустіть її. Якщо проблему вирішити не вдається, вимкніть живлення щонайменше на 30 секунд і тоді знову під'єднайте живлення. Якщо проблему вирішити не вдалося, зверніться до центру обслуговування. |
| C-d0 | Проблема з кнопками Стається, якщо натиснути і утримувати кнопку якийсь час. | Почистіть кнопки і упевніться, що навколо чи на кнопках немає води. Вимкніть піч і повторіть спробу. Якщо проблему не вдається вирішити, зверніться до центру обслуговування Samsung. |

| Код | Значення | Вирішення |
|------|---|---|
| -dC- | Можливо, у дворівневому режимі вийнято розділювач. Можливо, в однорівневому режимі встановлено розділювач. | Не виймайте розділювач, готовути у дворівневому режимі. Вимкніть піч і перезапустіть її. Якщо проблему вирішити не вдається, вимкніть живлення щонайменше на 30 секунд і тоді знову під'єднайте живлення. Якщо проблему вирішити не вдалося, зверніться до центру обслуговування. |
| S-01 | Захисне вимкнення Піч може працювати за встановленої температури протягом тривалого часу. <ul style="list-style-type: none"> • Менше 105 °C – 16 год. • Від 105 °C до 240 °C – 8 год. • Від 245 °C до макс. – 4 год. | Це не є несправністю системи. Вимкніть піч і вийміть їжу. Тоді повторіть спробу, як звичайно. |

Додаток

Додаток

Призначено для використання в нормальніх умовах Термін
слуги: 7 років

Нотатки

Нотатки

Нотатки



Виробник: Samsung Electronics Co, Ltd /Самсунг Електронікс Ко, Лтд

Адреса виробника :

(Maetan-don) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі, Гюнггі-до, Корея, 443-742

АДРЕСА ФАБРИКИ/АДРЕС ФАБРИКИ :

20230 313 Moo 1, Сухафібан 8 Роад, Срірача Індастрі Парк, Т. Бунг А. Срірача, Чонбури,
Тайланд

Країна виробництва : Таїланд

Імпортер в Україні :

ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" вул. Льва Толстого, 57, 01032, Київ, Україна

МАСТЕ ЗАПИТАННЯ АБО ЗАУВАЖЕННЯ?

| КРАЇНА | ТЕЛЕФОН | ВЕБ-САЙТ |
|------------|--|--|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88) | www.samsung.com/ru/support |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | www.samsung.com/support |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700) | |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru/support |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| MONGOLIA | +7-495-363-17-00 | |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |

DG68-00739A-00

Kіріктірілген пеш

Пайдалану және орнату нұсқаулығы

NV75K5571RS / NV75K5571BS

SAMSUNG

Мазмұны

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Нұсқаулықты қолдану | 3 | Смарт пісіру | 24 |
| Осы пайдаланушы нұсқаулығында келесі белгілер қолданылған: | 3 | Қолмен пісіру | 24 |
| Қауіпсіздік нұсқаулары | 3 | Автоматты пісіру бағдарламалары | 29 |
| Маңызды сақтақ шаралары | 3 | Үйдістарды сынақтан өткізу | 34 |
| Аталған өнімді дұрыс пайдалану (Электр қуатын шығындау және Электрондық жабдық) | 6 | Жиі қолданылатын Автоматты пісіру рецептерінің жинағы | 35 |
| Куатты авт. түрде үнемдеу функциясы | 6 | | |
| Орнату | 6 | Күтім көрсету | 38 |
| Жинақтын құрамы | 6 | Тазалау | 38 |
| Күят қосылымы | 7 | Ауыстыру | 40 |
| Корпусты орнату | 8 | | |
| Істі бастау алдында | 10 | Ақаулық себептерін анықтау | 41 |
| Бастапқы параметрлері | 10 | Тексерулер | 41 |
| Жаңа пештің ісі | 10 | Ақпарат кодтары | 43 |
| Қауіпсіздікті сақтайтын смарт құрал | 10 | | |
| Керек-жарақтары | 10 | | |
| Қос режиммен пісіру | 12 | Қосымша | 44 |
| Іске пайдалану | 12 | | |
| Басқару панелі | 12 | | |
| Жалпы параметрлер | 13 | | |
| Пісіру режимдері (Грильден басқа) | 16 | | |
| Пісіру режимдері (Гриль) | 18 | | |
| Қос режимнің температура параметрінің ауқымы | 19 | | |
| Тағам пісіруді тоқтату үшін | 20 | | |
| Арнайы функция | 21 | | |
| Автоматты пісіру | 21 | | |
| Тазалау | 22 | | |
| Таймер | 24 | | |
| Дыбыс режимі Қосулы/Сөндірулі | 24 | | |

Нұсқаулықты қолдану

SAMSUNG кіріктірілген пешін таңдағаныңызға рахмет.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығында құрылғыны іске қосуға және күтіп ұстауға көмектесетін маңызды сақтық шаралары мен нұсқаулар қамтылған.

Пешін іске қосар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын уақыт бөліп оқып шығыңыз да, кейін қарап жүрүшін сақтаң қойыңыз.

Осы пайдаланушы нұсқаулығында келесі белгілер қолданылған:

▲ ЕСКЕРТУ

Адам қатты жарақат алатын, өлімге және/немесе мүлікке зақым келтіретін қатерлі немесе қауіпті жағдайлар.

△ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Адам жарақат алатын, өлімге және/немесе мүлікке зақым келтіретін қатерлі немесе қауіпті жағдайлар.

█ ЕСКЕРТПЕ

Пайдаланушыларға құрылғыны қолдану кезінде көмек болатын пайдалы кеңестер, ұсыныстар немесе ақпарат.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Бұл құрылғыны тек үекілетті электр маманы ғана орнатуға тиіс. Құрылғыны орнатушы оны электр желісіне, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін берілген тиісті ұсыныстарды орындаі отырып жалғауға міндетті.

Маңызды сақтық шаралары

▲ ЕСКЕРТУ

Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.

Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.

Қорек сымына зақым келсе, оның орнына арнайы сым немесе жинақты, өндіруші немесе үекілетті қызмет көрсету орталығынан сатып алып салу керек. (Сымдары тұрақты орнатылатын құрылғы үлгісіне ғана қатысты)

Қорек сымына зақым келсе, қатерлі жағдай орын алmas үшін оны өндіруші, өндірушінің үекілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс. (Қуат сымы бар құрылғы үлгісіне ғана қатысты)

Бұл құрылғыны орнатқаннан кейін электр желісінен ағыту мүмкін болуға тиіс. Құрылғыны желіден ағыту үшін оның ашасы қол жететін жерде тұруға тиіс немесе сымға қолданыстағы ережеге сай айырып-қосқыш орнатылуға тиіс.

Бекіту үшін желімдерді қолданбау керек, себебі бұл материал заттарды сенімді түрде бекітетін құрал болып табылмайды.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Құрылғы іске қосылып тұрғанда қызып кетеді. Пештің ішіндегі қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек.

Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қол жететін бөлшектері қызып түруы мүмкін. Жас балаларды алыс ұстau керек.

Құрылғының бumen немесе өздігінен тазалау функциялары бар болса, төгіліп қалған заттарды бumen немесе өздігінен тазалау функциясын бастамай тұрып сүртіп, пеш ішінде ешбір ыдыс қалдышуға болмайды. Тазалау функциясы үлгіге байланысты.

Құрылғының өздігінен тазалайтын функциясы бар болса, өздігінен тазалау функциясы кезінде өздігінен тазаланатын беттер әдеттеңіден ысып кетуі мүмкін, сондықтан балаларды алыс ұстau керек. Тазалау функциясы үлгіге байланысты.

Осы пеште қолдану үшін ұсынылған температура істігін ғана пайдаланыңыз. (Ет сұнгісі бар үлгіге ғана қатысты)

Бumen тазалағышты пайдалануға болмайды.

Электр қатеріне түсіп қалмас үшін, құрылғы шамын ауыстырап алдында оның электр желісінен ағытулы екеніне көз жеткізіңіз.

Тұрпілі тазалағыш заттарды немесе өткір металл қырғыштарды пеш есігінің шынысын тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі бұндай заттар шыны бетіне сыйзат түсіріп, оның шытынап кетуіне алып келеді.

Құрылғы мен оның қол жететін бөліктегі, құрылғыны іске қосқан кезде қызып тұрады.

Қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек.

8 жасқа толмаған балаларды, үнемі байқап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстau керек.


Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Балалар үлкендердің қарауынсыз тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын орындауға тиіс.

Құрылғының сыртқы беттерінің температурасы құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жоғары болуы мүмкін.

Жұмыс істеп тұрған құрылғының есігі немесе сыртқы беті ыстық болуы мүмкін.

Құрылғыны және қорек сымын 8 жасқа толмаған балалардан алыс ұсташыз.

Бұл құрылғылар жеке тұрған таймер немесе қашықтан басқару құралының көмегімен басқарылмайды.



Тор сөреге үлкен зат салған кезде орнықты болып тұруы үшін тор сөренің алға қарай шығып тұрған бөлігін (екі жағындағы тежегіш) алдыңғы жаққа қаратып салыңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Тасымалдау барысында пешке нұқсан келсе, оны желіге қоспаңыз.

Құрылғыны электр желісіне тек үәкілдепті электр маманы ғана қосуға тиіс.

Құрылғыда ақау пайда болса немесе оған нұқсан келсе, іске қосуға әрекеттенбеніз.

Жөндеу жұмыстарын тек үәкілдепті техник ғана орындауға тиіс. Жөндеу жұмысы дұрыс орындалмаса, өзінізге немесе басқаларға қатерлі болуы мүмкін. Пешінізді жөндеу қажет болса, SAMSUNG қызмет көрсету орталығына немесе дилерінізге хабарласыңыз.

Электр сымдары мен кабельдерін пешке тигізбеу керек.

Пештің электр желісіне қолдануға рұқсат етілген айырғын-қосқыш немесе сақтандырыш арқылы жалғау керек. Көп бағытты адаптерді немесе ұзартқыш сымды ешқашан қолданыңыз.

Құрылғыны жөндеу немесе тазалау қажет болса, міндепті түрді ток көзінен ажыратыңыз.

Пештің қасында орналасқан розеткаға электр құрылғыларын жалғаған кезде абын болыңыз.

Бұл құрылғының бүмен пісіретін функциясы бар болса, сүмен жабдықтایтын картриджге нұқсан келген жағдайда құрылғыны іске пайдаланбаңыз. (Су буы немесе бу функциясы бар үлгіге ғана қатысты)

Су құтыны картриджге сыйзат түссе не сынса, оны қолданыңыз, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. (Су буы немесе бу функциясы бар үлгіге ғана қатысты)

Бұл пеш тек үйде тағам пісіруге ғана арналып жасалған.

Пеш іске қосылып тұрғанда, оның ішкі беттің күйгізіл жіберерлікте ысып тұрады. Пештің күздіріш алемнендеріне немесе ішкі беттің салқындағанша қол тигізуге болмайды.

Пештің ішінде ешқашан тұтанғыш зат салып сақтауға болмайды.

Құрылғы ұзақ уақыт жоғары температурада жұмыс істеген кезде, оның беттің қызып тұрады.

Тағам пісіру барысында есікті абайлап ашыңыз, себебі ыстық ауа және бу кенет шығып кетуі мүмкін.

Құрамына алкоголь қосылған тағамды пісіргенде, алкоголь жоғары температурада буланып үшіп, пештің ыстық бөлшегіне тисе өрт шығуы мүмкін.

Өз қауіпсіздігінізді қамтамасыз ету үшін, жоғары қысымдағы су бүріккіш немесе бумен тазалайтын құралдарды қолданыңыз.

Пеш іске қосылып тұрған кезде, балаларды қауіпсіз жерде алыс ұстау керек.

Пицца тәрізді мұздатылған тағамдарды үлкен торға салып пісіру керек. Пісіру науасын қолданыңыз, ол температураның айырмашылығының тым көп болғандағына байланысты деформацияланып қалуы мүмкін.

Ыстық тұрған пеш табанына су құйманыз. Себебі әмаль қаптама бүлініу мүмкін.

Тағам пісіру барысында пештің есігі жабық тұруға тиіс.

Пештің табанына алюминий жұқалтыр төсеменіз және оған ешбір пісіру науасын немесе қалбырын қойманыз. Алюминий жұқалтыр қызыдуын шығуына бөгет жасап, нәтижесінде әмаль қаптамаға зақым келтірүі және тағам дұрыс піспей қалуы мүмкін.

Жеміш шырыны пештің әмаль беттеріне кетпейтін дақ қалдырады.

Өте сүйік қоспадан жасалған торты пісіру үшін шұңғыл табаны қолданыңыз.

Пештің ашық тұрған есігінің үстінен тағам пісіретін ыдыстарды қойманыз.

Есікті ашып-жапқан кезде балаларды алыс ұстаңыз, себебі олар есікке соғылып қалуы немесе саусақтарын есікке қыстырып алуы мүмкін.

Есікті баспаңыз, оған сүйенбеніз, отырманыз немесе ауыр зат қойманыз.

Есікті шамадан тыс көп салмақ салып ашпаңыз.

ЕСКЕРТУ: Құрылғыны тағам пісіріп болғаннан кейін де электр көзінен ажыратпаңыз.

ЕСКЕРТУ: Пеште тағам пісіп жатқанда есігін ашып қойманыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Аталған өнімді дұрыс пайдалану (Электр қуатын шығында және Электрондық жабдық)



(Жеке қоқыс жинайтын жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, аксессуардағы немесе нұсқаулықтарғы бұл таңбалай өнімді және оның электрондық аксессуарларын (мысалы, қуат беру күрүлғысын, құлаққаптың, USB кабелін), олардың қызмет ету мерзімі өткен сон, үйде басқа мақсатта пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бақыланбайтын пайдаланылуынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірудің алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып қойыныз және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін қолданызыз. Үйде пайдаланушылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңдеу үшін осы өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кенессімен хабарласуы тиіс. Іскерлік пайдаланушылар сату-сатып алу шартының талаптары мен ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиіс. Осы өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған қантамалармен араласып кетпеү тиіс.

Қуатты авт. түрде үнемдеу функциясы

- Құрылғы жұмыс істеп түрғанда пайдалануыш ешбір өзгеріс енгізбесе, құрылғы жұмыс істеді тоқтатып, Құту режиміне аудысады.
- Шам: Тағам пісіру барысында пештің шамын "Пештің шамы" түймесін басып сөндіріп қоюға болады. Пісіру бағдарламасы басталғаннан кейін бірнеше минуттан кейін қуатты үнемдеу үшін пештің шамы сөнеді.

Орнату


▲ ЕСКЕРТУ

Бұл пешті тек білікті маман орнатуға тиіс. Пешті электр желісіне тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты ұсыныстарды орындаі отырып жалғауға орнатушы міндетті.

Жинақтың құрамы

Құрылғының жинағына барлық бөлшектер мен керек-жарақтардың кіргеніне көз жеткізіңіз. Пешке немесе керек-жарақтарға қатысты ақау пайда болса, жергілікті Samsung тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына немесе дилерге хабарласыңыз.

Пешке шолу



01 Басқару панелі

02 Есіктің тұтқасы

03 Есік

Керек-жарақтары


Пешпен бірге түрлі тағам дайындауда мүмкіндік беретін әр түрлі керек-жарақтар жеткізіледі.



Топ сере




Топ сөрениң төсемесі *



Пісірме науя *




Әмбебап науя *




Өте шұнғыл науя *




Rotisserie истіри *



Rotisserie istiri және көуап
истіри *



Телескопиялық
бағыттағыш *




Белгіш құрал

ЕСКЕРТПЕ

Жұлдызшамен (*) белгіленген керек-жарақтардың қол жетімділігі үлгі түріне байланысты.

Қуат қосылымы



01 ҚОНЫР немесе ҚАРА

02 КӘК немесе АҚ

03 САРЫ және ЖАСЫЛ

Пешті электрлі ашаға сұғыныз. Аша сұғылатын розеткаға, рұқсат етілетін кернеуге қойылатын шектеуге байланысты қол жетімсіз болса, қауіпсіздік стандартына сай келу үшін көп полюсті оқшаулағыш қосқышты (кем дегендे арасында 3 мм бос орын бар) пайдаланыңыз. H05 RR-F немесе H05 VV-F, кем дегендे 1,5~2,5 мм² болатын, ұзындығы жеткілікті қуат сымын пайдаланыңыз.

| Номинальды ток (A) | Ең кіші қысқа қиманың ауданы |
|--------------------|------------------------------|
| 10 < A ≤ 16 | 1,5 мм ² |
| 16 < A ≤ 25 | 2,5 мм ² |

Пешке жапсырылған жапсырмадан шығыс параметрлерін қараңыз.

Пештің артқы қақпағын бұранда бұрағышты пайдаланып ашыңыз және сымның қапсырмасындағы бұрандаларды алыңыз. Содан кейін қуат сымдарын тиісті қосылым ағытпаларына жалғаңыз.

(\perp)-ағытпасы жерге түйіктауға арналған. Әуелі басқа сымдардан ұзын болатын сары және жасыл сымдарды (жерге түйіктауға арналған) жалғаңыз. Аша сұғылатын розетканы пайдалансаныз, пешті орнатқаннан кейін аша қол жететін жерде тұруға тиіс. Samsung құрылғы жерге мүлдем қосылmasa немесе дұрыс қосылmasa жауапкершілік көтермейді.

▲ ЕСКЕРТУ

Орнату барысында сымдарды басып немесе майыстырып алмаңыз, оларды пештің қызып тұратын бөлшектерінен алыс ұстаңыз.


Орнату

Корпусты орнату

Пештің үй жиһазына кіріктірілген орнату керек болса, пештің пластик беттері мен желімделген бөліктері 90 °C градусқа және көршілес жиһаздарға жақын жерлері 75 °C градусқа тәзімді болуға тиіс. Samsung пештен бөлінген қызудан жиһазға келген зақымға жауапты емес.


Пешті дұрыс жедету керек. Корпустың астынғы сөресі мен тірегіш қабыргасының арасына жедету үшін шамамен 50 мм бос орын қалдыру керек. Пешті жұмыс бетінің астына орнатсаңыз, жұмыс бетін орнату нұсқауларын орындаңыз.

Орнатуға қажетті өлшемдер



Пеш (мм)

| | | | |
|----------|------------|----------|-------------|
| A | 560 | G | Ең көбі 506 |
| B | 175 | H | Ең көбі 494 |
| C | 370 | I | 21 |
| D | Ең көбі 50 | J | 545 |
| E | 595 | K | 572 |
| F | 595 | L | 550 |




Кіріктірілген корпус (мм)

| | |
|----------|---------------------------|
| A | Кемінде 550 |
| B | Кемінде 560 |
| C | Кемінде 50 |
| D | Кемінде 590 - Ең көбі 600 |
| E | Кемінде 460 x Кемінде 50 |

ЕСКЕРТПЕ

Кіріктірілген қаптаманың қызуды шығару және ауаны таратуға арналған сақылаулары (**E**) бар болуға тиіс.




Раковинаның астына (мм)

| | |
|----------|--------------------------|
| A | Кемінде 550 |
| B | Кемінде 560 |
| C | Кемінде 600 |
| D | Кемінде 460 x Кемінде 50 |


ЕСКЕРТПЕ

Кіріктірілген қаптаманың қызуды шығару және ауаны таратуға арналған сақылаулары (**D**) бар болуға тиіс.


Пешті орнату



Пеш пен корпустың әр бүйірінің арасына кемінде 5 мм орын (A) қалдырыныз.



Есік еркін ашылып-жабылатында болу үшін кемінде 3 мм (B) орын қалдырыныз.



Пешті ас үй жиһазына кіргізіп, 2 бұранданың көмегімен пештің екі жағын мықтап бекітіңіз.

Орнатып болғаннан кейін қорғағыш таспаны, жапсырманы және басқа орам материалдарын алып, пештің ішіндегі керек-жарақтарды алыңыз. Пештің корпустан алу үшін өуелі пештің ток көзінен ағытып, пештің қос бүйіріндегі 2 бұранданы ағытыңыз.

▲ ЕСКЕРТПЕ

Пеш қалыпты түрде жұмыс істеу үшін желдету қажет. Желдеткіш саңылауларын ешқашан бітеменіз.

● ЕСКЕРТПЕ

Пештің нақты түрі үлгіге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Істі бастау алдында

Бастапқы параметрлері

Пешті ең алғаш рет электр көзіне қосқан кезде сағат ("12") жыптылықтап тұратын дисплейде әдепті уақыт "12:00" пайда болады. Пешті ең алғаш рет пайдалану алдында ағымдық уақытты орнатыңыз.



- Сағат элементі жыптылықтап тұрган кезде параметр дискін (оң жақ диск) бұрап сағатты орнатыңыз, содан кейін минут элементіне өту үшін **OK** түймесін басыңыз.



- Минут элементі жыптылықтап тұрган кезде минутты орнату үшін параметр дискін бұраңыз, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.



- Осы бастапқы параметрді орнатып болғаннан кейін ағымдық уақытты өзгерту үшін ⓧ түймесін 3 секунд басып тұрып, жоғарыдағы қадамдарды орындаңыз.

Жаңа пештің ісі

Пешті ең алғаш қолданар алдында жаңа пештің ісін кетіру үшін пештің ішін тазалау керек.


- Пештің ішіндегі керек-жарақтардың барлығын алыңыз.
- Пешті Конвекция 200 °C немесе Дәстүрлі 200 °C функциясымен бір сағат тазалаңыз. Бұл пештің ішіндегі өндіру барысында қалған қалдық заттарды күйдіріп тазалайды.
- Аяқтаған кезде пешті сөндіріңіз.

Қауіпсіздікті сақтайтын смарт құрал

Пеш жұмыс істеп тұрган кезде есікті ашсаныз, пештің шамы жанады және екі желдеткіш пен қыздырыштық элементтер жұмыс істеуін тоқтатады. Бұл күйіп қалу тәрізді денеге келетін зақымдарға және қуаттың босқа шығындалуына жол бермеу үшін қажет. Бұндай жағдай орын алған кезде есікті жабыңыз, сонда пеш қалыпты жұмыс істеуін жалғастырады, себебі бұл жүйенің ақауы емес.

Керек-жарақтары

Керек-жарақтарды алғаш пайдаланатын кезде, оларды жылы су мен жұғыш затты, жұмсақ таза шуберекті пайдаланып мұқият тазалаңыз.



- | | | | |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 01 | 1-ші деңгей | 02 | 2-ші деңгей |
| 03 | 3-ші деңгей | 04 | 4-ші деңгей |
| 05 | 5-ші деңгей | | |

- Керек-жарақты пештің ішіндегі дұрыс орынға орналастырыңыз.
- Керек-жараққа және пештің табанына дейін және басқа керек-жараққа дейін кемінде 1 см орын қалдырыңыз.
- Үйдіс және/немесе керек-жарақтарды пештен алатын кезде абайланыз. Үйстық тағамдар немесе керек-жарақтар күйгізіп жіберуі мүмкін.
- Керек-жарақтар қызып тұрган кезде деформацияланып қалуы мүмкін. Суығаннан кейін бастапқы пішімдері мен қалыптары қайта орындарына келеді.

Негізгі қолдану

Барынша жақсы пісіру нәтижесіне қол жеткізу үшін әр керек-жарапты пайдалану жолымен танысыңыз.

| | |
|-------------------------------|---|
| Тор сөре | Тор сөре гриль жасауға және тағам қуыруға арналған. Тор сөренің алға шығып тұрған бөліктерін (екі жағындағы тежегіш) алға қаратып салыңыз. |
| Тор сөренің тәсемесі * | Тор сөренің тәсемесін тағамның сұйығы пештің түбіне тамшыламас үшін науамен бірге қолдануға болады. |
| Пісірме науа * | Пісірме науа (терендігі : 20 мм) торт, печенье және басқа кондитер өнімдерін пісіру үшін қолданылады. Көлбей жағын алдына қаратып қойыңыз. |
| Әмбебап науа * | Әмбебап науа (терендігі : 30 мм) пісіру және қуыру үшін қолданылады. Тор сөренің тәсемесін пештің табанына сұйық зат тамшыламау үшін пайдаланыңыз. Көлбей жағын алдына қаратып қойыңыз. |
| Өте шұңғыл науа * | Өте шұңғыл науа (терендігі: 50 мм) тор сөренің тәсемесін қолданып немесе қолданбай қуыруға арналған. Көлбей жағын алдына қаратып қойыңыз. |
| Rotisserie ictiri * | Rotisserie ictігін тауықтан гриль жасау үшін қолдануға болады. 4-ші деңгейде rotisserie ictігін, істік адаптері бар Бір режим функциясын пайдаланып ғана қолданыңыз. Гриль жасап тұрған кезде істіктің тұтқасын бұрап алыңыз. |

Rotisserie ictiri және қоюап ictiri *

Тағам пісірген кезде тамшылаған сөлді жинау үшін науаны 1-денгейге немесе үлкен ет мәзірін пісірғен кезде пештің табанына қойыңыз. Салмағы 1,5 кг-ға жетпейтін ет пісірғен кезде істіктің керек-жараптарын пайдалануды ұсынамыз.

- Етке істікті шашыңыз. Истіктің сүғу үшін арт жақа қаратып аспаның үстіне қойыңыз да, істіктің үшін пештің арт жағында орналасқан айналдырыш механизмге кіргенше баппен итеріңіз. Истіктің додал үшін “V” пішімінің үстіне қойылуы керек. (Істіктердің сонымен пештің есігіне жақын орнатылатын, істік алға жылжып кетуге жол бермейтін екі тетірі бар, бул тетіктер сонымен қатар тұтқаның ұстағышы ретінде де қолданылады.)
- Тағам пісіреп алдында тұтқаны ағытыңыз.
- Тағам пісіріп болғаннан кейін істікті аспадан ағыту үшін ұстағышты қайта бұраныз.

▲ ЕСКЕРТ

Rotisserie тұтқасының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Rotisserie ictігін пайдаланған кезде абай болыңыз. Шанышқылары мен істіктері үшкір және өткір, сондықтан жарақат алуға себеп болуы мүмкін!
Күйіп қалуға жол бермеу үшін rotisserie ictігін алған кезде қолған киініз, себебі ол ете ыстық.

Сырғытпа жолдар *

Сырғытпа жолдың бағыттағышын науаны төмендегідей орнату үшін пайдаланыңыз:

- Жолдың бағыттағышын пештен шыгарып созыңыз.
- Науаны жолдың бағыттағышына қойып, жолдың бағыттағышын пештің ішіне қарай сырғытыңыз.
- Пештің есігін жабыңыз.

Бөлгіш құрал

Бөлгіш құрал пешті екі бөлікке бөлуге арналған. Бөлгіш құралдың Қос режим көмегімен пісіру үшін пайдаланыңыз.


● ЕСКЕРТПЕ

Жұлдызышамен (*) белгіленген керек-жараптардың қол жетімділігі үлгі түріне байланысты.

Істі бастау алдында

Қос режиммен пісіру

Екі түрлі мәзірді пісіру үшін үстіңгі және астыңғы бөліктерді пайдалануға немесе бір ғана бөлікті таңдау пісіруге болады.



Тағам пісірлетін бөлікті екі бөлікке бөлу үшін бөлгішті 3-ші деңгейге қойыңыз. Пеш бөлгіштің орнатылғанын сезіп, өдetteт үстіңгі бөлікті іске қосады.


ЕСКЕРТПЕ

Қос режим функциясының бар болуы-болмауы рецептіге байланысты. Қосымша ақпаратты осы нұсқаулықтың Тағам пісіруге катастыры нұсқаулар тарауынан қаралызы.

Іске пайдалану

Басқару панелі

Алдыңғы панельді түрлі материалдардан жасауға және әр түрлі түспен бояуға болады. Сапаны жақсарту үшін пештің сыртқы көрінісіне алдын ала ескертсіз өзгеріс енгізілуі мүмкін.



| | |
|------------------------------------|---|
| 01 Режим таңдайтын тетік | Пісіру режимін немесе функцияны таңдау үшін бұраңыз. |
| 02 Алдын ала жылдам қыздыру | Алдын ала жылдам қыздыру пешті орнатылған температурага дейін жылдам қыздырады. <ul style="list-style-type: none"> Алдын ала жылдам қыздыру функциясын қосу немесе сөндіру үшін басыңыз. Бір режим кезінде ғана қол жетімді. (Конвекция, Дәстүрлі, Үстіңгі қызу+Конвекция, Астыңғы қызу+Конвекция) 100 °C градустан төмен температураларда қосылмайды. |
| 03 Таймер | Таймер уақытты немесе тағам пісіру уақытын қаруаға мүмкіндік береді. |
| 04 Үстіңгі/Астыңғы бөлік | Бөлгіш құрал салынған кезде индикаторлар жанады. Рецептің үшін Үстіңгі немесе Астыңғы бөлікті таңдауыныңға болады. |
| 05 Дисплей | Таңдалған режимдер немесе параметрлер үшін қажетті ақпаратты көрсетеді. |
| 06 OK | Параметрлерді растау үшін басыңыз. |
| 07 Артқа | Ағымдағы параметрлерді болдырмау және негізгі экранға оралу үшін басыңыз. |




| | |
|---------------------------------------|--|
| 08 Температура | Температуралы орнату үшін пайдаланыңыз. |
| 09 Пісіру уақыты | Пісіру уақытын орнату үшін басыңыз. |
| 10 Пештің шамы | Ішкі жарықтама шамды қосу немесе сөндіру үшін пайдаланыңыз. Есік ашылғанда немесе пеш жұмыс істей бастағанда пештің шамы автоматты түрде жанады. Қуатты үнемдеу үшін шамалы уақыт пеш қолданылмай тұрған кезде автоматты түрде сөнеді. |
| 11 Бала қауіпсіздігінің құралы | Қатерлі жағдайларға жол бермеу үшін Бала қауіпсіздігінің құралы барлық басқару құралдарын ажыратады. Бірақ режим таңдау тетігін сөндіру арқылы сөндіруге болады. Басқару панеліндегі бекітпені қосу үшін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз немесе 3 секунд басып сөндіріңіз. |
| 12 Параметр дискі | Параметр дискін тәмендегі жағдайларда қолданыңыз: <ul style="list-style-type: none">• Пісіру уақыты мен температурасын орнату.• Жоғарғы деңгейдегі мәзірлердің ішкі элементін таңдау.• Тазалау, Автоматты түрде пісіру, Арнағы функция немесе Гриль.• Автоматты пісіру бағдарламалары үшін мәзірдің көлемін таңдаңыз. |

ЕСКЕРТПЕ

Резенке немесе пеш қолғабын киіп тұрып дисплейді тұртқен кезде дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Жалпы параметрлер

Барлық пісіру режимдерінің әдепті температурасын және/немесе пісіру уақытын өзгертуге болады. Таңдалған пісіру режимінің әдепті температурасын және/немесе пісіру уақытын өзгерту үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

Температура

1. Режимді немесе функцияны таңдау үшін режим таңдау тетігін бұраңыз. Әр таңдалған режимнің әдепті температурасы көрсетіледі.

2. Қажетті температуралы орнату үшін параметр дискін бұраңыз.


3. Өзгертулерді раставу үшін **OK** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Бірнеше секунд ішінде ешбір өзгеріс енгізілмесе, пеш әдепті параметрлерді қолданып автоматты түрде пісіре бастайды.
- Орнатылған температуралы өзгерту үшін түймесін басып, жоғарыдағы қадамдарды орындаңыз.
- Пештің ішіндегі нақты температуралы үекілдепті үйым рұқсат еткен рұқсатталған термометр мен әдісті қолданып өлшеуге болады. Басқа термометрлерді пайдаланған кезде өлшеу қатесі пайда болуы мүмкін.

Іске пайдалану


Пісіру уақыты




1. Режимді немесе функцияны таңдау үшін режим таңдау тетігін бұраңыз.



2. ⓧ түймесін басыңыз, содан кейін параметр дискін қажетті уақытты 23 сағат 59 минутқа дейін қою үшін бұраңыз.



3. Сонымен қатар, пісіруді аяқтау уақытын қажетті уақытқа дейін кешіктіруге болады. ⓧ түймесін басыңыз, аяқтау уақытын орнату үшін параметр дискін пайдаланыңыз. Қосымша ақпаратты Кешіктіріп аяқтау тарауынан қараңыз.




4. Өзгертулерді растау үшін **OK** түймесін басыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

- Қаласаңыз, пісіру уақытын орнатпай пісіруге болады. Бұндай жағдайда, пеш орнатылған температуралы пайдаланып, уақытты қолданбай пісіре бастайды, тағам пісіп болғаннан кейін пешті қолмен тоқтату керек.
- Орнатылған пісіру температурасын өзгерту үшін ⓧ түймесін басып, жоғарыдағы қадамдарды орындаңыз.


Аяқтау уақыты



1. Режимді немесе функцияны таңдау үшін режим таңдау тетігін бұраңыз.



2. ⓧ түймесін екі рет басыңыз, содан кейін қажетті аяқтау уақытын орнату үшін параметр дискін бұраңыз.



3. Өзгертулерді растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қаласаңыз, аяқтау уақытын орнатпай пісіруге болады. Бұндай жағдайда, пеш орнатылған температуралы пайдаланып, уақытты қолданбай пісіре бастайды, тағам пісіп болғаннан кейін пешті қолмен тоқтату керек.
- Аяқтау уақытын өзгерту үшін ⓧ түймесін екі рет басып, жоғарыдағы қадамдарды орындаңыз.

Кешіктіріп аяқтау


Кешіктіріп аяқтау тағам пісіру ыңғайлыш болуы үшін жасалған.

1-ші жағдай

Мысалы, бір сағаттық рецептіні 14:00 кезінде таңдап, пештің оны 18:00 уақытта аяқтағанын қалайыз. Аяқтау уақытын орнату үшін Дайын болу уақыты параметрін 18:00-ге өзгертиңіз. Пеш 17:00-де пісіре бастайды да, сіз орнатқан 18:00-де пісіруді аяқтайды.

| | | |
|----------------------|---------------------------|--|
| Ағымдық уақыт: 14:00 | Пісіру уақытын орнатыңыз: | Кешіктіріп аяқтау уақытын орнатыңыз: 18:00 |
| | 1 сағат | |


Пеш автоматты түрде 17:00-де пісіре бастап, 18:00-де аяқтайды.



2-ші жағдай

| | | |
|----------------------|---------------------------|--|
| Ағымдық уақыт: 14:00 | Пісіру уақытын орнатыңыз: | Кешіктіріп аяқтау уақытын орнатыңыз: 17:00 |
| | 2 сағат | |

Пеш автоматты түрде 15:00-де пісіре бастап, 17:00-де аяқтайды.




⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ


- Кешіктіріп аяқтау функциясына Қос режим функциясында қол жетімсіз.
- Піскен тағамды пеште ұзақ ұстамаңыз. Тағам бұзылып кетуі мүмкін.

Пісіру уақытын жою үшін


Пісіру уақытын жоюға болады. Бұл пешті тағам пісіру барысында кез келген уақытта тоқтату қажет болса пайдалы функция.



1. Пеш тағам пісіріп тұрган кезде әделкі пісіру уақытын дисплейге шығару үшін ⓧ түймесін басыңыз.



2. Параметр дискін “00:00” пісіру уақытын орнату үшін бұраңыз. Сонымен қатар, ⏪ түймесін басуға да болады.



3. OK түймесін басыңыз.


ⓘ ЕСКЕРТПЕ

Қос режим функциясында әуелі уақытын жойғыңыз келген үстікі немесе астынғы бөлікті тандауыңыз керек.


Іске пайдалану

Аяқтау уақытын жою үшін


Аяқтау уақытын жоюға болады. Бұл пешті тағам пісіру барысында кез келген уақытта тоқтату қажет болса пайдалы функция.



1. Пеш тағам пісіріп тұрған кезде орнатылған аяқтау уақытын дисплейге шығару үшін ⏱ түймесін екі рет басыңыз.



2. Аяқтау уақытын ағымдық уақытқа қою үшін параметр дискін бұраңыз. Сонымен қатар, ⏱ түймесін басуға да болады.




3. OK түймесін басыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

Қос режим функциясында әуелі аяқтау уақытын жойғыныз келген үстінгі немесе астыңы бөлікті таңдауыныз керек.


Пісіру режимдері (Грильден басқа)



1. Пісіру режимін таңдау үшін режим таңдау тетігін бұраңыз.



2. Қажет болса пісіру уақытын және/немесе температурานы орнатыңыз. Толық ақпаратты Жалпы параметрлер тарауынан қарыңыз.



3. Сонымен қатар, пешті жылдам қыздыруға болады. Бұл үшін ⏱ түймесін басыңыз да, нысан температурานы орнатыңыз.

Дисплейде тиісті индикатор пайда болады.


белгішесі көрініп, пеш ішкі температура нысан температурага жеткенше қыза бастайды. Алдын ала қыздыру аяқталған кезде сигнал естіледі де, индикатор көрінбей кетеді. Тағам пісіруге арналған нұсқауларда басқаша көрсетілмесе, барлық пісіру режимдерінде алдын ала қыздыруды қолдануды ұсынамыз.

ЕСКЕРТПЕ


Тағам пісіріп жатқанда пісіру уақытын және/немесе температураны өзгертуге болады.

Қос режиммен пісіру

Пісіру корпусын үстінгі және астынғы бөліктеге бөлу үшін жинақпен бірге берілген бөлгішті пайдалануға болады. Бұл пайдаланушыларға екі түрлі пісіру режимдерін қатар қосуға немесе бір ғана бөлікті таңдаң пісіруге мүмкіндік береді.



1. Пісіру корпусын екі бөлікке бөлу үшін бөлгішті 3-денгейге салыңыз.



2. Пісіру режимін таңдау үшін режим таңдайтын тетікті бұраңыз.



Үстінгі бөліктегі Гриль, Конвекция және Үстінгі қызу + Конвекция режимін, Астынғы бөліктегі Конвекция, Астынғы қызу + Конвекция және Астынғы қызу режимін таңдауда болады.

3. Үстінгі бөлікті таңдау үшін түймесін немесе астынғы бөлікті таңдау үшін түймесін басыңыз.

Таңдалған бөліктегі ► белгішесі пайда болады.

4. Қажет болса пісіру уақытын және/немесе температураны орнатыңыз. Толық ақпаратты **Жалпы параметрлер** тарауынан қараңыз .

5. Болған кезде **OK** түймесін басыңыз.



Белгішесі көрініп, пеш ішкі температура нысан температураға жеткенше қыза бастайды. Тағам пісіруге арналған нұсқауларда басқаша көрсетілмесе, барлық пісіру режимдерінде алдын ала қыздыруды қолдануды ұсынамыз.

ЕСКЕРТПЕ

Қос режимнің қол жетімділігі пісіру режиміне байланысты. Қосымша ақпаратты осы нұсқаулықтың **Тағам пісіруге катысты нұсқаулар** тарауынан қараңыз.

Пісіру режимдері (Грильден басқа)


Жұлдызышасы (*) бар пісіру режимдері алдын ала жылдам қыздыру циклында жұмыс істейді және кемінде 100 °C градустан төмен орнатылған температураларда сөнеді.

| Режим | Температура ауқымы (°C) | | | Ұсынылған температура (°C) | |
|-------|--------------------------|--|---|----------------------------|--|
| | Бір | Қос | | | |
| | | Үстінгі | Астынғы | | |
| | Конвекция режимі | * 30-250 | 40-250 | 40-250 | |
| | | 40-250 | 40-250 | 170 | |
| | | Артқы қыздырығыш элемент қызу бөледі және оны конвекция желдеткіші біркелкі таратады. Бұл режимді бір уақытта әр түрлі деңгейде пісіру және қуыру үшін пайдаланыңыз. | | | |
| | Дәстүрлі пісіру режимі | * 30-250 | - | - | |
| | | 200 | Қызу үстінгі және астынғы қыздырығыш элементтерден бөлінеді. Бұл функцияны тағамның барлық дерлік түрлерін, әдetteгідей пісіру және қуыру үшін пайдаланыңыз. | | |
| | Үстінгі қызу + Конвекция | * 40-250 | 40-250 | - | |
| | | 190 | Үстінгі қыздырығыш элемент қызу бөледі және оны конвекция желдеткіші біркелкі таратады. Бұл режимді үстін қытырлак етіп қуыруды қажет ететін (мысалы, ет немесе лазанья) тағам үшін пайдаланыңыз. | | |

Іске пайдалану

| Режим | Температура ауқымы (°C) | | | | Ұзынлыған температура (°C) | |
|-------|--------------------------|---|---------|---------|----------------------------|--|
| | Бір | Қос | | Астыңғы | | |
| | | Үстіңгі | Астыңғы | | | |
| | Астыңғы қызу + Конвекция | * 40-250 | - | 40-250 | 190 | |
| | | Астыңғы қыздырығыш элемент қызу бөледі және оны конвекция желдеткіші біркелкі таратады. Бұны пицца, нан немесе торт пісіру үшін пайдаланыңыз. | | | | |
| | Астыңғы қызу | 100-230 | - | 100-230 | Бір: 190 Астыңғы: 170 | |
| | | Астыңғы қыздырығыш элемент қызу бөледі. Бұл режимді киш немесе пиццаның астыңғы жақтарын қызарту үшін пісіріп болғаннан кейін қолданыңыз. | | | | |
| | Pro-қуыру | 80-200 | - | - | 160 | |
| | | Алдын ала қуыру функциясы пештік температурасы 220 °C градусқа жеткенше автоматты түрде алдын ала қыздыру циклын қосады. Содан кейін, үстіңгі қыздырығыш элемент пен конвекция желдеткіші ет тәрізді тағамды қару үшін жұмыс істей бастайды. Қарығ болғаннан кейін ет тәмен температурада піседі. Бұл режимді сиыр, құс етін немесе балық пісіру үшін қолданыңыз. | | | | |
| | Эко конвекция | 30-250 | - | - | 170 | |
| | | Эко конвекция тағам пісіру барысында пайдаланылатын қуатты үнемдеу үшін оңтайланырылған қыздыру жүйесін пайдаланады. Пісіру уақыттары шамалы ұзарады, бірақ пісіру нәтижелері сақталады. Бұл функция үшін алдын ала қыздырудың қажет емес екенін ескеріңіз. | | | | |
| | ЕСКЕРТПЕ | ЭКО конвекция қыздыру режимі EN60350-1 стандарты бойынша қуат тиімділігі сыныбына жатады. | | | | |

Пісіру режимдері (Гриль)




1. таңдау үшін режим таңдау тетігін бұраңыз.

2. Үлкен гриль (G 1) немесе Эко гриль (G 2) таңдау үшін параметр дискін пайдаланып, содан кейін OK түймесін басыңыз.

3. Температураны орнату үшін параметр дискін пайдаланып, содан кейін OK түймесін басыңыз.

Қос режиммен пісіру

Гриль функциясын Қос режим функциясымен бірге пайдалану шағын мәзірлер үшін қуатты тиімді қолдану үшін ыңғайлыш. Өдette, үстіңгі бөліктегі Улкен гриль функциясына ғана қол жетімді, себебі, пеш тек үстіңгі қыздырығыш элементті пайдаланады.



Пісіру режимдері (Гриль)

| Режим | | Температура ауқымы (°C) | | | Ұсынылған температура (°C) | |
|-------|-------------|---|---------|---------|----------------------------|--|
| | | Бір | Қос | | | |
| | | | Үстіңгі | Астыңғы | | |
| G 1 | Улкен гриль | 100-270 | 200-250 | - | 240 | |
| | | Үлкен аумақтың грилі қызу шығарады. Тағамның үстіңгі жағын қызарту үшін (мысалы, ет, лазанья немесе грatin) осы режимді пайдаланыңыз. | | | | |
| G 2 | Эко гриль | 100-270 | - | - | 240 | |
| | | Шағын аумақтың грилі қызу шығарады. Бұл режимді балық және толтырмасы бар багета тәрізді қызуды аз қажет ететін тағамдар үшін пайдаланыңыз. | | | | |

Қос режимнің температура параметрінің ауқымы


Өр түрлі пісіру циклдары үшін үстіңгі және астыңғы бөліктеді қатар пайдалануға болады. Қос режимде бір бөліктің температурасына басқа бөліктің температура параметрлері әсер етеді. Мысалы, үстіңгі бөліктегі пісіру температурулары астыңғы бөліктің температуруларына тәуелді болады. Дегенмен, екі бөліктің де температурулары ен азы 40 және ен көп 250 градуспен шектеледі.

| Үстіңгі бөлік (°C) градусқа қойылса | Астыңғы бөлік (°C) градуспен шектеледі | |
|--|--|--------|
| | Ең аз | Ең көп |
| 40 | 40 | 45 |
| 60 | 50 | 75 |
| 80 | 65 | 105 |
| 100 | 80 | 135 |
| 120 | 90 | 160 |
| 140 | 105 | 190 |
| 160 | 120 | 220 |
| 180 | 135 | 250 |
| 200 | 145 | 250 |
| 220 | 160 | 250 |
| 250 | 170 | 250 |

Іске пайдалану

| Астыңғы температура (°C) градусқа қойылса | Үстінгі бөлік (°C) градуспен шектеледі | |
|--|--|--------|
| | Ең аз | Ең көп |
| 40 | 40 | 45 |
| 60 | 50 | 75 |
| 80 | 65 | 105 |
| 100 | 80 | 135 |
| 120 | 90 | 160 |
| 140 | 105 | 190 |
| 160 | 120 | 220 |
| 180 | 135 | 250 |
| 200 | 145 | 250 |
| 220 | 160 | 250 |
| 250 | 170 | 250 |


Тағам пісіруді тоқтату үшін




Тағам пісіп тұрған кезде режим таңдау тетігін “O” қалпына қойыңыз. Пеш бірнеше секунд ішінде сөнеді. Бұл пайдаланушылар теріс команда беріп қоюға жол бермеу үшін пеш бірнеше секунд күтіп таңдауды түзетуге мүмкіндік береді.

Жеке бөліктің пісіру циклын тоқтату үшін

Қос режим кезінде пісіру циклын тоқтату үшін тәмемделгі һұсқауларды орындаңыз.




1. Пісіруді тоқтату үшін ⇢ түймесін басыңыз.



2. Үстінгі бөлікті таңдау үшін □ түймесін немесе астыңғы бөлікті таңдау үшін ■ түймесін басыңыз.


Таңдалған бөлікте ► белгісесі жыптылықтайды.





3. OK түймесін басыңыз. Пеш таңдалған бөліктің пісіру циклын тоқтатады.

Арнайы функция

Пісіру тәжірибесін жетілдіру үшін арнайы немесе қосымша функцияларды қосыңыз. Қос режимде арнайы функциялар қосылмайды.






1. Таңдау үшін режим таңдау тетігін бұраңыз.
2. Функцияны таңдау үшін параметр тетігін бұраңыз, содан кейін **OK** түймесін басыңыз. Өдепкі температура пайда болады.
3. Қажет болса пісіру уақытын және/немесе температуралы орнатыңыз. Толық ақпаратты **Жалпы параметрлер** тарауынан қараңыз .
4. Функцияны бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.



| Режим | Температура ауқымы (°C) | Ұсынылған температура (°C) | Нұсқаулар |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| F 1 Жылды үстая | 40-100 | 80 | Бұны жаңа ғана пісірлген тағамды жылды үстая үшін ғана қолданыңыз. |
| F 2 Табақты жылдыту | 30-80 | 60 | Табақтар мен пеш ыдыстарын жылды үстая үшін пайдаланыңыз. |

Автоматты пісіру


Тәжірибесі жоқ аспаздар үшін пеште барлығы 50 автоматты түрде пісіретін рецептілер бар. Уақытынызды үнемдеу немесе төзірек үйрену үшін осы функцияның артықшылықтарын пайдаланыңыз. Пісіру уақыты мен температура таңдалған рецепттеге байланысты реттеледі.



1. Таңдау үшін режим таңдау тетігін бұраңыз.
2. Бағдарламаны таңдау үшін параметр дискін бұрап, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Параметр дискін үстелге тартылатын мәзір көлемін таңдау үшін бұраңыз. Салмақ ауқымы бағдарламаға байланысты.
4. Пісіре бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Іске пайдалану


Қос режиммен пісіру




1. Қос режим функциясын қосу үшін бөлгішті 3-денгейге қойыңыз.




2. таңдау үшін режим таңдау тетігін бұраңыз.



3. Үстінгі бөлікті таңдау үшін түймесін немесе астынғы бөлікті таңдау үшін түймесін басыңыз.
Таңдалған бөлікте ► белгішесі пайда болады.



4. Үстінгі бөліктің бағдарламасын таңдау үшін параметр дискін бұраңыз да, **OK** түймесін басыңыз.



5. Параметр дискін үстелге тартылатын мәзір көлемін таңдау үшін бұраңыз. Салмақ ауқымы бағдарламаға байланысты.
6. Пісіре бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Қосымша ақпаратты осы нұсқаулықтың Автоматты пісіру бағдарламалары тарауынан қараныз.


Тазалау

Екі тазалау режимі бар. Бұл функция мезгіл-мезгіл қолмен тазалау қажеттігін болдырымай, уақытынызды үнемдейді. Осы процесс кезінде дисплейде қалған уақыт пайда болады.


| Функция | Нұсқаулар |
|---------------------------|--|
| C 1 Бумен тазалау | Бұл шамалы ластықты бүмен тазалау үшін пайдалы. |
| C 2 Пиролитпен тазалау | Пиролит функциясы жоғары температурада қызудың көмегімен тазалайды. Бұл қолмен тазалауды женилдету үшін майлы қалдықтарды күйдіріп жібереді. |

Бүмен тазалау


Бұл шамалы ластықты бүмен тазалау үшін пайдалы.




1. 400 мл ($\frac{3}{4}$ пинта) суды пештің табанына құйып, пештің есігін жабыңыз.



2. таңдау үшін режим таңдау тетігін бұраңыз.



3. Бүмен тазалау функциясын (C 1) таңдау үшін параметр дискін бұраңыз, содан кейін тазалай бастау үшін **OK** түймесін басыңыз. Бүмен тазалау 26 минут жұмыс істейді.



4. Пештің ішін тазалау үшін құрғақ шуберекті пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Есікті цикл аяқталмай тұрып ашпаңыз. Пештің ішіндегі су өте ыстық, күйгізіп жіберуі мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТПЕ




- Пеш мысалы, гриль жасау немесе қуыру режимдерінен кейін қатты майларып кетсе, Бұмен тазалау функциясын іске қоспай тұрып, жуғыш затты қолданып, қатып қалған қоқысты қолмен тазалауды ұсынамыз.
- Цикл аяқталған кезде есікті ашық қалдырыныңыз. Бұл ішкі эмальды мұқият кептіру үшін қажет.
- Пештің ішкі жағы ыстық болса, тазалау функциясы қосылмайды. Пеш сүйғанша күтіп, содан кейін қайталаңыз.
- Табанына суды қатты екпінмен құймаңыз. Баппен құйыңыз. Себебі, су алдыңғы жағына ағып кетуі мүмкін.

Пиролитпен тазалау

Пиролит функциясы жоғары температурда қызыдуың көмегімен тазалайды. Бұл қолмен тазалауды женілдеду үшін майлы қалдықтарды құйдіріп жібереді.



1. Керек-жарақтарды, соның ішінде бүйірлік бағыттағыштарды алып, пештің ішіндегі үлкен қоқыстарды қолмен сұртіп алыңыз. Себебі, тазалау циклы кезінде тұтіндел, өртке айналуы мүмкін.
2. таңдау үшін режим таңдау тетігін бұраңыз.



3. Пиролитпен тазалау (C 2) функциясын таңдау үшін параметр дискін бұраңыз, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.

4. 3 деңгейдің ішінен тазалау уақытын таңдау үшін параметр дискін бұраңыз: 1 сағ 50 мин, 2 сағ 10 мин және 2 сағ 30 мин.
5. Тазалай бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.

6. Аяқталған кезде пеш салқындағанша күтіңіз, содан кейін дымқыл шуберектен есікті және оның жиектерін сұртіңіз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Пешті қолмен ұстамаңыз, себебі цикл кезінде қатты ысып кетеді.
- Қатерлі жағдайларға жол бермеу үшін балаларды пештен алыс ұстаңыз.
- Цикл аяқталғаннан кейін желдеткіш пешті салқындау үшін жұмыс істеп тұрған кезде пешті тоқтан ағытпаңыз.

⚠ ЕСКЕРТПЕ

- Цикл басталғаннан кейін пештің іші ыстық болып тұрады. Содан кейін қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін есік бекітіледі. Цикл аяқталып, пеш салқындағаннан кейін есіктің құлпы ашылады.
- Пешті тазалау алдында босатыңыз. Пештің ішіндегі керек-жараптар жоғары температурага байланысты деформациялануы мүмкін.

Іске пайдалану

Таймер

Таймер уақытты немесе тағам пісіру уақытын қараяға мүмкіндік береді.




1.  түймесін басыңыз.
2. Уақытты орнату үшін параметр дискін бұрап, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.
Уақытты ең көбі 23 сағат 59 минутқа қоюға болады.

ЕСКЕРТПЕ

- Уақыт өткен кезде пештен сигнал естіледі және дисплейде "00:00" жыптылықтайды.
- Таймер параметрлерін кез келген уақытта өзгертуге болады.

Дыбыс режимі Қосулы/Сөндірулі



- Дыбысты сөндіру үшін Пештің шамы түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.
- Дыбысты қосу үшін қайта 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

Смарт пісіру

Қолмен пісіру

▲ Акриламидке қатысты ЕСКЕРТУ

Картоп чипсылары, фри және нан тәрізді крахмалы бар тағамдарды пісірген кезде пайдалы болатын акриламид денсаулыққа қатысты мәселенің туындауына әкелуі мүмкін.

Бұл тағамдарды тәмен температурада, қатты пісірмей, қызартпай немесе күйгізіп жібермей пісіруді ұсынамыз.

█ ЕСКЕРТПЕ

- Тағам пісіруге арналған нұсқауларда басқаша көрсетілмесе, барлық пісіру режимдері үшін алдын ала қыздыруды ұсынамыз.
- Эко Гриль функциясын пайдаланған кезде тағамды керек-жарал науасының ортасына қойыңыз.

Керек-жаралтарға қатысты ақыл-кеңес

Пешініз әр түрлі керек-жаралтармен бірге жеткізіледі. Тәмендегі кестелердегі кейбір керек-жаралтардың жинақта жоқ екенін көрүніз мүмкін. Дегенмен, осы тағам пісіру нұсқаулығында көрсетілгендей керек-жаралтар болмаса да, бар керек-жаралтарды пайдаланып дәл осындаи нәтижелерге қол жеткізуге болады.

- Пісірме науа мен әмбебап науаның орындарын өзара ауыстырып пайдалануға болады.
- Майлы тағам пісірген кезде науаны май-сөлді жинау үшін тор сөренің астына қюды ұсынамыз. Жинаққа тор сөренің төсемесі кірсе, оны науамен бірге пайдалануға болады.
- Әмбебап немесе шұңғыл науа немесе екеуі де берілсе, майлы тағам пісіру үшін ең терендеге біреуін пайдалануды ұсынамыз.

Пісіру

Пеші барынша жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін алдын ала қыздыруды ұсынамыз.

| Тағам | Жабдықтары | Денгей | Қыздыру түрі | Темп. (°C) | Уақыт (мин.) |
|--|--------------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|
| Көтерліл піскен торт | Тор сәре, Ø 25-26 см қалбыр | 2 | | 160-170 | 35-40 |
| Үгілме торт | Тор сәре, Gugelhofp қалбыры | 3 | | 175-185 | 50-60 |
| Тарталетка | Тор сәре, Ø 20 см тарталетка қалбыры | 3 | | 190-200 | 50-60 |
| Жемістер мен үгінділер себілген ашыған қамыр торты, науға қойылған | Өмбебап науға | 2 | | 160-180 | 40-50 |
| Жеміс үгінділері | Тор сәре, 22-24 см пеш ыдысы | 3 | | 170-180 | 25-30 |
| Шелпектер | Өмбебап науға | 3 | | 180-190 | 30-35 |
| Лазанья | Тор сәре, 22-24 см пеш ыдысы | 3 | | 190-200 | 25-30 |
| Меренга | Өмбебап науға | 3 | | 80-100 | 100-150 |
| Суфле | Тор сәре, суфле тостақтары | 3 | | 170-180 | 20-25 |
| Алма қосылған ашыма торт | Өмбебап науға | 3 | | 150-170 | 60-70 |
| Үй пицасы, 1-1,2 кг | Өмбебап науға | 2 | | 190-210 | 10-15 |
| Ашымаған, мұздатылған кондитер өнімі, толтырмасы бар | Өмбебап науға | 2 | | 180-200 | 20-25 |

| Тағам | Жабдықтары | Денгей | Қыздыру түрі | Темп. (°C) | Уақыт (мин.) |
|--------------------|------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|
| Киш | Тор сәре, 22-24 см пеш ыдысы | 2 | | 180-190 | 25-35 |
| Алма бәліші | Тор сәре, Ø 20 см қалбыр | 2 | | 160-170 | 65-75 |
| Тоңазытылған пицца | Өмбебап науға | 3 | | 180-200 | 5-10 |

Қуыру

| Тағам | Жабдықтары | Денгей | Қыздыру түрі | Темп. (°C) | Уақыт (мин.) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|------------|--------------|
| Ет (Сиыр/Шошқа/Қой еті) | | | | | |
| Сиырдың қон еті, 1 кг | Тор сәре + Өмбебап науға | 3 1 | | 160-180 | 50-70 |
| Бұзаудың сүйексіз төс еті, 1,5 кг | Тор сәре + Өмбебап науға | 3 1 | | 160-180 | 90-120 |
| Қуырылған шошқа еті, 1 кг | Тор сәре + Өмбебап науға | 3 1 | | 200-210 | 50-60 |
| Шошқаның буын еті, 1 кг | Тор сәре + Өмбебап науға | 3 1 | | 160-180 | 100-120 |
| Қойдың сүйегі алынбаған сирағы, 1 кг | Тор сәре + Өмбебап науға | 3 1 | | 170-180 | 100-120 |

Смарт пісіру

| Тағам | Жабдықтары | Денгей | Қыздыру түрі | Темп. (°C) | Уақыт (мин.) |
|---|--|--------|--------------|------------|--------------|
| Құс еті (Тауық/Үйрек/Күркетауық) | | | | | |
| Тауық, бүтін, 1,2 кг* | Топ сәре + Өмбебап науа (май-сөл жинау үшін) | 3 1 | | 205 | 80-100* |
| Тауықтың кесек еттері | Топ сәре + Өмбебап науа | 3 1 | | 200-220 | 25-35 |
| Үйректің төс еті | Топ сәре + Өмбебап науа | 3 1 | | 180-200 | 20-30 |
| Кішкене күркетауық, бүтін, 5 кг | Топ сәре + Өмбебап науа | 3 1 | | 180-200 | 120-150 |
| Көкөністер | | | | | |
| Көкөністер, 0,5 кг | Өмбебап науа | 3 | | 220-230 | 15-20 |
| Пісірілген жарты картоптар, 0,5 кг | Өмбебап науа | 3 | | 200 | 45-50 |
| Балық | | | | | |
| Балық филесі, пісірілген | Топ сәре + Өмбебап науа | 3 1 | | 200-230 | 10-15 |
| Құрылған балық | Топ сәре + Өмбебап науа | 3 1 | | 180-200 | 30-40 |

* Уақыттың жартысы өткенде аударыңыз.

Гриль жасау

Улкен гриль режимін қолданғанда пешті алдын ала қыздыруды ұсынамыз. Уақыттың жартысы өткенде аударыңыз.

| Тағам | Жабдықтары | Денгей | Қыздыру түрі | Темп. (°C) | Уақыт (мин.) |
|--------------------------|-------------------------|--------|--------------|------------|--------------|
| Нан | | | | | |
| Тост | Топ сәре | 5 | | 270 | 2-4 |
| Ірімшіктен жасалған тост | Өмбебап науа | 4 | | 200 | 4-8 |
| Сиыр еті | | | | | |
| Стейк* | Топ сәре + Өмбебап науа | 4 1 | | 240-250 | 15-20 |
| Бургерлер* | Топ сәре + Өмбебап науа | 4 1 | | 250-270 | 13-18 |
| Шошқа ет | | | | | |
| Шошқаның туралған еттері | Топ сәре + Өмбебап науа | 4 1 | | 250-270 | 15-20 |
| Шұжықтар | Топ сәре + Өмбебап науа | 4 1 | | 260-270 | 10-15 |
| Құс еті | | | | | |
| Тауықтың төсі | Топ сәре + Өмбебап науа | 4 1 | | 230-240 | 30-35 |
| Тауық, сирақтары | Топ сәре + Өмбебап науа | 4 1 | | 230-240 | 25-30 |

* Пісіру уақытының 2/3 бөлігі өткен кезде аударыңыз.

Мұздатылған дайын тағам

| Тағам | Жабдықтары | Денгей | Қыздыру түрі | Темп. (°C) | Уақыт (мин.) |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|------------|--------------|
| Мұздатылған пицца, 0,4-0,6 кг | Топ сәре | 3 | | 200-220 | 15-25 |
| Мұздатылған лазанья | Топ сәре | 3 | | 180-200 | 45-50 |
| Мұздатылған фри | Әмбебап науа | 3 | | 220-225 | 20-25 |
| Мұздатылған фрикаделька | Әмбебап науа | 3 | | 220-230 | 25-30 |
| Мұздатылған пеш камамбері | Топ сәре | 3 | | 190-200 | 10-15 |
| Толтырмасы бар мұздатылған багеталар | Топ сәре + Әмбебап науа | 3 1 | | 190-200 | 10-15 |
| Мұздатылған балық таяқшалары | Топ сәре + Әмбебап науа | 3 1 | | 190-200 | 15-25 |
| Мұздатылған балық бургерлері | Топ сәре | 3 | | 180-200 | 20-35 |

Pro-қуыру

Бұл режимге 220 °C градусқа дейін автоматты түрде қыздыратын цикл кіреді. Үстіңгі қыздырығыш элемент пен конвекция желдеткіші етті қарып қуыру барысында жұмыс істеп тұрады. Осы циклдан кейін тағам алдын ала таңдалған төмен температурада баппен қуырылады. Үстіңгі және астынғы қыздырығыш элементтер жұмыс істеп тұрған кезде бұл үрдіс аяқталады. Бұл режим етті, құс етін қуыруға жарамды.

| Тағам | Жабдықтары | Денгей | Темп. (°C) | Уақыт (сағ.) |
|----------------------|-------------------------|--------|------------|--------------|
| Ростбиф | Топ сәре + Әмбебап науа | 3 1 | 80-100 | 3-4 |
| Қуырылған шошқа еті | Топ сәре + Әмбебап науа | 3 1 | 80-100 | 4-5 |
| Қойдың қуырылған еті | Топ сәре + Әмбебап науа | 3 1 | 80-100 | 3-4 |
| Үйректің тәс еті | Топ сәре + Әмбебап науа | 3 1 | 70-90 | 2-3 |

Смарт пісіру

ECO конвекция

Бұл режим тағам пісірген кезде қуатты үнемдеу үшін оңтайландырылған қыздыру жүйесін қолданады. Осы санатқа жататын уақыттар тағам пісіру алдында қуатты барынша үнемдеу үшін алдын ала қыздырмауды ұсынады.

Тағам пісіріп жатқанда, пісіру уақытын және/немесе температурасын көбейтуге немесе азайтуға болады.

| Тағам | Жабдықтары | Денгей | Темп. (°C) | Уақыт (мин.) |
|--|----------------------------|--------|---------------|-----------------|
| Жеміс үгінділері, 0,8-1,2 кг | Топ сере | 2 | 160-180 | 60-80 |
| Қабығымен пісірілген картоптар, 0,4-0,8 кг | Әмбебап науа | 2 | 190-200 | 70-80 |
| Шұжықтар, 0,3-0,5 кг | Топ сере + Әмбебап науа | 3 1 | 160-180 | 20-30 |
| Мұздатылған чипсылар, 0,3-0,5 кг | Әмбебап науа | 3 | 180-200 | 25-35 |
| Мұздатылған картоп таяқшалары, 0,3-0,5 кг | Әмбебап науа | 3 | 190-210 | 25-35 |
| Балық филесі, пісірілген, 0,4-0,8 кг | Топ сере + Әмбебап науа | 3 1 | 200-220 | 30-40 |
| Қытырлақ балық филесі, наң қоқымы себілген, 0,4-0,8 кг | Топ сере + Әмбебап науа | 3 1 | 200-220 | 30-45 |
| Сиырдың қуырылған қонеті, 0,8-1,2 кг | Топ сере + Әмбебап науа | 2 1 | 180-200 | 65-75 |
| Қуырылған көкеністер, 0,4-0,6 кг | Әмбебап науа | 3 | 200-220 | 25-35 |

Қос режиммен пісіру

Қос режимді қолдану алдында бөлгішті пешке салыныз. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін пешті алдын ала қыздыруды ұсынамыз.

Келесі кестеде тағам пісіру, күйруга арналған 5 қос режимге қатысты нұсқаулар берілген.

Қос режим функциясын қолданып, негізі мәзір мен тағам қосымшасын немесе негізі мәзір мен десерпті қатар пісіруге болады.

- Қос режим функциясын қолданғанда алдын ала қыздыру уақыты ұзаруы мүмкін.

| № | Пештің іші | Тағам | Жабдықтары | Денгей | Қыздыру түрі | Темп. (°C) | Уақыт (мин.) |
|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 1 | Үстіңгі | Көтеріліп піскен торт | Топ сере, Ø 25-26 см қалбыр | 4 | | 160-170 | 40-45 |
| | Астыңғы | Үй пиццасы, 1,0-1,2 кг | Әмбебап науа | 1 | | 190-210 | 13-18 |
| 2 | Үстіңгі | Күйрекін көкеністер, 0,4-0,8 кг | Әмбебап науа | 4 | | 220-230 | 13-18 |
| | Астыңғы | Алма бәліші | Топ сере, Ø 20 см қалбыр | 1 | | 160-170 | 70-80 |
| 3 | Үстіңгі | Пита наны | Әмбебап науа | 4 | | 230-240 | 13-18 |
| | Астыңғы | Картоп гратині, 1,0-1,5 кг | Топ сере, 22-24 см пеш ыдысы | 1 | | 180-190 | 45-50 |
| 4 | Үстіңгі | Тауық, сирақтары | Топ сере + әмбебап науа | 4 4 | | 230-250 | 30-35 |
| | Астыңғы | Лазанья, 1,0-1,5 кг | Топ сере, 22-24 см пеш ыдысы | 1 | | 190-200 | 30-35 |
| 5 | Үстіңгі | Балық филесі, пісірілген | Топ сере + Әмбебап науа | 4 4 | | 210-230 | 15-20 |
| | Астыңғы | Алма ашыған қамыр бәліші | Әмбебап науа | 1 | | 170-180 | 25-30 |

Сонымен қатар, куат үнемдеу үшін үстіңгі немесе астыңғы бөлікті ғана қолдануға болады. Жеке бөлікті пайдаланған кезде пісіру уақыты ұзаруы мүмкін. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін пешті алдын ала қыздыруды ұсынамыз.

Үстіңгі

| Тағам | Жабдықтары | Денгей | Қыздыру түрі | Темп. (°C) | Уақыт (мин.) |
|-------------------|----------------------------|--------|--------------|------------|--------------|
| Кішкене кекстер | Әмбебап науа | 4 | | 170 | 30-35 |
| Шелпектер | Әмбебап науа | 4 | | 180-190 | 30-35 |
| Лазанья | Тор сәре | 4 | | 190-200 | 30-35 |
| Тауық, сирақтары* | Тор сәре + Әмбебап науа | 4 4 | | 230-250 | 30-35 |

* Пешті алдын ала қыздырмаңыз.

Астыңғы

| Тағам | Жабдықтары | Денгей | Қыздыру түрі | Темп. (°C) | Уақыт (мин.) |
|---------------------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|
| Кішкене кекстер | Әмбебап науа | 1 | | 170 | 30-35 |
| Үгілме торт | Тор сәре | 1 | | 160-170 | 60-70 |
| Алма бәліші | Тор сәре | 1 | | 160-170 | 70-80 |
| Үй пиццасы, 1,0-1,2 кг | Әмбебап науа | 1 | | 190-210 | 13-18 |

Автоматты пісіру бағдарламалары

Жеке пісіру

Төмөнделгі кестеде тағам пісіру, қуыруға арналған 40 Автоматты бағдарлама ұсынылады. Кестеде тағамның мөлшері, салмағы, тиісті ұсыныстар берілген. Пісіру режимдері мен уақыттары, сізге қолайлы болуы үшін алдын ала бағдарламаланып қойған. Нұсқаулық кітапшадан автоматты бағдарламаларға арналған кейір рецепттерді табуға болады. 1-19, 38 және 39 автоматты пісіру бағдарламаларында алдын ала қыздыру циклдары бар және алдын ала қыздыру үдерісін көрсетеді. Тағамды алдын ала қыздыру сигналы естілгеннен кейін пешке салыңыз.

▲ ЕСКЕРТУ

Тағамды алған кезде әрқашан пеш қолғабын киіңіз.

| Код | Тағам | Салмағы (кг) | Жабдықтары | Денгей |
|-----|-----------------|--|------------|--------|
| A 1 | Картоп гратині | 1,0-1,5 | Тор сәре | 3 |
| | | Пешке төзімді 22-24 см ыдысты пайдаланып жас картоп гратинін дайындаңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклінің сигналы естілгеннен кейін тағамды тордың ортасына қойыңыз. | | |
| A 2 | Көкөніс гратині | 0,8-1,2 | Тор сәре | 3 |
| | | Пешке төзімді 22-24 см ыдысты пайдаланып жас көкөніс гратинін дайындаңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклінің сигналы естілгеннен кейін тағамды тордың ортасына қойыңыз. | | |
| A 3 | Паста пісірмесі | 1,2-1,5 | Тор сәре | 3 |
| | | Пешке төзімді 22-24 см ыдысты пайдаланып паста гратинін дайындаңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклінің сигналы естілгеннен кейін тағамды тордың ортасына қойыңыз. | | |
| A 4 | Лазанья | 1,0-1,5 | Тор сәре | 3 |
| | | Пешке төзімді 22-24 см ыдысты пайдаланып үй лазаньясын дайындаңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклінің сигналы естілгеннен кейін тағамды тордың ортасына қойыңыз. | | |

Смарт пісіру

| Код | Тағам | Салмағы (кг) | Жабдықтары | Денгей |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------|
| A 5 | Рататуй | 1,2-1,5 | Тор сәре | 3 |
| Рататуй қоспаларын қақпағы бар кәстрөлге салыңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін тағамды тордың ортасына қойыңыз. Жабық қүйі пісіріңіз. Устелге тартардың алдында арапастырыңыз. | | | | |
| A 6 | Алма бәліші | 1,2-1,4 | Тор сәре | 2 |
| 24-26 см дөңгелек темір пісірме қалыпты пайдаланып алма бәлішін өзірлеңіз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін қалыпты тордың ортасына қойыңыз | | | | |
| A 7 | Круассан | 0,3-0,4 | Әмбебап науа | 3 |
| Круассан дайындаңыз (салқындағын дайын қамыр). Әмбебап науага пісірме қағазды қойыңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін науаны салыңыз. | | | | |
| A 8 | Алма ашыған қамыр бәліші | 0,3-0,4 | Әмбебап науа | 3 |
| Әмбебап науага қойылған пісірме қағазға алма бәлішін қойыңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін науаны салыңыз. | | | | |
| A 9 | Киш лорен | 1,2-1,5 | Тор сәре | 2 |
| Киш қамырын дайындаңыз, диаметрі 25 см дөңгелек киш қалыбына салыңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін қоспаларын қосып, ыдысты тордың ортасына қойыңыз. | | | | |
| A 10 | Ақ бәлке нан | 0,6-0,7 | Тор сәре | 3 |
| Қамырды дайындаپ, қара, темір, тік төртбұрышты ыдысқа салыңыз (ұзындығы 25 см). Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін ыдысты тордың ортасына қойыңыз. | | | | |

| Код | Тағам | Салмағы (кг) | Жабдықтары | Денгей |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------|
| A 11 | Арапас дақыл қосылған бәлке нан | 0,8-0,9 | Тор сәре | 3 |
| Қамырды дайында, қара, темір, тік төртбұрышты ыдысқа салыңыз (ұзындығы 25 см). Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін ыдысты тордың ортасына қойыңыз | | | | |
| A 12 | Булочка | 0,3-0,5 | Әмбебап науа | 3 |
| Булочка дайындаңыз (салқындағын дайын қамыр). Әмбебап науага пісірме қағазды қойыңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін ыдысты тордың ортасына қойыңыз. | | | | |
| A 13 | Жеміс үгінділері | 0,8-1,2 | Тор сәре | 3 |
| Жас жемістерді 22-24 см пеш ыдысына (танқурай, қара жидек, алма немесе алмұрт тілімдері) салыңыз. Устіне қоқымдардан себінің. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін тағамды тордың ортасына қойыңыз. | | | | |
| A 14 | Шелпектер | 0,5-0,6 | Әмбебап науа | 3 |
| Шелпектерді (диаметрі 5-6 см) науадағы пісірме қағазға салыңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін науаны салыңыз. | | | | |
| A 15 | Көтеріліп піскен торт | 0,5-0,6 | Тор сәре | 3 |
| Қамырды алдын ала қыздырып, диаметрі 26 см дөңгелек, қара темір қалыпқа салыңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін қалыпты тордың ортасына қойыңыз | | | | |
| A 16 | Үгілме торт | 0,7-0,8 | Тор сәре | 2 |
| Қамырды дайында, темір дөңгелек gugelhupf немесе bundt қалыпқа салыңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін қалыпты тордың ортасына қойыңыз | | | | |

| Код | Тағам | Салмағы (кг) | Жабдықтары | Денгей |
|------|--|--|--------------|--------|
| A 17 | Дат бөлке торты | 0,7-0,8 | Тор сәре | 2 |
| | | Камырды дайындал, қара, темір, тік тәртбұрышты ыдысқа салыңыз (ұзындығы 25 см). Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін қалыпты тордың ортасына қойыңыз | | |
| A 18 | Жеміс бөліші | 0,4-0,5 | Тор сәре | 3 |
| | | Торт негізін жасау үшін қамырды май жағылған, қара темір пісірме ыдысқа салыңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін қалыпты тордың ортасына қойыңыз | | |
| A 19 | Брауни | 0,7-0,8 | Тор сәре | 3 |
| | | Пешке тәзімді 20-24 см ыдысты пайдаланып қамыр дайындаңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін тағамды тордың ортасына қойыңыз. | | |
| A 20 | Сиырдың қуырылған қон еті | 0,9-1,1 | Тор сәре + | 2 |
| | | 1,1-1,3 | Әмбебап науа | 1 |
| | Сиыр етінің дәм-татымын келтіріп, тоңазытқышқа 1 сағат қойыңыз. Тор сәреғе майлы жағын жоғары қаратып салыңыз. | | | |
| A 21 | Баппен қуырылған сиыр еті | 0,9-1,1 | Тор сәре + | 2 |
| | | 1,1-1,3 | Әмбебап науа | 1 |
| | Сиыр етінің дәм-татымын келтіріп, тоңазытқышқа 1 сағат қойыңыз. Тор сәреғе майлы жағын жоғары қаратып салыңыз. | | | |
| A 22 | Қой еті | 0,4-0,6 | Тор сәре + | 4 |
| | | 0,6-0,8 | Әмбебап науа | 1 |
| | Қойдың туралған еттерін шөптер мен ащы дәмдеуіштерден салып түздықтап, тор сәреғе қойыңыз. | | | |
| A 23 | Қойдың сүйегі алынбаған сирагы | 1,0-1,5 | Тор сәре + | 3 |
| | | 1,5-2,0 | Әмбебап науа | 1 |
| | Қой етін түздықтап, тор сәреғе қойыңыз. | | | |

| Код | Тағам | Салмағы (кг) | Жабдықтары | Денгей |
|------|---|--------------|--------------|--------|
| A 24 | Қыртысы қытырлақ қуырылған шошқа еті | 0,8-1,0 | Тор сәре + | 3 |
| | | 1,0-1,2 | Әмбебап науа | 1 |
| | Шошқаның қуырылатын етінің майлы жағын жоғары қаратып тор сәреғе салыңыз. | | | |
| A 25 | Шошқаның қабыргалары | 0,8-1,0 | Тор сәре + | 3 |
| | | 1,0-1,2 | Әмбебап науа | 1 |
| | Шошқаның қабыргасын тор сәреғе салыңыз. | | | |
| A 26 | Тауық, бүтін | 0,9-1,1 | Тор сәре + | 2 |
| | | 1,1-1,3 | Әмбебап науа | 1 |
| | Тауықты шайып, тазалаңыз. Тауық етіне май жағып, дәмдеуіштерден себіңіз. Тес жағын торға қаратып салып, пештен сигнал естілген кезде аударыңыз. | | | |
| A 27 | Тауықтың тесі | 0,4-0,6 | Тор сәре + | 4 |
| | | 0,6-0,8 | Әмбебап науа | 1 |
| | Тес еттерін түздықтап, торға салыңыз. | | | |
| A 28 | Тауық сирақтары | 0,6-0,8 | Тор сәре + | 4 |
| | | 0,8-1,0 | Әмбебап науа | 1 |
| | Май жағып, дәмдеуіш сеүіп, торға салыңыз. | | | |
| A 29 | Үйректің тес еті | 0,3-0,4 | Тор сәре + | 4 |
| | | 0,4-0,5 | Әмбебап науа | 1 |
| | Үйрек тесінің майлы жағын жоғары қаратып торға салыңыз. Бірінші параметр орташа, екіншісі орташа-жақсы пісіру денгейлерін орнатуға арналған. | | | |
| A 30 | Бақтақ филесі | 0,3-0,5 | Әмбебап науа | 4 |
| | | 0,5-0,7 | Әмбебап науа | 1 |
| | Бақтақ филесінің терісі бар жағын әмбебап науаға жоғары қаратып салыңыз. | | | |

Смарт пісіру

| Код | Тағам | Салмағы (кг) | Жабдықтары | Денгей | |
|------|-----------------------------------|--|----------------------------|--------|--|
| A 31 | Бақтақ | 0,3-0,5 | Тор сере + Әмбебап науа | 4 | |
| | | 0,5-0,7 | | 1 | |
| | | Балықты шайып, жуып, басы мен құйырыбын түйістіріп торға қойыңыз. Балықтың ішіне лимон шырынын құйып, тұз және шөптерден салыңыз. Пышақпен терісін тілінз. Май жағып, тұз себіңіз. | | | |
| A 32 | Камбалада | 0,3-0,5 | Әмбебап науа | 3 | |
| | | 0,5-0,7 | | | |
| | | Камбаланы әмбебап науадағы пісірме қағазға салыңыз. Беткі жағын пышақпен тілінз. | | | |
| A 33 | Арқан балық филесі | 0,4-0,6 | Тор сере + Әмбебап науа | 4 | |
| | | 0,6-0,8 | | 1 | |
| | | Балықтарды немесе стейктерді шайыңыз, тазалаңыз. Филенің терісі бар жағын жоғары қаратып торға қойыңыз. | | | |
| A 34 | Кекөністерді куыру | 0,4-0,6 | Әмбебап науа | 4 | |
| | | 0,6-0,8 | | | |
| | | Кедіш, баклажан, бұрыш, пияз және черри қызанақтарын шайып, тіліктерге бөліңіз. Зәйтүн майын жағып, дәмдеуіштерден себіңіз. Науаға біркелкі таратып салыңыз. | | | |
| A 35 | Пісірілген жарты картопттар | 0,6-0,8 | Әмбебап науа | 3 | |
| | | 0,8-1,0 | | | |
| | | Үлкен картоптарды (әр қайсысы 200г) ұзына бойымен жартыға бөліңіз. Кесілген жағын жоғары қаратып науаға салып, зәйтүн майын жағып, шөптер мен дәмдеуіштерден себіңіз. | | | |
| A 36 | Мұздатылған фри | 0,3-0,5 | Әмбебап науа | 3 | |
| | | 0,5-0,7 | | | |
| | | Мұздатылған чипсыларды пісірме науаға біркелкі таратып салыңыз. | | | |

| Код | Тағам | Салмағы (кг) | Жабдықтары | Денгей | |
|------|-------------------------------------|---|--------------|--------|--|
| A 37 | Мұздатылған картоп таяқшалары | 0,3-0,5 | Әмбебап науа | 3 | |
| | | 0,5-0,7 | | | |
| | | Мұздатылған картоп таяқшаларын науаға біркелкі таратып салыңыз. | | | |
| A 38 | Мұздатылған пицца | 0,3-0,6 | Тор сере | 3 | |
| | | 0,6-0,9 | | | |
| | | Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін мұздатылған пиццаны тор сөренің ортасына қойыңыз. Бірінші параметр жұқа итальян пиццасын пісіруге, екінші параметр қалың пицца пісіруге арналған. | | | |
| A 39 | Үй пиццасы | 0,8-1,0 | Әмбебап науа | 2 | |
| | | 1,0-1,2 | | | |
| | | Ашыған үннан қолдан пицца дайындал, оны торға қойыңыз. Салмағына қамырдың салмағы және соус, кекөністер, ветчина және ірішік тәрізді толтывマルар кіреді. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклының сигналы естілгеннен кейін науаны салыңыз. | | | |
| A 40 | Қамырды ашты | 0,5-0,6 | Тор сере | 2 | |
| | | 0,7-0,8 | | | |
| | | Қамырды шарага илеп, таспамен жабыңыз. Тордың ортасына қойыңыз. Бірінші параметр пицца мен торт қамырына арналған, екінші параметр нанның қамырына арналған. | | | |

Қос режиммен пісіру

Темендегі кестеде тағам пісіру, қуыруға арналған 10 Автоматты бағдарлама ұсынылады. Тек үстінгі бөлікті немесе астынғы бөлікті пайдалануға және үстінгі және астынғы бөлікті қатар пайдалануға болады.

Бағдарламада тағамның мөлшері, салмағы және тиісті ұсыныстар берілген.

Пісіру режимдері мен уақыттары, сізге қолайлы болуы үшін алдын ала бағдарламаланып қойған. Нұсқаулық кітапшадан автоматты бағдарламаларға арналған кейір рецепттерді табуга болады.

Барлық қос режиммен автоматты пісіру функцияларының алдын ала қыздыру циклдары бар және алдын ала қыздыру үдерісі көрсетіледі.

Тағамды алдын ала қыздыру сигналы естілгеннен кейін пешке салыңыз.

▲ ЕСКЕРТУ

Тағамды алған кезде әрқашан пеш қолғабын кийіз.

| Код | Тағам | Салмағы (кг) | Жабдықтары | Денгей |
|---|----------------------------|--------------|---|--------|
| Үстінгі | | | | |
| A 1 | Картоп гратині | 1,0-1,5 | Тор сәре | 4 |
| Пешке төзімді 22-24 см ыдысты пайдаланып жас картоп гратинін дайындаңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклінің сигналы естілгеннен кейін тағамды тордың ортасына қойыңыз. | | | | |
| A 2 | Лазанья | 1,0-1,5 | Тор сәре | 4 |
| Пешке төзімді 22-24 см ыдысты пайдаланып үй лазаньясын дайындаңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклінің сигналы естілгеннен кейін тағамды тордың ортасына қойыңыз. | | | | |
| A 3 | Тауықтың сирақтары | 0,6-0,8 | Тор сәре + | 4 |
| | | 0,8-1,0 | Әмбебап науа | 4 |
| Май жағып, дәмдеуіш сеуіп, торға салыңыз | | | | |
| A 4 | Пісірілген жарты картоптар | 0,6-0,8 | Әмбебап науа | 4 |
| | | 0,8-1,0 | Улкен картоптарды (әр қайсысы 200г) ұзына бойымен жартыға бөлініз. Кесілген жағын жоғары қаратып науага салып, зәйтүн майын жағып, шөптөр мен дәмдеуіштерден себініз. | |

| Код | Тағам | Салмағы (кг) | Жабдықтары | Денгей | | | |
|--|--------------------------|---|--------------|--------|--|--|--|
| A 5 | Мұздатылған фри | 0,3-0,5 | Әмбебап науа | 4 | | | |
| | | 0,5-0,7 | | | | | |
| Мұздатылған чипсыларды пісірме науага біркелкі таратып салыңыз. | | | | | | | |
| Астынғы | | | | | | | |
| A 1 | Алма бәліші | 1,2-1,4 | Тор сәре | 1 | | | |
| | | 24-26 см дөңгелек темір пісірме қалыпты пайдаланып алма бәлішін әзірлеңіз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклінің сигналы естілгеннен кейін қалыпты тордың ортасына қойыңыз | Әмбебап науа | 1 | | | |
| A 2 | Алма ашыған қамыр бәліші | 0,3-0,4 | Әмбебап науа | 1 | | | |
| | | Әмбебап науага қойылған пісірме қағазға алма бәлішін қойыңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклінің сигналы естілгеннен кейін науаны салыңыз. | | | | | |
| A 3 | Киш лорен | 1,2-1,5 | Тор сәре | 1 | | | |
| | | Киш қамырын дайындаңыз, диаметрі 25 см дөңгелек киш қалыбына салыңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклінің сигналы естілгеннен кейін қоспаларын қосып, ыдысты тордың ортасына қойыңыз. | | | | | |
| A 4 | Мұздатылған пицца | 0,3-0,6 | Тор сәре | 1 | | | |
| | | 0,6-0,9 | | | | | |
| Мұздатылған пиццаны Тор сөренің ортасына қойыңыз. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклінің сигналы естілгеннен кейін торды салыңыз. Бірінші параметр жұқа итальян пиццасын пісіруге, екінші параметр қалып пицца пісіруге арналған. | | | | | | | |
| A 5 | Үй пиццасы | 0,8-1,0 | Әмбебап науа | 1 | | | |
| | | 1,0-1,2 | | | | | |
| Ашыған үннан қолдан пицца дайында, оны торға қойыңыз. Салмағына қамырдың салмағы және соус, кекеністер, ветчина және ірімшік төрізді толтырмалар кіреді. Бағдарламаны бастаңыз, алдын ала қыздыру циклінің сигналы естілгеннен кейін науаны салыңыз. | | | | | | | |

Смарт пісіру

Ыдыстарды сынақтан өткізу

EN 60350-1 стандарты бойынша

1. Пісіру

Тағам пісіру үшін берілген ұсыныстар, алдын ала қыздырылған пешке арналған. Жылдам алдын ала қыздыру функциясын пайдаланбаңыз. Науалардың қисайған жағын үнемі есіктің алдыңғы жағына қаратып қойыңыз.

| Тағамның түрі | Жабдықтары | Денгей | Қыздыру түрі | Темп. (°C) | Уақыт (мин.) |
|---------------------|---|---------------------|--------------|------------|--------------|
| Кішкене кекстер | Өмбебап науа | 3 | | 165 | 25-30 |
| | | 2 | | 165 | 28-33 |
| | | 1+4 | | 155 | 35-40 |
| Үгілмелі печенье | Өмбебап науа + Өмбебап науа | 1+4 | | 140 | 28-33 |
| Майсыз қопсыма торт | Тор сәре + Майсыз қопсыма торт қалыбы (Баран қаптамасы бар, Ø 26 см) | 2 | | 160 | 35-40 |
| | | 2 | | 160 | 35-40 |
| | | 1+4 | | 155 | 45-50 |
| Алма бәліші | Тор сәре + 2 қопсыма торт қалыбы *(қаптамасы баран түсті, Ø 20 см) | 1-көлденең қойылған | | 160 | 70-80 |
| | Өмбебап науа + Тор сәре + 2 қопсыма торт қалыбы **(қаптамасы баран түсті, Ø 20 см) | 1+3 | | 160 | 80-90 |

* Тордың артқы сол жағы мен алдыңғы оң жағына бір-бірден, барлығы екі торт қойылады.

** Бірінің үстіне бірі қойылған екі торт, тордың ортасына қойылады.

2. Гриль жасау

Үлкен гриль функциясын қолданып, пешті бос күйінде 5 минут алдын ала қыздырып алыңыз.

| Тағамның түрі | Жабдықтары | Денгей | Қыздыру түрі | Темп. (°C) | Уақыт (мин.) |
|-------------------------|--|--------|--------------|-------------|------------------------|
| Ақ наннан тост жасау | Тор сәре | 5 | | 270 (макс.) | 1-2 |
| Бифбургерлер* (12 дана) | Тор сәре + Өмбебап науа (май-сөл жинауға арналған) | 4 1 | | 270 (макс.) | 1-ші 15-18 2-ші 5-8 |

* Пісіру уақытының 2/3 өткен кезде аударыңыз.

3. Қуыру

| Тағамның түрі | Жабдықтары | Денгей | Қыздыру түрі | Темп. (°C) | Уақыт (мин.) |
|---------------|--|--------|--------------|------------|--------------|
| Бүтін тауық | Тор сәре + Өмбебап науа (май-сөл жинауға арналған) | 3 1 | | 205 | 80-100* |

* Уақыттың жартысы өткенде аударыңыз.

Жиі қолданылатын Автоматты пісіру рецептілерінің жинағы

Картоп гратині

Құраластар 800 г картоп, 100 мл сүт, 100 мл қаймақ, 50 г көпіршілген бүтін жұмыртқа, әрқайсысынан 1 ас қасық тұз, бұрыш, мускат жаңғағы, 150 г үккіштен еткізілген ірімшік, сары май, тимьян

Нұсқаулар Картоптардың қабығын аршып 3 мм қалың етіп тураңыз. Сары майды гратин ыдысына (22-24 см) түтег жағыңыз. Тілімдерді таза сұлғіге таратып салып, оларды қалған құраластарды әзірлеу барысында сұлғімен жапқан қалпы ұстаңыз. Құраластардың үгілген ірімшіктен басқасын мұқият үлкен шарага салып арапастырыңыз. Картоптың тілімдерін ыдысқа сәл өзара қабаттастырып салып, қоспаны картоптың үстіне құйыңыз. Үгілген ірімшікті үстіне сейіп пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін бірнеше жас тимьян жапырақтарын салып үстелге тартыңыз.

Көкөніс гратині

Құраластар 800 г көкөніс (кәді, қызанак, пияз, сәбіз, бұрыш, алдын ала пісірілген картоптар), 150 мл қаймақ, 50 г көпіршілген бүтін жұмыртқа, әрқайсысынан 1 ас қасық тұз, шөп (бұрыш, балдыркөк немесе розмарин), 150 г үккіштен еткізілген ірімшік, 3 ас қасық зәйтун майы, шамалы тимьян жапырақтары

Нұсқаулар Көкөністерді жуып, қалындығы 3-5 мм етіп тураңыз. Гратин ыдысына (22-24 см) тағамының қабаттарын салып, көкөністердің үстіне май құйыңыз. Үгілген ірімшіктен басқа қоспалардың барлығын арапастырып, көкөністердің үстіне құйыңыз. Үгілген ірімшікті үстіне сейіп пісіріңіз. Содан кейін бірнеше жас тимьян жапырақтарын салып үстелге тартыңыз.

Лазанья

Құраластар 2 ас қасық зәйтун майы, 500 г тартылған сиыр еті, 500 мл қызанақ тұздығы, 100 мл сиыр етінің сорпасы, 150 г кептірілген лазанья жаймалары, 1 пияз (туралған), 200 г үккіштен еткізілген ірімшік, әрқайсысынан 1 ас қасық кептірілген балдыркөктің үлпапалары, орегано, базилик

Нұсқаулар Етке арналған қызанақ тұздығын дайындаңыз. Майды табаға құйып қыздырып, содан кейін тартылған ет пен пиязы шамамен 10 минут өбден қызарғанша пісіріңіз. Үстіне қызанақ тұздығын және сиыр етінің сорпасын құйып, кептірілген шөптерден салыңыз. Бұрқ еткізіп қайнатыңыз, содан кейін 30 минут баяу қайнатыңыз. Лазанья жаймаларын орамындағы нұсқауларға сай пісіріңіз. Лазанья жаймасын, ет тұздығын және ірімшік қабатын салып, содан кейін қайталанаңыз. Содан кейін қалған ірімшікті үстінгі жайма қабатына біркелкі таратып салыңыз да, пісіріңіз.

Смарт пісіру

Алма бөліші

- Құраластар**
- **Кондитер өнімі:** 275 г ұн, 1/2 ас қасық тұз, 125 г ұнтақ ақ қант, 8 г ваниль қанты, 175 г сүкіп сары май, 1 жұмыртқа (көпіршілген)
 - **Толтырмасы:** 750 г тығыз, бүтін алмалар, 1 ас қасық лимон шырыны, 40 г қант, 1/2 ас қасық дәмқабық, 50 г тұқымсыз мейіздер, 2 ас қасық наң қоқымдары
- Нұсқаулар**
- Улken шараның үстіне тұз қосылған ұнды елеңіз. Ұнтақ қант пен ваниль қантын бірге елеңіз. Сары майды 2 пышақпен ұннан өткізіп кішкене текшелерге бөліңіз. Көпіршілген жұмыртқаның $\frac{3}{4}$ бөлігін қосыңыз. Барлық құраластарды ас үй комбайніна салып, қоқым тәрізді масса пайда болғанша илеңіз. Қамырдан қолыңызбен домалақ жасаңыз. Пластик таспаға орап шамамен 30 минут салқындастып қойыңыз. Серіппе қалыпты (диаметрі 24-26 см) майлап, бетіне ұн себіңіз. Қамырдың $\frac{3}{4}$ бөлігін 5 мм қалың етіп жазыңыз. Қалыпқа салыңыз (асты мен жан-жагына). Алмалардың қабығын аршып, өзектерін алышыз. Оларды $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ см текшелерге бөліп кесіңіз. Алмаларға лимон шырынын сеуіп, мүқият арапастырыңыз. Қарақат пен мейіздерді жуып, кептіріңіз. Қант, дәмқабық, мейіз және қарақат қосыңыз. Мүқият арапастырып, қамырдың астында жағына наанның қоқымдарын себіңіз. Сәл басыңыз. Қамырдың қалғанын жазыңыз. Қамырды кішкене таспаларға бөліп, толтырманың үстіне айқастырып салыңыз. Белішке көпіршілген жұмыртқаның қалған бөлігін біркелкі таратып жағыңыз.

Киши лорен

- Құраластар**
- **Кондитер өнімі:** 200 г таза ұн, 80 г сары май, 1 жұмыртқа
 - **Толтырмасы:** 75 г текшеленіп туралған майсыз бәкон, 125 мл қаймақ, 125 г жас қаймақ, 2 көпіршілген жұмыртқа, 100 г үккіштен өткізілген Швейцар ірімшігі, тұз және бұрыш
- Нұсқаулар**
- Қамыр дайындау үшін ұнды, сары майды және жұмыртқаны шараға салып, қамыр жұмсағанша арапастырып, содан кейін тоңазытқышқа 30 минут қойыңыз. Қамырды жазып, кишка арапалған (диаметрі 25 см), майлланған керамика ыдысқа салыңыз. Астынғы жағын шанышқымен тесіңіз. Жұмыртқа, қаймақ, жас қаймақ, ірімшік, тұз және бұрыш салып арапастырыңыз. Оны қамырға пісіруге сөл уақыт қалған кезде құйыңыз.

Жеміс қоқымдары

- Құраластар**
- **Безендіру үшін:** 200 г ұн, 100 г сары май, 100 г қант, 2 г тұз, 2 г дәмқабық ұнтағы
 - **Жеміс:** 600 г арапас жемістер
- Нұсқаулар**
- Барлық қоспаларды толтырма жасау үшін үкпе массаға айналғанша арапастырыңыз. Арапасқан көкөністерді пеш ыдысина салып, үкпе массаны себіңіз.

Үй пиццасы

- Құраластар**
- **Пицца наны:** 300 г ұн, 7 г құргақ ашытқы, 1 ас қасық зәйтүн майы, 200 мл жылы су, 1 ас қасық қант және тұз.
 - **Безендіру үшін:** 400 г тілімдерге бөлінген көкөніс (баклажан, кеді, пияз, қызанак), 100 г бәкон немесе ветчина (туралған), 100 г үккіштен өткізілген ірімшік
- Нұсқаулар**
- Ұнды, ашытқыны, майды, тұзды, қантты және жылы суды шараға құйып, ылғалдау етіп қамыр иленіз. Миксермен немесе қолмен шамамен 5-10 минут иленіз. Қақпақ жауып, пешке 30 минут 35 °C градусқа тындыру үшін қойыңыз. Ұн себілген бетке қамырды жазып, тік тертбұрыш пішімге келтіріп, науға немесе пицца табасына салыңыз. Қамырға қызанак езбесін таратып салып, ветчинаны, саңырауқұлақты, зәйтүнді және қызанақты салыңыз. Үстіне біркелкі етіп ірімшік сеуіп, пісіріңіз.

Сиырдың қуырылған қон еті

- Құраластар**
- 1 кг сиырдың қон еті, 5 г тұз, 1 г бұрыш, әрқайсысынан 3 г розмарин, тимьян
- Нұсқаулар**
- Сиыр етіне тұз, бұрыш және розмарин қосып дәм-татымын келтіріп, тоқазытқышқа шамамен 1 сағат қойыңыз. Тор сөреге қойыңыз. Пешке салып пісіріңіз.

Қойдың туралған, шөп қосып қуырған еті

- Құраластар**
- 1 кг қойдың туралған еті (6 бөлік), 4 үлкен сарымсақ түйірлері (еziлген), 1 ас қасық жас тимьян (үгілген), 1 ас қасық жас розмарин (үгілген), 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық зәйтүн майы
- Нұсқаулар**
- Тұзды, сарымсақты, шөптерді араластырып, қой етіне қосыңыз. Күмгө орап, кемінде 30 минуттан 1 сағатқа дейін бөлме температурасына қойыңыз.

Шошқаның қабырғалары

- Құраластар**
- Шошқаның 2 қатар қабырғасы, 1 ас қасық қара түйіршік бұрыш, 3 лавр жапырағы, 1 пияз (туралған), 3 сарымсақ түйірлері (туралған), 85 г қоңыр қант, 3 ас қасық Worcestershire тұздығы, 2 ас қасық қызанақ езбесі, 2 ас қасық зәйтүн майы
- Нұсқаулар**
- Көуап тұздығын жасаңыз. Тұздық табасына майды қыздырып, пияз қосыңыз. Жұмсағанша пісіріп, қалған құраластарды қосыңыз. Қақпақ жаппай қуырып, қызуын азайтып, 30 минут қоюланғанша баяу бұқтырыңыз. Қабырғаны көуап тұздығымен кемінде 30 минуттан 1 сағатқа дейін маринадтаңыз.

Күтім көрсету

Тазалау

▲ ЕСКЕРТУ

- Тазалар алдында пеш пен пештің керек-жарақтарының салқын тұрғанын тексеріп алыңыз.
- Жеміргіш жуғыш құралдарды, қатты шеткелерді, түрлілі жеке немесе шүберектерді, темір жекені, пышақ немесе басқа да жеміргіш құралмен тазалауға болмайды.

Пештің ішкі жасақтамасы

- Пештің ішін тазалау үшін, таза шүберек пен жұмсақ жуғыш затты немесе сабынды суды қолданыңыз.
- Есіктің тығыздығышын қолмен тазаламаңыз.
- Пештің эмаль қаптамасын бұлдіріп алmas үшін, пешке арналған стандартты жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.
- Қатып қалған қоқысты тазалау үшін арнайы пеш тазалағышты қолданыңыз.

Пештің сырты

Пештің есігі, тұтқасы және дисплей тәрізді сыртқы жақтарын тазалау үшін таза шүберек пен жұмсақ жуғыш затты немесе жылы сабынды суды пайдаланыңыз да, ас үй сүрткішімен немесе құрғақ сұлгімен сүртіңіз.

Май мен қоқыс іштен шығатын ыстық аяға байланысты әсіресе тұтқаның айналасына жиналуды мүмкін. Тұтқаны пайдаланып болған сайын тазалауды ұсынамыз.

Керек-жарақтары

Керек-жарақтарды қолданып болған сайын жуып, ыдыс-аяқ сұлгісімен құрғатыңыз.

Қатып қалған қоқысты тазалау үшін пайдаланылған керек-жарақтарды жуу алдында жылы суға шамамен 30 минут жібітіңіз.

Каталипті эмаль қаптама (бар үлгілерге ғана қатысты)

Алмалы бөлшектер қара сұры каталипті эмальмен қапталған. Оларға конвекциямен пісіру кезінде ыстық ауамен таралатын май және тоқ май шашырап ластайды. Дегенмен, бұл қалдықтар пештің 200 °C градус және одан жоғары температурасында құйіп кетеді.




- Пештің керек-жарақтарын түгел алыңыз.
- Пештің ішін тазалаңыз.
- Конвекция режимін ең жоғары температураға қойып таңдаңыз да, циклды шамамен бір сағат қосыңыз.

Есік

Пештің есігін тазалау қажет болмаса алмаңыз. Есікті тазалау үшін алғының келсе төмендегі қадамдарды орындаңыз.

▲ ЕСКЕРТУ

Пештің есігі ауыр.



- Есікті ашыңыз да, қос топсадағы қапсырмаларды түгел ашыңыз.

- Есікті шамамен 70° градусқа жабыңыз. Пештің есігін екі жағынан қос қолдан ұстап, топсалары алынғанша жоғары көтеріп тартыңыз.


- Есікті сабынды сумен, таза шүберекпен тазалаңыз.

- Болған кезде есікті қайта орнату үшін жоғарыдағы 1-2 қадамдарды көріп ретпен орындаңыз. Топсаларының екі жаққа бекітілгеніне көз жеткізіңіз.


Есіктің шынысы

Үлгі түріне байланысты пештің есігі бірінен кейін бірі орналасқан 3-4 шыны панельмен жабдықталған. Есіктің шыныларын тазалау қажет болған кезде фана алыңыз.


Есіктің шыныларын тазалау үшін алғыңыз келсе мына қадамдарды орындаңыз.





1. Сол және он жақтағы бұрандаларды алу үшін бұранда бұрағышты пайдаланыңыз.




2. Қақпақтарын көрсеткінің бағытымен ағытып алыңыз.
3. Есіктен бірінші шыны алыңыз.



4. Екінші шыныны есіктен көрсеткінің бағытымен алыңыз.



01 Тірек қапсырмасы 1
02 Тірек қапсырмасы 2
03 Тірек қапсырмасы 3



▲ ЕСКЕРТУ

Қызыу жылыстап шығып кетуге жол бермеу үшін шынылардың қайта дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.

5. Ушінші шыныны есіктен көрсеткінің бағытымен алыңыз.

6. Шыныны сабынды сумен және таза шүберекпен тазалаңыз.

7. Болған кезде шыныларды мына ретпен қайта салыңыз:

- Топсалардың орнын табу үшін суретке қараңыз. 3-ші шыныны 1-ші қапсырма тіректің астына, 2-ші шыныны 1-ші және 2-ші қапсырма тіректің ортасына және 1-ші шыныны 3-ші қапсырма тірекке осы ретпен салыңыз.
- Шынылардың бедері бар жақтарының ішке қарап салынғанына көз жеткізіңіз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Беттің дұрыс жағын анықтау үшін әр беттің дұрышына "PYRO" таңбасы салынған.


Дұрыс бағытталған: PYRO-**-**

Теріс бағытталған: **-**-ОЯУ

- 8. 2-ші шыныны салғаннан кейін шынының қапсырмаларын басып, олардың шыны панельдерді мықтап бекітіп тұрганына көз жеткізіңіз.
- 9. Қақпақтарын қайта орнату үшін жогарыдағы 1-2 қадамдарды кери ретпен орындаңыз.

Күтім көрсету

Су жинағыш




01 Су жинағыш

Су жинағыш тағам пісірген кезде артық ылғалдығана жинамайды, тағам қалдығын да жинайды. Су жинағышты уақытылы босатып, тазалаңыз.


▲ ЕСКЕРТУ

Су жинағыштан су ақса, бізге жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығы арқылы хабарласыңыз.

Бүйірлік бағыттағыштар (бар үлгілерге ғана қатысты)



- Сол жақ бағыттағыштың үстіндегі сзығын басып, шамамен 45° градусқа төмendetіңіз.




- Сол жақ бағыттағыштың астындағы сзығын тартып алыңыз.
- Оң жақ бағыттағышты да осы жолмен алыңыз.
- Екі бағыттағышты да тазалаңыз.
- Болған кезде бүйірлік бағыттағыштардың қайта салу үшін жоғарыдағы 1-2 қадамдарды кері бағытлан орындаңыз.

█ ЕСКЕРТПЕ

Пеш бүйірлік сырғытпа жолдар мен торлар орындарына қойылмай жұмыс істеп тұр.

Ауыстыру

Шамдар




- Шыны қалпағын сағат тілінің бағытына қарсы бұрап алыңыз.
- Пештің шамын айырбастаңыз.
- Шыны қалпақты тазалаңыз.
- Болған кезде жоғарыдағы 1-қадамды кері реттеп орындарап, шыны қалпақты орнына салыңыз.

▲ ЕСКЕРТУ

- Шамды ауыстыру алдында пешті сөндіріп, қуат сымын ағытыңыз.
- Тек 25-40 W / 220-240 V, 300 °C қызуга төзімді шамдарды ғана пайдаланыңыз. Пайдалануға рұқсат етілген шамдарды жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады.
- Галоген шамын қолданғанда, әрқашан құрғақ шуберекпен ұстаңыз. Бұл шамның қолданыс мерзімін қысқартатын саусақтардың ізі қалмау немесе терінің шамға тиіп кетпеу үшін қажет.

Пештің бүйірлік шамы



- Пештің бүйірлік шамының қақпағының астындағы жағын бір қолыңызben ұстап, ас үй пышағы тәрізді жалпақ, өткір құралмен қақпақты суретте көрсетілгендей алыңыз.
- Пештің бүйірлік шамын айырбастаңыз.
- Шамның қақпағын қайта орнына салыңыз.

Ақаулық себептерін анықтау

Тексерулар

Пешке қатысты ақау пайда болса, әуелі тәмендеңі кестені қарап, ұсыныстарды орындал көрініз. Ақау түзелмесе, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

| Ақаулық | Себебі | Әрекет |
|--|---|--|
| Түймелер дұрыс басылмайды. | • Түймелердің арасына бөгде зат қыстырылып қалуы мүмкін | • Бөгде затты алып, қайталаңыз. |
| | • Таң үлгі: сыртқы бетте ылғал бар болуы мүмкін | • Үлғалды тазалап, қайталаңыз. |
| | • Бекітпе функциясы орнатылып тұруы мүмкін | • Бекітпе функциясының орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз. |
| Уақыт көрсетілмейді. | • Қуат қосылмаған болуы мүмкін | • Қуаттың қосылған-қосылмағанын тексеріңіз. |
| Пеш жұмыс істемей тұр. | • Қуат қосылмаған болуы мүмкін | • Қуаттың қосылған-қосылмағанын тексеріңіз. |
| Пеш жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады. | • Розеткадан ағытылып қалған болуы мүмкін | • Қуат көзіне қайта қосыңыз. |
| Жұмыс істеп тұрган кезде тоқ сөніп қалады. | • Пісірген кезде ұзақ уақыт пісірсе | • Ұзақ уақыт пісіргеннен кейін пешті салқынданыңыз. |
| | • Желдеткіш жұмыс іstemесе | • Желдеткіштің шуылын естіңіз. |
| | • Пеш желдетілмейтін жерге орнатылса | • Құрылғыны орнату нұскаулығында көрсетілген орындарды сақтаңыз. |
| | • Бірнеше қуат ашасын бір розеткага қосып пайдаланған кезде | • Жалқы ашаны пайдаланыңыз. |
| Пешке тоқ келмей тұр. | • Қуат қосылмаған болуы мүмкін | • Қуаттың қосылған-қосылмағанын тексеріңіз. |

| Ақаулық | Себебі | Әрекет |
|---|---|---|
| Пештің сырты жұмыс кезінде өтө ыстық. | • Пеш желдетілмейтін жерге орнатылса | • Құрылғыны орнату нұскаулығында көрсетілген орындарды сақтаңыз. |
| Есік дұрыс ашылмайды. | • Есік пен құрылғының ішіне тағам қалдырып тұрып қалса | • Пешті мұқият тазалап, содан кейін есікті қайта ашыңыз. |
| Ішкі жарықтама шам құнгірт болып тұр, бірақ жанбайды. | • Шам жаңып, содан кейін сөніп қалса | • Шам біраз уақыттан кейін қуатты ұнемдеу үшін автоматты түрде сөнеді. Оны шамның түймесін басып қайта қосуға болады. |
| | • Тағам пісіру барысында шамға басқа зат жағылып қалса | • Пештің ішін қайта тазалап, содан кейін тексеріңіз. |
| Пештен тоқ соғады. | • Тоқ жерге дұрыс қосылмаған болуы мүмкін • Розетка жерге қосылмаған болуы мүмкін | • Қуат сымының жерге дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз. |
| Су тамшылап тұр. | • Кей жағдайда тағам түріне қарай су немесе бу пайда болуы мүмкін. Бұл құрылғының ақауы емес. | • Пешті салқынданып, содан кейін құрғақ сұлгімен сұртіңіз. |
| Есіктің жарығынан бу шығады. | | |
| Пеште су қалған. | | |
| Пештің ішінің жарығы әр түрлі. | • Қуат шығысының өзгеруіне байланысты жарықтылық өзгереді. | • Тағам пісіру барысында қуаттың өзгеруі ақау емес, сондықтан уайымдаудың қажеті жок. |
| Тағам пісіру аяқталды, бірақ желдеткіш әлі жұмыс істеп тұр. | • Желдеткіш пештің ішін желдету үшін біраз уақыт автоматты түрде жұмыс істейді. | • Бұл құрылғының ақауы емес, сондықтан қобалжымаңыз. |

Ақаулық себептерін анықтау

| Ақаулық | Себебі | Әрекет |
|---|---|--|
| Пеш қызбайды. | • Есік ашық болса | • Есікті жауып, қайта бастаңыз. |
| | • Пештің басқару құралдары дұрыс орнатылмаған болса | • Пештің жұмысына қатысты тарауды қарал, пешті бастапқы қалпына қойыңыз. |
| | • Үйдегі сақтандырыш жаңып кетсе немесе айырып-қосқыш іске қосылып кетсе. | • Сақтандырышты ауыстырыңыз немесе желіні бастапқы қалпына қойыңыз. Бұндай жағдай қайталанса, электр маманын шақырыңыз. |
| Жұмыс кезінде түтін шығады. | • Бастапқыда іске қосқан кезде | • Пешті алғаш пайдаланған кезде қыздырыштан түтін шығуы мүмкін. Бұл ақау емес, егер пешті 2-3 рет іске қоссаныз тоқтауы керек. |
| | • Қыздырышта тағам тұрса | • Пешті жеткілікті сұтып, тағамды қыздырыштан алыңыз. |
| Пешті пайдаланған кезде қүйген ііс немесе пластиктің иісі шығады. | • Қызуға тәзімсіз пластик немесе басқа сауыттарды пайдалансаңыз | • Істық температураларға жарамды шыны сауыттарды пайдаланыңыз. |
| Пеш дұрыс пісірмейді. | • Тағам пісіру барысында есік жиі ашылған болуы мүмкін | • Аударуды қажет ететін тағам пісіріп жатпасаңыз, есікті ашпаңыз. Есікті жиі ашсаңыз, ішкі температура төмендей, тағам пісіру нәтижесіне әсер етуі мүмкін. |
| Пиролитпен тазалау кезінде пеш жылы тұр. | • Себебі пиролитпен тазалау циклы жоғары температуралы қолданады. | • Бұл құрылғының ақауы емес, сондықтан қобалжымаңыз. |

| Ақаулық | Себебі | Әрекет |
|---|---|--|
| Пиролитпен тазалау кезінде қүйген ііс шығады. | • Пиролитпен тазалау циклы жоғары температуралы қолданады, сондықтан тағам қалдығының қүйген іісін сезуіз мүмкін. | • Бұл құрылғының ақауы емес, сондықтан қобалжымаңыз. |
| Бумен тазалау циклы жұмыс істемейді. | • Бұл температуралың ете жоғары болуына байланысты. | • Пешті салқындастып, содан кейін пайдаланыңыз. |
| Қос режим жұмыс істемейді. | • Бөлгіштерді дұрыс салынбаған болуы мүмкін. | • Бөлгіштерді дұрыс салып, содан кейін пайдаланыңыз. |
| Бір режим жұмыс істемейді. | • Пешке бөлгіш салынып тұруы мүмкін. | • Бөлгішті пештен алыңыз да, пайдаланыңыз. |


Ақпарат кодтары

Пеш жұмыс істемей қалса, дисплейден ақпарат кодын көрүіңіз мүмкін. Тәмендерді кестелерді қарап, ұсыныстарды орындан көріңіз.

| Код | Мағынасы | Әрекет |
|------|--|---|
| C-d1 | Ecik бекітпесінің ақаулары | |
| C-20 | | |
| C-21 | Сенсордың ақаулары | |
| C-22 | | |
| C-F1 | EEPROM Оқу/Жазу кезінде ғана кездеседі | Пешті сөндіріп, содан кейін қайта қосыңыз. Ақау сонда да жалғасса, барлық тоқты 30 секунд сөндіріп, содан кейін қайта қосыңыз. Ақау түзелмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |
| C-F0 | Негізгі PCB және ішкі PCB арасында байланыс болмаса | |
| C-F2 | Тач IC <-> Негізгі немесе ішкі micom арасындағы байланысқа қатысты ақау пайда болған кезде кездеседі | Пешті сөндіріп, содан кейін қайта қосыңыз. Ақау сонда да жалғасса, барлық тоқты 30 секунд сөндіріп, содан кейін қайта қосыңыз. Ақау түзелмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |
| C-d0 | Түйме ақауы Түймені басып, біраң ұстап түрган кезде пайда болады. | Түймелерді тазалаңыз және үстінде/айналасында су жоқ екенине көз жеткізіңіз. Пешті сөндіріп, қайта бастаңыз. Ақау түзелмесе, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |

| Код | Мағынасы | Әрекет |
|------|---|--|
| -dC- | Қос режим кезінде бөлгіш алынып тұрганда. Бір режим кезінде бөлгіш салынып тұрганда. | Қос режиммін пісіргенде бөлгішті алмау керек. Пешті сөндіріп, содан кейін қайта қосыңыз. Ақау сонда да жалғасса, барлық тоқты 30 секунд сөндіріп, содан кейін қайта қосыңыз. Ақау түзелмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |
| S-01 | Автоматты сөндіру Пеш орнатылған температура бойынша ұзак уақыт үздіксіз жұмыс жасаған. <ul style="list-style-type: none"> • 105 °C градустан төмен - 16 сағат • 105 °C градустан 240 °C градусқа дейін - 8 сағат • 245 °C градустан Макс. - 4 сағат | Бұл жүйенің ақауы емес. Пешті сөндіріп, тағамды алыңыз. Содан кейін қайта қалыпты түрде орынданыз. |

Қосымша

| | |
|---|--|
|  | Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыым салынады. |
|  | Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін. |

Қалыпты жағдайда қолдануға арналған Қолдану мерзімі: 7 жыл

Жадынама

Жадынама

Жадынама

**SAMSUNG**

Өндіруші : Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Өндірушінің мекенжайы :

(Маєтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гюнгі-до, Корея, 443-742

Зауыттың мекенжайы :

20230 313 Moo 1, Сухафібан 8 Road, Срирача

Індастри Парк, Т. Бунг А. Срирача, Чонбури, Таїланд

Өнімнің өндірілген жердің атауы : Таїланд

Импорттаушы :

«SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)

ЖШС: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи

СҮРАҚТАРЫҢЫЗ НЕМЕСЕ ҰСЫНЫСТАРЫҢЫЗ БАР МА?

| ЕЛ | ҚОНЫРАУ ШАЛЫНЫЗ | НЕМЕСЕ МЫНА САЙТҚА БАРЫҢЫЗ |
|------------|--|--|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88) | www.samsung.com/ru/support |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | www.samsung.com/support |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700) | |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru/support |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| MONGOLIA | +7-495-363-17-00 | |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |

DG68-00739A-00

Ichki qurilgan pech

Foydalanuvchi va o'rnatish qo'llanmasi

NV75K5571RS / NV75K5571BS

SAMSUNG

Mundarija

| | |
|---|-----------|
| Ushbu qo'llanmadan foydalanish | 3 |
| Bu foydalanuvchi qo'llanmasida quyidagi belgilar ishlatalgan: | 3 |
| Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar | 3 |
| Xavfsizlikka oid muhim ehtiyyot choralar | 3 |
| Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (ishlatilgan elektronika jihizi) | 6 |
| Avtomatik energiyani tejash funksiyasi | 6 |
| O'rnatish | 6 |
| To'plamda nimalar bor | 6 |
| Elekt ta'minotiga ulash | 7 |
| Bufetga joylashtirish | 8 |
| Boshlashdan oldin | 10 |
| Ilk sozlamalar | 10 |
| Yangi pech isi | 10 |
| Aqlii xavfsizlik mexanizmi | 10 |
| Anjomlar | 10 |
| Ikkitalik tayyorlash rejimi | 12 |
| Amallar | 12 |
| Boshqaruven paneli | 12 |
| Ko'p ishlatalidan sozlamalar | 13 |
| Tayyorlash rejimlari (Grildan tashqari) | 16 |
| Tayyorlash rejimlari (Gril) | 18 |
| Ikkitalik tayyorlash rejimida harorat miqyosi | 19 |
| Pishirishni to'xtatish uchun | 20 |
| Maxsus funksiya | 21 |
| Avto tayyorlash | 21 |
| Tozalash | 22 |
| Taymer | 24 |
| Tovushni yoqish/o'chirish | 24 |

| | |
|---|-----------|
| Aqlii pishirish | 24 |
| Qo'lda pishirish | 24 |
| Avtomatik tayyorlash dasturlari | 29 |
| Sinov taomlari | 34 |
| Ko'p ishlatalidan avtomatik retseptlar to'plami | 35 |
| Xizmat ko'rsatish | 38 |
| Tozalash | 38 |
| Almashtirish | 40 |
| Nosozliklarni bartaraf etish | 41 |
| Nazorat nuqtalari | 41 |
| Axborot kodlari | 43 |
| Ilova | 44 |
| Mahsulot haqida ma'lumot | 44 |

Ushbu qo'llanmadan foydalanish

SAMSUNG ichki qurilgan pechini tanlaganingiz uchun rahmat. Bu qo'llanmada xavfsizlik bo'yicha muhim ma'lumotlar va qurilmangizdan foydalanish, unga texnik xizmat ko'rsatishda yordam berish uchun mo'ljallangan ko'rsatmalar mavjud. Iltimos, pechdan foydalanishdan avval ushbu Foydalanuvchi qo'llanmasini o'qib chiqing va undan kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.

Bu foydalanuvchi qo'llanmasida quyidagi belgilar ishlatalgan:

▲ OGohlantirish

Jiddiy jarohat olish, o'lim va/yoki mulkka shikast yetishiga olib kelishi mumkin bo'lgan xatar va ehtiyoitsizliklar.

▲ DIQQAT

Jarohat olish va/yoki mulkka shikast yetishiga olib kelishi mumkin bo'lgan xatar va ehtiyoitsizliklar.

▲ IZOH

Mahsulotni ishlashiga oid foydali maslahatlar, tavsiyalar yoki ma'lumotlar.

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Bu pechni o'rnatish faqat litsenziyaga ega bo'lgan elektrik tomonidan bajarilishi kerak. O'rnatuvchi ushbu qurilmani asosiy elektr tarmog'iga xavfsizlik bo'yicha tegishli tavsiyalarga amal qilgan holda ulash uchun javobgardir.

Xavfsizlikka oid muhim ehtiyyot choraları

▲ OGohlantirish

Bu qurilmadan jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lмаган shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan bu qurilmadan foydalanish to'g'risida ularga ko'rsatma bergen yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno.

Bolalar moslama bilan o'ynamasliklarini nazorat qilib turishingiz kerak.

Agar elektr kabeli nuqsonli bo'lsa, uni maxsus kabelga yoki ishlab chiqaruvchi, yoki xizmat ko'rsatish bo'yicha vakolatli agentdan xarid qilinishi mumkin bo'lgan elektr tarmog'iga ulanish to'plamiga almashtirish zarur. (Faqat mahkamlanuvchi simli turdag'i model)

Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak. (Faqat elektr tarmog'iga ulash shnuri turidagi model)

Ushub moslama o'rnatilgandan so'ng elektr manbaidan ajratilishga ruxsat berilishi kerak. Vilkaga qo'l yetkizish mumkin bo'lgan yoki ulash qoidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi elektr zanjirini uzgichni qo'shish orqali uzilishga erishsa bo'ladi.

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Mahkamlash usuli yelimlovchi vositalardan foydalanishga mo'ljallanmagan, agar vositalar ishonchli mahkamlash vositasini hisoblansa, bundan mustasno.

Foydalanish vaqtida pech issiq bo'ladi. Pech ichidagi isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyyot bo'lish kerak.

Foydalanish vaqtida tegish mumkin bo'lgan qismlar issiq bo'ladi.
Yosh bolalardan uzoqroq saqlash kerak.

Agar qurilma bug'li yoki o'z-o'zini tozalash funksiyasiga ega bo'lsa, tozalashdan avval ortiqcha to'kilgan narsalar olib tashlanishi va bug'da tozalash yoki o'z-o'zini tozalash paytida barcha idishlar pech ichidan olib qo'yilishi kerak. Tozalash funksiyasining mavjudligi modelga bog'liq bo'ladi.

Agar bu qurilma o'z-o'zini tozalash funksiyasiga ega bo'lsa, o'z-o'zini tozalash vaqtida yuzalar odatdagiga qaraganda qattiqroq qizishi mumkin va bolalarni pechga yaqinlashishlariga yo'l qo'ymaslik kerak. Tozalash funksiyasining mavjudligi modelga bog'liq bo'ladi.

Faqat shu pech uchun tavsiya qilingan harorat datchigidan foydalaning. (Faqat sixli modelda)

Bug' yordamida tozalagichdan foydalanmaslik kerak.

Lampani almashtirishdan avval elektr toki urishini oldini olish uchun qurilmani albatta uzib qo'ying.

Pechning shishali eshikchasini tozalash uchun abraziv materiallar yoki o'tkir metall qirq'ichlardan foydalanmang, chunki ular shisha yuzasini tirnab qo'yishi, bu esa oynada darz paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Qurilma va tegish mumkin bo'lgan qismlar foydalanish vaqtida issiq bo'ladi.

Isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyyot bo'lish kerak. 8 yoshdan kichikroq bolalalarni, agar ular doimiy nazorat ostida bo'lmasalar, pechga yaqinlashtirmaslik lozim.


Moslamadan yoshi 8 dan oshgan bolalar, jismoniy, sezuvchanlik yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar tegishli yo'l-yoriq yoki ko'rsatma berilgan taqdirda va uning xavfini tushungan holda foydalanishi mumkin. Bolalar moslama bilan o'ynashi mumkin emas. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz tarzda amalga oshirilmasligi kerak.

Qurilma ishlayotgan vaqtida tashqi yuzalarning harorati baland bo'lishi mumkin.

Pech ishlayotgan vaqtida eshikcha yoki tashqi yuzalar qizib ketishi mumkin.

Pech va uning tashqi simlarini 8 yoshdan kichik bo'lgan bolalarning qo'llari yetmaydigan tarzda saqlang.

Bu qurilma tashqi taymer yoki masofadan boshqarish pulti yordamida ishlatish uchun mo'ljallanmagan.



Panjarani bo'rtib turgan qismlarini (ikki tomonidagi tiqinni) oldinga qaratib joylashtiring, shunda panjara katta hajmlarni ola oladi.

DIQQAT

Agar tashish vaqtida pech shikastlangan bo'lsa, uni ulamang.

Ushbu qurilma faqat maxsus litsenziyaga ega bo'lgan elektrik tomonidan elektr tarmog'iga ularishi kerak.

Qurilma ishlamagan yoki shikastlangan hollarda, undan foydalanishga urinmang.

Ta'mirlash ishlari faqat litsenziyaga ega bo'lgan texnik tomonidan bajarilishi kerak. Noto'g'ri ta'mirlash siz va boshqalarga jiddiy xatar tug'dirishi mumkin. Pech ta'mirlashga muhtoj bo'lsa, SAMSUNG xizmat ko'rsatish markazi yoki dilerlingizga murojaat qiling.

Elektr o'tkazgichlar va kabellar pechga tegib turmasligi kerak.

Ushbu pech elektr tarmog'iga tasdiqlangan zanjir uzgich yoki saqlagich orqali ularishi kerak. Hech qachon ko'p vilkali adapterlar yoki uzaytirgichlardan foydalanmang.

Qurilma ta'mirlanayotgan yoki tozalanayotgan vaqtida pechning elektr ta'minoti o'chirib qo'yilishi kerak.

Elektr jihozlarini pechga yaqin joylashgan rozetkalarga ularsha ehtiyoj choralariga amal qiling.

Agar bu qurilmada bug'da pishirish funksiyasi mavjud bo'lsa, suv ta'minoti kartriji shikastlangan holda, bu qurilmadan foydalanmang. (Faqat bug' funksiyasi mavjud modelda)

Kartrij yorilgan yoki singan hollarda, undan foydalanmang va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. (Faqat bug' funksiyasi mavjud modelda)

Bu pech faqat uy sharoitida taom tayyorlash uchun mo'ljallangan.

Foydalanish vaqtida pechning ichki yuzalarini kuydiradigan darajada qiziydi. Qizdirish elementlariga yoki pechning ichki yuzalariga ular yetarli darajada sovimagunicha tegmang.

Hech qachon pechda tez yonuvchan materiallarni saqlamang.

Pechdan uzoq vaqt davomida yuqori haroratlarda foydalaniqganda, pech yuzasi qiziydi. Taom tayyorlagan vaqtida, pech eshigini ochganda ehtiyoj bo'ling, chunki issiq havo va bug' tez chiqishi mumkin.

Tarkibida spirt bo'lgan taomlarni tayyorlaganda, yuqori harorat tufayli spirt bug'lanib chiqishi va pechning issiq qismlariga tekkanda bug' alanganishi mumkin.

Xavfsizlikni ta'minlash uchun bu jihozni suv oqimi yoki yuqori bosim ostidagi bug' bilan tozalamang.

Pechdan foydalinish vaqtida bolalarni pechdan yetarli darajada uzoqroqda saqlash kerak.

Pitsa kabi muzlatilgan taomlar katta panjarada tayyorlanishi kerak. Agar pishirish patnisidan foydalansha, haroratdagi katta o'zgarishlar tufayli u deformatsiyalanishi mumkin.

U issiq bo'lgan vaqtida pechning tag qismiga suv quymang. Bu emalli yuzaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Taom tayyorlash vaqtida pech eshiklari yopib qo'yilishi kerak.

Pechning tag qismiga alyuminiy zar qog'ozini qoplamang va hech qanday pishirish patnisi yoki bankalarni joylashtirmang. Alyumin zar qog'oz'i issiqliknini to'sib qo'yadi, bu esa emalli yuzalarning shikastlanishiga va taomlarning yaxshi tayyor bo'lmasligiga olib kelishi mumkin.

Meva sharbatlari dog'larni qoldiradi, ular pechning emalli yuzasidan ketmaydigan bo'lishi mumkin.

Namligi juda ko'p bo'lgan piroglarni tayyorlaganda, ichi chuqr patnisdan foydalaning. Idishlarni pechning ochiq eshigi ustiga qo'y mang.

Eshikchani ochayotgan yoki yopayotganda bolalarni pechga yaqinlashishlariga yo'l qo'y mang, chunki ular o'zlarini eshikchaga urib olishlari yoki barmoqlarini eshikchaga qisib olishlari mumkin.

Eshik ustiga chiqmang, egmang, o'tirmang yoki og'ir narsalarni joylashtirmang.

Eshikni haddan tashqari ortiqcha kuch bilan ochmang.

OGOHLANTIRISH: Qurilmani hattoki taom tayyorlash jarayoni tugagandan keyin ham tokdan ajratmang.

OGOHLANTIRISH: Pechda taom tayyorlanayotganda pech eshigini ochiq qoldirmang.

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (Ishlatilgan elektr va elektronika jihozи)



(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)

Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrlardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini o'tab bo'lganlaridan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarib bo'lmasligini ko'rsatadi. Keraksiz buyumlarni nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrof-muhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun ko'satilgan elementlarni tashlab yuborilayotgan qurilmaning boshqa qismlaridan ajratib oling va moddiy resurslardan oqilona tarzda takroran foydalanishga ko'maklashish uchun ulardan qayta foydalaning. Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalanish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun o'zлari ushbu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat ofi siga murojaat qilishlari kerak. Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa tij oriy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarmaslik kerak.

Avtomatik energiyani tejash funksiyasi

- Qurilma ishlayotganida muayyan vaqt ichida foydalanuvchi tegmasa, qurilma ishlashdan to'xtaydi va Kutish holatiga o'tadi.
- Chiroq : Tayyorlash paytida "Pech chiroq'i" tugmasini bosish orqali pech chiroq'ini o'chirishingiz mumkin. Quvvatni tejash uchun tayyorlash dasturi boshlangandan keyin pech chiroq'i bir necha marta o'chadi.

O'rnatish


▲ OGohlantirish

Bu pech malakali mutaxassis tomonidan o'rnatilishi shart. O'rnatuvchi pechni asosiy elektr tarmog'iga xavfsizlik bo'yicha tegishli hududiy tartiblarga amal qilgan holda ulash uchun javobgardir.

To'plamda nimalar bor

Mahsulot o'ramida barcha qism va anjomlar borligiga amin bo'ling. Pech yoki anjomlar bilan muammoga duch kelsangiz, Samsung mijozlar bilan ishlash mahalliy markazi yoki sotuvchiga murojaat qiling.

Bir qarashda



01 Boshqaruв paneli

02 Eshik tutqichi

03 Eshik

Anjomlar

Pech har-xil taomlarni tayyorlashda yordam beruvchi turli anjomlar bilan birga keladi.




Panjara




Panjara bo'lmasi *



Pishirish patnisi *




Universal patnis *




Chuqur patnis *




Gril sixi *



Sixli moslama va kabob *



Surilma yo'naltirgich *




Bo'lgich

IZOH

Yulduzchali (*) anjomlarning mavjudligi pech modeliga bog'liq.

Elekt ta'minotiga ularash



01 JIGARRANG yoki QORA

02 KO'K yoki OQ

03 SARIQ yoki YASHIL

Pechni rozetkaga ulang. Tok ishlatsidagi cheklolvar tufayli shtepselli rozetka yo'q bo'lsa, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish maqsadida ko'p qutbli izolyatsion ajratgich (kamida 3 mm oraliq bilan) ishlating. Yetarli uzunlikdagi, H05 RR-F yoki H05 VV-F tasniflariga mos keladigan, kamida 1,5 ~ 2,5 mm² bo`lgan shnur ishlating.

| Nominal tok (A) | Minimal ko'ndalang kesim hududi |
|-----------------|---------------------------------|
| 10 < A ≤ 16 | 1,5 mm ² |
| 16 < A ≤ 25 | 2,5 mm ² |

Pechga biriktirilgan yorliqdagi chiqarish xarakteristikalarini tekshiring.

Pechning orqa qopqog'ini buragich bilan ochib, shnur qisqichidagi burama mixlarni chiqaring. Keyin quvvat simlarini tegishli qisqichlarga ulang.

(⊖) qisqichi yerga ularsha mo'ljallangan. Avval sariq va yashil (yerga ularsh) simlarini ulang, ular boshqalardan uzunroq bo'lishi kerak. Rozetka ishlatsangiz, pech o'rnatilganidan so'ng rozetka to'silib qolmasligi kerak. Yerga ulanmaganligi yoki noto'g'ri ulanganligi natijasida yuz beradigan hodisalar uchun Samsung javobgar bo'lmaydi.

OGOHLANTIRISH

O'rnatish paytida simlarni bosmang yoki bukmang, ularni pechning issiqqlik chiqaruvchi qismlaridan uzoqda tuting.


O'rnatish

Bufetga joylashtirish

Pech ichki qurilgan bufetga o'rnatilayotgan bo'lsa, bufetning plastik yuzalari va yelim qismi 90 °C gacha haroratga chidamli bo'lishi kerak hamda yonidagi jihoz 75 °C gacha haroratga chidamli bo'lishi kerak. Pech chiqqargan issiqlikdan jihoz zararlansa, bunga Samsung javobgar bo'lmaydi.


Pechda havo aylanishi to'g'ri yo'lga qo'yilishi kerak. Havo aylanishi uchun bufetning pastki tortmasi bilan tayanch devor orasida 50 mm atrofida oraliq qoldiring. Pechni plita ostiga o'rnatangiz, plitani o'rnatish yo'rinqomasiga amal qiling.

O'rnatishga kerakli o'lcham



Pech (mm)

| | | | |
|----------|----------|----------|-----------|
| A | 560 | G | Maks. 506 |
| B | 175 | H | Maks. 494 |
| C | 370 | I | 21 |
| D | Maks. 50 | J | 545 |
| E | 595 | K | 572 |
| F | 595 | L | 550 |




Ichki qurilgan bufet (mm)

| | |
|----------|----------------------|
| A | Min. 550 |
| B | Min. 560 |
| C | Min. 50 |
| D | Min. 590 - Maks. 600 |
| E | Min 460 x Min. 50 |

IZOH

Issiqliknin chiqarish va havo almashtirish uchun ichki qurilgan shkafda tirkishlar (**E**) bo'lishi lozim.




Rakovina ostidagi bufet (mm)

| | |
|----------|-------------------|
| A | Min. 550 |
| B | Min. 560 |
| C | Min. 600 |
| D | Min 460 x Min. 50 |


IZOH

Issiqliknin chiqarish va havo almashtirish uchun ichki qurilgan shkafda tirkishlar (**D**) bo'lishi lozim.


Pechni mahkamlash



Pech bilan bufetning ikkala tomoni orasida kamida 5 mm oraliq **(A)** qoldiring.



Eshik oson ochilishi va yopilishi uchun kamida 3 mm oraliq **(B)** qoldiring.



Pechni bufet ichiga sig'diring va har ikkala tomonidan 2 ta vint bilan mahkam qotiring.

O'rnatish tugallangach, himoya plyonkasi, tasma va boshqa o'rama materiallarini olib tashlang va anjomlarni pech ichidan oling. Pechni bufetdan chiqarish uchun avval tokdan ajrating, keyin pechning ikki tomonidagi 2 ta vintni bo'shating.

▲ OGohlantirish

Pech me'yorda ishlashi uchun havo aylanishi kerak. Hech qachon havo tirkishlarini to'sib qo'y mang.

■ IZOH

Pechning asl ko'rinishi modeliga qarab farq qilishi mumkin.

Boshlashdan oldin

Ilk sozlamalar

Pechni birinchi marta yoqqaniningizda, displayda "12:00" ko'rsatiladi va soat qismi ("12") o'chib-yonadi. Joriy vaqtini qo'yish uchun quyidagi bosqichlarga amal qiling.



1. Soat qismi o'chib-yonayotganida, soatni qo'yish uchun qiymat shkalasini (o'ng tomonagi) aylantiring, keyin daqiqa qismiga o'tish uchun **OK** tugmasini bosing.
2. Daqiqa qismi o'chib-yonayotganida, daqiqani qo'yish uchun qiymat shkalasini aylantiring, keyin **OK** tugmasini bosing.



Bu sozlamani qo'ygandan so'ng joriy vaqtini o'zgartirish uchun **OK** tugmasini 3 soniya bosib turing, keyin yuqoridagi bosqichlarga amal qiling.



Yangi pech isi

Pechni birinchi marta ishlashidan oldin uning ichini tozalang, shunda isi ketadi.


1. Pech ichidagi anjommlarni olib tashlang.
2. Pechni Konveksiya 200 °C yoki An'anaviy 200 °C da bir soat ishlating. Bunda pech ichida qolgan jismlar kuyib ketadi.
3. Tugallangach, pechni o'chiring.

Aqli xavfsizlik mexanizmi

Pech ishlashidan eshigini ochsangiz, pech chirog'i yonadi hamda ventilator bilan isitish elementlari ishlashdan to'xtaydi. Bundan maqsad - kuyish yoki jismoniy jarohatning oldini olish hamda keraksiz quvvat sarfini tejashdir. Bunday holda eshikni yopsangiz bas, pech ishlashda davom etadi, chunki bu tizimdagи kamchilik emas.

Anjomlar

Birinchi marta foydalanganda, anjomlarni illiq suvda yuvish vositasi yordamida yumshoq latta bilan yuvинг.



- | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 01 | 1-qavat | 02 | 2-qavat |
| 03 | 3-qavat | 04 | 4-qavat |
| 05 | 5-qavat | | |

- Anjomni pech ichidagi tegishli joyiga kiriting.
- Anjom bilan pech tubi oralig'ida, bundan tashqari boshqa anjomlar bilan ham kamida 1 sm bo'shilq qoldiring.
- Idish va anjomlarni pechdan olishda ehtiyoj bo'ling. Qaynoq taom va anjomlar kuydirishi mumkin.
- Anjomlar qiziganida shakli o'zgarishi mumkin. Ular sovigach, asl ko'rinishiga va ishlashiga qaytadi.

Asosiy foydalanish

Taom tayyorlash maromida bo'lishi uchun har bir anjomni qanday ishlatalishi o'rganib oling.

| | |
|--------------------|---|
| Panjara | Panjara gril usulida pishirish va qizdirib tayyorlash uchun mo'ljallangan. Panjarani bo'rtib turgan qismlarini (ikki tomonidagi tiqinni) oldinga qaratib joylashtiring. |
| Panjara bo'lmasi * | Panjara bo'lmasi patnis bilan birga ishlatalib, pech tubiga suyuqlik tomishining oldini oladi. |
| Pishirish patnis * | Pishirish patnis (chuqurligi: 20 mm) pirog, pishiriq va boshqa qandolat mahsulotlari tayyorlashda ishlataladi. Egilgan tomonini oldiga qilib qo'ying. |
| Universal patnis * | Universal patnis (chuqurligi : 30 mm) pishirish va qizdirib tayyorlashda ishlataladi. Pech tubiga suyuqlik tomishining oldini olish uchun panjara bo'lmasidan foydalaning. Egilgan tomonini oldiga qilib qo'ying. |
| Chuqur patnis * | Chuqur patnis (chuqurligi: 50 mm) panjara tortmasi bilan yoki usiz qizdirib tayyorlashda ishlataladi. Egilgan tomonini oldiga qilib qo'ying. |
| Gril sixi * | Gril sixi tovuq kabi taomlarni tayyorlashda ishlataladi. Gril sixini bittalik rejimda 4-qavatda ishlating, u yerda sixni qo'ygich bor. Grilda tayyorlayotganda six tutqichini burab, chiqarib oling. |

Sixli moslama va kabob *

Selini tutish uchun patnisni 1-holatdagi tokchaga qo'ying yoki yirik go'shtni qo'yish uchun pech tubiga qo'ying. Sixga 1,5 kg gacha bo'lgan go'sht ilish tavsiya etiladi.

1. Sixni go'shtga taping. Sixni tiqishga yordam bo'lishi uchun tutqichini to'mtoq uchiga burab kirgizing.
2. Qaynatilgan kartoshka va sabzavotlarni go'sht atrofiga qo'ying.
3. Tayanchni o'rta tokchaga "V" shaklini oldinga qilib qo'ying. Sixning ko'satkich uchini orqaga qilgan holda, tayanchga qo'ying va pechning orqa panelidagi aylantirish mexanizmiga kirgunicha ohista itaring. Sixning to'mtoq uchi "V" shakli ustiga qo'yilishi kerak. (Sixda sixning oldinga surilib ketishini oldini olish uchun pech eshigiga yaqin joylashtirilishi kerak bo'lgan ikkita bo'rtiq bor, bo'rtiqlar yana qo'l uchun dasta vazifasini ham bajaradi).
4. Pishirishdan oldin tutqichni bo'shatib yeching.
5. Tayyorlagandan keyin sixni tayanchdan olish oson bo'lishi uchun dastani qayta joyiga qotiring.

▲ OGohlantirish

Six tutqichi joyiga to'g'ri o'rnashsin. Sixdan foydalanishda ehtiyoj bo'ling. Sanchqi va ignalar o'tkir bo'lib, jarohat yetkazishi mumkin! Sixni chiqarish paytida kuyib qolmaslik uchun qo'lqopdan foydalaning, chunki u qaynoq bo'ladi.

| | |
|--|---|
| Surilma yo'naltirgichlar * | Surilma yo'naltirgich taxtachasi yordamida patnisni quyidagicha kiriting: |
| 1. Yo'naltirgich taxtachasini pechdan chiqarib oling. | 1. Yo'naltirgich taxtachasini pechdan chiqarib oling. |
| 2. Patnisni taxtachaga qo'yib, taxtachani pech ichiga surib kirgizing. | 2. Patnisni taxtachaga qo'yib, taxtachani pech ichiga surib kirgizing. |
| 3. Pech eshigini yoping. | 3. Pech eshigini yoping. |

Bo'lgich

Bo'lgich pechni ikkita kameraga ajratishga mo'ljallangan. Bo'lgichni Ikkitalik tayyorlash rejimida ishlating.


IZOH

Yulduzchali (*) anjomlarning mavjudligi pech modeliga bog'liq.

Boshlashdan oldin

Ikkitalik tayyorlash rejimi

Ikki xil taomni tayyorlash uchun yuqori va pastki kameralarning ikkalasini ham ishlatingiz mumkin yoki bittagina kamerada tayyorlashingiz mumkin.



Pishirish bo'shlig'ini ikkiga ajratish uchun bo'lgichni 3-qavatga kiriting. Pech bo'lgichni sezadi va odatiy tarzda yuqori kamerani faollashtiradi.


IZOH

Ikkitalik tayyorlash rejimining mavjudligi retseptga bog'liq. Ko'proq ma'lumot uchun shu q'llamnaning Tayyorlash yo'rqnomasini bo'limini ko'ring.

Amallar

Boshqaruv paneli

Old panel turli xildagi materiallar va ranglarda bo'ladi. Sifatni yaxshilash maqsadida, pechning asl ko'rinishi xabardor qilinmasdan o'zgartirilishi mumkin.



| | |
|--------------------------------|--|
| 01 Rejim tanlagichi | Tayyorlash rejimi yoki funksiyasini tanlash uchun aylantiring. |
| 02 Tez qizdirish | Tez qizdirish pechni belgilangan haroratga tezda qizdiradi. <ul style="list-style-type: none"> Tez qizdirish opsiyasini bosib, uni yoqish yoki o'chirish mumkin. Faqat Bittalik rejimda mavjud. (Konveksiya, An'anaviy, Yuqori issiqqlik+Konveksiya, Quyi issiqqlik+Konveksiya) 100 °C dan past haroratda ishlamaydi. |
| 03 Taymer | Tayyorlash paytida taymer vaqtini yoki ishslash davomiyligini tekshirishda yordam beradi. |
| 04 Yuqori/pastki kamera | Bo'lgich kiritilsa, indikatorlar yonadi. Retseptingiz uchun Yuqori yoki Pastki kamerani tanlashingiz mumkin. |
| 05 Display | Tanlangan rejim va sozlamalarga oid zaruriy ma'lumotni ko'rsatadi. |
| 06 OK | Sozlamalarni tasdiqlash uchun shuni bosing. |
| 07 Orqaga | Joriy sozlamalarni bekor qilib, asosiy ekranga qaytish. |
| 08 Harorat | Haroratni qo'yish uchun shuni ishlating. |
| 09 Tayyorlash vaqtি | Tayyorlash vaqtini qo'yish uchun bosing. |

| | |
|-------------------------------|---|
| 10 Pech chirog'i | Ichki chiroqni yoqish yoki o'chirish uchun bosing. Eshigi ochilsa yoki pech ishlashni boshlasa, chirog'i avtomatik ravishda yonadi. Quvvatni tejash maqsadida, chiroq bir oz muddat harakatsizlikdan so'ng o'chadi. |
| 11 Bolalardan quiflash | Noxush hodisalarining oldini olish maqsadida Bolalardan quiflash barcha tugmalarni o'chirib qo'yadi. Ammo rejim tanlagichni o'chirish holatiga burab, uni o'chirishingiz mumkin. Qulfni yoqish uchun boshqaruv panelida 3 soniya bosib turing, o'chirish uchun ham 3 soniya bosib turing. |
| 12 Qiymat shkalasi | Shkalani quyidagilar uchun ishlating: <ul style="list-style-type: none">• Tayyorlash vaqtini yoki haroratini qo'yish.• Yuqori darajadagi menyulardan bandni tanlash: Tozalash, Avto tayyorlash, Maxsus funksiya yoki Gril.• Avto tayyorlash dasturlari uchun porsiya hajmini tanlash. |




IZOH

Plastik yoki pech qo'lqoplarini kiygan holda displayga teginilsa, to'g'ri ishlamasligi mumkin.

Ko'p ishlataladigan sozlamalar

Barcha tayyorlash rejimlarida odatiy harorat va/yoki tayyorlash vaqtini o'zgartirish ko'p bo'ladi. Tanlangan tayyorlash rejimi uchun harorat va/yoki tayyorlash vaqtini o'zgartirish uchun quyidagi bosqichlarga amal qiling.

Harorat



1. Rejim yoki funksiyani tanlash uchun rejim tanlagichni burang. Har bir tanlanmaning odatiy harorati ko'rinishi.

2. Kerakli haroratni qo'yish uchun qiymat shkalasini aylantiring.


3. O'zgartirishlarni tasdiqlash uchun **OK** tugmasini bosing.

IZOH


- Birnecha soniya ichida boshqa sozlamalarni qo'ymasangiz, pech avtomatik ravishda odatiy sozlamalar bilan pishirishni boshlaydi.
- Qo'yilgan haroratni o'zgartirish uchun  tugmasini bosib, yuqorida bosqichlarga amal qiling.
- Pech ichidagi aniq haroratni mos keladigan termometr bilan va vakolatli mahkama belgilagan usul bilan o'lchanishi mumkin. Boshqa termometrlar ishlatsa, xato o'lchanishi mumkin.

Amallar


Tayyorlash vaqtি




1. Rejim yoki funksiyani tanlash uchun rejim tanlagichni burang.



2. ⓧ tugmasini bosing, keyin qiymat shkalasini burab, kerakli vaqtini 23 soatu 59 daqiqagacha qo'ying.



3. Ixtiyoriy tarzda, pishirishning tugash vaqtini keraklicha uzaytirishingiz mumkin. ⓧ tugmasini bosing, keyin qiymat shkalasi bilan tugash vaqtini qo'ying. Ko'proq ma'lumot uchun **Keyinchalik tuggallash ni ko'ring**.





4. O'zgartirishlarni tasdiqlash uchun **OK** tugmasini bosing.


IZOH

- Istasangiz, tayyorlash vaqtini qo'ymasdan pishirishingiz mumkin. Bu holda pech vaqt ma'lumotisiz, qo'yilgan haroratda pishirishni boshlaydi, pishirish tugallangach, pechni o'zingiz to'xtatishingiz kerak.
- Qo'yilgan tayyorlash vaqtini o'zgartirish uchun ⓧ tugmasini bosib, yuqoridagi bosqichlarga amal qiling.

Tugash vaqtি



1. Rejim yoki funksiyani tanlash uchun rejim tanlagichni burang.



2. ⓧ tugmasini ikki marta bosing, keyin qiymat shkalasini burab, kerakli tugash vaqtini qo'ying.

3. O'zgartirishlarni tasdiqlash uchun **OK** tugmasini bosing.

IZOH

- Istasangiz, tugash vaqtini qo'ymasdan pishirishingiz mumkin. Bu holda pech vaqt ma'lumotisiz, qo'yilgan haroratda pishirishni boshlaydi, pishirish tugallangach, pechni o'zingiz to'xtatishingiz kerak.
- Tugash vaqtini o'zgartirish uchun ⓧ tugmasini ikki marta bosib, yuqoridagi bosqichlarga amal qiling.

Keyinchalik tugallash

Keyinchalik tugallash pishirishni qulaylashtirishga mo'ljallangan.

1-misol

Faraz qilaylik, bir soatlik retseptnii 14:00 da tanladingiz va pishirish 18:00 da tugashini xohlaysiz. Tugash vaqtini qo'yish uchun Tayyor bo'lish vaqtini 18:00 ga qo'ying. Pech 17:00 da pishirishni boshlaydi va belgilanganidek 18:00 da tugatadi.

| | | |
|-------------------|--|--|
| Joriy vaqt: 14:00 | Belgilangan tayyorlash vaqt: 1 soat | Belgilangan keyinchalik tugallash vaqt: 18:00 |
|-------------------|--|--|


Pech avtomatik ravishda 17:00 da pishirishni boshlaydi va 18:00 da tugatadi.



2-misol

| | | |
|-------------------|--|--|
| Joriy vaqt: 14:00 | Belgilangan tayyorlash vaqt: 2 soat | Belgilangan keyinchalik tugallash vaqt: 17:00 |
|-------------------|--|--|

Pech avtomatik ravishda 15:00 da pishirishni boshlaydi va 17:00 da tugatadi.






DIQQAT

- Ikkitalik tayyorlash rejimida Keyinchalik tugallash ishlamaydi.
- Pishgan taomni pechda uzoq saqlamang. Taom buzilishi mumkin.

Tayyorlash vaqtini tozalash uchun

Tayyorlash vaqtini tozalashingiz mumkin. Pechni istalgan vaqtida o'zingiz to'xtatishni istasangiz, shunday qilgan ma'qul.



- Pech pishirayotganida odatiy tayyorlash vaqtini ko'rsatish uchun tugmasini bosing.

- Qiymat shkalasini aylantirib, tayyorlash vaqtini "00:00" ga qo'ying. Muqobil tarzda, tugmasini bossangiz bas.

- OK** tugmasini bosing.


IZOH

Ikkitalik pishirish rejimida tayyorlash vaqtini olib tashlash uchun avval yuqori yoki pastki kameradan birini tanlash kerak.


Amallar

Tugash vaqtini tozalash uchun


Tugash vaqtini tozalashingiz mumkin. Pechni istalgan vaqtida o'zingiz to'xtatishni istasangiz, shunday qilgan ma'qul.



1. Pech pishirayotganida tugash vaqtini ko'rsatish uchun ⏱ tugmasini ikki marta bosing.



2. Qiymat shkalasini aylantrib, tugash vaqtini joriy vaqtga qo'ying. Muqobil tarzda, ⏪ tugmasini bossangiz bas.




3. **OK** tugmasini bosing.




Ikkitalik pishirish rejimida tugash vaqtini olib tashlash uchun avval yuqori yoki pastki kameradan birini tanlash kerak.


Tayyorlash rejimlari (Griddan tashqari)



1. Tayyorlash rejimini tanlash uchun rejim tanlagichni burang.
2. Kerak bo'lsa tayyorlash vaqtini va/yoki haroratini qo'ying. Tafsilotlarini Ko'p ishlataladigan sozlamalar bo'lidan o'qing.



3. Ixtiyoriy ravishda pechni tezda qizdirishingiz mumkin. Buning uchun ⏚ tugmasini bosib, kerakli haroratni qo'ying. Displayda tegishli indikator ⏚ paydo bo'ladi.




Pechning ichki harorati ⏚ tasvirchasi bilan belgilangan darajagacha qiziydi. Qizdirish tugallangach, signal berilib, indikator yo'qoladi. Qizidirib olish barcha rejimlarda tavsiya etiladi, tayyorlash qo'llanmasida tayinlangan holatlar bundan mustasno.



Tayyorlash vaqtini va/yoki haroratini tayyorlash paytida o'zgartirishingiz mumkin.

Ikkitalik tayyorlash rejimi




Bo'lgich yordamida pishirish bo'lmasini yuqori va pastki kameralarga ajratishingiz mumkin. Bunda bir vaqtning o'zida ikki xil tayyorlash rejimidan foydalanish imkonи tug'iladi yoki bitta kameradagina pishirish mumkin bo'ladi.



- Pishirish bo'shlig'ini ikkiga ajratish uchun Bo'lgichni 3-qavatga kriting.



- Tayyorlash rejimini tanlash uchun rejim tanlagichni burang.
Yuqori kamerada Gril, Konveksiya va Yuqori issiqqlik + Konveksiya rejimini tanlash mumkin, pastki kamerada Konveksiya, Quyi issiqqlik + Konveksiya va Quyi issiqqlik rejimini tanlash mumkin.
- tugmasini bosib yuqori kamerani, tugmasini bosib esa, pastki kamerani tanlash mumkin.
Tanlangan kamerada ► tasvirchasi paydo bo'ladi.
- Kerak bo'lsa tayyorlash vaqtini va/yoki haroratini qo'ying. Tafsilotlarini **Ko'** ishlataladigan sozlamlalar bo'limidan o'qing.
- Tamomlagach **OK** tugmasini bosing.



IZOH

Ikkitalik tayyorlash rejimining mavjudligi tayyorlash rejimiga bog'liq. Ko'proq ma'lumot uchun shu qo'llanmaning **Tayyorlash yo'riqnomasi** bo'limini ko'ring.

Tayyorlash rejimlari (Grildan tashqari)


Yulduzcha (*) qo'shilgan tayyorlash rejimlarida tez isitish mumkin va 100 °C dan past haroratlarda ishlamaydi.

| Rejim | Harorat miqyosi (°C) | | | | Taklif etilgan harorat (°C) | |
|-------|--|-----------|--------|-----|-----------------------------|--|
| | Bittalik | Ikkitalik | | | | |
| | | Yuqori | Quyi | | | |
| | * 30-250 | 40-250 | 40-250 | 170 | | |
| | Orqa isitish elementi issiqqlik chiqaradi, bu issiqqlik konveksiya ventilyatori tomonidan teng tarqatiladi. Bir vaqtning o'zida turli qavatlarda pishirish va qizdirib tayyorlash uchun shu rejimni ishlating. | * 30-250 | - | - | 200 | |
| | Issiqlik yuqori va quyi isitish elementlaridan chiqadi. Bu funksiyadan aksariyat taom turlarini standart pishirish va qovurish uchun foydalanish mumkin. | * 40-250 | 40-250 | - | 190 | |
| | Yuqori isitish elementi issiqqlik chiqaradi, bu issiqqlik konveksiya ventilyatori tomonidan teng tarqatiladi. Bu rejim ustini qizartirib pishirish uchun qo'llanadi (masalan, go'sht yoki lazanya). | | | | | |

Amallar

| Rejim | | Harorat miqyosi (°C) | | | Taklif etilgan harorat (°C) | |
|---|----------------------------|--|------|---------|-----------------------------|--|
| | | Ikkitalik | | | | |
| | | Yuqori | Quyi | | | |
| | Quyi issiqlik + Konveksiya | * 40-250 | - | 40-250 | 190 | |
| Quyi isitish elementi issiqlik chiqaradi, bu issiqlik konveksiya ventilyatori tomonidan teng tarqatiladi. Bu rejimni pitsa, non yoki pirog uchun ishlating. | | | | | | |
| | Quyi issiqlik | 100-230 | - | 100-230 | Bittalik: 190 Quyi: 170 | |
| Quyi isitish elementi issiqlik chiqaradi. Bu rejimni pishirish oxirida kish yoki pitsaning tagini qizartirishda ishlating. | | | | | | |
| | Pishirib olish | 80-200 | - | - | 160 | |
| Pishirib olishda pech harorati 220 °C ga yetgunicha avtomatik tarzda qizdirish sikli boshlanadi. Keyin yuqori isitish elementi va konveksiya ventilyatori taomni (go'shtni) quritishni boshlaydi. Quritgandan so'ng go'sht past haroratda pishiriladi. Bu rejimni mol go'shti, parranda yoki baliq go'shti uchun ishlating. | | | | | | |
| | Eko konveksiya | 30-250 | - | - | 170 | |
| Eko konveksiya pishirish paytida quvvatni tejash uchun optimallashgan isitish tizimidan foydalanadi. Pishirish vaqtı ozgina uzayadi, lekin pishirish natijasi bir xil bo'ladi. Bu rejimda qizdirib olish talab etilmaydi. | | | | | | |
| IZOH | | Quvvat sarfi sinfini aniqlashda ishlataladigan EKO konveksiya isitish rejimi EN60350-1 standartiga muvofiqdir. | | | | |

Tayyorlash rejimlari (Gril)




1. Rejim tanlagichini aylantirib, ni tanlang.

2. Qiymat shkalasi yordamida Katta gril (G 1) yoki Eko gril (G 2) ni tanlab, **OK** tugmasini bosing.


3. Qiymat shkalasi yordamida haroratni o'rnatib, **OK** tugmasini bosing.

Ikkitalik tayyorlash rejimi


Ikkitalik tayyorlash rejimida gril qilish kichik porsiyali taomlarda quvvatni tejashda foydalidir. Odatiy tarzda, yuqori kameradagi Katta gril opsiyasiqina mayjud, chunki pech faqat yuqori isitish elementini ishlataladi.



- Ikkitalik tayyorlash rejimini faollashtirish uchun bo'lgichni 3-qavatga kriting.



- Rejim tanlagichini aylantirib, ni tanlang. Odatiy tarzda, avtomatik ravishda faqat Katta gril (G 1) tanlanadi.



- Qiymat shkalasi yordamida haroratni o'rnatib, **OK** tugmasini bosing.

Tayyorlash rejimlari (Gril)

| Rejim | | Harorat miqyosi (°C) | | | Taklif etilgan harorat (°C) | |
|-------|------------|---|-----------|------|-----------------------------|--|
| | | Bittalik | Ikkitalik | | | |
| | | | Yuqori | Quyi | | |
| G 1 | Katta gril | 100-270 | 200-250 | - | 240 | |
| | | Katta maydonli gril issiqlik chiqaradi. Bu rejimni taom ustini qizartirishda ishlating (masalan, go'sht, lazanya yoki gratin). | | | | |
| G 2 | Eko gril | 100-270 | - | - | 240 | |
| | | Kichik maydonli gril issiqlik chiqaradi. Bu rejimni kamroq issiqlik talab qiladigan taomda, masalan, baliq va qiymali batonlarda ishlating. | | | | |

Ikkitalik tayyorlash rejimida harorat miqyosi

Yuqori va quyi kameralarning har ikkalasini bir vaqtning o'zida turli pishirish amallarida ishlatalish mumkin.

Ikkitalik tayyorlash rejimida bitta kameraning harorat miqyosi ikkinchi kameraning haroratiga ta'sir qiladi. Misol uchun, yuqori kamerada qovurish kerak bo'lса, bu amal quyi kameradagi pishirish harorati tomonidan cheklanadi. Ammo, har ikkala kameraning harorati ham minimum 40 va maksimum 250 oralig'ida cheklanadi.


| Yuqoriga bu daraja qo'yilsa (°C) | Quyi kamera quyidagiga cheklanadi (°C) | |
|----------------------------------|--|----------|
| | Minimum | Maksimum |
| 40 | 40 | 45 |
| 60 | 50 | 75 |
| 80 | 65 | 105 |
| 100 | 80 | 135 |
| 120 | 90 | 160 |
| 140 | 105 | 190 |
| 160 | 120 | 220 |
| 180 | 135 | 250 |
| 200 | 145 | 250 |
| 220 | 160 | 250 |
| 250 | 170 | 250 |

Amallar

Amallar


| Pastkiga bu daraja qo'yilsa (°C) | Yuqori kamera quyidagiga cheklanadi (°C) | |
|-------------------------------------|--|----------|
| | Minimum | Maksimum |
| 40 | 40 | 45 |
| 60 | 50 | 75 |
| 80 | 65 | 105 |
| 100 | 80 | 135 |
| 120 | 90 | 160 |
| 140 | 105 | 190 |
| 160 | 120 | 220 |
| 180 | 135 | 250 |
| 200 | 145 | 250 |
| 220 | 160 | 250 |
| 250 | 170 | 250 |

Pishirishni to'xtatish uchun




Bitta kamerada pishirishni to'xtatish uchun


Ikkitalik tayyorlash rejimida tayyorlashni to'xtatish uchun quyidagi yo'l-yo'rqliqlarga amal qiling.



1. Tayyorlashni to'xtatish uchun ↵ tugmasini bosing.



2. □ tugmasini bosib yuqori kamerani, □ tugmasini bosib esa, pastki kamerani tanlash mumkin. Tanlangan kamerada ► tasvirchasi o'chib-yonadi.




3. OK tugmasini bosing. Tanlangan kamerada pishirish to'xtatiladi.



Pishirish ketayotganida rejim tanlagichni "O" ga burang. Pech birnecha soniyadan so'ng o'chadi. Buning sababi, foydalanuvchi noto'g'ri buyruq berib qo'ygan bo'lsa, uni to'g'rilashiga imkon berish uchun birnecha soniya kutiladi.

Maxsus funksiya

Pishirishni qulaylashtirish uchun maxsus yoki qo'shimcha funksiyalar qo'shish. Ikkitalik tayyorlash rejimida maxsus funksiyalar ishga tushirilmagan.






1. Rejim tanlagichini aylantirib, ni tanlang.
2. Qiymat shkalasini aylantirgan holda funksiyani tanlab, **OK** tugmasini bosing. Odatiy harorat ko'rsatiladi.
3. Kerak bo'lsa tayyorlash vaqtini va/yoki haroratini qo'ying. Tafsilotlarini **Ko'p ishlataladigan sozlamalar** bo'limidan o'qing.
4. Funksiyani boshlash uchun **OK** tugmasini bosing.



| Rejim | | Harorat miqyosi (°C) | Taklif etilgan harorat (°C) | Ko'rsatmalar |
|-------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| F 1 | Issiq tutish | 40-100 | 80 | Buni pishgan taomlarni issiq tutish uchungina ishlating. |
| F 2 | Tarelkani isitish | 30-80 | 60 | Idishlarni isitish uchun buni ishlating. |

Avto tayyorlash


Tajribasiz oshpazlar uchun pechda jami 50 ta avtomatik tayyorlanadigan retseptlar mavjud. Bu xususiyatdan foydalaniib, vaqtingizni tejang yoki o'rganishni tezlashtiring. Tayyorlash vaqtini va haroratini tanlangan retseptga qarab rostlanadi.



1. Rejim tanlagichini aylantirib, ni tanlang.
2. Qiymat shkalasini aylantirgan holda dasturni tanlab, **OK** tugmasini bosing.
3. Porsiya hajmini tanlash uchun qiymat shkalasini aylantir. Vazn miqyosi dasturga bog'liq.
4. Tayyorlashni boshlash uchun **OK** tugmasini bosing.

Amallar


Ikkitalik tayyorlash rejimi



1. Ikkitalik tayyorlash rejimini faollashtirish uchun bo'lgichni 3-qavatga kiritir.




2. Rejim tanlagichini aylantirib, **OK** ni tanlang.



3. tugmasini bosib yuqori kamerani, tugmasini bosib esa, pastki kamerani tanlash mumkin.
Tanlangan kamerada ► tasvirchasi paydo bo'ladi.



4. Yuqori kamera uchun dasturni tanlash uchun qiymat shkalasini aylantiring, keyin **OK** tugmasini bosing.



5. Porsiya hajmini tanlash uchun qiymat shkalasini aylantiring. Vazn miqyosi dasturga bog'liq.
6. Tayyorlashni boshlash uchun **OK** tugmasini bosing.

IZOH

Ko'proq ma'lumot uchun shu qo'llanmaning Avtomatik tayyorlash dasturlari bo'limini ko'ring.


Tozalash

Ikkita tozalash rejimi mavjud. Bu funksiya muntazam qo'lda tozalash ehtiyojini kamaytirib, vaqtinuzi tejaydi. Bu jarayon davomida qolgan vaqt displayda ko'rsatib turiladi.


| Funksiya | Ko'rsatmalar |
|---------------------|---|
| C 1 Bug'da tozalash | Bu yengil kirlanishni bug'da tozalashda foydali. |
| C 2 Qaynoq tozalash | Pirolitik tozalashda yuqori haroratda termal tozalanadi. U qoldiq yog'larni kuydirib tashlab, qo'lda tozalashni osonlashtiradi. |

Bug'da tozalash


Bu yengil kirlanishni bug'da tozalashda foydali.



1. Pech tubiga 400 ml (3/4 krujka) suv quying va eshigini yoping.




2. Rejim tanlagichini aylantirib, **OK** ni tanlang.



3. Qiymat shkalasini burab, Bug'da tozalashni (C 1) tanlang, keyin tozalashni boshlash uchun **OK** tugmasini bosing.

Bug'da tozalash 26 daqiqa davom etadi.



- 4.** Pech ichini tozalash uchun quruq latta ishlating.

⚠ OGHLANTIRISH


Sikl tugamagunicha eshigini ochmang. Pechdagi suv qaynoq bo'ldi, kuydirib qo'yishi mumkin.

ⓘ IZOH




- Pech yomon kirlangan bo'lsa, masalan qizdirib tayyorlash yoki gril natijasida, Bug'da tozalashni ishlatalishdan oldin qattiq dog'larni yuvish vositasi yordamida qo'lda yuvib tashlash tavsiya etiladi.
- Sikl tugallangach, eshigini qiya olib qo'ying. Shunda ichki emal yuzasi yaxshiroq quriydi.
- Pech ichi qaynoq bo'lsa, tozalash ishga tushmaydi. Pech sovishini kutib, keyin qayta urining.
- Tubiga majburan suv quymang. Ohista quying. Aks holda, suv oldiga toshib ketadi.

Qaynoq tozalash

Pirolitik tozalashda yuqori haroratda termal tozalanadi. U qoldiq yog'larni kuydirib tashlab, qo'lda tozalashni osonlashtiradi.



- Barcha anjomlarni, jumladan, yon reislarni ham olib tashlab, pech ichidagi yirik qoldiqlarni qo'lda artib tashlang. Aks holda, tozalash paytida ular o't olib, yong'in kelib chiqishi mumkin.
- Rejim tanlagichini aylantirib, ☑ ni tanlang.



- 3.** Qiymat shkalasini burab, Qaynoq tozalashni (C 2) tanlang, keyin **OK** tugmasini bosing.

- 4.** Tozalash vaqtini 3 bosqichda tanlash uchun qiymat shkalasini burang: 1 st 50 daq, 2 st 10 daq va 2 st 30 daq.

- 5.** Tozalashni boshlash uchun **OK** tugmasini bosing.

- 6.** Tugallangach, pech sovishini kuting, keyin ho'l latta bilan eshik chekkalarini artib chiqing.

⚠ DIQQAT

- Pechga tegmang, chunki sikl vaqtida pech qizib ketadi.
- Biror-bir hodisa yuz bermasligi uchun bolalarni pechga yaqinlashtirmang.
- Sikl tugallangach, sovitish ventilyatori pechni sovitish uchun ishlayotgan paytda pechni o'chirmang.

ⓘ IZOH


- Sikl boshlangach, pech ichi qizib ketadi. Keyin, xavfsizlik maqsadida eshik qulflanadi. Sikl tugab, pech sovigach, eshik qulfi ochiladi.
- Pechni tozalashdan avval bo'shatishni unutmang. Pech ichidagi yuqori harorat natijasida anjomlar qiyshayishi mumkin.




Amallar

Taymer

Tayyorlash paytida taymer vaqtini yoki ishslash davomiyligini tekshirishda yordam beradi.



1. ni bosing.




2. Qiymat shkalasini aylantirgan holda vaqtini o'rnatib, **OK** tugmasini bosing.
Vaqtini maksimum 23 soat va 59 daqiqaga qo'yish mumkin.

IZOH

- Vaqti tugagach, pech tovush chiqarib, displayda "00:00" ko'rsatiladi.
- Taymer sozlamalarini istalgan vaqtida o'zgartirish mumkin.

Tovushni yoqish/o'chirish



- Tovushni o'chirish uchun Pech chirog'ini 3 soniya bosib turing.
- Tovushni yoqish uchun yana 3 soniya bosib turing.

Aqli pishirish

Qo'lida pishirish

Akrilamid bo'yicha OGohlantirish

Kartoshka chipsi, kartoshka fri va non singari kraxmalli mahsulotlarni pishirishda ajraladigan akrilamid sog'liqqa zarar qilishi mumkin. Bu mahsulotlarni past haroratda pishirib, o'ta pishirib yubormaslik, kuchli qovurmaslik yoki kuydirmaslik tavsiya etiladi.

IZOH

- Qizidirib olish barcha rejimlarda tavsiya etiladi, tayyorlash qo'llanmasida tayinlangan holatlar bundan mustasno.
- Eko gril funksiyasidan foydalanganda taomni anjom patnisining markaziga qo'ying.

Anjomlarga oid maslahatlar

Pech turli xildagi va miqdordagi anjomlar bilan keladi. Quyidagi jadvalda ayrim anjomlar yo'q bo'lishi mumkin. Ammo, bu tayyorlash qo'llanmasida aytilgan ayni anjom sizda yo'q bo'lsa, borini ishlatib ham o'sha natijaga erishishingiz mumkin.

- Pishirish patnisi va Universal patnis bir-birining o'rnni bosadi.
- Yog'li taomlarni pishirishda yog'larni tutish uchun panjara ostiga patnis qo'yish tavsiya etiladi. Sizda panjara tortmasi bor bo'lsa, uni patnis bilan birqalikda ishlatish mumkin.
- Agar sizda Universal patnis yoki chuqur patnis bo'lsa, yoki ikkalasi ham bo'lsa, yog'li taomlarni chuqurroq'ida pishirgan ma'qul.

Pishiriq

Natija yaxshi bo'lishi uchun pechni qizdirib olishni tavsiya etamiz.

| Oziq-ovqat | Anjom | Daraja | Isitish turi | Harorat (°C) | Vaqt (daq.) |
|---|---------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| Biskvit | Panjara, Ø 25-26 sm qolip | 2 | | 160-170 | 35-40 |
| Marmarli pirog | Panjara, Gugelhopf qolipi | 3 | | 175-185 | 50-60 |
| Tort | Panjara, Ø 20 sm tort qolipi | 3 | | 190-200 | 50-60 |
| Patnisdagi meva va uvoqli keks | Universal patnis | 2 | | 160-180 | 40-50 |
| Mevali shirinlik | Panjara, 22-24 sm pech idishi | 3 | | 170-180 | 25-30 |
| Yumshoq patir | Universal patnis | 3 | | 180-190 | 30-35 |
| Lazanya | Panjara, 22-24 sm pech idishi | 3 | | 190-200 | 25-30 |
| Merenga | Universal patnis | 3 | | 80-100 | 100-150 |
| Sufle | Panjara, sufle stakani | 3 | | 170-180 | 20-25 |
| Olmali xamirturushda tayyorlangan pirog | Universal patnis | 3 | | 150-170 | 60-70 |
| Qo'l bola pitsa, 1-1,2 kg | Universal patnis | 2 | | 190-210 | 10-15 |
| Yaxna qatlama pishiriq, qiyimali | Universal patnis | 2 | | 180-200 | 20-25 |
| Kish | Panjara, 22-24 sm pech idishi | 2 | | 180-190 | 25-35 |

| Oziq-ovqat | Anjom | Daraja | Isitish turi | Harorat (°C) | Vaqt (daq.) |
|--------------|---------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| Olmali pirog | Panjara, Ø 20 sm qolip | 2 | | 160-170 | 65-75 |
| Yaxna pitsa | Universal patnis | 3 | | 180-200 | 5-10 |

Pishirish

| Oziq-ovqat | Anjom | Daraja | Isitish turi | Harorat (°C) | Vaqt (daq.) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| Go'sht (mol/cho'chqa/qo'y) | | | | | |
| Mol biqin go'shti, 1 kg | Panjara + Universal patnis | 3 1 | | 160-180 | 50-70 |
| Buzoqning suyakli soni, 1,5 kg | Panjara + Universal patnis | 3 1 | | 160-180 | 90-120 |
| Qovurilgan cho'chqa, 1 kg | Panjara + Universal patnis | 3 1 | | 200-210 | 50-60 |
| Cho'chqa lahmi, 1 kg | Panjara + Universal patnis | 3 1 | | 160-180 | 100-120 |
| Suyakli qo'zichoq oyog'i, 1 kg | Panjara + Universal patnis | 3 1 | | 170-180 | 100-120 |

Aqli pishirish

| Oziq-ovqat | Anjom | Daraja | Isitish turi | Harorat (°C) | Vaqt (daq.) |
|---|--|--------|--------------|--------------|-------------|
| Parranda (tovuq/o'rdak/kurka) | | | | | |
| Tovuq, butun, 1,2 kg* | Panjara + Universal patnis (oqqan tomchilarni yig'ish uchun) | 3 1 | | 205 | 80-100* |
| Tovuq bo'laklari | Panjara + Universal patnis | 3 1 | | 200-220 | 25-35 |
| O'rdak to'shi | Panjara + Universal patnis | 3 1 | | 180-200 | 20-30 |
| Kichkina kurka, butun, 5 kg | Panjara + Universal patnis | 3 1 | | 180-200 | 120-150 |
| Sabzavotlar | | | | | |
| Sabzavotlar, 0,5 kg | Universal patnis | 3 | | 220-230 | 15-20 |
| Pishirilgan kartoshka pallalari, 0,5 kg | Universal patnis | 3 | | 200 | 45-50 |
| Baliq | | | | | |
| Baliq filesi, dimlangan | Panjara + Universal patnis | 3 1 | | 200-230 | 10-15 |
| Baliq qovurdog'i | Panjara + Universal patnis | 3 1 | | 180-200 | 30-40 |

* Vaqt yarmiga yetganda ag'daring.

Gril rejimida tayyorlash

Pechni katta gril rejimida qizdirib olishni tavsiya qilamiz. Vaqt yarmiga yetganda ag'daring.

| Oziq-ovqat | Anjom | Daraja | Isitish turi | Harorat (°C) | Vaqt (daq.) |
|--------------------------------|----------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| Non | | | | | |
| Tost | Panjara | 5 | | 270 | 2-4 |
| Pishloqli tostlar | Universal patnis | 4 | | 200 | 4-8 |
| Mol go'shti | | | | | |
| Steyk* | Panjara + Universal patnis | 4 1 | | 240-250 | 15-20 |
| Burgerlar* | Panjara + Universal patnis | 4 1 | | 250-270 | 13-18 |
| Cho'chqa go'shti | | | | | |
| To'qmoqlangan cho'chqa go'shti | Panjara + Universal patnis | 4 1 | | 250-270 | 15-20 |
| Sosiskalar | Panjara + Universal patnis | 4 1 | | 260-270 | 10-15 |
| Parranda | | | | | |
| Tovuq, to'shi | Panjara + Universal patnis | 4 1 | | 230-240 | 30-35 |
| Tovuq, oyoqchalari | Panjara + Universal patnis | 4 1 | | 230-240 | 25-30 |

* Vaqtning $\frac{2}{3}$ qismi o'tganda ag'daring.

Muzlatilgan tayyor-taom

| Oziq-ovqat | Anjom | Daraja | Isitish turi | Harorat (°C) | Vaqt (daq.) |
|----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| Muzlatilgan pitsa, 0,4-0,6 kg | Panjara | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200-220 | 15-25 |
| Muzlatilgan lazanya | Panjara | 3 | <input type="checkbox"/> | 180-200 | 45-50 |
| Muzlatilgan pech chipslari | Universal patnis | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 220-225 | 20-25 |
| Muzlatilgan kroketlar | Universal patnis | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 220-230 | 25-30 |
| Muzlatilgan pech kamamberi | Panjara | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 190-200 | 10-15 |
| Muzlatilgan baton usti narsali | Panjara + Universal patnis | 3 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 190-200 | 10-15 |
| Baliq tayoqchalari (muzlatilgan) | Panjara + Universal patnis | 3 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 190-200 | 15-25 |
| Muzlatilgan baliq bo'lagi | Panjara | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-200 | 20-35 |

Pishirib olish

Bu rejimda avtomatik ravishda 220 °C gacha isitish sikli mavjud. Go'shtni quritish mobaynida yuqoridaq isituvchi bilan konveksiya parragi ishlaydi. Bu bosqichdan so'ng taom oldindan tanlangan past haroratda sekin pishiriladi. Bu jarayonda yuqori va quyi isituvchilar ishlab turadi. Bu rejim qizartirilgan go'sht va parranda go'shti uchun mos keladi.

| Oziq-ovqat | Anjom | Daraja | Harorat (°C) | Vaqt (soat) |
|-----------------------------|----------------------------|--------|--------------|-------------|
| Rostbif | Panjara + Universal patnis | 3 1 | 80-100 | 3-4 |
| Qovurilgan cho'chqa go'shti | Panjara + Universal patnis | 3 1 | 80-100 | 4-5 |
| Qovurilgan qo'zichoq | Panjara + Universal patnis | 3 1 | 80-100 | 3-4 |
| O'rdak to'shi | Panjara + Universal patnis | 3 1 | 70-90 | 2-3 |

Aqli pishirish

EKO konveksiya

Bu rejim optimallashgan isitish tizimini ishlatadi, shunda taom tayyorlashda quvvat tejaladi. Bu tofadagi vaqtlar quvvatni yanada tejash uchun qizdirishni hisobga olmasdan qo'yilgan.

Xohishga qarab, tayyorlash vaqtini va/yoki haroratni ko'paytirish yoki kamaytirish mumkin.

| Oziq-ovqat | Anjom | Daraja | Harorat (°C) | Vaqt (daq.) |
|---|----------------------------|--------|--------------|-------------|
| Maydalangan meva, 0,8-1,2 kg | Panjara | 2 | 160-180 | 60-80 |
| Po'stli kartoshka, 0,4-0,8 kg | Universal patnis | 2 | 190-200 | 70-80 |
| Sosiskalar, 0,3-0,5 kg | Panjara + Universal patnis | 3 1 | 160-180 | 20-30 |
| Muzlatilgan pech chipsi, 0,3-0,5 kg | Universal patnis | 3 | 180-200 | 25-35 |
| Muzlatilgan kartoshka parraklari, 0,3-0,5 kg | Universal patnis | 3 | 190-210 | 25-35 |
| Baliq filesi, dimlangan, 0,4-0,8 kg | Panjara + Universal patnis | 3 1 | 200-220 | 30-40 |
| Qarsildoq baliq filesi, unga bulangan, 0,4-0,8 kg | Panjara + Universal patnis | 3 1 | 200-220 | 30-45 |
| Qovurilgan mol biqin go'shti, 0,8-1,2 kg | Panjara + Universal patnis | 2 1 | 180-200 | 65-75 |
| Qovurilgan sabzavotlar, 0,4-0,6 kg | Universal patnis | 3 | 200-220 | 25-35 |

Ikkitalik tayyorlash

Ikkitalik tayyorlash funksiyasini ishlatishdan oldin pechga bo'lgichni kirgizing. Natija yaxshi bo'lishi uchun pechni qizdirib olishni tavsiya etamiz.

Quyidagi jadvalda pishirish, qovurish va dimlash uchun tavsiya etilgan 5 ta ikkitalik tayyorlash yo'rqnomasini keltirilgan. Ikkitalik tayyorlash funksiyasi yordamida asosiy va qo'shimcha taom yoki asosiy taom va desertni bir vaqtning o'zida tayyorlashingiz mumkin.

- Ikkitalik tayyorlash funksiyasini ishlatishda qizdirish vaqtini uzaytirish mumkin.

| Rqm | Ichki kamera | Oziq-ovqat | Anjom | Daraja | Isitish turi | Harorat (°C) | Vaqt (daq.) |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Yuqori | Biskvit | Panjara, Ø 25-26 sm qolip | 4 | | 160-170 | 40-45 |
| | Quyi | Qo'l bola pitsa, 1,0-1,2 kg | Universal patnis | 1 | | 190-210 | 13-18 |
| 2 | Yuqori | Qovurilgan sabzavotlar, 0,4-0,8 kg | Universal patnis | 4 | | 220-230 | 13-18 |
| | Quyi | Olmali pirog | Panjara, Ø 20 sm qolip | 1 | | 160-170 | 70-80 |
| 3 | Yuqori | Pita noni | Universal patnis | 4 | | 230-240 | 13-18 |
| | Quyi | Kartoshka zapekankasi, 1,0-1,5 kg | Panjara, 22-24 sm pech idishi | 1 | | 180-190 | 45-50 |
| 4 | Yuqori | Tovuq, oyoqchalari | Panjara + Universal patnis | 4 4 | | 230-250 | 30-35 |
| | Quyi | Lazanya, 1,0-1,5 kg | Panjara, 22-24 sm pech idishi | 1 | | 190-200 | 30-35 |
| 5 | Yuqori | Baliq filesi, dimlangan | Panjara + Universal patnis | 4 4 | | 210-230 | 15-20 |
| | Quyi | Olmali qatlama | Universal patnis | 1 | | 170-180 | 25-30 |

Quvvatni tejash uchun faqat yuqori yoki pastki kamerani ishlatalish mumkin. Alovida kamerani ishlatalayotganda, tayyorlash vaqtini uzaytirish mumkin. Natija yaxshi bo'lishi uchun pechni qizdirib olishni tavsiya etamiz.

Yuqori

| Oziq-ovqat | Anjom | Daraja | Isitish turi | Harorat (°C) | Vaqt (daq.) |
|---------------------|----------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| Kichkina tort | Universal patnis | 4 | | 170 | 30-35 |
| Yumshoq patir | Universal patnis | 4 | | 180-190 | 30-35 |
| Lazanya | Panjara | 4 | | 190-200 | 30-35 |
| Tovuq, oyoqchalari* | Panjara + Universal patnis | 4 4 | | 230-250 | 30-35 |

* Pechni qizdirib olmang.

Quyi

| Oziq-ovqat | Anjom | Daraja | Isitish turi | Harorat (°C) | Vaqt (daq.) |
|-----------------------------|------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| Kichkina tort | Universal patnis | 1 | | 170 | 30-35 |
| Marmarli pirog | Panjara | 1 | | 160-170 | 60-70 |
| Olmali pirog | Panjara | 1 | | 160-170 | 70-80 |
| Qo'l bola pitsa, 1,0-1,2 kg | Universal patnis | 1 | | 190-210 | 13-18 |

Avtomatik tayyorlash dasturlari

Bittalik tayyorlash

Quyidagi jadvalda pishirish, qovurish va dimlash uchun 40 ta avtomatik dastur keltirilgan.

Unda miqdorlar, vazn diapazonlari va tegishli tavsiyalar keltiriladi. Tayyorlash rejimlari va vaqtleri sizga qulay bo'lishi uchun avvaldan dasturlashtirilgan. Yo'rionomangizda avtomatik dasturlar uchun ba'zi reseptlarni topasiz.

1-19, 38 va 39-avtomatik pishirish dasturlari qizdirishni o'z ichiga oladi va qizdirish jarayonini ko'rsatadi. Qizdirish signali berilgach, taomni pechga soling.

⚠ OGOHLANTIRISH

Taomni olishda doim qalin qo'lqopdan foydalaning.

| Kod | Oziq-ovqat | Vazn (kg) | Anjom | Daraja |
|-----|-------------------|--|---------|--------|
| A 1 | Kartoshkali taom | 1,0-1,5 | Panjara | 3 |
| | | Olovga chidamli idishda kartoshka zapekankasini tayyorlang, 22-24 sm. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, idishni panjara markaziga qo'ying. | | |
| A 2 | Sabzavotli gratin | 0,8-1,2 | Panjara | 3 |
| | | Olovga chidamli idishda sabzavot zapekankasini tayyorlang, 22-24 sm. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, idishni panjara markaziga qo'ying. | | |
| A 3 | Makaron ovqat | 1,2-1,5 | Panjara | 3 |
| | | Olovga chidamli idishda makaron zapekankasini tayyorlang, 22-24 sm. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, idishni panjara markaziga qo'ying. | | |
| A 4 | Lazanya | 1,0-1,5 | Panjara | 3 |
| | | Olovga chidamli idishda qo'l bola lazanyani tayyorlang, 22-24 sm. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, idishni panjara markaziga qo'ying. | | |

Aqli pishirish

| Kod | Oziq-ovqat | Vazn (kg) | Anjom | Daraja |
|------|----------------|--|------------------|--------|
| A 5 | Ratatuy | 1,2-1,5 | Panjara | 3 |
| | | Ratatuyl uchun masalliqni qopqoqli kastryulkaga soling. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, idishni panjara markaziga qo'ying. Ustini yopib pishiring. Dasturxonga tortishdan avval aralashtiring. | | |
| A 6 | Olmali pirog | 1,2-1,4 | Panjara | 2 |
| | | 24-26 sm o'lchamli doiraviy metall qolip yordamida olmali pirogini tayyorlang. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, qolipni panjara markaziga qo'ying. | | |
| A 7 | Kruassanlar | 0,3-0,4 | Universal patnis | 3 |
| | | Kruassanlarni tayyorlang (sovitolgan tayyor xamir). Universal patnis ustiga pishirish qog'ozini yozing. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, patnisni kirkizing. | | |
| A 8 | Olmali qatlama | 0,3-0,4 | Universal patnis | 3 |
| | | Olmali qatlomalarni universal patnisdagi qog'oz ustiga joylashtiring. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, patnisni kirkizing. | | |
| A 9 | Kish-loren | 1,2-1,5 | Panjara | 2 |
| | | Kish xamirini tayyorlang, 25 sm diametrli doiraviy kish idishini qo'ying. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, qiyima qo'shib, idishni panjara markaziga qo'ying. | | |
| A 10 | Oq buxanka | 0,6-0,7 | Panjara | 3 |
| | | Xamirni tayyorlang va qora to'rtburchak metal idishga soling (uzunligi 25 sm). Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, idishni panjara markaziga qo'ying. | | |

| Kod | Oziq-ovqat | Vazn (kg) | Anjom | Daraja |
|------|----------------------------|--|------------------|--------|
| A 11 | Aralash unli buxanka | 0,8-0,9 | Panjara | 3 |
| | | Xamirni tayyorlang va qora to'rtburchak metal idishga soling (uzunligi 25 sm). Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, idishni panjara markaziga qo'ying | | |
| A 12 | Bulochkalar | 0,3-0,5 | Universal patnis | 3 |
| | | Bulochkalarni tayyorlang (sovitolgan tayyor xamir). Universal patnis ustiga pishirish qog'ozini yozing. Dasturni boshlang, qizdirish signalidan so'ng patnisni kirkizing. | | |
| A 13 | Mevali shirinlik | 0,8-1,2 | Panjara | 3 |
| | | 22-24 sm o'lchamli pech idishiga mevalarni soling (malina, maymunjon, olma parraklari yoki nok parraklari). Ustiga uvoq seping. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, idishni panjara markaziga qo'ying. | | |
| A 14 | Yumshoq patir | 0,5-0,6 | Universal patnis | 3 |
| | | Nonlarni (5-6 sm diametrli) patnisdagi qog'oz ustiga qo'ying. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, patnisni kirkizing. | | |
| A 15 | Biskvit | 0,5-0,6 | Panjara | 3 |
| | | Xamirni tayyorlang va 26 sm diametrli qora doiraviy metal qolipa soling. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, qolipni panjara markaziga qo'ying. | | |
| A 16 | Marmarli pirog | 0,7-0,8 | Panjara | 2 |
| | | Xamirni tayyorlab, doiraviy metal gugelhupf yoki bundt qolipa soing. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, qolipni panjara markaziga qo'ying. | | |
| A 17 | Gollandcha chorqirra pirog | 0,7-0,8 | Panjara | 2 |
| | | Xamirni tayyorlang va qora to'rtburchak metal idishga soling (uzunligi 25 sm). Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, qolipni panjara markaziga qo'ying. | | |

| Kod | Oziq-ovqat | Vazn (kg) | Anjom | Daraja |
|------|--|---|----------------------------|--------|
| A 18 | Mevali pirog | 0,4-0,5 | Panjara | 3 |
| | | Xamirni pirog asosi uchun ichi sariyog'da yog'langan metal idishga soling. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, qolipni panjara markaziga qo'ying. | | |
| A 19 | Yong'oqli shokoladli pirog | 0,7-0,8 | Panjara | 3 |
| | | 20-24 sm o'lchamli olovga chidamlı idishda xamirni tayyorlang. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, idishni panjara markaziga qo'ying. | | |
| A 20 | Mol biqini | 0,9-1,1 | Panjara + Universal patnis | 2 |
| | | 1,1-1,3 | | 1 |
| | | Go'shtni toblab,sovutkichda 1 soatga qo'yib qo'ying. Panjaraga yog'li tomonini tepaga qilib qo'ying. | | |
| A 21 | Sekin pishirilgan rostbif | 0,9-1,1 | Panjara + Universal patnis | 2 |
| | | 1,1-1,3 | | 1 |
| | | Go'shtni toblab,sovutkichda 1 soatga qo'yib qo'ying. Panjaraga yog'li tomonini tepaga qilib qo'ying. | | |
| A 22 | Maydalangan qo'y go'shti | 0,4-0,6 | Panjara + Universal patnis | 4 |
| | | 0,6-0,8 | | 1 |
| | | Qo'zi go'shtiga ko'kat va ziravor qo'shib, panjaraga qo'ying. | | |
| A 23 | Suyakli qo'zichoq oyog'i | 1,0-1,5 | Panjara + Universal patnis | 3 |
| | | 1,5-2,0 | | 1 |
| | | Qo'zi go'shtini marinadlab, panjaraga qo'ying. | | |
| A 24 | Qizartirib qovurilgan cho'chqa go'shti | 0,8-1,0 | Panjara + Universal patnis | 3 |
| | | 1,0-1,2 | | 1 |
| | | Qovurilgan cho'chqa go'shtini yog'li tomonini tepaga qilib panjaraga qo'ying. | | |

| Kod | Oziq-ovqat | Vazn (kg) | Anjom | Daraja |
|------|---------------------|--|----------------------------|--------|
| A 25 | Cho'chqa qovurg'asi | 0,8-1,0 | Panjara + Universal patnis | 3 |
| | | 1,0-1,2 | | 1 |
| | | Cho'chqa qovurg'asini panjaraga qo'ying. | | |
| A 26 | Tovuq, butun | 0,9-1,1 | Panjara + Universal patnis | 2 |
| | | 1,1-1,3 | | 1 |
| | | Tovuqni chaying va tozalang. Tovuqni yog' bilan yog'lang va ziravorlar seping. Panjaraga to'shini pastga qilib qo'ying, pech signal bergen zahoti ag'daring. | | |
| A 27 | Tovuq, to'shi | 0,4-0,6 | Panjara + Universal patnis | 4 |
| | | 0,6-0,8 | | 1 |
| | | To'shini marinadlab, panjaraga qo'ying. | | |
| A 28 | Tovuq, oyoqchalari | 0,6-0,8 | Panjara + Universal patnis | 4 |
| | | 0,8-1,0 | | 1 |
| | | Yog' va ziravor qo'shib, patnisga qo'ying. | | |
| A 29 | O'rdak to'shi | 0,3-0,4 | Panjara + Universal patnis | 4 |
| | | 0,4-0,5 | | 1 |
| | | O'rdak to'shini yog'li tomonini tepaga qilib tokchaga qo'ying. Birinchi sozlama o'rtacha, ikkinchisi o'rtachadan yaxshiroq pishirish darajasi uchundir. | | |
| A 30 | Gulmohi filesi | 0,3-0,5 | Universal patnis | 4 |
| | | 0,5-0,7 | | |
| | | Gulmohi filesini terisini tepaga qilib universal patnisga qo'ying. | | |

Aqli pishirish

| Kod | Oziq-ovqat | Vazn (kg) | Anjom | Daraja |
|--|---------------------------------|---|----------------------------|--------|
| A 31 | Gulmohi | 0,3-0,5 | Panjara + Universal patnis | 4 |
| | | 0,5-0,7 | | 1 |
| | | Baliqni chayib, tozalang va tokchaga boshini dumiga qaratib qo'ying. Baliq ichiga limon sharbat, tuz va ziravor qo'shing. Teri yuzasini pichqoq bilan tiling. Yog' va tuz seping. | | |
| A 32 | Kambala | 0,3-0,5 | Universal patnis | 3 |
| | | 0,5-0,7 | | |
| Kambalani universal patnisdagi qog'oz ustiga qo'ying. Yuzasini pichqoq bilan tiling. | | | | |
| A 33 | Losos filesi | 0,4-0,6 | Panjara + Universal patnis | 4 |
| | | 0,6-0,8 | | 1 |
| File yoki steyklarni chaying va tozalang. Fileni tokchaga terisini tepaga qilib joylashtiring. | | | | |
| A 34 | Qovurilgan sabzavotlar | 0,4-0,6 | Universal patnis | 4 |
| | | 0,6-0,8 | | |
| Qovoqcha, baqlajon, qalampir, piyoz va olchasimon pomidorlarni chayib, to'g'rang. Zaytun moyidan surting va ziravorlar seping. Patnisda tekis joylashtiring. | | | | |
| A 35 | Pishirilgan kartoshka pallalari | 0,6-0,8 | Universal patnis | 3 |
| | | 0,8-1,0 | | |
| Yirik kartoshkalarni (200g lik) uzunligi bo'yicha ikkiga bo'ling. Patnisga kesilgan tomonini tepaga qilib qo'ying va yog', ko'kat va ziravor seping. | | | | |
| A 36 | Muzlatilgan pech chipslari | 0,3-0,5 | Universal patnis | 3 |
| | | 0,5-0,7 | | |
| Muzlatilgan pech chipslarini patnisdaka tekis taqsimlang. | | | | |

| Kod | Oziq-ovqat | Vazn (kg) | Anjom | Daraja |
|--|---------------------------------|-----------|------------------|--------|
| A 37 | Muzlatilgan kartoshka pallalari | 0,3-0,5 | Universal patnis | 3 |
| | | 0,5-0,7 | | |
| Muzlatilgan kartoshka pallalarini patnisdaka tekis taqsimlang. | | | | |
| A 38 | Muzlatilgan pitsa | 0,3-0,6 | Panjara | 3 |
| | | 0,6-0,9 | | |
| Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, muzlagan pitsani panjara o'rtafiga qo'ying. Birinchi sozlama yupqa italyancha pitsa, ikkinchi sozlama qalin pitsa uchun. | | | | |
| A 39 | Uy pitsasi | 0,8-1,0 | Universal patnis | 2 |
| | | 1,0-1,2 | | |
| Achitqili xamirda qol'bla pitsani tayyorlab, patnisiga qo'ying. Og'irlilik xamir bilan sous, sabzavotlar, vetchina va pishloq kabi masalliqlarni o'z ichiga oladi. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, patnisni kirgizing. | | | | |
| A 40 | Xamirturushni achitish | 0,5-0,6 | Panjara | 2 |
| | | 0,7-0,8 | | |
| Xamirni tog'orada tayyorlab, ovqat plynokasi bilan yopib qo'ying. Tokcha o'rtafiga qo'ying. Birinchi sozlama pitsa va pirog xamiri uchun, ikkinchisi non xamiri uchun. | | | | |

Ikkitalik tayyorlash

Quyidagi jadvalda pishirish, qovurish va dimlash uchun 10 ta avtomatik dastur keltirilgan. Yuqori va quyi kamerallardan birontasini yoki har ikkalasini ham bir vaqtning o'zida ishlatalish mumkin.
Dasturda miqdorlar, vazn diapazonlari va tegishli tavsiyalar keltiriladi. Tayyorlash rejimlari va vaqtлari sizga qulay bo'lishi uchun avvaldan dasturlashtirilgan.
Yo'rqnomaqinda avtomatik dasturlar uchun ba'zi retseptlarni topasiz.
Barcha ikkitalik avto tayyorlash dasturlari qizdirishni o'z ichiga oladi va qizdirish jarayonini ko'rsatadi.
Qizdirish signali berilgach, taomni pechga soling.

▲ OGohlantirish

Taomni olishda doim qalin qo'lqopdan foydalaning.

| Kod | Oziq-ovqat | Vazn (kg) | Anjom | Daraja |
|---|---------------------------------|--|------------------|--------|
| Yuqori | | | | |
| A 1 | Kartoshkali taom | 1,0-1,5 | Panjara | 4 |
| | | Olovga chidamli idishda kartoshka zapekankasini tayyorlang, 22-24 sm. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, idishni panjara markaziga qo'ying. | | |
| A 2 | Lazanya | 1,0-1,5 | Panjara | 4 |
| | | Olovga chidamli idishda qo'l bola lazanyani tayyorlang, 22-24 sm. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, idishni panjara markaziga qo'ying. | | |
| A 3 | Tovuq oyoqchalari | 0,6-0,8 | Panjara + | 4 |
| | | 0,8-1,0 | Universal patnis | 4 |
| Yog' va ziravor qo'shib, tokchaga qo'ying. | | | | |
| A 4 | Pishirilgan kartoshka pallalari | 0,6-0,8 | Universal patnis | 4 |
| | | 0,8-1,0 | | |
| Yirik kartoshkalarni (200g lik) uzunligi bo'yicha ikkiga bo'ling. Patnisiga kesilgan tomonini tepaga qilib qo'ying va yog', ko'kat va ziravor seping. | | | | |

| Kod | Oziq-ovqat | Vazn (kg) | Anjom | Daraja | | | |
|--|----------------------------|---|------------------|--------|--|--|--|
| A 5 | Muzlatilgan pech chipslari | 0,3-0,5 | Universal patnis | 4 | | | |
| | | 0,5-0,7 | | | | | |
| Muzlatilgan pech chipslarini patnisda tekis taqsimlang. | | | | | | | |
| Quyi | | | | | | | |
| A 1 | Olmali pirog | 1,2-1,4 | Panjara | 1 | | | |
| | | 24-26 sm o'lchamli doiraviy metall qolip yordamida olmali pirogini tayyorlang. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, qolipni panjara markaziga qo'ying. | | | | | |
| A 2 | Olmali qatlama | 0,3-0,4 | Universal patnis | 1 | | | |
| | | Olmali qatlalmalarni universal patnisdag'i qog'oz ustiga joylashtiring. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, patnisni kirgizing. | | | | | |
| A 3 | Kish-loren | 1,2-1,5 | Panjara | 1 | | | |
| | | Kish xamirini tayyorlang, 25 sm diametrali doiraviy kish idishini qo'ying. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, qiyima qo'shib, idishni panjara markaziga qo'ying. | | | | | |
| A 4 | Muzlatilgan pitsa | 0,3-0,6 | Panjara | 1 | | | |
| | | 0,6-0,9 | | | | | |
| Muzlatilgan pitsani panjaraning o'rtasiga qo'ying. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, panjarani kirgizing. Birinchi sozlama yupqa italyancha pitsa, ikkinchi sozlama qalin pitsa uchun. | | | | | | | |
| A 5 | Uy pitsasi | 0,8-1,0 | Universal patnis | 1 | | | |
| | | 1,0-1,2 | | | | | |
| Achitqili xamirda qo'l bola pitsani tayyorlab, patnisiga qo'ying. Og'irlilik xamir bilan sous, sabzavotlar, vetchina va pishloq kabi masalliqlarni o'z ichiga oladi. Dasturni boshlang, qizdirish signali berilgach, patnisni kirgizing. | | | | | | | |

Aqli pishirish

Sinov taomlari

EN 60350-1 standartiga ko'ra

1. Pishiriq

Pishiriqlar bo'yicha tavsiyalar pechning avvaldan isitishini nazarda tutadi. Tez qizdirish funksiyasidan foydalanmang. Iltimos, patnislarni og'gan tarafini oldga qaratib joylashtiring.

| Taom turi | Anjom | Daraja | Isitish turi | Harorat (°C) | Vaqt (daq.) |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Kichkina tort | Universal patnis | 3 | | 165 | 25-30 |
| | | 2 | | 165 | 28-33 |
| | | 1+4 | | 155 | 35-40 |
| Pechenye | Universal patnis + Universal patnis | 1+4 | | 140 | 28-33 |
| Yog'siz biskvit | Panjara + Tagi olinadigan qolip (qora qoplangan, Ø 26 sm) | 2 | | 160 | 35-40 |
| | | 2 | | 160 | 35-40 |
| | | 1+4 | | 155 | 45-50 |
| Olmali pirog | Panjara + 2 ta tagi olinadigan qolip *(qora qoplangan, Ø 20 sm) | 1 tasi diagonal joyashtiriladi | | 160 | 70-80 |
| | Universal patnis + Panjara + 2 ta tagi olinadigan qolip **(qora qoplangan, Ø 20 sm) | 1+3 | | 160 | 80-90 |

* Ikkita pirog to'r ustida orqa chap va old o'ng tarafga joylashtiriladi.

** Ikkita pirog o'rtada bir birining ustiga qo'yiladi.

2. Gril rejimida tayyorlash

Bo'sh pechni 5 daqiqa davomida avvaldan qizdirib oling.

| Taom turi | Anjom | Daraja | Isitish turi | Harorat (°C) | Vaqt (daq.) |
|---------------------------------|---|--------|--------------|--------------|------------------------|
| Oq non tosti | Panjara | 5 | | 270 (maks) | 1-2 |
| Mol go'shtli burgerlar* (12 ea) | Panjara + Universal patnis (tomganlarni tutish uchun) | 4 1 | | 270 (maks) | 1chi 15-18 2chi 5-8 |

* Pishirish vaqtini 2/3 o'tgach, ag'daring.

3. Pishirish

| Taom turi | Anjom | Daraja | Isitish turi | Harorat (°C) | Vaqt (daq.) |
|-------------|---|--------|--------------|--------------|-------------|
| Butun tovuz | Panjara + Universal patnis (tomganlarni tutish uchun) | 3 1 | | 205 | 80-100* |

* Vaqt yarmiga yetganda ag'daring.

Ko'p ishlataladigan avtomatik retseptlar to'plami

Kartoshkali taom

Tarkibi 800 g kartoshka, 100 ml sut, 100 ml qaymoq, 50 g ko'pirtirilgan tuxum, 1 qoshiq tuz, qalampir, muskat yong'og'i, 150 g qirilgan pishloq, sariyog', toshcho'p

Tayyorlash usuli Kartoshkani archib, 3 mm qalinlikda parraklang. Gratin idishi yuzasiga sariyog' surting (22-24 sm). Boshqa masalliqlarni tayyorlaguncha parraklarni toza sochiqqa yoyib, ustini yopib qo'ying. Qolgan masalliqlarni tog'orada yaxshilab aralashtiring, qirilgan pishloqdan tashqari. Kartoshka parraklarini idishga yoying va aralashmani ustidan quying. Uning ustidan qirilgan pishloqni sepib, dimlang. Pishrigandan so'ng tortishdan oldin ustiga birnechta toshcho'p bargidan qo'ying.

Sabzavotli gratin

Tarkibi 800 g sabzavot (qovoqcha, pomidor, piyoz, sabzi, qalampir, pishgan kartoshka), 150 ml qaymoq, 50 g ko'pirtirilgan tuxum, 1 qoshiq tuz, ziravor (qalampir, petrushka yoki rozmarin), 150 g qirilgan pishloq, 3 qoshiq zaytun yog'i, toshcho'p barglari

Tayyorlash usuli Sabzavotlarni yuvib, 3-5 mm qalinlikda to'g'rang. Parraklarni gratin idishiga yoyib (22-24 sm), ustidan yog' quying. Pishloqdan tashqari masalliqlarni aralashtirib, sabzavotlar ustiga quying. Uning ustidan qirilgan pishloqni sepib, dimlang. Tortishdan oldin ustiga birnechta toshcho'p bargidan qo'ying.

Lazanya

Tarkibi 2 osh qoshiq zaytun moyi, 500 g go'sht qiymasi, 500 ml pomidor sousi, 100 ml lahm go'sht, 150 g quritilgan lazanya bo'lagi, 1 ta piyoz (to'g'ralgan), 200 g qirilgan pishloq, 1 choy qoshiqdan quritilgan petrushka, oregano, rayhon

Tayyorlash usuli Go'sht uchun pomidor sousini tayyorlang. Moyni tovada qizitib, qiyma bilan piyozni qizartirib, 10 daqiqacha qovuring. Ustdidan pomidor sousini quyib, go'shtni soling, quritilgan ziravorlarni qo'shing. Qaynatib olib, keyin 30 daqiqaga miltillatib qo'ying. Lazanyani o'ramdagi yo'riqnomasiga qarab pishiring. Lazanya ver misheli, go'sht sousi va pishloqni bir qatlam qilib soling, keyin yana bir qatlam soling. Keyin ustidan qolgan pishloqni tekis seping.

Aqli pishirish

Olmali pirog

- Tarkibi**
- Pishiriq: 275 g un, $\frac{1}{2}$ osh qoshiq tuz, 125 g oq shakar kukuni, 8 g vanilli shakar, 175 g yaxna sariyog', 1 ta tuxum (ko'pirtirilgan)
 - Ichidagisi: 750 g butun olmalar, 1 osh qoshiq limon sharbat, 40 g shakar, $\frac{1}{2}$ osh qoshiq dolchin, 50 g urug'siz mayiz, 2 osh qoshiq non mag'zi

Tayyorlash usuli Tog'oradagi unga tuz soling. Unga shakar kukuni bilan vanilli shakar soling. Sariyog'ni un ichida 2 ta pichoq bilan maydalang. Ko'pirtirilgan tuxumning $\frac{3}{4}$ qismini soling. Hamma masalliqlarni oshxona kombaynida qumoq-qumoq bo'lgunicha aralashtiring. Xamirni qo'lda yumaloq shaklga keltiring. Polimer plyonkaga o'rab, 30 daqiqaga qo'yib qo'ying.
24-26 sm diametrli qolipni yog'lab, yuzasiga un seping. Xamirning $\frac{3}{4}$ qismini 5 mm qalinlikda yoying. Qolipga soling (tagi va yon tomonlariga).
Olmani archib, o'rtasini olib tashlang. Kub shaklida $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ sm o'lchamda to'g'rang. Limon sharbati sepib, yaxshilab aralashtiring. Korinka va mayizlarni yuvib, quriting. Shakar, dolchin, mayiz va korinkalarni qo'shing. Yaxshilab aralashtirib, xamir tagiga ushoq seping. Ozgina ezing.
Qolgan xamirni ham yoying. Xamirni uzunchoq bo'lakda kesib, qiyma ustiga panjara qilib qo'ying. Pirogning ustiga qolgan tuxumni tekis surtib chiqing.

Kish-loren

- Tarkibi**
- Pishiriq: 200 g un, 80 g sariyog', 1 ta tuxum
 - Ichidagisi: 75 g kub shaklidagi yog'siz bekon, 125 ml qaymoq, 125 g krem fresh, 2 ta tuxum, ko'pirtirilgan, 100 g qirilgan shveysar pishlog'i, tuz va qalampir

Tayyorlash usuli Tayyorlash uchun un, sariyog' va tuxumni tog'oraga solib, aralashtiring, keyin 30 daqiqaga sovutkichga qo'yib qo'ying. Xamirni yoyib, kish uchun yog'langan keramik idishga soling (25 sm diametri). Tagini sanchqi bilan teshing. Tuxum, qaymoq, krem fresh, pishloq, tuz va qalampirni aralashtiring. Uni xamirga pishirishdan oldin quying.

Mevali shirinliklar

- Tarkibi**
- Usti: 200 g un, 100 g sariyog', 100 g shakar, 2 g tuz, 2 g dolchin kukuni
 - Meva: 600 g aralash mevalar

Tayyorlash usuli Hamma masalliqlarni aralashtiring. Mevalarni pech idishiga joylab, ustidan masalliqni seping.

Uy pitsasi

- Tarkibi**
- Pitsa xamiri: 300 g un, 7 g quritilgan achitqi, 1 osh qoshiq zaytun moyi, 200 ml iliq suv, 1 osh qoshiq shakar va tuz
 - Usti: 400 g parraklangan sabzavot (baqlajon, qovoqcha, piyoz, pomidor), 100 g vetchina yoki bekon (to'g'ralsan), 100 g qirilgan pishloq

Tayyorlash usuli Un, achitqi, moy, tuz, shakar va iliq suvni tog'oraga solib, aralashtirib xamiq qiling. Mikser yoki qo'lida 5-10 daqiqa aralashtiring. Qopqoq bilan yopib, xamir oshishi uchun 30 daqiqaga 35 °C darajada pechga qo'yib qo'ying. Xamirni un sepilgan joyda to'rtburchak shaklda iylab, patnis yoki pitsa tovasiga soling. Ustiga pomidor pyuresini yoyib, vetchina, qo'ziqorin, zaytun va pomidorni soling. Ustdidan tekis qilib pishloq seping va dimlab qo'ying.

Mol biqini

- Tarkibi** 1 kg mol go'shtidan file, 5 g tuz, 1 g qalampir, 3 g rozmarin, toshcho'
- Tayyorlash usuli** Go'shtni tuz, qalampir va rozmarin bilan toblab, sovutkichga 1 soatga qo'ying. Panjaraga qo'ying. Pechga solib, pishiring.

Ziravorlab qovurilgan yumshatilgan qo'y go'shti

- Tarkibi** 1 kg qo'zi go'shti (6 bo'lak), 4 bosh sarimsoqpiyoz (ezilgan), 1 osh qoshiq toshcho'p (yanchilgan), 1 osh qoshiq rozmarin (yanchilgan), 2 osh qoshiq tuz, 2 osh qoshiq zaytun moyi
- Tayyorlash usuli** Tuz, sarimsoq, ziravorlar va moyni aralashtirib, qo'zi go'shtini qo'shing. Ustini o'rab, xona haroratida 30 daqiqadan 1 soatgacha qo'yib qo'ying.

Cho'chqa qovurg'asi

- Tarkibi** 2 ta cho'chqa qovurg'asi, 1 qoshiq yanchilgan qora muruch, 3 ta dafna bargi, 1 ta piyoz (to'g'ralsan), 3 bosh sarimsoq (to'g'ralsan), 85 g sariq shakar, 3 qoshiq Vustercher sousi, 2 qoshiq pomidor pyuresi, 2 qoshiq zaytun moyi

Tayyorlash usuli Barbekyu uchun sous tayyorlang. Yog'ni tovada qizdirib, piyoz soling. Piyozi o'lqunicha qovurib, keyin qolgan masalliqlarni soling. Qovurgandan so'ng past olovda 30 daqiqa davomida quyulgunicha miltillating. To'shni barbekyu sousiga 30 daqiqadan 1 soatgacha bostirib qo'ying.

Xizmat ko'rsatish

Tozalash

▲ OGohlantirish

- Tozalashdan avval pech va anjomlarning soviganiga ishonch hosil qiling
- Dag'al tozalash vositalari, qattiq chyotkalar, tirmovchi mochalka yoki lattalar, pol'lat yung, pichqo yoki boshqa tirnovchi materiallardan foydalanmang.

Pechning ichki qismi

- Pechning ichki qismini tozalash uchun toza latta va mo'tadil tozalash vositasi yoki iliq sovunli suvdan foydalaning.
- Eshikcha zichlagichini qo'lda tozalamang.
- Pechning emal yuzasini shikastlanmasligi uchun standart pech tozalagichidan foydalaning.
- Qotgan dog'larni ketkazish uchun maxsus pech tozalagichidan foydalaning.

Pechning tashqi yuzasi

Pechka eshigi, tutqichi va displayei kabi tashqi yuzalarni tozalash uchun toza mato va yumshoq tozalash vositasi yoki iliq sovunli suvdan foydalaning va quruq latta yoki sochiq bilan arting.

Ichidan qaynoq havo chiqayotgani uchun yog' va kirlar ayniqsa tutqich atrofida qolib ketishi mumkin. Har gal ishlatgandan so'ng tutqichni tozalash tavsiya etiladi.

Anjomlar

Har gal foydalangandan keyin anjomlarni yuvинг va oshxona sochig'i bilan quriting. Qotgan kirlarni ketkazish uchun ishlatilgan anjomlarni yuvishdan oldin iliq sovunli suvda 30 daqiqa chiqing.

Katalitik emalli yuza (ayrim modellardagina)

Olinadigan qismlar to'q kulrang katalitik emal bilan qoplangan. Konveksion isitish paytida ular havo aylanishi tufayli yog' va moylardan kirlanishi mumkin. Ammo bu kirliklar 200 °C yoki undan yuqori haroratda kuyib ketadi.




1. Barcha anjomlarni pechdan olib qo'ying.
2. Pech ichini tozalang.
3. Maksimal harorat bilan Konveksiya rejimini tanlang, keyin siklni bir soat ishlating.

Eshik

Tozalashdan boshqa maqsadda pech eshigini ajratib olmang. Tozalash maqsadida eshikni ajratish uchun quyidagi yo'riqlarga amal qiling.

▲ OGohlantirish

Pech eshigi og'ir.



1. Eshikni oching va har ikkala ilmoqlardagi qisqichlarni oching.


2. Eshikni taxminan 70° yoping. Pech eshigini ikki yonidan ushlab, tepaga ko'taring, shunda ilmoqdan chiqadi.

3. Eshikni sovunli suv va toza latta bilan tozalang.


4. Tugatgach, eshikni joyiga o'rnatish uchun 1-2-bosqichlarni teskari tartibda takrorlang. Halqalar har ikkala tomonidan ilinganiga amin bo'ling.

Eshik oynasi


Modeliga qarab, pech eshigi zich joylashtirilgan 3-4 ta shisha list bilan jihozlangan. Tozalashdan boshqa maqsadda eshik shishasini ajratib olmang. Tozalash maqsadida eshik shishasini ajratish uchun quyidagi yo'riqlarga amal qiling.




- Burama yordamida chap va o'ng tomonlardagi vintlarni bo'shating.




- Qoplalmalarni strelka yo'nalişida bo'shating
- Birinchi listni eshikdan ajratib oling.




- Ikkinchi listni eshikdan strelka yo'nalişida ajrating.



- Uchinchi listni eshikdan strelka yo'nalişida ajrating.
- Shishani sovunli suv va toza latta bilan tozalang.



- 01** 1-tayanch qisqichi
02 2-tayanch qisqichi
03 3-tayanch qisqichi



▲ OGohlantirish

Issiqlik chiqmasligi uchun shisha listlarini to'g'ri joylashtirganingizga amin bo'ling.

- Tugatgach, listlarni quyidagi tartibda o'z joyiga joylashtiring:
 - Rasmga qarab, ilmoqlarni toping.
 - 1-tayanch qisqichi tagiga 3-listni qo'ying,
 - 1- va 2-tayanch qisqichlari orasiga 2-listni qo'ying, 3-tayanch qisqichi ichiga 1-listni shu tartibda qo'ying. Listlarning bosmali tomoni ichkarida bo'lsin.

⚠ DIQQAT


Listning to'g'ri tomonini topish uchun har bir list burchagidagi "PYRO" belgisiga e'tibor bering.

To'g'ri yo'naliш: PYRO-***
 Noto'g'ri yo'naliш: ***-PYRO

- 2-listni qo'ygach, shisha qisqichlarni bosib ko'ring, ular shisha listini mahkamlaganini tekshiring.
- Qoplalmalarni joyiga o'rnatish uchun yuqoridagi 1-2-bosqichlarni teskari tartibda takrorlang.

Xizmat ko'rsatish

Suv yig'uvchisi




01 Suv yig'uvchisi

Suv yig'uvchisi suyuqliknigina emas, balki ovqat qoldiqlarini ham to'playdi.
Suv yig'uvchisini muntazam ravishda bo'shatib, tozalab turing.


▲ OGOLANTIRISH

Suv yig'uvchisidan suv sizayotganini aniqlasangiz, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Yondagi yo'naltirgichlar (ayrim modellardagina)



- Chapki yo'naltirgichning yuqori chizig'ini bosib, taxminan 45° ga pasaytiring.




- Chapki yo'naltirgichning pastki chizig'ini tortib chiqaring.
- O'ng tarafdagisini ham xuddi shu yo'l bilan chiqaring.
- Ikkala yo'naltirgichni ham tozalang.
- Tugatgach, yo'naltirgichlarni joylashtirish uchun 1-2-bosqichlarni teskari tartibda takrorlang.

IZOH

Pech yo'naltirgichlar va tokchalar joyiga o'rnatilmagan holda ishlaydi.

Almashtirish


Lampalar



▲ OGOLANTIRISH

- Lampani almashtirishdan oldin pechni o'chiring va tokdan uzing.
- Faqatgina 25-40 Vt / 220-240 V, 300 °C issiqa chidamli lampalar ishlating. Mos kelishi tasdiqlangan lampalarni mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markazidan xarid qilishingiz mumkin.
- Galogen lampani doim quruq latta bilan ushlang. Bundan maqsad, lampaga barmoq izi yoki ter tushirmaslikdir, chunki natijada ishslash muddati qisqarishi mumkin.

Pechning yon chirog'i



- Yon chiroq qoplamasining pastki uchini bitta qo'lda ushlab turib, yapaloq o'tkir jism bilan, masalan, pichoq bilan qopqoqni ko'rsatilganidek qilib oching.
- Yon chiroqni almashtiring.
- Chiroq qopqog'ini joyiga qo'ying.

Nosozliklarni bartaraf etish

Nazorat nuqtalari

Pech bilan muammo yuzaga kelsa, avval quyidagi jadvalni tekshirib, tavsiya etilgan amallarni bajarib ko'ring. Muammo hal bo'lmasa, mahalliy Samsung xizmat ko'stashish markaziga murojaat qiling.

| Muammo | Sababi | Chora |
|--|--|--|
| Tugmalar tegishlicha bosilmayapti. | • Tugmalar orasiga yot jism tushib qolgan bo'lsa | • Yot jismni olib tashlab, qayta urining. |
| | • Sensorli model: tashqi yuzada namlik bo'lsa | • Namlikni artib tashlab, qayta urining. |
| | • Qulflash funksiyasi qo'yilgan bo'lsa | • Qulflash funksiyasi qo'yilganligini tekshiring. |
| Vaqt ko'rsatilmayapti. | • Tok kelmayotgan bo'lsa | • Tok borligini tekshiring. |
| Pech ishlamayapti. | • Tok kelmayotgan bo'lsa | • Tok borligini tekshiring. |
| Pech ishlab turganida to'xtaydi. | • Tokdan uzilgan bo'lsa | • Tokka qayta ulang. |
| Ishlab turganida o'chib qolayapti. | • Pishirish juda uzoq davom etsa | • Uzoq vaqt pishirgandan so'ng pech sovishini kuting. |
| | • Sovitish ventilatoryori ishlamasa | • Sovitish ventilatoryori tovushiga qulqoq tuting. |
| | • Pech havo aylanishi yomon bo'lgan joyga o'rnatilgan bo'lsa | • Qurilmani o'rnatish yo'riqnomasida ko'rsatilgan oraliqlarni saqlang. |
| | • Bitta rozetkaga birnechta vilka tiqilgan bo'lsa | • Bitta vilka tiqing. |
| Pechga tok kelmayapti. | • Tok kelmayotgan bo'lsa | • Tok borligini tekshiring. |
| Ishlash paytida pech tashqi tomoni qizib ketyapti. | • Pech havo aylanishi yomon bo'lgan joyga o'rnatilgan bo'lsa | • Qurilmani o'rnatish yo'riqnomasida ko'rsatilgan oraliqlarni saqlang. |

| Muammo | Sababi | Chora |
|---|--|--|
| Eshikni tegishlicha o'chib bo'lmayapti. | • Eshik va ichkarining orasiga ovqat qoldig'i tiqilgan bo'lsa | • Pechni yaxshilab tozalang, keyin eshikni qayta oching. |
| Ichki chiroq xira yonadi yoki umuman yonmaydi. | • Lampa yonib, keyin o'chsa | • Quvvatni tejash maqsadida lampa muayyan vaqtдан so'ng avtomatik tarzda o'chadi. Uni qayta yoqish uchun pech chiroq'i tugmasini bosing. |
| | • Pishirish paytida lampa usti yopilib qolsa | • Pech ichini tozalab, keyin tekshirib ko'ring. |
| Pechga tekkanda tok urmoqda. | • Quvvat tegishlicha yerga ulanmagan bo'lsa | • Quvvat ta'minoti tegishlicha yerga ulanganini tekshiring. |
| Suv tomchilamoqda. | • Rozetka yerga ulanmaydigan xilidan bo'lsa | |
| Eshikdagi yoriqdan bug' chiqmoqda. | • Taomga qarab, ba'zi hollarda suv yoki bug' chiqishi mumkin. Bu qurilmaning nosozligi emas. | • Pechni sovitib, keyin quruq idish sochig'i bilan arting. |
| Pechda suv qolmoqda. | | |
| Pech ichidagi yorqinlik turlicha. | • Quvvatga qarab yorqinlik o'zgaradi. | • Pishirayotgan paytda quvvat o'zgarishi nosozlik emas, bundan xavotirlanishga o'r'in yo'q. |
| Pishirish tugallandi, lekin sovitish ventilatoryori haliyam ishlayapti. | • Ventilator pech ichini shamollatish uchun avtomatik ravishda birmuncha vaqt ishlab turadi. | • Bu qurilma nosozligi emas, bundan xavotirlanishga o'r'in yo'q. |

Nosozliklarni bartaraf etish

| Muammo | Sababi | Chora |
|--|---|--|
| Pech qizimayapti. | • Eshik ochiq bo'lsa | • Eshikni yopib, qayta boshlang. |
| | • Pech boshqaruvlari to'g'ri qo'yilmagan bo'lsa | • Pech ishlashi haqidagi bo'limga qarab va pechni qayta boshlang. |
| | • Xonadondagi saqlagich kuygan yoki avtomat otvorgan bo'lsa. | • Saqlagichni almashtiring yoki ajratgich avtomatni yosing. Bu hol tez-tez sodir bo'lsa, elektrik chaqiring. |
| Ishlash paytida tutun chiqadi. | • Birinchi marta ishslash paytida | • Pechni birinchi marta ishlatganda isitkichdan tutun chiqishi mumkin. Bu nosozlik emas, pechni 2-3 marta ishlatganda yo'qolishi kerak. |
| | • Isitkichda taom bo'lsa | • Pech sovishini kuting va isitkichdan taomni oling. |
| Pechni ishlatganda plastik yoki kuygan hid kelmoqda. | • Issiqla chidamli bo'limgan plastik yoki boshqa idish ishlatilsa | • Yuqori haroratga mos shisha idishlarni ishlatning. |
| Pech tegishlicha pishirmayapti. | • Pishirish paytida pech eshiqi ochilsa | • Eshigini ochavermang, agar ag'darib turish kerak bo'lgan taom pishirayotgan bo'lmasangiz, albatta. Eshikni ochaversangiz, ichki harorat pasayadi, oqibatda taom kutilganidek chiqmasligi mumkin. |
| Qaynoq tozalash paytida pech issiq bo'ladi. | • Chunki qaynoq tozalashda harorat yuqori bo'ladi. | • Bu qurilma nosozligi emas, bundan xavotirlanishga o'rinn yo'q. |

| Muammo | Sababi | Chora |
|--|---|--|
| Qaynoq tozalash paytida kuygan hid kelmoqda. | • Qaynoq tozalashda harorat yuqori bo'ladi, shuning uchun ovqat qoldiqlari kuyganida hidi kelishi mumkin. | • Bu qurilma nosozligi emas, bundan xavotirlanishga o'rinn yo'q. |
| Bug'da tozalash ishlamayapti. | • Chunki harorat o'ta yuqori. | • Pech sovishini kuting, keyin ishlatning. |
| Ikkitalik tayyorlash rejimi ishlamayapti. | • Bo'lgich to'g'ri joylashtirilmagan bo'lsa | • Bo'lgichni to'g'ri kiriting, keyin ishlatning. |
| Bittalik tayyorlash rejimi ishlamayapti. | • Bo'lgich pechga kirgizilgan bo'lsa. | • Bo'lgichni olib tashlang, keyin ishlatning. |

Axborot kodlari

Pech ishlamasasi, displayda ma'lumot kodi ko'rsatilishi mumkin. Quyidagi jadvalga qarab, tavsiyalarni bajarib ko'ring.

| Kod | Ma'nosi | Chora |
|------|---|---|
| C-d1 | Eshik qulfi nosoz ishlayapti | |
| C-20 | | Pechni o'chirib, qayta yoqing. Muammo ketmasa, 30 soniyadan uzoqroq vaqtga tokdan uzib, keyin yana ulang. Muammo hal bo'lmasa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. |
| C-21 | Sensor nosoz ishlayapti | |
| C-22 | | |
| C-F1 | Faqat EEPROM o'qish/yozish paytida chiqadi | |
| C-F0 | Asosiy PCB va ikkilamchi PCB orasida aloqa yo'qolganda chiqadi | |
| C-F2 | Sensorli IC <-> Asosiy yoki ikkilamchi micom orasida aloqa muammosi bor bo'lganida yuz beradi | Pechni o'chirib, qayta yoqing. Muammo ketmasa, 30 soniyadan uzoqroq vaqtga tokdan uzib, keyin yana ulang. Muammo hal bo'lmasa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. |
| C-d0 | Tugma muammosi Tugma birmuncha vaqt bosib turilganda chiqadi. | Tugmalarni tozalang, ular ustida/atrofida suv bo'lmasin. Pechni o'chirib, qayta urining. Muammo hal bo'lmasa, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. |

| Kod | Ma'nosi | Chora |
|------|---|--|
| -dC- | Ikkitalik tayyorlash rejimida pishirilayotgan paytda, bo'lgich olib tashlanmasligi kerak. Pechni o'chirib, qayta yoqing. Muammo ketmasa, 30 soniyadan uzoqroq vaqtga tokdan uzib, keyin yana ulang. Muammo hal bo'lmasa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. | |
| S-01 | Xavfsizlik uchun o'chirish Pech o'rnatilgan haroratda uzoqroq vaqt ishlashda davom etadi. <ul style="list-style-type: none">• 105 °C gacha - 16 soat• 105 °C dan 240 °C gacha - 8 soat• 245 °C dan Maks. gacha - 4 soat | Bu tizim nosozligi emas. Pechni o'chirib, taomni oling. Keyin yana odatdagidek qayta urinib ko'ring. |

Illova

Mahsulot haqida ma'lumot

| | |
|--|-------|
| Energiya samaradorligi tasnifi | A |
| Electron qurilma quvvat koeffitsienti | - |
| Energiya sarfi, kWs (Oddiy) | 0,99 |
| Energiya sarfi, kWs (Majburiy havo konveksiyasi) | 0,83 |
| Ichki kamera foydali sig'imi, l | 75 |
| O'lcham | Katta |

Illova

Normal sharoitlarda belgilangan maqsadda
foydalanishi kerak Xizmat muddati: 7 yil

Qayd

Qayd

Qayd



TAILANDDA ISHLAB CHIQARILGAN
ISHLAB CHIQARUVCHI : SAMSUNG
TOVAR SERTIFIKATLANGAN : ALTTEST

MANZIL:

Txay Samsung Electroniks Ko.,Ltd.",
313, Mu 1, Suxfibon 8 roud,
Sriracha Indastri Park T.
Bung A. Sriracha Chonburi 20230, Tayland

SAVOL YOKI FIKR BORMI?

| MAMLAKAT | QO'NG'IROQ QILING | YOKI TASHRIF BUYURING: |
|------------|--|--|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88) | www.samsung.com/ru/support |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700) | www.samsung.com/support |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru/support |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| MONGOLIA | +7-495-363-17-00 | |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |

DG68-00739A-00